



Scanning interface SI22

Handleiding



1. Informatie over de Scanner Interface SI22

De SI22 bevat een E-ink scherm. Een eigenschap van het scherm is dat het updaten langzaam is. Maar ook dat de informatie op het scherm blijft staan als het apparaat uit is.

2. Gebruik van de SI22

Om de SI22 aan te zetten druk op het "AAN/UIT" knop. Wacht hierna enkele tellen.

Het scherm zal een paar keer zwart/wit knipperen en de tekst "scan VDM . . ." weergeven.



3. Scannen van de barcode

Als de SI22 aan staat zal er aan de voorkant bij de scanner een rode indicator knipperen.

Dit is tevens ook de indicator laser die over de barcode valt.

Zorg ervoor dat de laser bar even breed is als de barcode tijdens het scannen van de barcode. Op deze manier heeft de scanner de juiste afstand om de barcode goed te lezen.



Als de barcode correct is zal deze worden weer gegeven op het E-ink display. Deze kan vervolgens door de Psion worden in gescand.



Als er een foutieve of ongeldige barcode wordt gelezen zal dit worden aangegeven. Je kan hierna opnieuw een barcode scannen.



4. Auto power off

Na 1 minuut zal automatische de voeding uitgezet worden om de batterij te besparen. Of 1 minuut na de laatst gescande foutieve barcode. Hierbij zal op het display "Power off" komen te staan om aan te geven dat de SI22 uit is.



Ook zal na een scan van een correcte barcode automatische de voeding worden uitgezet om batterij te besparen. Hierbij blijft de barcode op het scherm staan.

5. Batterij vervangen

Aan de achterkant zit een klepje met daar achter een 9V lithium batterij. Druk voorzichtig het klepje naar beneden en schuif het klepje dan opzij om deze te verwijderen.

De batterij kan bij Eijkelkamp worden besteld onder artikelnummer 40900904.



 **Let op: Een standaard 9V alkaline batterij is niet geschikt voor gebruik in de SI22.**