

Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek, The Netherlands

T +31 313 880 200

E info@eijkelkamp.com

I royaleijkelkamp.com

1889 pH/EC/oxygen meter set



INSTRUCTIONS MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG







	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		and the second s

Index

1.	Introduction	5
2.	Safety information	6
	Definition of warning words and symbols	6
	Reporting terms	6
	Additional documents for safety	7
	Use according to destination	7
	Basic requirements for a safe use	7
	Unauthorized use	7
	Device maintenance	7
	Responsibility of the owner of the instrument	7
3.	Instrumental features	8
	Parameters	8
	Datasheet	8
4.	Instrument description	9
	• Display	9
	Keyboard	10
	• LED	10
5.	Installation	10
	Supplied components	10
	• Start-up	10
	Connection of the power supply	10
	Power on, date and time, power off	11
	Replacement of batteries	11
	Instrument transportation	12
	Key functions	12
	Inputs / Outputs connections	12
	Symbols and icons on the display	13
6.	Operation of the device	13
	• Full-screen	14
	Sleep Mode	14
7.	Setup Menu	14
	Setup menu	15
8.	Temperature measurement ATC – MTC	16
9.	pH Parameter	17
	pH parameter Setup	17
	Automatic pH calibration	19
	Calibration with manual values	20

		and the second se
		and the second se

	Performing pH measurement	21
	Sensors with DHS technology	22
	Errors during calibration	22
10.	mV Parameter	22
11.	Measurement with ion-selective electrodes (ISE/ION)	23
	Setup for ISE Parameter	23
	Calibration with ion-selective electrodes	24
	Measurements with ion-selective electrodes	25
12.	ORP Parameter (Oxide-Reduction potential)	26
	ORP Parameter Setup	26
	ORP automatic calibration	27
13.	Conductivity Parameter	27
	how to get Conductivity?	27
	Setup for Conductivity parameter	28
	Automatic COND calibration	31
	Manual COND calibration	32
	Errors during calibration	33
	Performing Conductivity measurement	33
14.	Other measurements carried out with the Conductivity cell	34
	TDS Parameter	34
	• Salinity	34
	Resistivity	34
15.	Dissolved oxygen measurement (mg/l and Saturation %)	34
	O ₂ Parameter Setup	34
	Polarographic sensor DO 7	36
	Sensing element	36
	Membrane	36
	Electrolyte	36
	Polarization time	36
	New sensor with new instrument	36
	Probe storage	36
	 Not using the sensor for long period of time: over one month 	37
	Oxygen sensor calibration	37
	Calibration in air at 100%	37
	Calibration with Standard Zero Oxygen	37
	Calibration range	38
	Errors during calibration	38
16.	Dissolved oxygen measurement	38

			the second second
		and the second se	
			and the second second

	Before starting	38
	Measure mode	38
	Performing the measurement	39
17.	Probe DO 7 maintenance	39
	Electrolyte replacement	39
	Maintenance of the anode and the cathode	39
	Replacement of the membrane	40
18.	Barometric pressure	40
19.	Multiparametric view	40
20.	Data Logger function	40
	Setup for Data Logger parameter	41
	Use of automatic Data Logger	41
	 Achievement of limit memory (10000 total values) 	41
	Example of automatic Data Logger mode	41
	Example of manual Data Logger mode	42
	Recall memory	42
	Clear the saved data	42
21.	Instrument Setup Menu	43
22.	Software DataLink+ (for Windows 7/8/XP/10)	45
	Functions	45
23.	Warranty	47
	Warranty period and limitations	47
24.	Disposal of electrical devices	47



1.Introduction

XS Instruments, globally recognized as a leading brand in the field of electrochemical measurements, has developed this new instrument, which, thanks to the 3 front BNC connectors, is able to measure up to a total of 12 parameters, simultaneously displaying up to 6 parameters, chosen by the user!

The robustness and integrity of the case, the integrated brightness sensor and the practical carrying case make this instrument ideal for measurements directly in the field.

The innovative high definition colour LCD display shows all the necessary information, such as the measurement, the temperature, the buffers used for the last calibration, the condition of stability and GLP data, in order to offer the user an exciting measuring experience.

Everyone can use these tools thanks to the instructions that appear directly on the display. The calibration is guided step by step and the instrument configuration menu is multilingual, intuitive, and easy to consult. In poor visibility conditions, it is possible to activate the full screen view of measurement.

pH calibrations up to 5 points can be performed using the USA, NIST and DIN buffer families. Furthermore, it is possible to use values chosen by the user. The resolution of the measurement is to the thousandth and three different levels of signal stability can be selected.

Using the ORP parameter, it is possible to adjust the offset of a redox sensor using a known standard value.

The instrument automatically recognizes 5 standard conductivity solutions and one can be entered manually. A calibration is saved for each cell constant. For low conductivity analysis, it is possible to use the nonlinear compensation factor for ultrapure water.

Selective ion reading is also available with 3 selectable measurement units, possibility of building 5-point calibration curves and timed stability for volatile compounds.

Reading of dissolved oxygen via polarographic sensor. Barometric sensor included in the instrument and possibility to automatically compensate the salinity.

Unique in its kind is the innovative multiparametric screen. The user can choose to view up to6 parameters with relative temperature. The choice of parameters to be displayed is at user discretion.

It is possible to consult the calibration data anytime and the representation makes the calibration process more efficient.

Automatic or manual Data Logger function with values that can be stored in different GLP formats on the internal memory (10000 data) or on the PC.

The waterproof suitcase IP 67, which can be ordered separately, allows the user to work even in difficult environmental conditions. For those who want to travel without the bulk of the suitcase, a practical shoulder soft case in eco-sustainable material can also be ordered.

The ideal solution for an accurate and precise measurement is to use an *XS Sensor* electrochemical electrode with an *XS Instruments* device and perform the calibrations with *XS Solution* certified calibration solutions.



2.Safety information

Definition of warning words and symbols •

This manual contains extremely important safety information, in order to avoid personal injury, damage to the instrument, malfunctions or incorrect results due to failure to comply with them. Read entirely and carefully this manual and be sure to familiarize with the tool before starting to work with it.

This manual must be kept near to the instrument, so that the operator can consult it easily, if necessary. Safety provisions are indicated with warning terms or symbols.

Reporting terms:

ATTENTION	for a medium-risk hazardous situation, which could lead to serious injury or death, if not avoided.
ATTENTION	for a dangerous situation with reduced risk which can cause material damage, data loss or minor or medium-sized accidents, if not avoided.
WARNING	for important information about the product.
NOTE	for useful information about the product.

Warning symbols:

1		
L	!	7



Attention

This symbol indicates a potential risk and warns you to proceed with caution.

Attention

This symbol draws attention to a possible danger from electric current.



Attention

The instrument must be used following the indications of the reference manual. Read the instructions carefully.



Advice

This symbol draws attention to possible damage to the instrument or instrumental parts.



Note

This symbol highlights further information and tips.

Additional documents for safety

The following documents can provide the operator with additional information to work with the measuring system safely:

- operating manual for electrochemical sensors;
- safety data sheets for buffer solutions and other maintenance solutions (e.g. storage);
- specific notes on product safety.

Use according to destination

This instrument is designed exclusively for electrochemical measurements both in the laboratory and directly in the field. Pay attention to the technical specifications shown in the INSTRUMENT FEATURES / TECHNICAL DATA table; any other use is to be considered unauthorized. This instrument has left the factory in perfect technical and safety conditions (see test report in each package). The regular functionality of the device and the operator safety are guaranteed only if all the normal laboratory safety standards are respected and if all the specific safety measures described in this manual are observed.

• Basic requirements for a safe use

The regular functionality of the device and the operator safety are guaranteed only if all the following indications are respected:

- the instrument can be used in accordance with the specifications mentioned above only;
- use the supplied power supply only. If you need to replace the power supply, contact your local distributor;
- the instrument must operate exclusively in the environmental conditions indicated in this manual; no part of the instrument can be opened by the user.

Do this only if explicitly authorized by the manufacturer.

• Unauthorized use

The instrument must not run, if:

- it is visibly damaged (for example due to transportation);
- it has been stored for a long period of time in adverse conditions (exposure to direct light, heat sources or places saturated by gas or vapours) or in environments with conditions different from those mentioned in this manual.

• Device maintenance

If used correctly and in a suitable environment, the instrument does not require maintenance procedures. It is recommended to occasionally clean the instrument case with a damp cloth and a mild detergent. This operation must be performed with the instrument off, disconnected from the power supply and by authorized personnel only. The housing is in ABS / PC (acrylonitrile butadiene styrene / polycarbonate). This material is sensitive to some organic solvents, for example toluene, xylene and methyl ethyl ketone (MEK). If liquids get into the housing, they could damage the instrument. In case of prolonged non-use of the device, cover the BNC connectors with the special cap. Do not open the instrument housing: it does not contain parts that can be maintained, repaired or replaced by the user. In case of problems with the instrument, contact your local distributor. It is recommended to use original spare parts only. Contact your local distributor for information. The use of non-original spare parts can lead to malfunction or permanent damage to the instrument. Moreover, the use of spare parts not guaranteed by the supplier can be dangerous for the user himself. For the maintenance of the electrochemical sensors, refer to the documentation present in their packaging or contact the supplier.

• Responsibility of the owner of the instrument

The person who owns and uses the tool or authorizes its use by other people is the owner of the tool and is responsible for the safety of all users of the tool and third parties. The owner of the instrument must inform users of the use of the same safely in their workplace and on the management of potential risks, also providing the required protective devices. When using chemicals or solvents, follow the manufacturer's safety data sheets.

7











3.Instrumental features

• Parameters



The portable electrochemical instrument REVio is able to measure the following parameters:

MEASURING CHANNEL GREEN:

pH, mV, Redox, selective lons, Temperature

MEASURING CHANNEL VIOLET:

Saturation DO, Concentration DO, barometric pressure, Temperature

MEASURING CHANNEL GREY:

Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature

In the **multiparametric screen**, the user has the opportunity to simultaneously view up to 6 parameters.

 Datasheet 	<u>^</u>
рН	
Measuring range	-220
Resolution / Accuracy	0.1, 0.01, 0.001 / <u>+</u> 0.002
Recognized calibration points and buffers	AUTO: 15 / USA, NIST, DIN
	CUS: 5 user values
Buffers indication	Yes
Calibration report	Yes
Automatic DHS recognition	Yes
Stability filter	Med – High - Tit
Values alarm MIN MAX	Yes
mV	
Range / Resolution	Range: <u>+2000</u> / Resolution: 0.1 / 1
ISE	
Resolution	0.001 – 0.099 / 0.1 – 19.9 / 20 – 199 / 200 – 19999
Calibration points	25
Measure units	mg/L – g/L – mol/L
ORP	
Calibration points	1 point / 475 mV
Conducibilità	
Range / Resolution	00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS Automatic scale
Recognized calibration points and buffers	14 / 84, 147, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS, 1 user value
Reference temperature	1530 °C
Temperature coefficient	0,0010,00 %/°C and ultrapure water
TDS	
Measuring range / TDS Factor	0,1mg/L500 g/L / 0.401.00
Salinity	
Measuring range	0,01100ppt
Resistivity	
Measuring range	110 Ω / MΩ*cm



Dissolved O ₂ saturation	
Measuring range	0,0050,00 mg/l
Resolution	0,01 mg/l
Accuracy	± 1,5% F.S. (full scale)
Dissolved O ₂ saturation	
Measuring range	0,0400.0 %
Resolution	0,1 %
Accuracy (with sensor)	± 10%
Oxygen calibration points	1 o 2 automatic
Calibration points indication	Yes
Calibration report	Yes
Barometric pressure	
Measuring range	300.01100.0 mbar
Resolution / Accuracy	0.1 mbar / ± 0,5%
Automatic pressure compensation	Yes
Temperature	
Measuring range	-30130,0 °C
Resolution / Accuracy	0,1 / ± 0,2°C
Temperature compensation ATC and MTC	0100 °C
System and Data logger	
GLP with calibration timer	Yes
Password	Yes, numerical
Internal memory	10000 Data
Display	Colour LCD
Brightness and contrast management	Manual and automatic with integrated sensor
Simultaneous view screen	Yes, up to 6 parameters
HOLD Function	Yes, in all parameters
Multilingual	Yes, 7 languages
Auto switch-off	Si
Sleep Mode	Off / 120 min
Power supply	4 batteries AA 1,5 V / Adaptor 5 V with USB cable
Sound level during standard operation	< 80 dB
Environmental operating conditions	0 +60 °C
Maximum permissible humidity	< 95 % non-condensing
Maximum altitude of use	2000 m
System dimensions	185 x 85 x 45 mm
System weight	450 g
IP protection	IP 57







• LED

All the instruments are equipped with a two-colour LED (red and green) which provides the user with important information on the status of the system:

Function	LED	Description
Power on	Green	Fixed
Power off	Red	Fixed
Standby	Green	Flashing every 20 s
Stable measure/ HOLD	Green	Flashing every 3 s
Errors during calibration	Red	Flashing every 1 s
Errors during measurement	Red	Flashing every 3 s
Time of saving the data	Green	On / Off in rapid succession
Recall Memory mode	Green Red	Alternate green and red, pause 5 s
Selection confirmation	Green	Switched on for 1 s
DHS activation	Green	Fixed
DHS deactivation	Red	Fixed

5.Installation



Supplied components

The manufacturer makes available to the local distributor the opportunity to purchase the instrument in different kits, depending on the sensors the user wants to combine:

The kit REVIO ONLY INSTRUMENT is always supplied with: suitcase with shaped interiors, device with batteries, 5V adapter with USB cable, S7/BNC connection cable 3 m, NT55 temperature probe 3 m, buffer solutions in single-dose bottle and/or in sachet, paper tissues, screwdriver, beaker, electrode holder, multilingual user manual and test report. Different versions are available with sensors already included, or the possibility of ordering different transport accessories, such as the IP67 waterproof case or the sot case in eco-friendly material. Contact your local distributor to be updated on the correct composition of the sales kit.

• Start-up

- The device leaves the factory ready to be used by the user.
- Batteries are included.

• Connection of the power supply

• In addition to batteries, the instrument can be powered through electricity grid;





- check that the electrical standards of the line on which the instrumentation is to be installed comply with the voltage and operating frequency of the instrument;
- use the original power supply only;
- connect the power supply to the USB cable and the other end of the cable (Micro USB) to the Micro USB port located on the front of the instrument;
- Connect the power supply to an electric socket easy to reach.

ATTENTION - Danger of death or serious injury from electric shock. 🎢

Contact with live components can lead to injury or death.

- Use the adapter supplied only.
- Do not put the power supply in contact with liquids nor in a condensing environment. Avoid thermal shock.
- All electrical cables and connections must be kept away from moisture or liquids.
- Check that the cables and plugs are not damaged, otherwise replace them.
- During use, do not cover the power supply and/or do not place it inside containers.

The electricity supply can be originated from the power grid and from the USB port of a PC too.

If the instrument is powered by PC, the icon \checkmark will appear on the display.

Opening the DataLink+ software, on the display it is shown this icon

• Power on, date and time, power off

Turn on the system by pressing the button \bigcirc . The display will show:

- REVio home screen with software version.
- Settings relating to the most important parameters and possible information about the DHS sensor.
- Once the upload is complete, the device enters the measure mode.

On first use, and after each battery replacement, the instrument during the start-up phase will request the updating of the date and time (See paragraph *Instrument configuration menu*):

- In measure mode press the key . Move the cursor over the icon and access by pressing
 - again.
- Use the keys and to scroll the menu until "**Date setting**" and access with the button Change the date using the directional keys. (See paragraph *Instrument configuration menu*).
- Repeat the same operation with the "Time Setting" menu.
- Press the button to return to measure mode.
- To switch off the instrument, press the key \bigcirc in measure mode.

• Replacement of batteries

The instrument works with 4 AA 1.5V batteries. To proceed with the replacement:

- Turn off the device.
- Turn the instrument over with the display facing down and place it on a stable surface. It is advisable to put a cloth to avoid any scratching on display.
- Using the screwdriver supplied, completely unscrew the screw close to the battery symbol.
- Remove the battery stopper cap with the help of the lanyard.
- Remove the 4 exhausted batteries and insert the new ones. Pay attention to the correct polarity. Follow the diagram above the battery symbol in the rear compartment of the instrument.
- Reinsert the battery stopper cap; always hold it with two fingers, insert the screw and tighten.







• Instrument transportation

The instrument is always supplied with the appropriate carrying case or soft case in eco-friendly material. Use the original accessorises only, to transport the instrument. If you need to buy it again, contact your local distributor. The interior of the classic case or the IP 67 one is shaped to be able to house the instrument and the sensors still connected.



	• Key f	unctions
Button	Pression	Function
	Short	Press to turn the device on or off.
MODE	Short	In measure mode, press to scroll through the different parameters: $pH \rightarrow mV \rightarrow ISE \rightarrow ORP \rightarrow Cond \rightarrow TDS \rightarrow Sal \rightarrow Res \rightarrow DO\% \rightarrow DOmg/L \rightarrow mbar \rightarrow multiview$ In Setup move the cursor to the right column.
\bigcirc	Long-press (3s)	In measure mode keep pressed to access the full screen view.
ESC	Short	In calibration, setup and memory recall mode, press to return to measure mode.
	Long-press (3s)	In measure mode, press to start the calibration.
VOK SETUP	Short	In measure mode, press to enter the setup. In the setup menus, press to select the desired program and / or value. During calibration, press to confirm the value.
	Short	In the setup and subset menus press to scroll. In the setup submenus, press to change the value. In memory recall mode, press to scroll through the saved values. In MTC and custom calibration mode, press to change the value.
	Long-press (3s)	In measure mode, keep one of the two keys pressed to change the temperature in MTC mode (manual compensation, without probe). When the value starts to flash, the user can change the temperature value by entering the correct one and confirming with

Further key functions:

• When the **Sleep mode** is active (selectable from 1 to 20 minutes)) press any key to reactivate the brightness of the display.

Only at this point do the keys regain their function.

• When in measure mode you are in **full screen mode** (activated by long pressing the button press any key to exit and return to the standard display.

• Inputs / Outputs connections

Use original accessories guaranteed by the manufacturer only.

If necessary, contact your local distributor. The BNC connectors are protected by a plastic cap. Remove the cap before connecting the probes.



READ THE MANUAL BEFORE PROCEEDING TO CONNECT THE PROBES OR PERIPHERALS

Symbols and icons on the display

Symbol	Description	Symbol	Description
	Number of data stored in Data Logger mode on instrumental memory.		Error / Alarm Follow the indications of the string next to the icon.
•	Device connected to software DataLink+.	Ŀ	FIXED: Automatic Data Logger set INTERMITTENT: Automatic Data Logger in operation
Due 🥮 Cal 📥	Calibration deadline set for the displayed parameter.	HOLD	HOLD mode, reading locked when stable.
4	Device connected to the mains.		Battery charge indication.
	Measurement stability indicator.		Password entered.
إسسا	Alarm MIN / MAX set for the pH- Parameter.	DHS	DHS digital sensor active.

6.Operation of the device

- After the switching on, the instrument enters measure mode in the last parameter used.
- To scroll through the different parameter screens, press the key \smile ; the current measurement parameter is shown in the display on the top left. Parameters that use the same sensor are combined by two bands of the same colour on the display (e.g. the parameters Conductivity, TDS, Salinity and Resistivity have brown bands).



In the measurement screens for parameters, which accept calibration, press the key to start the calibration of the active parameter.

Full-screen

In order to obtain a clearer view of the measured value, in measure mode (Multiview screen excluded),

long-press for 3 seconds the button to activate the full-screen view.



• Sleep Mode

When the Sleep mode is active (*see paragraph Instrument Setup Menu*), the display brightness is reduced to a minimum, thus saving significantly on battery consumption.

To exit the Sleep mode and return to normal brightness, press ANY key. Once the display brightness is reactivated, the buttons reacquire their function (paragraph "Key functions").

7.Setup Menu

- In measure mode, press the key
- to enter SETUP mode.
- In the SETUP screen, the cursor will be positioned on the parameter that was active in measure mode.
- Access the SETUP Menu of the parameter with the button



or move with the directional keys



l

or with the button

on the other parameters and enter using always the key



SETUP	14/04/2020 14 : 05 : 10	Possible	options
рH	OXY		1
ISE		V	t
ORP	LOG	MODE	-
COND	00	Ток	Enter
move 🍝 文 confirm	✓ exit ⊙	SETUP	

Within the selected menu, move between the different programs using the directional buttons and

press the button to access the submenu you want to edit.

and 🔍

Using the keys •

with



Ø

exit 🜔

.....

SETUP		14/04/20 14 65
H buffer :	selection	USA
Resolution	1	0.001
Last calibr	ation pH data	View
Due calibr	ation pH	No
Set Stabili	ty criteria	Med
Set pH ala	arm	No
Temperatu	are calibration	No probe
Restore F	actory Default	No



choose the desired option or change the numerical value and confirm





• 5	etup menu	
рН		pH Buffer Selection Resolution Last Calibration data
		Due calibration Set Stability criteria Set pH alarm
		Temperature calibration Restore Factory Default
ISE		Measuring unit Select low standard Set stability criteria Last calibration data Due calibration
		Restore Factory Default
ORP		Last Calibration Data Due calibration Temperature calibration Restore Factory Default

_	
COND	Cell Constant Calibration Solution Last calibration data Due calibration Reference temperature Temperature Compensation factor Temperature calibration TDS factor Restore Factory Default
OXY	Calibration point Zero Last calibration data Due calibration Salinity Compensation Temperature calibration Restore Factory Default
	Select which parameters to view in the MULTIVIEW screen.
LOG	Data Logging type Delete data in memory
¢	Select parameters Password Backlight Mode Brightness Sleep Mode Reading with HOLD Date format Date setting Time setting Temperature unit option Select Language Auto Off Buzzer Mode / Restore Factory Default

8.Temperature measurement ATC – MTC

- ATC: The direct measurement of the sample temperature for all parameters is carried out through the NTC 30KΩ probe, which can be either integrated into the sensor (electrode and / or cell) or external.
- MTC: If no temperature probe is connected, the value must be changed manually: in measure mode,

keep pressed vor until the value starts to flash; then adjust it by continuing to use the

directional keys; press Yere' to confirm.

• The set or measured temperature in a given measuring channel will be used for all parameters connected to it.

Example: the temperature probe connected in the "green" measuring channel will detect the temperature for pH, mV, ORP and ISE parameters.



9.pH Parameter

On this series of devices, it is possible to use pH sensors with integrated temperature probe or to connect two different sensors. Connect the pH electrode to the BNC type connector marked in green. Connect the temperature probe to the RCA / CINCH Temp connector always marked with a green background. The instrument is also able to recognize the DHS sensor, an innovative electrode that stores calibration data

and that can be used immediately after on any enabled instrument.

- pH parameter Setup
- In measure mode press to access the SETUP menu.
- Scroll using the directional keys to select the menu "pH" and access by pressing the button



• Move with the keys wand to select the program to modify.

The table below shows the setup menu structure for the pH parameter, and for each program the options that the user can choose and the default value:

	Description	Options	Factory Default Settings
	pH buffer selection	USA – NIST – DIN – User	USA
	Resolution	0.1 - 0.01 - 0.001	0.01
	Last calibration data	View	View
nH	Due calibration	No – Hours – Days	No
PIT	Set Stability criteria	Med – High – Tit	Med
	Set pH alarm	No – MIN - MAX	No
	Temperature calibration	-	-
	Restore Factory Default	Yes - No	No

pH buffer selection

- Access this setup to select the buffer family for performing the pH-electrode calibration.
- This Device allows the execution of calibration lines for pH from **1 to 5 points**.
- During the calibration, press

, press to exit and save the points calibrated up to that moment.

• The instrument automatically recognizes 2 families of buffers (**USA and NIST**); in addition, the user has the option of performing a **manual** calibration of up to 5 points with customizable values.

USA buffers: 1,68 - 4,01 - 7,00** - 10,01 - 12,45 (factory setting)

NIST buffers: 1,68 - 4,01 - **6,86**** - 9,18 - 12,45 DIN buffers: 1,68 - 4,01 - **6,86**** - 9,18 - 12,45 ** Neutral point always requested as first In measure mode at the bottom left of the display, a series of beakers indicates the buffers with which the last automatic and manual calibration was carried out.

Inside the beaker, the number represents the exact value of

Beaker colour	pH value of the buffer
Brown	< 2.5
Red	2.5 ~ 6.5
Green	6.5 ~ 7.5
Blue	7.5 ~ 11.5
Black	> 11.5

the buffer; furthermore, for a quick and intuitive understanding a chromatic scale has been inserted.

Resolution

Access this menu to choose the resolution needed, when reading the pH parameter:

- 0.1
- 0.01 default -
- 0.001



Last calibration data

Access this menu to get information on the last calibration performed. Selecting "View", a report appears on the display with the following information regarding the calibration currently in use:

CALIBRATION DATE / CALIBRATION TIME / TEMPERATURE / DHS MODEL IF PRESENT / OFFSET / SLOPE % for each range.



Select voit; by pressing the button voit , you will access the innovative **graphic representation** regarding the calibration conditions, which allows you to intuitively understand the status of the sensor.



The calibration report has been designed to provide the user with an immediate view of the calibration conditions, in fact, the closer the blue rectangle (actual calibration data) is to the outside of the graph, the closer to ideality is the calibration and electrode conditions; vice versa, the condition worsens if the red rectangle is closer, which represents the limit of acceptability recommended by the supplier.

The graph shows the data relating to the offset, the average slope, the sensor settling time and how many hours have passed since the last calibration.

Due calibration

Access this menu to set a calibration deadline; this option is very important in GLP protocols.

• By default, no calibration deadline is set; use the directional keys 🙆 and 🖤 to select hours or days

which must pass between the two calibrations e confirm with button

- When a calibration deadline for a parameter is set, the icon is present on the display in measure mode.
- When the calibration deadline is activated, the instrument prevents further measurements, until the calibration is renewed, or the deadline deactivated.
- The error icon \hookrightarrow will appear on the display and a message invites the user to perform a new calibration of the pH sensor to be able to work again.

Set stability criteria

To consider the reading of a value truthful, we recommend waiting for the measurement stability, indicated by the icon ().

Access this menu to change the measurement stability criterion:

- "Medium" (default value): readings included within 0.6 mV.
- **"High":** choose this option to display the stability icon only in conditions of high measurement stability, readings included within 0.3 mV.
- "Tit" (titolation) no stability criterion is activated; the reading will therefore be "continuous".

With this active option, the icon \bigcup^{m} will appear on the display and the measurement will hardly stabilize, however the response time of the device is reduced to the minimum, as it is a simultaneous measurement.

Set pH alarm

Access to set threshold alarm for measuring the minimum and/or maximum pH value.

This option is indicated by the appearance of the icon on the display ______. When the set threshold is exceeded, the instrument will report the alarm to the user in the following ways:

• The measured pH-value turns into red.



- Flashing of the red led every 3 seconds.
- Acoustic signal (see paragraph Instrument Setup Menu /Buzzer Mode).

Temperature calibration

All the instruments of this series are pre-calibrated for a correct temperature reading. However, if there is a difference between the measured and the real temperature (usually due to a probe malfunction), it is possible to perform an offset adjustment of \pm 5°C.

After connecting the temperature probe in the correct measurement channel, use the keys 🍼 and 🏼

to correct the temperature offset value and confirm with

Restore Factory Default

If the instrument does not work properly or incorrect calibrations have been carried out, confirm Yes with

the button to take all the parameters of the pH menu back to the default settings. **IMPORTANT:** the factory reset of the parameters does not delete the stored data.



• Automatic pH calibration

Example: three-point calibration with USA type buffers

- In **pH** measure mode keep the button
- pressed for 3 seconds to enter calibration mode.
- Rinse the electrode with distilled water and gently dab with paper towel.
 - Press the button and dip the electrode in the pH 7.00 buffer solution (as indicated by the beaker on display). The first calibration point is always the neutral pH (7.00 for USA curve, 6.86 for NIST and DIN curve), while the rest are at user's discretion.
- When the icon 🙂 appears, confirm the first point by pressing the button





- Remove the electrode, rinse with distilled water $\$ and dab gently with absorbent paper.
 - Press the button in order to proceed with the calibration and dip the sensor in the pH 4.01 buffer solution. In the beaker the different pH-buffers, that the device can recognize automatically, scroll.
- When the 4.01 value is recognized and the icon ^(•) appears, confirm by pressing the button ^(•). The actual measured value flashes on the display and subsequently, next to the beaker pH 7.00, the icon of the beaker pH 4.01 ^(4.01) appears, indicating that the instrument is calibrated in the acid field.

20

Keep press for three second the button to enter the calibration mode.

Calibration with manual values

Example: two-point calibration pH 6.79 and pH 4.65 (DIN19267)

Access the Setup menu for **pH** and select **User** in entry **pH buffer selection**, press the key to return to the measurement and position in pH mode.

Switching from an acidic to a basic pH may take a few more seconds to achieve stability.

to exit and return to measure mode.

CAL D

Press the button

automatically, scroll.

the alkaline field.

confirm by pressing the button

Note: electrode calibration is an essential operation for the quality and truthfulness of a calibration; the graphic report can help the user in making this decision.

The buffers used for the last calibration are displayed in the lower left side.

by pressing

Remove the electrode, rinse with distilled water

and dip the sensor in the pH 10.01 buffer solution.

In the beaker the different pH-buffers, that the device can recognize

When the value 10.01 is recognized and the icon $\textcircled{\circ}$ appears,

The calibration report and the graphic representation appear on the display; press the button

measurement. Therefore, make sure that the buffers used are new, unpolluted and at the same temperature. After a long time or after reading of particular samples, it is necessary to renew the

IMPORTANT: in order to obtain highly accurate results, the manufacturer recommends the use of XS Solution buffer solutions and **XS Sensor** pH electrodes. Contact your local distributor for supply.

ATTENTION: Before proceeding with the calibration operations, carefully consult the safety data sheets of the substances involved:

- Calibration buffer solutions.
- Storage solution for pH electrodes.
- Filling solution for pH electrodes.

The careful reading of the safety data sheets of the solutions used favors the elimination of residual risks related to skin, contact, ingestion, inhalation or eye contact that can generate possible but not probable minor damages.







 \downarrow and dab gently with paper towel. CAL pH

For a two-point calibration curve, press (contraction) to end the calibration process and return to measure mode.



in order to proceed with the calibration



- Rinse the electrode with distilled water \bigcup and gently dab it with paper towel.
- and dip the electrode in the first buffer solution (e.g. pH 6.79). Press the button
- Wait for the pH value on the display to stabilize; when the icon ${\textcircled{}}$

lacksim b to adjust the value by appears, use the keys (and entering the correct one (e.g. pH 6.79).

Note: Check the buffer value according to the temperature.

When the icon Ӱ appears again, press the key to confirm the first point; the actual measured value flashes on the display and the beaker icon appears at the

bottom left with the buffer identification colour and value U6.79 (the letter U indicates the "user value").

- Rinse the electrode with distilled water and gently dab it with paper towel.
- to proceed with the calibration and dip Press the button the electrode in the next buffer (e.g. pH 4.65).
- Wait for the pH value on the display to stabilize; when the icon 😂

to adjust the value by appears, use the keys (entering the correct one (e.g. pH 4.65).

- When the icon \bigcirc appears, press the key to confirm the second point; the actual measured value flashes on the display and the icons U4.65 appear at the bottom left.
- Although the device can accept three more calibration points, stop and confirm this calibration by
- The calibration report and the graphic representation appear on the display; press the button

to exit and return to measure mode. The beakers relating to the calibration are displayed at or the bottom left side, the value is preceded by the letter "U", indicating that the value has been entered manually.

Note: If you are working with manual temperature compensation (MTC), update the value before calibrating the instrument.

Performing pH measurement

- In measure mode, press the button and move to **pH** (see paragraph "Operation of the device").
- Connect the electrode to the BNC of the instrument in green colour.
- Connect the temperature probe to the RCA in the green input.
- If the user does not use an electrode with a built-in temperature probe or an external probe NTC 30K Ω , it is recommended to manually update the temperature value (MTC).
- Remove the electrode from its tube, rinse with distilled water and dab gently with paper towel.
- Check the presence and eliminate any air bubbles in the membrane bulb by stirring vertically (as for the clinical thermometer). If present, open the side cap.
- Dip the electrode in the sample, while keeping it slightly stirred.
- Consider the measurement truthful only when the stability icon ${\textcircled{}}$ appears.

pressing



CAL pH





In measure mode press the key

Consider the measurement truthful only when the stability icon Ӱ appears. *Note*: This measurement is recommended to evaluate the sensor efficiency.

To eliminate any error due to user interpretation, it is possible to use the "HOLD" function (See paragraph Instrument Setup Menu), which allows you to block the measurement as soon as it reaches stability.

After the measurement, wash the electrode with distilled water and preserve it in the appropriate storage solution. Never touch the sensors in the distilled water.

Note: the graphical representation of the electrode at the bottom left of the display indicates the slope of the current calibration.

The possibility to have immediate access and manage all

the information regarding the calibration and the status of the sensor allows the user to work while maintaining high quality standards.

IMPORTANT: the use of the wide range of XS Sensor electrodes is preferred and it the solution recommended by the manufacturer to obtain highly accurate measurements. Read carefully the instructions and recommendations for use and maintenance, which are always present inside the packages of XS Sensor electrodes.

• Sensors with DHS technology

The electrodes equipped with DHS technology can save a calibration curve within their memory. The calibrated sensor is automatically recognized by any instrument enabled for DHS recognition and acquires its calibration.

- Connect the DHS electrode to the BNC and RCA connectors of the instrument in the green inputs.
- The device automatically recognizes the chip; information on the model, sensor lot and last calibration data (if the electrode was already calibrated) appear on the display.
- When the DHS electrode is recognized, the active calibration on the instrument becomes the one of the sensor.
- The sensor is ready to be used.
- When the electrode is disconnected, a message on the display informs the user of the deactivation of the sensor; the instrument regains its previous calibration and no data is lost!
- The DHS electrode does not require batteries and if it is used on pH meters that are not enabled to recognize the chip, it works as a normal "analog" electrode.
- Consult your local distributor for more information on the pH-meters (bench and portable) produced by the suppliers compatible with DHS sensors.

Errors during calibration

- was pressed with still unstable signal. Wait for the icon 🙂 NOT STABLE MEASURE: The button to appear to confirm the point.
- WRONG BUFFER: The buffer is polluted or not part of the recognized families.
- CALIBRATION TOO LONG: The calibration exceeded the time limit: only the points calibrated up to that moment will be kept.

22

and move to the **mV** parameter.

10.mV Parameter













11.Measurement with ion-selective electrodes (ISE/ION)

This series of devices can measure the concentration of ions such as ammonium, fluorides, chlorides, nitrates etc., using an ion selective electrode specific for the ion of interest. Connect the electrode to the BNC connector in green measuring channel. Connect any reference electrode to the **Ref** connector next to the grey channel for Conductivity.

• Setup for ISE Parameter

• In measure mode, press the button

to access the SETUP menu.

Using the directional keys, move to the "ISE" menu USE and access by pressing the button

• Move with directional keys v and to select the program to modify. The table below shows the setup menu structure for ISE parameter; for each program there are the options that the user can choose and the default value:

Program	Description	Options	Factory Default Settings
	Measuring unit	mg/l – g/l – mol/l	mg/l
	Select low standard	0.001 19999 ppm	0.001
ISE	Set stability criteria	Stability / Seconds	Stability
IOL	Last calibration data	View	View
	Due calibration	No – Hours – Days	No
	Restore Factory Default	Yes - No	No

Measuring unit

Access this menu to select the measure unit with which to calibrate the instrument and read the sample:

- mg/l -default-
- g/l
- mol/l

Note: use the same unit of measure for the calibration and measurement.

IMPORTANT: If the unit of measure is modified, the calibration is automatically cancelled.

Select low standard

Access this menu to select the concentration of the first point of the calibration curve (*more diluted standard*). The other point will automatically be identified by the software, by multiplying the concentration by a factor of **10**.

i

Example: Low standard 0.050 mg/l, the other calibration points expected by the instrument will be 0.5 / 5 / 50 / 500 mg/l.

The device can accept from a minimum of 2 to a maximum of 5 calibration points, once the second

calibration is finished, the user can stop the calibration by pressing and saving the points performed up to that moment.

Set Stability criteria

Access this menu to choose which stability criterion to use for calibration and measurement.

- **Stability**: Equivalent to the "Medium" stability criterion for pH.
- Seconds (0...180): Using the keys and , select the seconds after which the device fixes the measurement (useful function for volatile compounds).

When this option is used, the countdown is activated on the display at the end of which the measurement

is fixed. To restart the time, press the button



Last calibration data

Access this menu to get information on the last calibration performed.

Due calibration

Access this menu to set a calibration deadline; this option is fundamental in GLP protocols.

• By default, no calibration deadline is set; use the directional keys I and I to select days or

hours that must elapse between two settings and access with key

- When a calibration deadline for a parameter is set, the icon is shown on the display in measure mode.
- When the calibration reaches the set deadline, it will no longer be possible to perform measurements for that parameter until the calibration is renewed or the deadline is deactivated.
- The error icon and a message appear on the display, which invites the user to perform a new calibration of the sensor to be able to work again.

Restore Factory Default

If the instrument does not work properly or incorrect settings have been made, confirm Yes with the key

to return all the parameters of the ORP menu to the default settings.

IMPORTANT: The factory reset of the parameters does not delete the stored data.

Calibration with ion-selective electrodes

Example: two-point calibration 0.01 e 0.1 mg/l

• Access the Setup ISE menu [ISE] and select in Measuring unit parameter the unit of measure mg/L and in Select low standard parameter the more diluted solution: 0.010 (mg/l).

The device automatically multiplies the lower standard entered by the user by a factor of 10, to identify the other points of the calibration line.

• Connect the appropriate ISE electrode for the ion you want to determine to the connector for pH/mV/ORP (green measuring channel).

Important: if the ISE electrode is not combined, it necessary to connect the specific reference electrode. For any filling electrolytes of the reference electrode and for any iconic strength adjusters (ISA) refer to the user manual of the ISE electrode.

- Press the button to return to measure mode and by pressing move to page ISE. Keep the button pressed for 3 seconds and access the calibration mode. Rinse the electrode with distilled water \square and gently dab with paper towel. CAL ION and dip the electrode in the more diluted (\odot) Press the key standard (low standard), as indicated by the icon When the stability icon 🙂 appears (or at the end of time if 0.010 "Seconds" was chosen as stability criterion), confirm the first Press <enter: point by pressing
- Remove the electrode, rinse with distilled water and dab gently with absorbent paper.
- Press

Dip the sensor in the next standard (Low standard X 10), as indicated by the icon

- When the stability icon expease, confirm the second point by pressing the button to the second point by pressing the button of the second point by pressin
- At the end of the second point, the user has the option to exit from the calibration by pressing the

button , or can continue with other points by pressing the button

After the calibration, the calibration report appears on the display with DATE AND TIME, TEMPERATURE, UNIT OF MEASURE, SENSOR ID AND SLOPE % for each RANGE.



Important: carry out at least two calibration points; if you press abandoning the calibration after the first point, the display will show the error **"Calibration Error – Not enough calibrated points**" and the calibration is invalidated.

ATTENTION: Before proceeding with the calibration operations, carefully consult the safety data sheets of the substances involved:

- Standard calibration buffer solution.
- Storage solution for ISE electrodes.
- Filling solution for ISE electrodes.

Measurements with ion-selective electrodes

• Access the ISE setup menu to check if the calibration and instrument parameters are correct, return to

measure mode by pressing the button and move to screen ISE.

- Connect correctly the ISE sensor to the green measuring channel connector, rinse with distilled water, dab it gently and dip it in the sample.
- The display shows the **measurement in mV** until stability is reached.
- When the measurement stabilizes, the measurement in m Vis replaced by the concentration of the analyte with the unit of measure chosen by the user.



Important: If the device is not calibrated in reading mode, only the mV are displayed.

Note: If the countdown of seconds is used as stability criterion, to restart the time press the button $^{\circ}$







12.ORP Parameter (Oxide-Reduction potential)

ORP sensors can be used on this series of devices to measure the Oxide-Reduction potential. Connect the Redox electrode to the BNC type connector marked in green; if necessary, connect the temperature probe to the RCA / CINCH Temp connector always marked with a green background. It is possible to calibrate the sensor offset by performing automatic calibration on a predefined point. The instrument automatically recognizes the Redox solution 475 mV / 25 °C; contact the local distributor to proceed with the relevant purchase. The instrument can correct the sensor offset by + 75 mV.

ORP Parameter Setup

- In measure mode press the key to access the SETUP menu.
- Use the directional keys to move to **"ORP" Menu** and access by pressing the button





to select the program to access. Move with the keys \checkmark and

The table below shows the setup menu structure for the ORP parameter; for each program there are the options that the user can choose and the default value:

Program	Description	Option	Factory Default Settings
	Last calibration data	View	View
OPD	Due calibration	No – Hours – Days	No
UNP	Temperature calibration	Yes – No	No
	Restore Factory Default	Yes – No	No

Last calibration data

Access this menu to get information on the last calibration performed.

Due calibration

Access this menu to set a calibration deadline; this option is fundamental in GLP protocols.

and and By default, no calibration deadline is set; use the keys

to select days or hours that

must elapse between two settings and confirm with key

- When a calibration deadline for a parameter is set, the icon is shown on the display in measure mode.
- When the calibration reaches the set deadline, it will no longer be possible to perform measurements for that parameter until the calibration is renewed or the deadline is deactivated.
- and a message appear on the display, which invites the user to perform a new The error icon calibration of the pH sensor to be able to work again.

Temperature calibration

All the instruments in this series are pre-calibrated for a correct temperature reading. However, if a difference between the measured and the real one is evident (usually due to a probe malfunction), it is possible to perform an offset adjustment of \pm 5°C.

After connecting the temperature probe to the correct measurement channel, use the keys (

to correct the temperature offset value and confirm with





Restore Factory Default

If the instrument does not work properly or incorrect settings have been made, confirm Yes with the key





• Press the button

and dip the electrode in the 475 mV Redox buffer solution.

- When the icon 🙂 appears, confirm by pressing
- The actual measured value flashes on the display and subsequently the calibration report appears.
- Press the key to return to measure mode. The icon will appear at the bottom left of the display and indicates that the sensor was calibrated using the 475 mV Redox buffer solution.

ATTENTION: Before proceeding with the sensor calibration operations, carefully consult the safety data sheets of the substances involved:

- Redox standard solutions.
- Storage solution for ORP electrodes.
- Filling solution for Redox electrodes.

The possibility to have immediate access and manage all the information regarding the calibration and the status of the sensor allows the user to work while maintaining high quality standards.

IMPORTANT: the use of the ORP XS Sensor electrodes is preferred and it the solution recommended by the manufacturer to obtain highly accurate measurements. The manufacturer has the possibility of supplying a wide range of sensors in order to cover different fields of application.

13.Conductivity Parameter

Connect the Conductivity probe to the BNC type connector marked in grey, while the temperature probe must be connected to the RCA / CINCH Temp connector always on a grey background.

Conductivity is defined as the ability of the ions contained in a solution to conduct an electric current. This parameter provides a fast and reliable indication of the quantity of ions present in a solution.

• ...how to get Conductivity?

The first Ohm's law expresses the direct proportionality in a conductor between the current intensity (I) and the applied potential difference (V), while the resistance (R) represents its proportionality constant. Specifically: $V = R \times I$, the resistance is consequently R = V / I, where R = resistance (Ohm) V = voltage (Volt) I = current (Ampere). The inverse of the resistance is defined as conductance (G) G = 1 / R and is expressed in Siemens (S). Measuring resistance or conductance requires a measuring cell, which consists of two opposite charge poles. The reading depends on the geometry of the measuring cell, which is described through the constant cell parameter C = d / A expressed in cm-1 where d represents the distance between the two electrodes in cm and A their surface in cm2. The conductance is transformed into specific conductivity (k), which is independent of the cell configuration, multiplying it by the cell constant. $k = G \times C$ is expressed in S / cm even if the units of measurement mS / cm are in common use (1 S/cm -> 10³ mS/cm) e μ S/cm (1 S/cm -> 10⁶ μ S/cm).



Setup for Conductivity parameter

- In measure mode press button to access the SETUP menu.
- Use the directional keys to move to "COND" setup menu COND and access the menu by pressing the



Move with the keys ward and

¹ to select the program to access.

The table below shows the setup menu structure for the COND parameter; for each program, there are the options that the user can choose and the default value:

Program	Description	Options	Factory Default Settings
	Cell constant	0.1 - 1 - 10	1
	Calibration solution	Standard / User	Standard
	Last calibration data	View	View
	Due calibration	No – Hours – Days	No
COND	Reference temperature	15 30 °C	25 °C
	Temp compensation fact	0.010.0 %/°C – Ultrapure water	1.91 %/C°
	Temperature calibration	-	-
	TDS factor 0.40 1.00		0.71
	Restore Factory Default	Yes - No	No

Cell constant

Choosing the right conductivity cell is a decisive factor for obtaining accurate and reproducible measurements. One of the most important parameters to consider is to use a sensor with the right cell constant in relation to the solution under analysis. Contact your local dealer for information on the different conductivity cells provided by the manufacturer.

The following table relates the sensor cell constant with the measurement range and the preferable standard for calibration:

Cell Constant	0.1	1			10
Standard (25°)	84 μS – 147 μS	1413 μS	12.8	8 mS	111.8 mS
Ideal range of measure	0 – 500 μS	500 – 5000μS	5 – 5	0 mS	50 – f.s. mS
Display Icon	84.0	1413	12	.88	111.8

Access this setup menu to select the cell constant related to the sensor used:

- 0.1
- 1 default option-
- 10

The cell constant in use appears on the bottom left side of the display. For each of the 3 selectable cell constants the device stores the calibrated points. By selecting the cell constant, the calibration points previously performed are automatically recalled.

Calibration solution

Enter this setup menu to set Automatic or Manual buffer conductivity standard calibration:

STANDARD: -default- the device automatically recognizes up to 3 of the following standards:

84.0 μS/cm, **147** μS/cm, **1413** μS/cm, **12.88** mS/cm e **111.8** mS/cm.

USER: the device can be calibrated on one point defined by user.

Note: To obtain accurate results, it is advisable to calibrate the device with standards close to the theoretical value of the solution to analyse.

Important: the instrument only accepts calibrations with a maximum tolerance of 40% on the nominal value of the cell constant.

ATTENTION: when using Standards 84 μ S and 147 μ S, pay particular attention that the instrument recognizes the correct one. Replace the solution and perform maintenance on the sensor if this does not happen.



Last calibration data

Access this menu to get information on the last calibration performed. The effective cell constant applied after calibration is reported for each measurement range.

Due calibration

Enter this menu to set a calibration deadline; this option is essential in GLP protocols.

• No calibration deadline is set by default; use the keys ward to choose days or hours that

must elapse between two calibrations and confirm with button

• When a calibration deadline is set for a parameter, it is indicated in measure mode with



- When the calibration reaches the set deadline, it will no longer be possible to make measurements for that parameter until the calibration is performed again or the deadline deactivated.
- The error symbol and a message will appear on the display, which invites the user to recalibrate the sensor to continue the measurements.

Temperature compensation in conductivity measurement should not be confused with the temperature compensation for pH measurement.

In a conductivity measurement, the value showed on the display is the conductivity calculated at the reference temperature. Therefore, the effect of temperature on the sample is corrected.

On the contrary, in a pH measurement, the value showed is the pH at the displayed temperature. The temperature compensation involves the adaptation of the slope and the electrode offset at the measured temperature.

Reference temperature

The conductivity measurement is strongly temperature dependent.

If the temperature of a sample increases, its viscosity decreases and this leads to an increase in ion mobility and of the measured conductivity, despite the concentration remains constant.

For each conductivity measurement the temperature to which it is related must be specified, otherwise it is a worthless result. Generally, the temperature refers to 25 °C or more rarely to 20 °C.

This device measures the conductivity at the actual temperature (ATC or MTC) and then convert it to the reference temperature using the correction algorithm chosen in program.

"Temp compensation factor"

- Access this setup menu to set the temperature at which you want to refer the Conductivity measurement.
- The device is able to report Conductivity from **15 to 30** ° C. By default, it is **25** ° **C**, which is suitable for most of the analyses.

Temperature compensation factor

It is important to know the dependence on temperature (percentage variation of conductivity every °C) of the sample being measured. To simplify the complex relationship between conductivity, temperature and ionic concentration, different compensation methods can be used:

Linear Coefficent 0.00...10.0 %/°C - default value 1.91 %/°C - For the compensation of medium and high conductivity solutions, linear compensation can be used.

The default factory value is fine for most of the routine measures in aqueous solutions.



Compensation coefficients for special solutions and for groups of substances are shown in the following table:

Solution	(%/°C)	Sample	(%/°C)
NaCl Saline Solution	2.12	1.5% hydrofluoric acid	7.20
5% NaOH\ Solution	1.72	Acids	0.9 - 1.60
Diluted ammonia solution	1.88	Bases	1.7 – 2.2
10% Hydrochloric acid solution	1.32	Salts	2.2 - 3.0
5% Sulfuric acid solution	0.96	Drinking water	2.0

Compensation coefficients for calibration standards at different temperatures for T_{ref} 25 °C are shown in the following table:

°C	0.001 mol/L KCl (147µS)	0.01 mol/L KCl (1413 μS)	0.1 mol/L KCl (12.88 mS)
0	1.81	1.81	1.78
15	1.92	1.91	1.88
35	2.04	2.02	2.03
45	2.08	2.06	2.02
100	2.27	2.22	2.14

The following formula is used to determine the calibration coefficient of a particular solution:

$$tc = 100x \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1} (T_2 - 25) - C_{T2} (T_1 - 25)}$$

Where *tc* is the temperature coefficient to be calculated, C_{T1} and C_{T2} are conductivity at temperature 1 (*T*1) and temperature 2 (*T*2).

Each result with the compensated temperature is affected by an error caused by the temperature coefficient. The better the temperature correction, the lower the error. The only way to eliminate this error is to not use the correction factor, acting directly on the sample temperature.

Select 0.00% as temperature coefficient, to deactivate the compensation.

The displayed conductivity value refers to the real temperature value measured by the probe and not related to a reference temperature.

 Ultrapure water: Select this option when working with conductivity LOWER than 10 µS/cm. An icon in the upper left corner of the display informs the user that this compensation mode is being used. When this threshold is exceeded, this option is automatically disabled, and linear compensation is activated.

The temperature coefficient in ultrapure water varies strongly. The main reason for is that the self-ionization of water molecules is more temperature-dependent than the conductivity caused by the other ions.

Note: Low conductivity measurements (<10 μ S/cm) are strongly influenced by atmospheric carbon dioxide. To obtain reliable results, it is important to prevent contact between the sample and the air, this can be achieved by using a flow cell or chemically inert gases, such as nitrogen or helium that isolate the sample surface.

Temperature calibration

All the instruments in this series are pre-calibrated for a correct measure of the temperature. However, if there is a difference between the measured and the real one (usually due to a malfunction of the probe), it is possible to adjust the offset of \pm 5°C.

After connecting the temperature probe in the right measurement channel, use the directional keys



to correct the temperature offset value and confirm with the button

TDS factor

Access this setup menu to modify the factor **0.4...1.00** -default 0.71- to carry out the conversion from conductivity to TDS.

• See section -Other measurements performed with conductivity cell.



Restore Factory Default

If the instrument does not work properly or incorrect settings have been made, confirm Yes with the key



to return all the parameters of the pH menu to the default settings.

IMPORTANT: The factory reset of the parameters does not delete the stored data.

Automatic COND calibration

Example: one-point calibration (1413 μ S / cm) using a cell constant sensor 1

In Cond measure mode, keep the button

pressed for 3 seconds to enter the calibration mode.

- Rinse the cell with distilled water ightarrow and dab gently with paper towel.
- Mix with a few ml of standard solution.
- Press key and dip the sensor in the standard 1413 µS/cm, keeping it slightly stirred and making sure that there are no air bubbles in the cell. In the beaker, all the Conductivity values, that the instrument is able to recognize, scroll.
- When the value stops on **1413** and the icon 🙂 appears, confirm by pressing the button





The actual measured value flashes on the display, then, the calibration report appears, showing the cell constant for each scale and finally, the device automatically returns to measure mode. The beaker

icon ¹⁴¹³ for the calibrated point appears on the bottom of the display.



- One-point calibration is enough, if measurements are performed within the measurement range. **EXAMPLE:** the standard solution 1413 μ S/cm is suitable for measurements between 500 – 5000 μ S/cm.
- To calibrate the instrument on several points, once returned to the measure mode, repeat all the calibration steps.

The beaker relating to the new calibrated point will join the previous one.

It is recommended to start the calibration from the less concentrated standard solution and then continue in order of increasing concentration.

- When a new calibration of a previously calibrated point is performed, it is overwritten on the previous one and the cell constant is updated.
- For each cell constant, the instrument stores the calibration, to allow the user who uses multiple sensors with different constants not to be forced to recalibrate each time.

Important: Standard conductivity solutions are more vulnerable to contamination, dilution and direct influence of CO2 than pH buffers, which, on the other hand, thanks to their buffer capacity, tend to be more resistant. In addition, a slight change in temperature, if not adequately compensated, can have significant effects on accuracy. Therefore, pay attention in the calibration process of the Conductivity



31 UM ReVio EN rev.0 04.06.2020

cell in order to obtain accurate measurements.



Important: Always rinse the cell with distilled water before calibration and when switching from one standard solution to another to avoid contamination.

Replace standard solutions frequently, especially low Conductivity ones.

Contaminated or expired solutions can affect the accuracy and precision of the measurement. *Important:* to obtain highly accurate results, the manufacturer of the instrument recommends the use of XS Solution conductivity solutions and XS Sensor cells.

Contact your local distributor for the supply of buffer solutions at different values with which to calibrate the instrument and the different conductivity cells with constant 0.1/1/10. **ATTENTION:** Before proceeding with the calibration operations, carefully consult the safety data sheets of the substances involved.

Calibration buffer solutions.

Manual COND calibration

Example: calibration at 5.00 μ S / cm with sensor with Cell Constant 0.1

- Access the Setup menu for **Conductivity COND**, select **0.1** in the entry **Cell constant** and **User** in the
 - ESC to return to measure mode and go to **Cond** mode. entry **Calibration solution**, press the button
- pressed for 3 seconds and enter the calibration mode. Keep the button
- Rinse the cell with distilled water \mathcal{I} and dab gently with paper towel.
- Apply few ml of standard solution, press the button and dip the sensor in the conductivity standard 5.00 µS/cm.
- Wait until the Conductivity value is stable; when the icon 🙂 appears, use the directional keys and

to adjust the value by entering that of the standard solution (e.g. 5.00 μ S/cm).

appears again, confirm the calibration point by pressing the key When the icon 😉



Automatically on the display, the calibration report appears. Press the button to return to measure mode.

✓ to confirm

, to exit

The beaker icon relating to the calibration usion is displayed at the bottom left; the value is preceded by the letter "U", indicating that the value has been entered manually.



For each cell constant (P3.1) the instrument stores the calibration in order to allow the user, who uses multiple sensors with different constants not to be forced to recalibrate each time.



Note: If you are not aware of the exact compensation coefficient, to obtain an accurate calibration and measurement set in "Temperature compensation factor" \rightarrow 0.00 %/°C and then work by bringing the solutions exactly to the reference temperature.

Another method of working without temperature compensation is to use the appropriate thermal tables shown on the most Conductivity solutions.

Important: Always rinse the cell with distilled water before calibration and when switching from one standard solution to another to avoid contamination.

Replace standard solutions frequently, especially low conductivity ones.

Contaminated or expired solutions can affect the accuracy and precision of the measurement.

Errors during calibration /!

- NOT STABLE MEASURE: The button has been pressed with unstable signal. Wait for the icon \bigcirc to appear, to confirm the first point.
- WRONG BUFFER: The buffer you are using is polluted or not part of the recognized families.
- **CALIBRATION TOO LONG:** The calibration has exceeded the time limit, only the points calibrated up to that moment will be stored.

• Performing Conductivity measurement

- In measure mode press the button to scroll through the different screens of parameters until activating the **Cond** (see paragraph "Operation of the device").
- Connect the Conductivity cell to the BNC in the grey measure channel.
- If the user does not use a cell with a built-in temperature probe or an external one NTC 30KΩ probe, it is recommended to manually update the temperature value (MTC).
- Remove the cell from its tube, rinse with distilled water, dab gently taking care not to scratch the electrodes.
- Dip the sensor in the sample: the measuring cell and any relief holes must be completely immersed.
- Keep slightly stirred and eliminate any air bubbles that would distort the measurement by gently shaking the sensor.
- Consider the measurement truthful only when the stability icon appears .
 To eliminate any errors due to user interpretation, it is possible to use the "HOLD" function (see paragraph *Instrument Setup Menu*), which allows you to block the measurement as soon as it reached stability.
- For a highly accurate measurement the instrument uses six different measurement scales and two units of measurement (μ S / cm and mS / cm) depending on the value; the scale change is performed automatically by the device.
- Once the measurement is finished, wash the cell with distilled water The Conductivity sensor does not require much maintenance; the main aspect is to make sure that the cell is clean. The sensor must be rinsed with abundant distilled water after each analysis; if it has been used with water insoluble samples, before performing this operation, clean it by immersing it in ethanol or acetone. Never clean it mechanically, this will damage the electrodes compromising the functionality. For short periods, store the cell in distilled water, while for long periods, keep it dry.

The ability to have immediate access and manage all information regarding the calibration and the cell status allows the user to work while maintaining high quality standard.

IMPORTANT: the use of XS Sensor cells is preferred and is the solution recommended by the manufacturer to obtain highly accurate analyzes. The manufacturer has the possibility to supply sensors with constant 0.1 / 1 / 10, so that they can be used in various fields of application (pharmaceutical, environmental, industrial, galvanic, etc.).









14.Other measurements carried out with the Conductivity cell

The conductivity measurement can be converted into the TDS, Salinity and Resistivity parameters.

In measure mode, press the key **Resistivity.**

to scroll through the various parameters TDS -> Salinity ->

These parameters use the Conductivity calibration; therefore, refer to the previous paragraph to calibrate the sensor.

TDS Parameter •

Total Dissolved Solids (TDS) correspond to the total weight of the solids (cations, anions and non-dissociated substances) in a liter of water. Traditionally, TDS are determined using the gravimetric method, but a simpler and faster method is to measure Conductivity and convert it to TDS by multiplying it by the TDS conversion

Factor. Within the Conductivity setup menu conductive access the "TDS factor" option to change the conductivity/TDS conversion factor.

Here below, the TDS factors in relation to the Conductivity value are shown:

Conductivity of the solution	TDS Factor
1-100 μS/cm	0.60
100 – 1000 μS/cm	0.71
1 – 10 mS/cm	0.81
10 – 200 mS/cm	0.94

The TDS measurement is expressed in mg/l or g/l depending on the value.

• Salinity

Usually the UNESCO 1978 definition is used for this parameter, which involves the use of the unit of measurement psu (Practical Salinity Units), corresponding to the ratio between the conductivity of a sample of sea water and standard KCl solution formed by 32.4356 grams of salt dissolved in 1 kg of solution at 15° C. Ratios are dimensionless and 35 psu is equivalent to 35 grams of salt per kilogram of solution. Therefore, approximately 1 psu is equivalent to 1g/L of salt and considering the density of the water it equals 1 ppt. The UNESCO 1966b definition can also be used, which provides that the salinity in ppt is expressed with the following formula: Sppt=-0.08996+28.2929729R+12.80832R²-10.67869R³+5.98624R⁴-1.32311R⁵ Where R= Cond sample (at 15°) / 42.914 mS/cm (Conductivity of Copenhagen Seawater Standard).

• *Resistivity*

Resistivity is preferable for low conductivity measurements, such as ultrapure water or organic solvents. Resistivity represents the reciprocal of the conductivity $\rho = 1/\kappa$ (M Ω^* cm).

15.Dissolved oxygen measurement (mg/l and Saturation %)

Connect the polarographic sensor to the RCA / CINCH Temp connectors in the top panel of the device violet part. It is not necessary connect an external temperature probe, because it is already integrated.



Scroll parameters using directional keys until the **"OXY"** menu and enter pressing



Move with the keys W and A to select the program to access.

UM ReVio EN rev.0 04.06.2020

The table below shows the setup menu structure for the O_2 parameter, and for each program the options that the user can choose and the default value:

Program	Description	Options	Factory Default Settings
	Calibration point Zero	-	-
	Last calibration data	View	View
OVV	Due calibration	No – Hours – Days	No
UNI	Salinity Compensation	Auto – 0.0 50.0 ppt	Auto
	Temperature calibration	-	-
	Restore Factory Default	Yes - No	No

Calibration point Zero

- Access this setup menu to start the calibration with Standard Zero Oxygen of the polarographic sensor . (see paragraph "Zero Oxygen Calibration").
- Once the operation is completed, the device returns automatically to measure mode; the beaker
 - \bigcirc indicates the point % 0₂ = 0 on which the calibration was performed.

Last calibration data

Access this menu to view the report on the last calibration performed. The information provided on the last calibration are: Date and time / Temperature / Barometric pressure / Salinity / Offset / Efficiency.

Due calibration

Access this menu to set a calibration deadline; this option is very important in GLP protocols.

and By default, no calibration deadline is set; use the directional keys to select days or

hours that must elapse between two calibrations and confirm by pressing the button

- If a calibration deadline is set, it is displayed in measure mode by icon
- When the calibration deadline is activated, the instrument prevents further measurements for that parameter, until the calibration is renewed, or the deadline deactivated.
- and a message will appear on the display, which invites the user to calibrate the The error icon sensor again and perform new measurements.

Salinity Compensation

The salinity of the sample to be measured influences the partial pressure of the dissolved oxygen. For a correct measurement, it is necessary to set the salinity value of the sample. If oxygen measurements are carried out on salt or sea water samples, it is important to modify the measurement by setting the indicative salinity value of the sample. The average salinity of the sea water is 35ppt.

Auto: The salinity measurement is acquired automatically through the conductivity cell.

Important: Make sure you have connected the conductivity cell correctly and that the measuring chain is properly calibrated.

Manual 0.0 ... 50.0 ppt: Using the directional keys, insert the value of salinity.

Temperature calibration

All the instruments of this series are pre-calibrated for a correct temperature reading. However, if there is a difference between the measured and the real temperature (usually due to a probe malfunction), it is possible to perform an offset adjustment of + 5°C.

After the connection of the temperature probe in the right measuring channel, use the directional keys

35

to correct the temperature offset value and confirm with



Last Oxy Calibration Data

Calibration Temperature

Calibration Pressure

Calibration Salinity

14:05

25.0 °C

0.71 ppt

-0.0 %

100.0

1024.0 mbar

14/04/2020

Offset

Efficiency








Restore Factory Default

If the instrument does not work properly or incorrect calibrations have been carried out, confirm Yes with

button , in order to take all the parameters of the DO back to the default settings. **IMPORTANT:** The factory reset of the parameters does not erase the stored data.

• Polarographic sensor DO 7

The probe DO7 is polarographic with integrated temperature sensor. The oxygen sensor uses a BNC connector, while the temperature sensor uses an RCA connector.



• Sensing element

The permeable membrane allows the passage of only gas present in the sample to be analysed, blocking the passage of liquids. The oxygen reacts with the electrolytic solution, after passing through the membrane, and changes its chemical and physical properties depending on oxygen concentration. The sensing elements detect this change and generate a signal depending on the amount of dissolved oxygen. The oximeter reads this signal and returns the value on the display.

• Membrane

The membrane, which must allow only passage of oxygen, must be in perfect conditions. If it presents any ripples, irregularities or is punctured, it must be replaced with a new one.

• Electrolyte

The electrolyte is an alkaline solution that reacts to the presence of oxygen, it saturates with wear and over time, therefore, it must be replaced regularly.

• Polarization time

The polarographic sensor needs to be polarized before performing the measurements.

- Connect the probe to the instrument and switch on with button
- The device automatically starts the sensor polarization.
- The display will show the countdown in seconds. The string "**Probe polarization in progress**" indicates that the operation is in progress.
- At the end of the polarization, the meter is ready to perform measurements and calibrations.

The polarization time lasts 10 minutes. However, if the instrument is turned off for less than an hour, the polarization time will reduce proportionally.

• New sensor with new instrument

The sensor is supplied with the membrane filled with electrolyte; it is necessary to hydrate the membrane dipping it in distilled water for half an hour. Switch the device on and wait for the polarization time.

• Probe storage

When the probe is not in use, store it in the storage cap containing distilled water. In this way, the membrane is protected and hydrated, ready for use.



• Not using the sensor for long period of time: over one month

If the instrument and the sensor are not used for a long period of time (over one month), it is recommended to empty the membrane from the electrolyte and wash the probe accurately. Dry the sensor and screw the membrane without electrolyte, protecting the sensor with its rubber cap.

• Oxygen sensor calibration

The polarographic sensor is an active sensor which changes its response with wear and aging; therefore, it is necessary to perform the calibration regularly in air.

• Calibration in air at 100%

The ordinary calibration is performed at 100% in air.

Turn the instrument on, dip the probe in water and wait for the polarization time of 10 minutes. Later, dry the probe thoroughly with paper towel and proceed as follows:

- Place the probe in air with the membrane facing downwards and wait for 2 minutes.
- In measure mode OXY %, keep the key
 On the display the icon appears; the device will automatically look for the value %O₂ = 100 %. Keep the sensor in air in a vertical position with the membrane facing downwards.
- When the signal is stable, the stability icon 🙂 appears; confirm

the calibration in air at 100% by pressing the button \checkmark . On the display, the measured value flashes, then the calibration report appears and subsequently the device returns automatically to measure mode. Below on the left the beaker appears, which indicates that the instrument is calibrated on value 100% O₂.



• Calibration with Standard Zero Oxygen

Normally, it is enough to calibrate the instrument in air at 100%, as explained previously. However, sometimes it is also necessary to calibrate at 0%, for example when:

- A probe is replaced by a new one.
- The probe is not used for a long period of time (over one month).
- A complete maintenance of the sensor is performed.
- The instrument does not calibrate at 100%, in this case calibrate it before at 0%.
- The instrument does not measure correctly.

For calibration at 0%, proceed as follows:

- Before proceeding, perform a maintenance of the probe DO 7 (see paragraph "Probe DO7 maintenance").
- Turn the instrument on, dip the probe in the water and wait for the polarization time of 10 minutes. Then, dry the probe thoroughly with paper towel and proceed as follows:
 - Put the probe in the Zero Standard Oxygen and wait for 5 minutes. Contact your local distributo in order to buy the Zero Oxygen Standard. Follow the instructions on the package carefully to reconstitute the solution.
 - Access the setup menu **OXY** and by pressing the button select the setting "Calibration point Zero"

The calibration wizard for 0% oxygen is automatically started.

• Gently stir the probe 🦾 in the Zero Oxygen Standard Solution, and eliminate any air bubbles

under the membrane, moving the sensor. Press the button

to go on.

Oxygen Standard; when the measure is table, the icon 🙂 appears; confirm the calibration by

pressing the button

• The actual measured value flashes on the display, then the calibration report is shown and finally the instrument automatically returns to measure mode.

The beaker icon _____ appears at the bottom left, indicating that the instrument is calibrated on value 0 % dissolved oxygen.

After the calibration of the point Zero using the Zero Oxygen Standard Solution, perform the calibration in air at 100% too. This procedure remains saved, even after the turning off of the device

ATTENTION: Before proceeding with the calibration operations, carefully consult the safety data sheets of the substances involved:

Zero oxygen Standard calibration solution.

Note: The Zero Oxygen Standard Solution is SINGLE DOSE! After its use, contact your local distributor for the purchase.

• Calibration range

The time range between two calibrations (100% in air) depends on the type of the sample, the efficiency of the electrode and the researched accuracy; usually, it is necessary to calibrate the instrument at least once a week, but for a better accuracy, it is recommended to calibrate it more often.

The instrument must be recalibrated, if occurs one of the following conditions:

- New probe, or probe not used for a long time
- After the sensor maintenance.

• Errors during calibration 🤼

NOT STABLE MEASURE: The button

to appear to confirm the point.

CALIBRATION TOO LONG: The calibration exceeded the time limit: only the points calibrated up to that moment will be kept.

16.Dissolved oxygen measurement

Before starting

In order to reduce measurement errors and get the greatest possible accuracy, observe the following rules before starting:

- The sensor must be calibrated;
- The sensor must be placed in a vertical position with the membrane downwards;
- Remove the protective cap;
- The sensor must be at the same temperature of the sample to analyse; if necessary, leave the probe immersed in the sample until the reaching of thermal equilibrium.

Measure mode

The instrument can work in two different measure modes:

Dissolved O₂ saturation expressed in %

Dissolved O ₂ saturation	
Measure range	0,0400,0 %
Risolution	0,1 %







was pressed with still unstable signal. Wait for the icon



Dissolved O₂ concentration expressed in mg/l, corresponding to ppm

Dissolved O ₂	
Measure range	0,0050,00 mg/l - ppm
Risolution	0,01 mg/l

• During the measurement press the button (), in order to change the unit of measurement.

• *Performing the measurement*

Remove the protective cap of electrode, rinse it with distilled water; dab it with paper towel and dip in the

solution to analyse. Gently stir and wait until the value stability, when the icon appears on the display, take the reading.

Note: the polarographic sensor tends to consume the oxygen, and thus reducing gradually the detected value. Make sure that there is a minimum flow in the sample to analyse; if you are working in a laboratory, keep the sample stirred.



17.Probe DO 7 maintenance

If the instrument does not calibrate or the reading does not stabilize, it is necessary to perform a maintenance of the probe. In order to perform the maintenance, follow these steps in order:

- Replacement of electrolyte.
- Cleaning of anode and cathode.
- Replacement of membrane.

If you want to buy some spare parts, contact your local distributor.

• Electrolyte replacement

- Unscrew the membrane cap from the sensor, check that it is not punctured or damaged; if it is intact, it can be used again, otherwise it must be replaced.
- Carefully wash the membrane and the sensitive part of the sensor with distilled water; remove any salt residue and dry with paper towel. Be very careful when handling the sensor and the membrane. Falls, shocks or crushing can damage the sensor and/or membrane.
- Fill the membrane cap with distilled water at half level and screw it on the sensor (pay attention in the fixing phase, since the membrane does not have to be screwed strongly up to end run, because it can be damaged). Stir gently, unscrew the membrane again and empty it completely; in this way, any traces of water or dust will be eliminated.
- Refill the membrane with new electrolyte; this time, fill it completely and screw the sensor making sure that no air bubbles appear inside. A light leakage of electrolyte during the screwing of membrane, ensures that no air bubble will be created.
- Wash the probe and leave it in distilled water for at least half an hour, in order to rehydrate the membrane.

Perform the **Calibration of the sensor.** If it does not work, proceed with the **Maintenance of the anode and the cathode.**

• Maintenance of the anode and the cathode

The sensitive part of the probe is composed by an anode and a cathode; the two elements are composed by precious metals. Over time, these metals can be passivated by decreasing the efficiency of the probe, up to the point that the probe does not calibrate. In this case, remove the membrane and the passivation with very fine abrasive paper, gently scratching the metal parts; wash everything with distilled water and proceed with the **Replacement of Electrolyte**. Perform the **Calibration of the sensor**. If it does not work, proceed with the **Replacement of the membrane**.



• Replacement of the membrane

If the membrane has ripples or irregularities, it must be replaced with a new one. Remove the membrane cap and replace it with a new and intact one.

With the new membrane, follow the procedure of the **Replacement of Electrolyte.** *If, even after these procedures, the probe does not calibrate, replace the probe.*

18.Barometric pressure

Since the measurement of the partial pressure of the dissolved oxygen is related to the barometric pressure, this instrument is able to compensate each variation, thanks to the integrated barometric sensor.

In order to view the barometric pressure measured by the instrument, press the key Until the screen **Press**. The measurement is express in mbar.

19.Multiparametric view

Up to 6 parameters can be displayed simultaneously on the user's discretion.

- Access the SETUP and and move the cursor over the icon
- Press again the button



- to access.
- The list of all the parameters managed by the device is shown on the display. Scroll them with the

directional keys and with the button activate the flag next to those you want to display on the MULTIVIEW screen. *Up to 6 can be chosen.*

• Press to confirm and return to measure mode. With the

button move to the MULTIVIEW screen. For each parameter, its relative temperature is also displayed. For graphic reasons, there is no "smile" icon, therefore, to indicate that the measurement has reached stability, the colour of the value on the display changes from black to grey.

MultiView	Ō	14/04/2020 14 . 05 . 10
pH	4.005 pH	25.0 °C
Cond	1381 µS/cm	25.0 °C
SAL	0.71 ppt	25.0 °C
OXY %	0.0 %	25.0 °C
		999 🛃

20.Data Logger function

This series of devices has the possibility of recording values in GLP format on the instrument's internal memory.

• The instrument can save up to 10000 data in total. Once the memory is finished, the values are NOT

overwritten. In measure mode, next to the icon \mathcal{U} , the number of data stored for that parameter appears

- It is possible to recall and consult the values on the display or download them to a PC using the appropriate software.
- If you have the possibility to work directly connected to the PC, the data are automatically saved on the software without having memory limitations. *Recommended option if you plan measurements with durations of more than 15 hours.*

Recordings can be acquired **manually** (MANUAL) or **automatically at pre-set frequencies** (SECONDS – MINUTES-HOURS).

PC Connection: connect the USB cable inside each package to the USB port on the top panel of the instrument and the other end to a COM port on the computer. Use the USB cable supplied with the instrument only.



Setup for Data Logger parameter



- In measure mode press button
- to access the SETUP menu.
- Use the directional keys to move to "LOG" menu LOG and access the menu by pressing the key



Move with the keys 🖤 and

to select the program to access.

The table below shows the setup menu structure for the Data Logger mode; for each program, there are the options that the user can choose and the default value:

Program	Description	Options	Factory Default Settings
1.00	Data logging type	Manual – Seconds – Minutes - Hours	Manual
LOO	Delete data in memory	Yes - No	No

Data logging type

Access this menu to select the data acquisition mode:

- MANUAL: The data is acquired only when the user presses the buttor
- SECONDS MINUTES HOURS: Set an automatic data acquisition frequency range.

Use the directional keys to move from MANUAL to HOURS or MINUTES. Access with

directional keys *w* and change the value of the acquisition time. Confirm the setting with the key

Use of automatic Data Logger

in measure mode, to start and end the automatic recording. Press the button

When the automatic data saving is running, the icon \bigcirc flashes on the display.

When it is set, but not in operation, the icon on the screen remains fixed.

Note: scrolling the parameters, the recording stops.

IMPORTANT: for recordings lasting longer than 15 hours, it is recommended to connect the device to an external power source (PC or electrical outlet) through the appropriate cable.

• Achievement of limit memory (10000 total values)

The following reports inform the user of the acheivement of the maximum instrumental data saving capacity:

- When the 9500 total data stored is reached, the icon starts flashing.
- When the emory limit is reached, the data logger stops automatically and the string "End of Log

Memory / Delete Memory" appears next to the error signal

Delete data in memory

Access this menu and select YES to delete the saved data and empty the memory.

• Example of automatic Data Logger mode

Example: automatic pH recording on internal memory every 2 minutes

- Access the "LOG" setup menu LOG .
- Press the button 🥙 , enter the **Data logging type** menu and move with directional keys to **MINUTES.**





- Press the button $\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}}}}}$ and $\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}{\overset{\bullet}}}}}}}$ the minutes.
- Enter **"2"** and confirm with **W**. Return to measure model and move to **pH** screen.

In the upper string of the display, the icon (\mathbf{J}) is on, which indicates that an automatic frequency Data Logger has been set.

• Press the button to start recording; the icon disting starts flashing, indicating that memorization is in progress.

The number next to the icon $\textcircled{\mathbb{Z}}$ indicates how much data has been saved for that parameter.

Press 🛀 again to end the recording.

Note: automatic recording is suspended when the measurement parameter is changed or by scrolling with

• Example of manual Data Logger mode

Example: recording a Conductivity value in manual mode

- Access the "LOG" setup menu
- Press the button 🥙 , enter the **Data logging type** menu and move with directional keys to **MANUAL**.
- Confirm with 🥙 and return to measure mode, go to the **COND** screen.
- Press the button to save the value. The number next to the icon indicate show much data has been saved for that parameter.

Note: the manual or automatic saving of a value is confirmed by a sequence of flashes of the green LED.

• Recall memory

- In measure mode in the parameter of interest, press key volume to enter the **Recall Memory** function and view the saved data on the display for that specific parameter.
- Use the directional keys I and to scroll through the different stored values.

• Press the button to return to reading mode.

Note: the first value of a series always has a progressive number "1" and is identified by an orange icon.

IMPORTANT: If the data is saved with the instrument in error \checkmark , the measurement will not appear even in recall mode.

Not: when recalling the date stored in Multiview mode, one screen is reserved for each acquisition. However, the values shown will only be those of the parameters active at that time.

• Clear the saved data

• To clear the data stored in the instrumental memory, access the "Delete data in memory" setup menu and select YES.

IMPORTANT: Factory reset of the pH, ISE, ORP, Cond and OXY parameters does not delete the stored data.

RM		14/04/2020 14 : 05 : 10
7	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
8	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
9	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
10	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
11	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
12	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
13	14/04/2020:27	4.005 pH 25.0 °C

RM		14/04/2020 14 D5 10
41	14/04/2020:28	4.005 pH 25.0 °C
		177.3 mV 25.0 °C
		1380 µS/cm 25.0 °C
		980 mg/l 25.0 °C
		0.71 ppt 25.0 °C
		0.0 % 25.0 °C
- 🌰 i	fievidus 🛛 💓 Next	🔘 Exil



21.Instrument Setup Menu

• In measure mode, press key

to access the SETUP menu.

• Use the directional keys to move to **"SETUP"** menu and access by pressing the key

ne kev



The table below shows the setup menu structure for the general settings of the instrument; for each program, there are the options that the user can choose and the default value.

Program	Description	Options	Factory Default Settings
	Select Parameters	Yes / No for each parameter	Yes
	Password	Insert Password	No
	Backlight Mode	Auto – Indoor - Outdoor	Auto
	Brightness	Low – Normal - High	Normal
	Sleep Mode	Off – On (1 20 min)	On / 1 min
	Reading with HOLD	No - Yes	No
17	Date format	yyyy/mm/dd – mm/dd/yyyy – dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
×0	Date setting	-	-
	Time setting	-	-
	Temperature unit option	°C - °F	°C
	Select Language	Eng – Ita -Deu – Esp – Fra – Cze - Por	Eng
	Auto Off	No - Yes	No
	Buzzer Mode	Off – Only Alarm - On	On
	Restore Factory Default	No – Yes	No

Select parameters

Access this menu to select which parameters to display or hide in measure mode. By default, no parameters are hidden.

- Use the key 🥙 to set the flag to the parameters you want to keep active and display in measure mode.
- By removing the flag, the parameter will NOT be displayed in measure mode.
- Move through the different parameters with keys , , and . **EXAMPLE:** the user is only interested in the display of pH, mV, Cond and MULTIVIEW screen.

Access the" **Select parameters**" menu and by pressing the button \mathfrak{V} , remove the flag from the remaining parameters.

Return to measure mode by pressing

(. In measure mode, scrolling the parameters with the button

, only the parameter screens will be displayed: pH \rightarrow mV \rightarrow COND \rightarrow MULTIVIEW.

Password

Access this menu to enter, change or disable the password.

• The **active** password is indicated on the display by the icon



- If the password is active, it will be requested from the user to perform the following activities:
 - Calibrate the device;
 - Delete the data saved in Data Logger mode;
 - Change the date and time of the device;
- Modify or deactivate the calibration deadline.
- The password entered by the user consists of 4 numeric characters.
- Change the number with the keys (

UM ReVio EN rev.0 04.06.2020

and

, press the button 🥙 to move to the next number.



• In order to deactivate the password, enter as new password "0 0 0 0".

Note: if the password is lost, contact the Technical Assistance service to unlock the instrument via Master Password, which will be provided at the time.

Backlight Mode

Access this setup menu to select the contrast mode to use for the display backlight:

- INDOOR (In) Recommended if you use the device indoors.
- OUTDOOR (Out) Recommended if you use the device outdoors.
- **AUTOMATIC (Auto)** Default option. Thanks to the brightness sensor, the display automatically adapts to the environment conditions. This mode also ensures longer battery life.

Brightness

Access this setup menu to choose between three different levels of brightness of the display:

- LOW low
- NORMAL medium
- **HIGH** high

Note: Keeping the display bright always adversely affects battery life.

Sleep Mode

Access this setup menu to select whether and after how long activating the device Sleep mode:

- **OFF**: Sleep mode off.
- **ON (1 ... 20 min)**: use the directional keys to select after how many minutes the keyboard has not been used, activate Sleep Mode. By default, it activates after one minute.

When the device is in Sleep mode, the brightness of the display is reduced to a minimum, significantly saving battery consumption.

IMPORTANT: Sleep mode only affects the brightness of the display. All other instrumental functions continue to operate normally (e.g. Data Logger).

To exit from the Sleep mode and return the display to normal brightness, press ANY button. Once the display brightness is activated, the buttons reacquire their function (paragraph "Key functions").

Reading with HOLD

Access this setup menu to activate or deactivate the HOLD stability criterion.

- **NO** default option- the measurement is not fixed.
- YES: with this option active, the measurement is blocked as soon as it reaches stability.

The locked value is indicated with the icon HOLD.

To unlock and restart the measurement until the next stability, press the button

Date format

Access this setup menu to update the date format

- dd/mm/yyyy -default option-
- mm/dd/yyyy
- yyyy/mm/dd

Date setting

Access this setup menu to update the device date.

Use the directional keys to change the year, confirm with 🥙 and repeat the same operation for month and day.

Time setting

Access this setup menu to update the device time.

Use the directional keys to change the year, confirm with $^{\textcircled{}}$ and repeat the same operation for minutes and seconds.



Temperature unit option

Access this setup menu to select the temperature unit to use:

- °C default option-
- °F

Select Language

Access this setup menu to select the language in use on the device:

- English –default language-
- EspanolFrancais

ItalianoDeutsch

• Czech

• Portugues

Auto Off

Access this setup menu to activate or deactivate the auto-shutdown of the instrument:

- **YES:** The instrument automatically turns off after **20 minutes** of inactivity.
- NO: The instrument remains always on, even if you are not using it.

Note: Auto-switch-off of the instrument is disabled, if data is being recorded with the automatic Data Logger

mode 🕘

IMPORTANT: The correct and systematic use of options Backlight Mode, Brightness, Sleep Mode ed Auto Off allows to significantly lengthen battery life.

Restore Factory Default

Access this setup menu to restore the instrument to factory conditions. **IMPORTANT:** Restoring the factory parameters does not delete the stored data.

22.Software DataLink+ (for Windows 7/8/XP/10)

It is possible to connect the instruments of the ReVio series to the PC and then use the DataLink + 1.9 software (and later versions) to perform data download, Data Logger directly on PC and exports in .xls (Excel) and .pdf. The software can be downloaded for free from the web site (pay attention to the correct installation of the drivers).

- https://www.giorgiobormac.com/it/download-software_Download.htm.
- Connect the USB cable inside each package to the USB port on the top panel of the instrument and the other end to a COM port on the computer.
- Use the USB cable supplied with the instrument only.
- Start the program and then switch on the instrument.
- Wait for connection to be established (the connection data are shown at the bottom left of the display).

• Functions

- **Download**: the data saved in the instrumental memory are downloaded to a PC and displayed in the table for processing.
- M+: instantaneous acquisition of a value (equivalent to the manual Data Logger option).
- Logger: automatic acquisition with set frequency.
- **Empty**: emptying the data in the table. If the password is active, it will be requested.
- **Export to Excel / Export to PDF**: export to PDF and Excel of all the data in the table, of graphs, calibration reports and instrumental information.
- Save to file / Open from file: saving the data in the table and possibility to reload them in order to process them or continue recording.
- Select the language: set the interface language (Eng Ita Deu Esp Fra Cze).
- **Table / Graph**: how to display the acquired data. The graphs are divided by parameter and can be printed separately.





23.Warranty



• Warranty period and limitations

- The manufacturer of this device and its accessories offers the final consumer of the new device the three-year warranty from the date of purchase, in the event of state-of-the-art maintenance and use.
- During the warranty period, the manufacturer will repair or replace defective components.
- This warranty is valid only and exclusively on the electronic parts of the device and does not apply, if the product has been damaged, used incorrectly, exposed to radiation or corrosive substances, if foreign materials have penetrated inside the product or if changes have been made, which have not been authorized by the manufacturer.

24. Disposal of electrical devices



This equipment is subject to the regulations for electronic devices. Dispose of in accordance with local regulations.





INSTRUCTIONS MANUAL



MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG







Sommario

1.	Introduzione		
2.	Informazioni sulla sicurezza	6	
	Definizioni delle parole e dei simboli di avvertimento	6	
	Termini di segnalazione	6	
	Ulteriori documenti che forniscono informazioni sulla sicurezza	7	
	Uso secondo destinazione	7	
	Requisiti fondamentali per un utilizzo in sicurezza	7	
	Utilizzo non autorizzato	7	
	Manutenzione del dispositivo	7	
	Responsabilità del proprietario dello strumento	8	
3.	Caratteristiche Strumentali	8	
	Parametri	8	
	Dati Tecnici	8	
4.	Descrizione Strumento	10	
	• Display	10	
	Tastiera	10	
	• LED	10	
5.	Installazione	11	
	Componenti forniti	11	
	Messa in opera	11	
	Collegamento dell'alimentazione	11	
	Accensione, aggiornamento data ed ora, spegnimento	11	
	Sostituzione delle batterie	12	
	Trasporto dello strumento	12	
	Funzioni Tasti	12	
	Connessioni Inputs / Outputs	13	
	Simboli ed icone sul display	14	
6.	Funzionamento del dispositivo	14	
	Visuale a schermo intero	15	
	Modalità Sleep	15	
7.	Menu di Setup	15	
	Struttura del menu di setup	16	
8.	Misura della Temperatura ATC – MTC	17	
9.	Parametro pH	17	
	Setup per il parametro pH	17	
	Taratura automatica del pH	20	



	• Taratura	con valori manuali	21
	• Effettuar	e una misura di pH	22
	 Sensori c 	con tecnologia DHS	23
	 Errori seg 	gnalati durante la taratura	23
10.	Parametro mV		23
11.	Misura con Ele	ttrodi Ionoselettivi (ISE/ION)	24
	Setup pe	r il parametro ISE	24
	• Taratura	con elettrodi Ionoselettivi	25
	Misura co	on elettrodi lonoselettivi	26
12.	Parametro ORF	P (Potenziale di Ossido-Riduzione)	27
	Setup pe	r il parametro ORP	27
	• Taratura	automatica ORP	28
13.	Parametro Con	nducibilità	28
	•come si	i arriva alla Conducibilità?	28
	Setup pe	r il parametro Conducibilità	29
	• Taratura	automatica della Conducibilità	32
	• Taratura	con valore manuale	33
	• Errori seg	gnalati durante la taratura	34
	• Effettuar	e una misura di Conducibilità	34
14.	Altre misure ef	fettuate con la cella di Conducibilità	35
	Parametr	ro TDS	35
	• Salinità		35
	Resistivit	à	35
15.	Parametro Ossi	igeno Disciolto (mg/l e Saturazione %)	36
	Setup pe	r il parametro O_2	36
	 Sonda po 	blarografica DO 7	37
	Elemento	o sensibile	37
	Membra	na	37
	Elettrolita	a	37
	• Tempo di	i polarizzazione	38
	Sensore	nuovo con strumento nuovo	38
	Conserva	azione della sonda	38
	Non utiliz	zzo del sensore per lunghi periodi di tempo: oltre un mese	38
	Calibrazio	one del sensore Ossigeno	38
	Calibrazio	one in aria al 100%	38
	Calibrazio	one con lo Standard zero Ossigeno	39
	Intervalle	o di calibrazione	39
	• Errori seg	gnalati durante la taratura	40
	-	3	

		Concession in the local distance of the loca	
	_		

16.	Misura dell'Ossigeno disciolto	40
	Prima di iniziare	40
	Modalità di misura	40
	Effettuare la misura	40
17.	Manutenzione della sonda DO 7	40
	Sostituzione dell'elettrolita	41
	Manutenzione dell'anodo e del catodo	41
	Sostituzione della membrana	41
18.	Pressione Barometrica	41
19.	Visualizzazione Multiparametrica	41
20.	Funzione Data Logger	42
	Setup per il parametro Data Logger	42
	Utilizzo del Data Logger automatico	43
	Raggiungimento limite della memoria (10000 valori totali)	43
	Esempio modalità Data Logger automatica	43
	Esempio modalità Data Logger manuale	43
	Richiamo dei dati salvati sulla memoria strumentale	44
	Cancellare i dati salvati	44
21.	Menu di Configurazione strumento	44
22.	Software DataLink+ (per Windows 7/8/XP/10)	47
	• Funzioni	47
23.	Garanzia	49
	Durata della garanzia e limitazioni	49
24.	Smaltimento	49



1.Introduzione

XS Instruments, globalmente riconosciuto come brand leader nel settore delle misure elettrochimiche, ha sviluppato questo nuovo strumento che, grazie ai 3 connettori BNC frontali, è in grado di misurare fino ad un totale di 12 parametri, visualizzandone contemporaneamente a display fino a 6, a scelta dell'utente! La robustezza ed integrità del case, il sensore di luminosità integrato e la pratica valigetta per il trasporto rendono questo strumento ideale per le misure direttamente in campo.

L'innovativo display grafico a colori mostra tutte le informazioni necessarie, come la misura, la temperatura, i buffers utilizzati per l'ultima taratura, la condizione di stabilità ed i dati GLP, per offrire all'utente un'esaltante esperienza di misura.

Tutti possono utilizzare questi strumenti grazie alle istruzioni che compaiono direttamente sul display. La calibrazione è infatti guidata passo dopo passo ed il menu di configurazione dello strumento è multilingua, intuitivo e di facile consultazione. In condizioni di scarsa visibilità è possibile attivare la visualizzazione della misura a schermo completo.

Si possono eseguire tarature di pH fino a 5 punti utilizzando le famiglie di tamponi USA, NIST e DIN. E' possibile, inoltre, utilizzare valori scelti dall'utente. La risoluzione della misura è al millesimo e si possono selezionare tre livelli differenti di stabilità del segnale.

Utilizzando il parametro ORP è possibile aggiustare l'offset di un sensore redox utilizzando un valore noto di standard.

Lo strumento automaticamente riconosce 5 soluzioni standard di conducibilità e se ne può inserire uno manualmente. Per ogni costante di cella viene salvata una taratura. Per analisi di bassa conducibilità è possibile utilizzare il fattore di compensazione non lineare per acqua ultrapura.

È disponibile anche la lettura degli ioni selettivi con 3 unità di misura selezionabili, possibilità di costruire curve a 5 punti di calibrazione e stabilità a tempo per composti volatili.

Lettura dell'ossigeno disciolto tramite sensore polarografico. Sensore barometrico incluso nello strumento e possibilità di compensare automaticamente la salinità.

Unica nel suo genere è l'innovativa schermata multiparametrica. L'utente può scegliere di visualizzare fino a 6 parametri con relativa temperatura. La scelta dei parametri da visualizzare è a completa discrezione dell'utilizzatore dello strumento.

È sempre possibile consultare i report di taratura e l'utilizzo della scadenza di calibrazione rende più efficiente il processo di taratura.

Funzione Data Logger automatica o manuale con valori memorizzabili in differenti formati GLP sulla memoria interna (10000 dati) oppure sul PC.

La valigia a tenuta stagna IP 67, ordinabile separatamente, permette all'utente di poter lavorare anche in condizioni ambientali difficili. Per chi invece desidera viaggiare senza l'ingombro della valigia è ordinabile anche un pratico borsello a tracolla in materiale ecosostenibile.

La soluzione ideale per una misura accurata e precisa è utilizzare con un dispositivo XS Instruments un sensore elettrochimico della vasta gamma XS Sensor ed eseguire le tarature fornendosi delle soluzioni di calibrazione certificate XS Solution.



2.Informazioni sulla sicurezza

• Definizioni delle parole e dei simboli di avvertimento

Le informazioni sulla sicurezza descritte nel presente manuale sono importantissime per evitare lesioni personali, danni allo strumento, malfunzionamenti o risultati errati dovuti al mancato rispetto delle stesse. Leggere attentamente questo manuale nella sua completezza e fare in modo di familiarizzare con lo strumento prima di metterlo in attività ed iniziare a lavorare con esso. Questo manuale deve essere conservato nelle vicinanze dello strumento, in modo che l'operatore lo possa consultare all'occorrenza. Le disposizioni di sicurezza sono indicate con termini o simboli di avvertimento.

• Termini di segnalazione:

ATTENZIONE	per una situazione pericolosa a medio rischio, che potrebbe portare a lesioni gravi o alla morte se non evitata.
ATTENZIONE	per una situazione pericolosa con rischio ridotto che, se non evitato, può provocare danni materiali, perdita di dati o infortuni di entità ridotta o media.
AVVISO	per informazioni importanti sul prodotto.
NOTA	per informazioni utili sul prodotto.

Simboli di avvertimento:



Attenzione

Questo simbolo indica un rischio potenziale e avvisa di procedere con cautela.



Attenzione

Questo simbolo richiama l'attenzione su un possibile pericolo dovuto **alla** corrente elettrica.



Attenzione

Lo strumento va utilizzato seguendo le indicazioni del manuale di riferimento. Leggere attentamente le istruzioni.



Avviso

Questo simbolo richiama l'attenzione su possibili danni allo strumento o alle singole parti strumentali.



Note

Questo simbolo evidenzia ulteriori informazioni e suggerimenti.

Ulteriori documenti che forniscono informazioni sulla sicurezza $oldsymbol{i}$

I seguenti documenti possono fornire all'operatore informazioni addizionali per lavorare in sicurezza con il sistema di misura:

- manuale operativo per i sensori elettrochimici; •
- schede di sicurezza per le soluzioni tampone ed altre soluzioni di manutenzione (es. storage);
- note specifiche sulla sicurezza del prodotto. •

Uso secondo destinazione

Questo strumento è progettato esclusivamente per misure elettrochimiche sia in laboratorio che direttamente sul campo. Prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche riportate nella tabella CARATTERISTICHE STRUMENTI / DATI TECNICI, ogni altro uso al di fuori esse è da considerarsi non autorizzato. Questo strumento ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche (vedere test report presente in ogni confezione) e di sicurezza. La regolare funzionalità del dispositivo e la sicurezza dell'operatore sono garantite solamente se vengono rispettate tutte le normali norme di sicurezza di laboratorio e se vengono osservate tutte le misure di sicurezza specifiche descritte in questo manuale.

Requisiti fondamentali per un utilizzo in sicurezza

La regolare funzionalità del dispositivo e la sicurezza dell'operatore sono garantite solamente se vengono rispettate tutte le seguenti indicazioni:

- lo strumento può essere utilizzato solamente in accordo alle specifiche sopra menzionate; •
- in caso di utilizzo dello strumento con l'alimentatore utilizzare solamente il modello fornito in • dotazione. Nel caso fosse necessario sostituire l'alimentatore rivolgersi al distributore di zona;
- lo strumento deve operare esclusivamente nelle condizioni ambientali riportate in questo manuale;
- l'unica parte dello strumento che può essere aperta dall'utente è il vano batterie.

Eseguire altre operazioni solamente se esplicitamente autorizzati dal produttore.

Utilizzo non autorizzato

Lo strumento non deve essere messo in funzione se:

- è visibilmente danneggiato (ad esempio a causa del trasporto);
- è stato immagazzinato per un lungo periodo di tempo in condizioni avverse (esposizione a luce diretta, fonti di calore o luoghi saturi di gas o vapori) od in ambienti con condizioni differenti da quelle menzionate in questo manuale.

Manutenzione del dispositivo

Se utilizzato correttamente ed in ambiente idoneo lo strumento non richiede particolari procedure di manutenzione. Si consiglia occasionalmente di pulire l'involucro dello strumento con un panno umido ed un detergente delicato. Questa operazione deve essere eseguita a strumento spento e scollegato dall'alimentazione elettrica e solamente da personale esperto ed autorizzato. L'alloggiamento è in ABS/PC (acrilonitrile butadiene stirene/policarbonato). Questo materiale è sensibile ad alcuni solventi organici, ad esempio il toluene, lo xilene e il metiletilchetone (MEK). Se i liquidi dovessero penetrare nell'alloggiamento, potrebbero danneggiare lo strumento. In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo ricoprire i connettori BNC con l'apposito cappuccio. Non aprire l'alloggiamento dello strumento: esso non contiene parti che possano essere sottoposte a manutenzione, riparate o sostituite dall'utente. In caso di problemi con lo strumento rivolgersi al distributore di zona. Si raccomanda di utilizzare solamente ricambi orginali. Contattare il distributore di zona per ricevere informazioni in merito. L'utilizzo di ricambistica non originale può portare al malfunzionamento o a danni permanenti allo strumento. Peraltro l'utilizzo di ricambi non garantiti dal fornitore può risultare pericoloso per l'utilizzatore stesso. Per la manutenzione dei sensori elettrochimici fare riferimento alla documentazione presente nel loro confezionamento oppure contattare il fornitore.









Responsabilità del proprietario dello strumento

La persona che detiene la titolarità e che utilizza lo strumento o ne autorizza l'uso da parte di altre persone è il proprietario dello strumento e in quanto tale è responsabile per la sicurezza di tutti gli utenti dello stesso e di terzi. Il proprietario dello strumento deve informare gli utenti sull'utilizzo dello stesso in modo sicuro sul proprio luogo di lavoro e sulla gestione dei rischi potenziali, fornendo altresì i dispositivi di protezione richiesti. Quando si utilizzano sostanze chimiche o solventi, attenersi alle schede di sicurezza del produttore.

3. Caratteristiche Strumentali

• Parametri



Lo strumento elettrochimico portatile REVio è in grado di fornire la misura dei seguenti parametri:

CANALE DI MISURA VERDE:

pH, mV, Redox, Ioni selettivi, Temperatura

CANALE DI MISURA VIOLA:

Saturazione DO, Concentrazione DO, Pressione atmosferica, Temperatura

CANALE DI MISURA GRIGIO:

Conducibilità, TDS, Salinità, Resistività, Temperatura

Nella schermata multiparametrica l'utente avrà la possibilità di visualizzare simultaneamente fino a 6 parametri.

 Dati Tecnici 	
рН	
Range di misura	-220
Risoluzione / Accuratezza	0.1, 0.01, 0.001 / <u>+</u> 0.002
Punti di calibrazione e buffers riconosciuti	AUTO: 15 / USA, NIST, DIN CUS: 5 valori user
Indicazione dei buffers	Si
Report di calibrazione	Si
Riconoscimento sensore DHS	Si
Criteri di stabilità	Nor – High - Tit
Allarme valori MIN MAX	Si
mV	
Range / Risoluzione	Range: <u>+2000</u> / Risoluzione: 0.1 / 1
ISE	
Risoluzione	0.001 – 0.099 / 0.1 – 19.9 / 20 – 199 / 200 – 19999
Punti di calibrazione	25
Unità di misura	mg/L – g/L – mol/L
ORP	
Punti di calibrazione	1 punto / 475 mV

UM ReVio ITA rev.1 19.05.2020





Conducibilità	
Range / Risoluzione	00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS Scala automatica
Punti di calibrazione e buffers riconosciuti	14 / 84, 147, 1413 µS, 12.88, 111.8 mS, 1 valore user
Temperatura di riferimento	1530 °C
Coefficiente di temperatura	0,0010,00 %/°C e Acqua Ultrapura
TDS	
Range di misura / Fattore TDS	0,1mg/L500 g/L / 0.401.00
Salinità	
Range di misura	0,01100ppt
Resistività	
Range di misura	110 Ω / MΩ*cm
O ₂ disciolto	
Range di misura	0,0050,00 mg/l
Risoluzione	0,01 mg/l
Accuratezza	± 1,5% F.S. (fondo scala)
Saturazione O ₂ disciolto	
Range di misura	0,0400.0 %
Risoluzione	0,1 %
Accuratezza (con sensore)	± 10%
Punti di taratura ossigeno	1 o 2 automatica
Indicazione dei nunti di calibrazione	Si
Report di calibrazione	Si
Pressione barometrica	
Range di misura	300.01100.0 mbar
	0.1 mbar / ± 0.5%
Companyazione autom della pressione	Si
Range di misura	-30130.0 °C
	0.1 / ± 0.2°C
Compensatione ATC e MTC	0100 °C
Sistema e Data logger	
GLP con timer di calibrazione	Si
Password	Si. numerica
Memoria interna	10000 Dati totali
Display	Grafico a colori
Gestione luminosità e contrasto	Manuale ed automatica con sensore integrato
Schermata visualizzazione simultanea	Si fino a 6 parametri
	Si su tutti i parametri
Multilingue	Si. 7 lingue
Autospagnimento	Si
Modalità Sleen	Off / 1., 20 min
Alimontaziono	4 batterie AA 1 5 V / Adattatore 5 V con cavo USB
Livello sonoro duranto funzionamento	< 80 dB
Condizioni ambientali di eneratività	0 +60 °C
	< 95 % non condensanto
	2000 m
Aiutuume ividssima ui utilizzo	105 v 05 v 15 mm
Dimensioni Sistema	450 ~
Peso sistema	450 g
Grado di protezione IP	IF 57



4.Descrizione Strumento



• LED

Tutti gli strumenti sono dotati di un led a due colori (rosso e verde) che forniscono all'utente importanti informazioni sullo status del sistema:

Funzione	LED	Descrizione
Accensione	Verde	Fisso
Spegnimento	Rosso	Fisso
Strumento in Standby	Verde	Lampeggìo ogni 20 s
Misura stabile / HOLD	Verde	Lampeggìo ogni 3 s
Errore durante la calibrazione	Rosso	Lampeggìo ogni 1 s
Errore durante la misura	Rosso	Lampeggìo ogni 3 s
Momento del salvataggio dei dati	Verde	Acceso / Spento in rapida successione
Modalità Recall Memory	Verde Rosso	Alternati, pausa 5 s
Conferma di una selezione	Verde	Acceso per 1 s
Attivazione DHS	Verde	Fisso
Disattivazione DHS	Rosso	Fisso



5.Installazione

• Componenti forniti

Il produttore mette a disposizione del distributore di zona la possibilità di acquistare lo strumento in differenti kit a seconda dei sensori che gli si desidera abbinare:

Nel kit REVIO SOLO STRUMENTO vengono sempre forniti: Valigia con interni sagomati, strumento con batterie, adattatore 5V con cavo USB, cavo di collegamento 3 metri S7/BNC, sonda di temperatura NT55 lunghezza 3 metri, soluzioni tampone in bottiglietta monodose e/o in bustina, fazzolettini di carta, cacciavite, becher, supporto porta elettrodi, manuale d'uso multilingua e report di collaudo.

Sono disponibili differenti versioni con già inclusi i sensori, oppure la possibilità di ordinare diversi accessori di trasporto come la valigia a tenuta stagna IP67 oppure il borsello in materiale ecosostenibile. Contattare il distributore di zona per essere aggiornati sulla corretta composizione del kit di vendita.

• Messa in opera

- Il dispositivo esce dalla fabbrica già pronto per essere utilizzato dall'utente.
- Le batterie sono già incluse.

• Collegamento dell'alimentazione

- Oltre che a batterie lo strumento può essere alimentato tramite la rete elettrica;
- verificare che gli standards elettrici della linea su cui si andrà ad installare la strumentazione rispettino la tensione e la frequenza di lavoro dell'alimentatore;
- utilizzare solamente l'alimentatore originale;
- connettere l'alimentatore al cavo USB e l'altra estremità del cavo (Micro USB) alla porta Micro USB posta frontalmente allo strumento;
- connettere l'alimentatore ad una presa di rete non difficoltosa da raggiungere.

ATTENZIONE - Pericolo di morte o lesioni gravi a causa di scosse elettriche.

Il contatto con componenti in tensione può portare a lesioni o morte.

- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- Non mettere l'alimentatore in contatto con liquidi né tantomeno in ambiente condensante. Evitare shock termici.
- Tutti cavi elettici ed i collegamenti devono essere tenuti lontano da umidità o liquidi.
- Controllare che i cavi e le spine non siano danneggiati, in caso contrario sostituirli.
- Durante l'utilizzo non coprire l'alimentatore e/o non porlo all'interno di contenitori.

Oltre che dalla rete elettrica l'alimentazione può anche derivare direttamente dalla porta USB di un PC.

Se lo strumento è alimentato tramite PC, sul display comparirà l'icona 🛄

Aprendo il programma DataLink+, sul display compare l'icona

• Accensione, aggiornamento data ed ora, spegnimento

- Accendere il sistema premendo il tasto Sul display comparirà:
- Schermata introduttiva REVio con versione del software.
- Informazioni relative alle impostazioni dei parametri più importanti ed eventuali info sul sensore DHS.
- Terminato il caricamento lo strumento entra in modalità di misura.

È consigliabile, al primo utilizzo o dopo la sostituzione delle batterie, aggiornare la data e l'ora dello strumento. (Vedi paragrafo *Menu di configurazione strumento*):





In modalità di misura premere

nuovamente

Con i tasti 🙆 e 🔍 scorrere il menu fino a "Impostazione data" ed accedere con Modificare la data utilizzando i tasti direzionali. (Vedi paragrafo Menu di configurazione strumento).

. Spostare il cursore sull'icona

- Ripetere la stessa operazione con il menu successivo "Impostazione ora".
- per tornare in modalità di misura. Premere
- Per spegnere lo strumento premere il tasto in modalità di misura.

Sostituzione delle batterie

Lo strumento funziona con 4 batterie AA 1,5V. Per procedere alla sostituzione:

- Spegnere il dispositivo.
- Girare lo strumento verso il basso, con la parte dei connettori appoggiata su un piano di appoggio, in modo da avere il tappo ferma-batteria rivolto in alto, verso l'utente.
- Tenendo premuto il tappo ferma-batteria con due dita, con l'apposito cacciavite, fornito in dotazione, svitare completamente la vite a ridosso del simbolo della batteria.
- Sfilare il tappo ferma-batteria aiutandosi con il cordino in dotazione.
- Togliere le 4 batterie esauste ed inserire quelle nuove. Prestare attenzione alla corretta polarità. Seguire lo schema presente sopra il simbolo della batteria nel vano posteriore dello strumento.
- Reinserire il tappo ferma-batteria; tenerlo premuto sempre con due dita, infilare la vite ed avvitare.

Trasporto dello strumento

Funzioni Tasti

Lo strumento viene sempre fornito o con l'apposita valigetta di trasporto oppure in versione Soft Case con borsello con materiale ecocompatibile. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali per trasportare lo strumento. Nel caso fosse necessario riacquistarli contattare il distributore di zona.

Gli interni sia della valigetta classica sia di quella IP 67 sono sagomati in modo da poter alloggiare lo strumento ed i sensori ancora connessi.

Tasto	Pressione	Funzione
٩	Breve	Premere per accendere o spegnere il dispositivo.
MODE	Breve	In modalità di misura premere per scorrere i diversi parametri: $pH \rightarrow mV \rightarrow ISE \rightarrow ORP \rightarrow Cond \rightarrow TDS \rightarrow Sal \rightarrow Res \rightarrow DO\% \rightarrow DOmg/L \rightarrow mbar \rightarrow multi view$ Nel Setup spostamento del cursore nella colonna di destra.
	Prolungata (3s)	In modalità di misura tenere premuto per accedere alla visualizzazione a schermo intero.
	Breve	In modalità di calibrazione, setup e richiamo memoria premere per tornare in modalità di misura.
* ESC !!	Prolungata (3s)	In modalità di misura premere per avviare la procedura calibrazione.
SETUP	Breve	In modalità di misura premere per entrare nel setup. Nei menu di setup, premere per selezionare il programma e/o il valore desiderato. Durante la calibrazione, premere per confermare il valore.





	100	100
and a second	100	and the second se

Breve	Nei menu di setup e sottosetup premere per scorrere. Nei sottomenu del setup premere per modificare il valore. In modalità richiamo memoria premere per scorrere i valori salvati. In modalità MTC e calibrazione custom premere per modificare il valore. : In modalità di misura premere per salvare il dato (Data Logger manuale) o iniziare e terminare la registrazione (Data Logger automatico). : In modalità di misura premere per sichiamare i dati solvati
	In modalità di misura, tenere premuto uno dei due tasti per modificare la temperatura in modalità MTC (compensazione manuale, senza sonda). Quando il
Prolungata (3s)	valore inizia a lampeggiare l'utente può modificare il valore della temperatura

Altre funzioni dei tasti:

• Quando è attiva la **modalità Standby** (impostabile da 1 a 20 minuti) premere qualsiasi tasto per riattivare la luminosità del display.

Solamente a questo punto i tasti riacquistano la loro funzione.

• Quando in misura si è nella modalità a **schermo intero** (attivabile tenendo premuto) premere qualsiasi tasto per uscire e tornare alla visualizzazione standard.

• Connessioni Inputs / Outputs

Utilizzare esclusivamente accessori originali e garantiti dal produttore.

Per necessità contattare il distributore di zona. I connettori BNC al momento della vendita sono protetti da un cappuccio di plastica. Togliere il cappuccio prima di connettere le sonde.



LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONNESSIONE DELLE SONDE O PERIFERICHE



Simboli ed icone sul display

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Numero di dati memorizzati in modalità Data Logger su memoria strumentale.	\bigtriangleup	Errore / Allarme Seguire indicazioni della stringa a fianco dell'icona.
•<+	Strumento connesso al software DataLink+.	Ē	FISSO: Data Logger automatico impostato. INTERMITTENTE: Data Logger automatico in funzione.
Due 🥮 Cal 🍐	Scadenza di calibrazione impostata per il parametro visualizzato.	HOLD	Modalità HOLD, lettura bloccata quando stabile.
l f	Strumento collegato a rete elettrica.		Indicazione della carica della batteria.
	Indicatore di stabilità di misura.		Indica che è stata inserita una password.
ليتنبي	Allarme MIN / MAX impostato per il parametro pH.	DHS	Sensore digitale DHS connesso.

6.Funzionamento del dispositivo

- Dopo essersi acceso lo strumento entra in modalità di misura nell'ultimo parametro utilizzato.
- Per scorrere le differenti schermate dei parametri premere il tasto ; il parametro di misura attuale è indicato nel display in alto a sinistra.

Parametri che utilizzano lo stesso sensore sono inoltre accomunati da due bande dello stesso colore a display (es: i parametri Conducibilità, TDS, Salinità e Resistività hanno tutti bande marroni).

Sequenza dei parametri in modalità di misura:





Nelle schermate di misura dei parametri che accettano la calibrazione tenere premuto il tasto avviare la procedura di calibrazione.

Visuale a schermo intero

Per ottenere una visualizzazione più nitida del valore misurato, in modalità di misura (esclusa la schermata

Multiview) tenere premuto per 3 secondi il tasto per attivare la visuale a schermo intero. Premere qualsiasi tasto per tornare alla visualizzazione classica.





Modalità Standby

Quando la modalità Standby è attiva (vedi paragrafo Menu di Configurazione strumento) la luminosità del display viene ridotta al minimo consentendo di risparmiare significativamente il consumo della batteria. Per uscire dalla modalità Standby e riportare il display alla normale luminosità premere QUALSIASI tasto. Una volta riattivata la luminosità del display i pulsanti riacquisiscono la loro funzione (paragrafo "Funzione tasti").

7.Menu di Setup

- In modalità di misura premere il tasto
- Nella schermata di SETUP il cursore 🔫 risulterà già posizionato sul parametro che era attivo in modalità di misura.
- Accedere al SETUP del parametro con



, oppure spostarsi con i tasti direzionali o con

per entrare in modalità SETUP.



sugli altri parametri ed accedere utilizzando sempre il tasto





All'interno del menu selezionato muoversi tra i diversi programmi utilizzando i tasti direzionali e premere il tasto per selezionare quello che si desidera modificare.

Servendosi dei tasti scegliere l'opzione desiderata oppure modificare il valore

numerico e confermare con

Premere il tasto per ritornare in modalità di misura.





SETUP		14/04/2020 14 - 05 - 10	
pH -		DXY	
ISE			JOK
ORP	1	LOG	SETUP

pН

SETUP	14/04/2020 13 65 10
pH buffer selection	USA
Resolution	0.001
Last calibration pH data	View
Due calibration pH	No
Set Stability criteria	Med
Set pH alarm	No
Temperature calibration	No probe
Restore Factory Default	No
move 🔺 🐑 confirm 🕥	exil 🔘

Selezione tamponi

Dati ultima calibrazione

Risoluzione



pH buffer selection Resolution Last calibration pH data Due calibration pH Set Stability criteria Set pH alarm Temperature calibration Restore Factory Default USA USA 0.001 NIST View DIN No User Med No No probe No canfirm 🗸





mit 🔘

	Scadenza calibrazione Criterio di stabilità Imposta allarmi Calibrazione temperatura Ripristino impostazioni
ISE	Unità di misura Selezione standard basso Criteri di stabilità Dati ultima calibrazione Scadenza calibrazione Ripristino impostazioni
ORP	Dati ultima calibrazione Scadenza calibrazione Calibrazione temperatura Ripristino impostazioni
COND	Constante di cella Soluzioni di taratura Dati ultima calibrazione Scadenza calibrazione Temperatura di riferimento Fattore compensazione Calibrazione temperatura Fattore TDS Ripristino impostazioni
OXY	Calibrazione punto Zero Dati ultima calibrazione Scadenza calibrazione Compensazione salinità Calibrazione temperatura Ripristino impostazioni
	Selezionare quali parame MULTIVIEW

Struttura del menu di setup

ESC

parametri visualizzare nella schermata MULTIVIEW

ESC



8. Misura della Temperatura ATC – MTC

- **ATC**: La misura diretta della temperatura del campione per tutti i parametri viene effettuata attraverso la sonda NTC 30KΩ, che può essere sia integrata nel sensore (elettrodo e/o cella) oppure esterna.
- MTC: Se non è collegata nessuna sonda di temperatura il valore deve essere modificato manualmente:

in modalità di misura tenere premuto V oppure

ure 🙆 fi

fino a che il valore inizia a lampeggiare;

aggiustarlo, poi, continuando ad utilizzare i tasti direzionali. premere ver per confermare. La temperatura impostata o misurata in un determinato canale di misura sarà utilizzata per tutti i parametri legati ad esso.

Esempio: la sonda di temperatura connessa nel canale di misura "verde" rileverà la temperatura per i parametri pH, mV, ORP e ISE.

9.Parametro pH

Su questa serie di dispositivi è possibile utilizzare sensori di pH con sonda di temperatura integrata oppure connettere due sensori differenti. Connettere l'elettrodo di pH al connettore di tipo BNC contrassegnato dal colore verde. Collegare invece la sonda di temperatura al connettore RCA/CINCH Temp contrassegnato sempre da sfondo verde. Lo strumento è in grado di riconoscere anche il sensore DHS, un innovativo elettrodo in grado di memorizzare i dati di taratura per poi poter essere utilizzato immediatamente su qualsiasi altro strumento abilitato.

- Setup per il parametro pH
- In modalità di misura premere

per accedere al menu di SETUP.

• Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "**pH**" PH ed accedere premendo



Spostarsi con i tasti 🖤 e 🔺

selezionare il programma che si desidera modificare.



Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per il parametro pH, per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere ed il valore di default:

	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Selezione tamponi	USA – NIST – DIN – Utente	USA
	Risoluzione	0.1 - 0.01 - 0.001	0.01
	Dati ultima calibrazione	Report	Report
nH	Scadenza calibrazione	No – Ore – Giorni	No
pri	Criterio di stabilità	Medio – Alto – Tit	Medio
	Imposta allarmi	No – MIN - MAX	No
	Calibrazione temperature	-	-
	Ripristino impostazioni	Si - No	No

Selezione tamponi

- Accedere a questo setup per selezionare la famiglia di tamponi con cui effettuare la taratura • dell'elettrodo pH.
- Questo dispositivo permette l'esecuzione di rette di taratura per il pH da 1 a 5 punti.
- Durante la calibrazione premere per uscire e salvare i punti tarati fino a quel momento.
- Lo strumento riconosce automaticamente 3 famiglie di tamponi (USA, NIST e DIN) inoltre, l'utente ha la possibilità di eseguire una taratura manuale fino a 5 punti con valori personalizzabili.

Tamponi USA: 1,68 - 4,01 - 7,00** - 10,01 - 12,45 (Impostazione di fabbrica)

Tamponi NIST: 1,68 - 4,00 - 6,86** - 9,18 - 12,46

Tamponi DIN: 1,68 - 4,01 - 6,86** - 9,18 - 12,45

**Il punto neutro è richiesto sempre come primo punto In modalità di misura, in basso a sinistra nel display, una serie di becher indica i tamponi con cui è stata effettuata l'ultima taratura sia automatica che manuale. All'interno del becher il numero rappresenta il valore esatto del buffer; inoltre, per

Colore becher	Valore pH del buffer
Marrone	< 2.5
Rosso	2.5 ~ 6.5
Verde	6.5 ~ 7.5
Blu	7.5 ~ 11.5
Nero	> 11.5

una rapida ed intuitiva comprensione è stata inserita una scala cromatica.

Risoluzione

Accedere a questo menu per scegliere la risoluzione che si desidera avere nella lettura del parametro pH:

- 0.1
- 0.01 opzione di default -
- 0.001

Dati ultima calibrazione

Accedere a questo menu per ottenere informazioni sull'ultima taratura eseguita. Selezionando "Report" a display compare un report con le seguenti informazioni riguardo la taratura attualmente in uso:

DATA TARATURA / ORA TARATURA / TEMPERATURA / MODELLO DHS SE PRESENTE / OFFSET / SLOPE % per ogni range.

	a a Jina (90)20
Last pH Calibration Data 14/04/2020 14:04	25.0 °C
Range	Slope
-2.000 - 7.000 7.000 - 20.000	100 % 100 %
	в
Graphic	🔘 Exit



intuitivamente lo stato del sensore.

Selezionare	per uscire; premendo invece il tasto	VOK	si accederà	Graphic	(Exit
all'innovativa rag	presentazione grafica riguardante le	condiz	ioni di taratura,	, che permette	di compre	endere



UM ReVio ITA rev.1 19.05.2020



confirm 🕢

Il report di taratura in versione grafica è stato ideato per fornire all'utente una visione immediata delle condizioni di calibrazione, infatti, più il rettangolo blu (dati di taratura effettivi) è vicino all'esterno del grafico più si è vicini all'idealità di taratura e le condizioni dell'elettrodo sono ottimali; viceversa la condizione peggiora più ci si avvicina al rettangolo rosso, che rappresenta il limite di accettabilità consigliato dal fornitore. Nel grafico sono riportati i dati relativi all'offset, allo slope medio, al tempo di assestamento sensore e quante ore sono trascorse dall'ultima taratura.

Scadenza calibrazione

move 🔺 🔻

Accedere a questo menu per impostare una scadenza di calibrazione; questa opzione è fondamentale nei protocolli GLP.

• Di default non è impostata nessuna scadenza di calibrazione; utilizzare i tasti 🙆 e 🖤 per scegliere

i giorni oppure le ore che devono trascorrere tra due tarature e confermare con

exit 🕝

• Quando viene impostata una scadenza di calibrazione per un parametro, essa viene indicata in

modalità di misura con l'icona

- Nel momento in cui la calibrazione raggiunge la scadenza impostata non sarà più possibile effettuare misure per quel parametro finché non verrà rinnovata la taratura o disattivata la scadenza.
- A display comparirà il simbolo di errore de un messaggio che inviterà l'utente a ricalibrare il sensore per proseguire nelle misure.

Criterio di stabilità

Per considerare veritiera la lettura di un valore si consiglia di attendere la stabilità di misura, che viene indicata attraverso l'icona ⁽¹⁾.

Accedere a questo menu per modificare il criterio di stabilità della misura.

- "Medio" (opzione di default): letture comprese entro 0.6 mV
- "Alto": scegliere questa opzione per una lettura più rigorosa, letture comprese entro 0.3 mV
- "Tit" (titolazione) non viene attivato alcun criterio di stabilità, la lettura sarà quindi "in continuo".

Con questa opzione attiva sul display comparirà l'icona $\bigcup_{m}^{(j_m)}$ e difficilmente la misura si stabilizzerà, però il tempo di risposta dello strumento è ridotto al minimo in quanto è una misura in simultanea.

Imposta allarmi

Accedere per impostare un allarme soglia per la misura del valore minimo e/o massimo di pH.

Questa opzione viene indicata tramite la comparsa dell'icona ______ a display.

Nel momento in cui la soglia impostata viene superata, lo strumento segnalerà l'allarme all'utente con le seguenti modalità:

- Il valore misurato di pH diventa di colore rosso.
- Lampeggio del led rosso ogni 3 secondi.
- Segnalazione acustica (vedi paragrafo Menu di Configurazione strumento / Suono).

Calibrazione temperatura

Tutti gli strumenti sono precalibrati per una lettura corretta della temperatura. In caso, però, sia evidente una differenza tra quella misurata e quella reale (solitamente dovuta ad un malfunzionamento della sonda) è possibile eseguire un aggiustamento dell'offset di \pm 5°C.



Dopo aver collegato la sonda di temperatura nel corretto canale di misura, utilizzare i tasti 🖤 e

per correggere il valore di offset della temperatura e confermare con

Ripristino impostazioni

Se lo strumento non lavora ottimamente o sono state eseguite tarature errate confermare Si con per riportare tutti i parametri pH alle impostazioni di default. **IMPORTANTE:** Il ripristino di fabbrica dei parametri non cancella i dati memorizzati.

Taratura automatica del pH

Esempio per taratura a tre punti con buffer tipo USA

- In modalità misura **pH** tenere premuto per 3 secondi il tasto per entrare in modalità di calibrazione.
- Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e tamponare delicatamente con carta assorbente.
- Premere ed immergere l'elettrodo nel tampone pH 7.00 (come indicato dal becher sul display). Il primo punto di taratura è sempre il pH neutro (7.00 per curva USA, 6.86 per curve NIST e DIN) mentre *i restanti sono a discrezione dell'operatore.*
- Quando compare l'icona 😳 confermare il primo punto premendo Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e successivamente compare in basso a sinistra

l'icona del becher pH 7.00 ... che indica che lo strumento è tarato sul punto neutro.









Estrarre l'elettrodo, sciacquare con acqua distillata assorbente.

e tamponare delicatamente con carta

- per proseguire la taratura ed immergere l'elettrodo nel tampone pH 4.01. Nel becher Premere scorrono tutti I valori di pH che lo strumento è in grado di riconoscere.
- Quando il becher si stabilizza sul pH 4.01 e compare l'icona 🙂 confermare premendo Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e successivamente a fianco del becher pH 7.00 compare l'icona del becher pH 4.01 4.01, lo strumento è tarato nel campo acido.



Per una curva di taratura di

due punti premere 🖤 terminare il processo di calibrazione e tornare in modalità di misura.







Estrarre l'elettrodo, sciacquare con acqua distillata assorbente.

- per proseguire la taratura ed immergere l'elettrodo Premere nel tampone pH 10.01. Nel becher scorrono tutti i valori di pH che lo strumento è in grado di riconoscere.
- Quando il becher si stabilizza sul pH 10.01 e compare l'icona 🤩

confermare premendo

Il passaggio da un pH acido ad uno basico potrebbe richiedere qualche secondo in più per raggiungere la stabilità.

Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e successivamente a fianco dei becher pH 7.00

e pH 4.01 compare l'icona del becher pH 10.01 [10.01], lo strumento è tarato anche nel campo alcalino.

Nonostante il dispositivo possa accettare altri due punti di taratura, interrompere e confermare questa

curva a tre punti premendo

oppure A display compare il report di taratura e la rappresentazione grafica; premere e tornare in modalità di misura.

In basso a sinistra vengono visualizzati i tamponi usati per l'ultima taratura.

Nota: la taratura dell'elettrodo è una operazione fondamentale per la qualità e la veridicità di una misura. Assicurarsi quindi che i buffer utilizzati siano nuovi, non inquinati ed alla stessa temperatura. Trascorso molto tempo o dopo aver letto campioni particolari è necessario rinnovare la taratura; il report grafico può aiutare l'utente nel prendere questa decisione.

IMPORTANTE: Per ottenere risultati altamente accurati il produttore dello strumento raccomanda l'utilizzo delle soluzioni tampone XS Solution e degli elettrodi pH XS Sensor. Contattare il distributore di zona per la fornitura.

ATTENZIONE: Prima di procedere con le operazioni di taratura consultare attentamente le schede di sicurezza delle sostanze coinvolte:

- Soluzioni tampone di calibrazione.
- Soluzione di mantenimento per elettrodi pH.
- Soluzione di riempimento per elettrodi pH.

L'attenta lettura delle schede di sicurezza delle soluzioni utilizzate favorisce l'eliminazione dei rischi residui legati al contatto cutaneo, l'ingestione, l'inalazione o il contatto oculare con le stesse che possono generare, possibili ma non probabili danni di lieve entità.

Taratura con valori manuali

Esempio taratura a due punti pH 6.79 e pH 4.65 (DIN19267)

Accedere al menu di Setup per **pH** PH e selezionare **Utente** nella voce <u>Selezione tamponi</u>, premere

per tornare in misura e posizionarsi in modalità pH.

- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità di calibrazione.
- Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e tamponare delicatamente con carta assorbente.
 - ed immergere l'elettrodo nella prima soluzione tampone (es pH 6.79).





e tamponare delicatamente con carta

• Attendere che il valore di pH sul display si stabilizzi, quando compare

l'icona 🙂 utilizzare i tasti 🖤 e 🚇 per aggiustare il valore inserendo quello del buffer (es pH 6.79).

Nota: Verificare il valore del tampone in funzione della temperatura.

• Quando ricompare l'icona 🙂 premere il tasto 🖤 per confermare il primo punto; sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e in basso a sinistra

compare l'icona del becher con colore identificativo e valore del buffer (16.79) (la lettera U indica "valore Utente").

- Estrarre l'elettrodo, sciacquare con acqua distillata assorbente.
- Premere per proseguire la taratura ed immergere l'elettrodo nel tampone successivo (es pH 4.65).
- Attendere che il valore di pH sul display si stabilizzi; quando compare l'icona i utilizzare i tasti e per aggiustare

il valore inserendo quello del buffer (es pH 4.65).

- Quando compare l'icona 🙂 premere il tasto 🖤 per confermare il secondo punto; sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e in basso a sinistra compare l'icona del becher $\boxed{14.65}$.
- Nonostante il dispositivo possa accettare altri tre punti di taratura, interrompiamo e confermiamo

questa taratura premendo

• Sul display compare il report di taratura e la rappresentazione grafica. Premere oppure per uscire e tornare in modalità di misura. In basso a sinistra vengono visualizzati I becher relativi alla taratura, il valore è preceduto dalla lettera "U" indice che il valore è stato inserito manualmente.

Nota: Se si sta lavorando con la compensazione manuale della temperatura (MTC), prima di tarare lo strumento aggiornare il valore.

• Effettuare una misura di pH

- In modalità di misura premere per scorrere le schermate dei parametri fino ad attivare **pH** (*vedi paragrafo "Funzionamento del dispositivo"*).
- Collegare l'elettrodo al BNC nel canale di misura di colore verde.
- Collegare il sensore di temperatura al connettore RCA nel canale di misura di colore verde.
 Se l'utente non utilizza un elettrodo con sonda di temperatura incorporata o una sonda esterna NTC 30KΩ è consigliabile aggiornare manualmente il valore della temperatura (MTC).
- Sfilare l'elettrodo dalla sua provetta, sciacquare con acqua distillata e tamponare delicatamente con carta assorbente.
- Controllare la presenza ed eliminare eventuali bolle d'aria presenti nel bulbo della membrana mediante agitazioni in senso verticale (come per il termometro clinico). Se è presente, aprire il tappino laterale.
- Immergere l'elettrodo nel campione mantenendo in leggera agitazione.
- Considerare veritiera la misura solo quando compare l'icona di stabilità ^(U).
 Per eliminare qualsiasi errore dovuto all'interpretazione dell'utente è possibile utilizzare la funzione "HOLD" (*vedi paragrafo Menu di Configurazione strumento*) che permette di bloccare la misura appena raggiunge la stabilità.

22



e tamponare delicatamente con carta





Terminata la misura, lavare l'elettrodo con acqua distillata e conservarlo nell'apposita soluzione di conservazione. Non stoccare mai i sensori in acqua distillata.

Nota: La rappresentazione grafica dell'elettrodo presente in basso a sinistra sul display indica lo slope dell'attuale taratura. La possibilità di avere accesso immediato e di gestire tutte le informazioni riguardanti la taratura e lo status del sensore permette all'utente di lavorare mantenendo alti standard qualitativi.

IMPORTANTE: L'utilizzo della vasta gamma di elettrodi XS Sensor è da preferire ed è la soluzione consigliata dal produttore per ottenere analisi altamente accurate. Leggere attentamente le istruzioni ed i consigli di utilizzo e mantenimento che sono sempre presenti all'interno delle confezioni degli elettrodi

Sensori con tecnologia DHS

XS Sensor.

Gli elettrodi dotati della tecnologia DHS sono in grado di salvare all'interno della loro memoria una curva di taratura. Il sensore tarato viene riconosciuto in automatico da qualsiasi strumento abilitato al riconoscimento DHS e ne acquisisce la taratura.

- Collegare l'elettrodo DHS ai connettori BNC e RCA dello . strumento nel canale di misura verde.
- Il dispositivo riconosce automaticamente il chip, sul display compaiono informazioni sul modello e lotto del sensore e data dell'ultima taratura (se l'elettrodo era già stato tarato).
- Dal momento in cui l'elettrodo DHS viene riconosciuto, la calibrazione attiva sullo strumento diventa quella memorizzata sul sensore.
- Il sensore è quindi pronto per un immediato utilizzo.
- Quando l'elettrodo viene scollegato un messaggio a display informa l'utente della disattivazione del sensore; lo strumento riacquisisce la sua precedente taratura e nessun dato viene perso!
- L'elettrodo DHS non necessita di batterie e se viene utilizzato su pHmetri non abilitati al riconoscimento del chip funziona come un normale elettrodo analogico.
- Consultare il distributore di zona per avere ulteriori informazioni sui modelli di pHmetri (da banco e portatili) prodotti dal fornitore compatibili con i sensori DHS.
 - Errori segnalati durante la taratura
- MISURA NON STABILE: Si è premuto il tasto con segnale ancora non stabile. Attendere la comparsa dell'icona 🙂 per confermare il punto.
- SOLUZIONE ERRATA: Il buffer che si sta utilizzando è inquinato oppure non fa parte delle famiglie riconosciute.
- CALIBRAZIONE TROPPO LUNGA: La taratura ha superato il tempo limite; verranno mantenuti solo i punti calibrati fino a quel momento.

10.Parametro mV

- In modalità di misura premere
- Sul display viene mostrata la misura in mV del sensore di pH.
- Considerare veritiera la misura solo quando compare l'icona di stabilità 🙂. Nota: Questa misura è consigliata per valutare l'efficienza del sensore.








11. Misura con Elettrodi Ionoselettivi (ISE/ION)

Questa serie di dispositivi può misurare la concentrazione di ioni come ammonio, fluoruri, cloruri, nitrati ecc. utilizzando un elettrodo iono selettivo specifico per lo ione di interesse. Collegare l'elettrodo al connettore BNC nel canale di misura di colore verde. Collegare l'eventuale elettrodo di riferimento al connettore **Ref** a fianco del canale grigio per la Conducibilità.

• Setup per il parametro ISE

• In modalità di misura premere

per accedere al menu di SETUP.

• Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu **"ISE"** ed accedere premendo

• Spostarsi con i tasti ve e selezionare il programma che si desidera modificare. Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per il parametro ISE; per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere ed il valore di default

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Unità di misura	mg/l – g/l – mol/l	mg/l
	Selezione standard basso	0.001 19999 ppm	0.001
ISE	Criteri di stabilità	Stabilità / Secondi	Stabilità
IOL	Dati ultima calibrazione	Report	Report
	Scadenza calibrazione	No – Ore – Giorni	No
	Ripristino impostazioni	Si - No	No

Unità di misura

Accedere a questo menu per selezionare l'unità di misura con cui effettuare la taratura dello strumento e la lettura del campione.

- mg/l -default-
- g/l
- mol/l

Nota: Utilizzare la stessa unità di misura in taratura e misura.

IMPORTANTE: Se si modifica l'unità di misura viene automaticamente cancellata la taratura.



Selezione standard basso

Accedere a questo menu per selezionare la concentrazione del primo punto della curva di taratura (*standard maggiormente diluito*). Automaticamente gli altri punti saranno identificati dal software moltiplicando per un fattore **10** la concentrazione.

Esempio: Standard basso 0.050 mg/l, gli altri punti di taratura attesi dallo strumento saranno 0.5 / 5 / 50 / 500 mg/l. Il dispositivo può accettare da un minimo di 2 a un massimo di 5 punti di taratura,

terminato il secondo punto di taratura l'utente può interrompere la calibrazione premendo Salvando i punti eseguiti fino a quel momento.

Criteri di stabilità

Accedere a questo menu per scegliere quale criterio di stabilità utilizzare in taratura e in misura.

- Stabilità: Equivale al criterio di stabilità "Medio" per il pH.
- Secondi (0...180): Utilizzando i tasti ve selezionare i secondi trascorsi i quali il dispositivo fissa la misura (Funzione utile per composti volatili).

Quando si utilizza questa opzione sul display si attiva il countdown al termine del quale viene fissata la

misura. Per fare ripartire il tempo premere



Dati ultima calibrazione

Accedere a questo menu per visualizzare il report sull'ultima taratura eseguita.

Scadenza calibrazione

Accedere a questo menu per impostare una scadenza di calibrazione, questa opzione è fondamentale nei protocolli GLP.

• Di default non è impostata nessuna scadenza di calibrazione; utilizzare i tasti

scegliere i giorni oppure le ore che devono trascorrere tra due tarature e confermare con

• Quando viene impostata una scadenza di calibrazione per un parametro, essa viene indicata in

modalità di misura con l'icona

- Nel momento in cui la calibrazione raggiunge la scadenza impostata non sarà più possibile effettuare misure per quel parametro finché non verrà rinnovata la taratura o disattivata la scadenza.
- A display comparirà il simbolo di errore de un messaggio che invita l'utente a ricalibrare il sensore per proseguire nelle misure.

Ripristino impostazioni

Se lo strumento non lavora ottimamente o sono state eseguite tarature errate confermare **Si** con per riportare tutti i parametri per il menu degli Ioni Selettivi alle impostazioni di default. **IMPORTANTE:** Il ripristino di fabbrica dei parametri non cancella i dati memorizzati.

• Taratura con elettrodi Ionoselettivi

Esempio taratura a due punti 0.01 e 0.1 mg/l

• Accedere al menu di Setup ISE ISE e selezionare nel parametro Unità di misura l'unità di misura mg/L e in Selezione standard basso la soluzione più diluita: 0.010 (mg/l).

Automaticamente il dispositivo moltiplica lo standard inferiore inserito dall'utente per un fattore 10 per individuare gli altri punti della retta di taratura.

• Collegare l'apposito elettrodo ISE per lo ione che si desidera determinare al connettore per pH/mV/ORP (colore canale di misura verde).

Importante: Se l'elettrodo ISE non è combinato è necessario collegare lo specifico elettrodo di riferimento. Per gli eventuali elettroliti di riempimento dell'elettrodo di riferimento e per eventuali aggiustatori di forza ionica (ISA) fare riferimento al manuale d'uso dell'elettrodo ISE.

Premere

per tornare in modalità misura e con

on MODE

spostarsi sulla pagina ISE.



per

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità di calibrazione.

Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata delicatamente con carta assorbente.

e tamponare

- Premere ed immergere l'elettrodo nello standard più diluito (low standard) come indicato dall'icona del becher
- Quando compare l'icona () (o allo scadere del tempo se si è scelto "**Secondi**" come criterio di stabilità)

confermare il primo punto premendo

 Estrarre l'elettrodo, sciacquarlo con acqua distillata assorbente.



e tamponare delicatamente con carta

ed immergere l'elettrodo nel successivo standard (Standard Basso X 10) come Premere indicato dall' icona del becher

- Quando compare l'icona 🙂 confermare il secondo punto premendo
 - CAL ION CAL ION \odot 0.100✓ to continue G to finish Press <enter> 🗸

CALI

ast Ion Calibration Data

15:56

06/10/2017

Range (mg/L)

0.010 - 0.100

ESC

25.0 °C

Slope

103 %

abbandonando la taratura dopo il

Terminato il secondo punto l'utente ha la possibilità di uscire dalla taratura premendo il tasto



0.100 0.010

per proseguire con altri punti.

Al termine della taratura viene visualizzato a display il report di taratura con

DATA E ORA, TEMPERATURA, UNITA' DI MISURA, SENSOR ID e SLOPE % per ogni RANGE. CAL ION

primo punto a display viene visualizzato l'errore "Errore di calibrazione – Non ci sono abbastanza punti calibrati" e la taratura viene invalidata. ATTENZIONE: Prima di procedere con le operazioni di taratura del sensore consultare attentamente le

schede di sicurezza delle sostanze coinvolte:

Soluzione standard di taratura.

lon

- Soluzione di mantenimento per elettrodi ISE.
- Soluzione di riempimento per elettrodi ISE.

Misura con elettrodi Ionoselettivi

V to continue 🛛 🛈 to finish

Importante: effettuare almeno due punti di taratura; se si preme

Accedere al menu di setup ISE per verificare la correttezza della taratura e dei parametri strumentali,

ritornare in modalità di misura premendo e portarsi sulla schermata ISE.

- Connettere correttamente il sensore ISE al connettore del canale di misura di colore verde, sciacquarlo con acqua distillata, tamponarlo delicatamente ed inserirlo nel campione.
- Sul display compare la **misura in mV** fino a che non viene la raggiunta la stabilità.
- Quando la misura si stabilizza la misura in mV viene sostituita dalla concentrazione dell'analita con l'unità di misura scelta dall'utente



26







Importante: Se il dispositivo non è tarato in modalità di lettura vengono visualizzati solamente i mV. *Nota:* Se si utilizza come criterio di stabilità il countdown dei secondi, per fare ripartire il tempo premere

12.Parametro ORP (Potenziale di Ossido-Riduzione)

Su questa serie di dispositivi è possibile utilizzare sensori ORP per la misura del potenziale di Ossido-Riduzione. Connettere l'elettrodo Redox al connettore di tipo BNC nel canale di misura di colore verde; collegare invece eventualmente la sonda di temperatura al connettore RCA/CINCH Temp contrassegnato sempre da sfondo verde. È possibile tarare l'offset del sensore andando ad eseguire la calibrazione automatica su un punto predefinito. Lo strumento riconosce automaticamente la soluzione **Redox 475 mV** / 25 °C; contattare il distributore di zona per procedere al relativo acquisto.

Lo strumento è in grado di correggere l'offset del sensore di + 75 mV.

- Setup per il parametro ORP
- In modalità di misura premere 💆 per accedere al menu di SETUP.
- Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "ORP"
 ORP



per

ed accedere premendo

• Spostarsi con i tasti v e selezionare il programma a cui si desidera accedere. Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per il parametro ORP; per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere e il valore di default:

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Dati ultima calibrazione	Report	Report
OPD	Scadenza calibrazione	No – Ore – Giorni	No
UNP	Calibrazione temperatura	Si – No	No
	Ripristino impostazioni	Si – No	No

Dati ultima calibrazione

Accedere a questo menu per visualizzare il report sull'ultima taratura eseguita.

Scadenza calibrazione

Accedere a questo menu per impostare una scadenza di calibrazione, questa opzione è fondamentale nei protocolli GLP.

• Di default non è impostata nessuna scadenza di calibrazione; utilizzare i tasti

scegliere i giorni oppure le ore che devono trascorrere tra due tarature e confermare con

• Quando viene impostata una scadenza di calibrazione per un parametro, essa viene indicata in

modalità di misura con l'icona

 Nel momento in cui la calibrazione raggiunge la scadenza impostata non sarà più possibile effettuare misure per quel parametro finché non verrà rinnovata la taratura o disattivata la scadenza.



• A display comparirà il simbolo di errore ed un messaggio che invita l'utente a ricalibrare il sensore per proseguire nelle misure.

Calibrazione temperatura

Tutti gli strumenti sono precalibrati per una lettura corretta della temperatura. In caso, però, sia evidente una differenza tra quella misurata e quella reale (solitamente dovuta ad un malfunzionamento della sonda) è possibile eseguire un aggiustamento dell'offset di <u>+</u> 5°C.



Dopo aver collegato la sonda di temperatura nel corretto canale di misura, utilizzare i tasti 🖤 e

per correggere il valore di offset della temperatura e confermare con

Ripristino impostazioni

Se lo strumento non lavora ottimamente o sono state eseguite tarature errate confermare **Si** con per riportare tutti i parametri ORP alle impostazioni di default. *IMPORTANTE: Il ripristino di fabbrica dei parametri non cancella i dati memorizzati.*

Taratura automatica ORP

Taratura automatica con soluzione 475 mV

- In modalità misura ORP tenere premuto per 3 secondi il tasto per entrare in modalità di calibrazione.
- Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata delicatamente con carta assorbente.
- Premere

ed immergere l'elettrodo nella soluzione tampone Redox 475 mV.

- Quando compare l'icona 🙂 confermare premendo
- Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente e successivamente compare il report di taratura.
- Premere il tasto per tornare in modalità di misura. L'icona in basso a sinistra del display indica che il sensore è stato tarato utilizzando la soluzione tampone redox 475 mV.

ATTENZIONE: Prima di procedere con le operazioni di taratura del sensore consultare attentamente le schede di sicurezza delle sostanze coinvolte:

- Soluzione standard Redox.
- Soluzione di mantenimento per elettrodi Redox.
- Soluzione di riempimento per elettrodi Redox.

La possibilità di avere accesso immediato e di gestire tutte le informazioni riguardanti la taratura e lo status del sensore permette all'utente di lavorare mantenendo alti standard qualitativi.

IMPORTANTE: L'utilizzo degli elettrodi ORP XS Sensor è da preferire ed è la soluzione consigliata dal produttore per ottenere analisi altamente accurate. Il produttore ha la possibilità di fornire una vasta gamma di sensori per poter coprire diversi campi di applicazione.

13. Parametro Conducibilità

Connettere la sonda di Conducibilità al connettore di tipo BNC nel canale di misura di colore grigio e la eventuale sonda di temperatura al connettore RCA/CINCH Temp sempre su sfondo grigio. La Conducibilità è definita come la capacità degli ioni contenuti in una soluzione di condurre una corrente elettrica. Questo parametro fornisce un'indicazione veloce ed affidabile della quantità di ioni presenti in una soluzione.

…come si arriva alla Conducibilità?

La prima legge di Ohm esprime la diretta proporzionalità in un conduttore tra l'intensità di corrente (I) e la differenza di potenziale applicata (V), mentre la resistenza (R) ne rappresenta la costante di proporzionalità.











Nello specifico: V = R x I, la resistenza è di conseguenza R = V / I, dove R=resistenza (Ohm) V=tensione (Volt) I=corrente (Ampere). L'inverso della resistenza è definito come conduttanza (G) G = 1 / R e si esprime in Siemens (S). La misura della resistenza o della conduttanza richiede una cella di misura, che consiste in due poli di opposta carica. La lettura dipende dalla geometria della cella di misura, che è descritta attraverso il parametro costante di cella C = d/A espresso in cm⁻¹ dove d rappresenta la distanza tra i due elettrodi in cm ed A la loro superfice in cm² La conduttanza viene trasformata in Conducibilità specifica (k), che è indipendente dalla configurazione della cella, moltiplicandola per la costante di cella. k = G x C si esprime in S/cm anche se sono di uso comune le unità di misura mS/cm (1 S/cm -> 10^3 mS/cm) e μ S/cm (1 S/cm -> 10^6 μ S/cm).

Setup per il parametro Conducibilità

In modalità di misura premere •

per accedere al menu di SETUP.

Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "COND" COND ed accedere premendo

Spostarsi con i tasti 🤇 selezionare il programma che si desidera modificare. Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per il parametro COND; per ogni

programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere ed il valore di default.

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Costante di cella	0.1 - 1 - 10	1
	Solulzioni di taratura	Standard / Utente	Standard
	Dati ultima calibrazione	Report	Report
	Scadenza calibrazione	No – Ore – Giorni	No
COND	Temp. di riferimento	15 30 °C	25 °C
	Fattore compensazione	0.010.0 %/°C – Acqua ultrapura	1.91 %/C°
	Calibrazione temperature	-	-
	Fattore TDS	0.40 1.00	0.71
	Ripristino impostazioni	Si - No	No

Costante di cella

•

La scelta della giusta cella di conducibilità è un fattore decisivo per ottenere misure accurate e riproducibili. Uno dei parametri fondamentali da considerare è utilizzare un sensore con la giusta costante di cella in relazione alla soluzione in analisi.

Contattare il rivenditore di zona per informazioni sulle differenti celle di conducibilità fornite dal produttore.



La seguente tabella mette in relazione la costante di cella del sensore con il range di misura e lo standard con cui è preferibile tarare.

Costante di cella	0.1	1			10
Standard (25°)	84 μS – 147 μS	1413 µS	12.8	8 mS	111.8 mS
Range di misura ideale	0 – 500 µS	500 – 5000μS	5 – 5	0 mS	50 – f.s. mS
Simbolo a display	84.0 - 147	1413	12.	.88	111.8

Accedere a questo menu di setup per selezionare la costante di cella relativa al sensore che si sta utilizzando

- 0.1
- 1 opzione di default-
- 10

La costante di cella in uso compare sul display in basso a sinistra. Per ognuna delle 3 costanti di cella selezionabili lo strumento memorizza I punti calibrati. Selezionando la costante di cella vengono poi automaticamente richiamati i punti di taratura eseguiti in precedenza.



Soluzioni di taratura

Accedere a questo menu di setup per selezionare il riconoscimento automatico o manuale degli standards con cui effettuare la taratura:

- STANDARD: -default- il dispositivo riconosce automaticamente massimo 3 dei seguenti standards 84.0 μS/cm, 147 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm e 111.8 mS/cm.
- **UTENTE**: il dispositivo può essere tarato su un punto con valore inserito manualmente.

Nota: Per ottenere risultati accurati è consigliabile tarare il dispositivo con standards vicini al valore teorico della soluzione da analizzare.

Importante: Lo strumento accetta solamente calibrazioni con tolleranza massima del 40% sul valore nominale della costante di cella.

ATTENZIONE: Quando si utilizzano gli Standards 84 μ S e 147 μ S prestare particolare attenzione che lo strumento riconosca quello corretto. Sostituire la soluzione ed eseguire manutenzione sul sensore se ciò non avviene.

Dati ultima calibrazione

Accedere a questo menu per visualizzare il report sull'ultima taratura eseguita. Per ogni range di misura viene riportata la costante di cella effettiva applicata post-taratura.

Scadenza calibrazione

Accedere a questo menu per impostare una scadenza di calibrazione, questa opzione è fondamentale nei protocolli GLP.

per

• Di default non è impostata nessuna scadenza di calibrazione; utilizzare i tasti 🖤

scegliere i giorni oppure le ore che devono trascorrere tra due tarature e confermare con

• Quando viene impostata una scadenza di calibrazione per un parametro, essa viene indicata in

modalità di misura con l'icona

- Nel momento in cui la calibrazione raggiunge la scadenza impostata non sarà più possibile effettuare misure per quel parametro finché non verrà rinnovata la taratura o disattivata la scadenza.
- A display comparirà il simbolo di errore de un messaggio che invita l'utente a ricalibrare il sensore per proseguire nelle misure.

La compensazione della temperatura nella misura di Conducibilità non è da confondere con la compensazione per il pH. In una misura di Conducibilità il valore mostrato sul display è la Conducibilità calcolata alla temperatura di riferimento. Quindi viene corretto l'effetto della temperatura sul campione. Nella misura del pH invece è mostrato sul display il valore del pH alla temperatura visualizzata. Qui la compensazione della temperatura coinvolge l'adattamento dello slope e dell'offset dell'elettrodo alla temperatura misurata.

Temperatura di riferimento

La misura della Conducibilità è fortemente dipendente dalla temperatura.

Se la temperatura di un campione aumenta, la sua viscosità diminuisce e ciò comporta un incremento della mobilità degli ioni e della Conducibilità misurata, nonostante la concentrazione rimanga costante.

Per ogni misura di Conducibilità deve essere specificata la temperatura a cui è riferita, altrimenti è un risultato senza valore. Generalmente come temperatura ci si riferisce ai 25 °C oppure, più raramente, ai 20°C. Questo dispositivo misura la Conducibilità alla temperatura reale (ATC o MTC) per poi convertirla alla temperatura di riferimento utilizzando il fattore di correzione scelto nel programma.

Fattore compensazione

 Accedere a questo menu di setup per impostare la temperatura a cui si vuole riferire la misura di Conducibilità.



Il dispositivo è in grado di riferire la Conducibilità da 15 a 30 °C. Come impostazione di fabbrica è 25°C che è corretta per la maggior parte delle analisi.

È importante conoscere la dipendenza dalla temperatura (variazione % della conducibilità per °C) del campione in misura. Per semplificare la complessa relazione tra conducibilità, temperatura e concentrazione ionica si possono utilizzare differenti metodi di compensazione:

Coefficiente lineare 0.00...10.0 %/°C -valore di default 1.91 %/°C - Per la compensazione di soluzioni a media ed alta conducibilità si può utilizzare la compensazione lineare.
 Il valore preimpostato di default è accettabile per la maggior parte delle misure routinali in soluzioni acquose.

Coefficienti di compensazione per soluzioni speciali e per gruppi di sostanze sono riportati nella seguente tabella:

Soluzione	(%/°C)	Soluzione	(%/°C)
NaCl Soluzione salina	2.12	1.5%Acido fluoridrico	7.20
5% NaOH Soluzione	1.72	Acidi	0.9 - 1.60
Soluzione ammoniaca diluita	1.88	Basi	1.7 – 2.2
10% Soluzione acido cloridrico	1.32	Sali	2.2 - 3.0
5% Soluzione acido solforico	0.96	Acqua potabile	2.0

1

Coefficenti di compensazione per standard di taratura a differenti temperature per $T_{ref} 25^{\circ}$ C sono riportati nella seguente tabella:

°C	0.001 mol/L KCl (147µS)	0.01 mol/L KCl (1413 μS)	0.1 mol/L KCl (12.88 mS)
0	1.81	1.81	1.78
15	1.92	1.91	1.88
35	2.04	2.02	2.03
45	2.08	2.06	2.02
100	2.27	2.22	2.14

Per determinare il coefficiente di taratura di una soluzione particolare si applica la seguente formula

$$tc = 100x \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1} (T_2 - 25) - C_{T2} (T_1 - 25)}$$

Dove *tc* è il coefficiente di temperatura da calcolare, C_{T1} e C_{T2} sono la conducibilità alla temperatura 1 (*T*1) ed alla temperatura 2 (*T*2).

Ogni risultato con temperatura "corretta" è afflitto da un errore causato dal coefficiente di temperatura. Migliore è la correzione della temperatura, minore è l'errore. L'unico modo per eliminare questo errore è di non usare il fattore di correzione, agendo direttamente sulla temperatura del campione. Selezionare come coefficiente di temperatura 0.00%/°C per disattivare la compensazione. Il valore visualizzato di conducibilità è riferito al valore di temperatura misurato dalla sonda e non rapportato ad una temperatura di riferimento.

 Acqua ultrapura: Selezionare questa opzione quando si lavora con conducibilità MINORI di 10 μS/cm. Un'icona sul display in alto a sinistra informa l'utente che si sta utilizzando questa modalità di compensazione. Al superamento di tale soglia questa opzione viene automaticamente disabilitata e si attiva la compensazione lineare.

Il coefficiente di temperatura nell'acqua ultrapura varia fortemente. La ragione principale di questo è che l'auto-ionizzazione delle molecole d'acqua è più temperatura-dipendente rispetto alla conducibilità causata dagli altri ioni.

Nota: Le misure di bassa conducibilità (<10 μ S/cm) sono fortemente influenzate dall'anidride carbonica atmosferica. Per ottenere risultati affidabili è importante prevenire il contatto tra il campione e l'aria, questo si può ottenere utilizzando una cella a flusso oppure gas chimicamente inerti come azoto o elio che isolano la superfice del campione.

Calibrazione temperatura

Tutti gli strumenti sono precalibrati per una lettura corretta della temperatura. In caso, però, sia evidente una differenza tra quella misurata e quella reale (solitamente dovuta ad un malfunzionamento della sonda) è possibile eseguire un aggiustamento dell'offset di <u>+</u> 5°C.



Dopo aver collegato la sonda di temperatura nel corretto canale di misura, utilizzare i tasti 🖤 e

per correggere il valore di offset della temperatura e confermare con

Fattore TDS

Accedere a questo menu di setup per modificare il fattore **0.4...1.00** -default 0.71- per effettuare la conversione da conducibilità a TDS.

• Vedi sezione -Altre misure effettuate con la cella di conducibilità.

Ripristino impostazioni

Se lo strumento non lavora ottimamente o sono state eseguite tarature errate confermare **Si** con ver per riportare tutti i parametri della Conducibilità alle impostazioni di default.

IMPORTANTE: Il ripristino di fabbrica dei parametri non cancella i dati memorizzati.

• Taratura automatica della Conducibilità

Esempio di taratura su un punto (1413 µS/cm) utilizzando un sensore a costante di cella 1

- In modalità misura **Cond** tenere premuto per 3 secondi il tasto per entrare in modalità di calibrazione.
- Sciacquare la cella con acqua distillata 💷 e tamponare delicatamente con carta assorbente.
- Avvinare con qualche mL di soluzione standard.
- Premere ed immergere il sensore nello standard 1413 μS/cm tenendo leggermente in agitazione ed assicurandosi che non siano presenti bolle d'aria nella cella. Nel becher scorrono tutti i valori di Conducibilità che lo strumento è in grado di riconoscere.
- Quando il becher si stabilizza sul valore **1413** e compare l'icona 🙂 confermare premendo





• Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente, in seguito viene mostrato il report di taratura riportante la costante di cella per ogni scala ed infine lo strumento torna automaticamente in modalità

di misura. Sul display in basso compare l'icona becher relativa al punto tarato



- La taratura su un punto è sufficiente se le misure sono eseguite all'interno del range di misura. **Esempio:** la soluzione standard 1413 μ S/cm è adatta per misure tra circa 500 5000 μ S/cm.
- Per tarare lo strumento su più punti, una volta ritornati in misura ripetere tutti gli step di taratura. Il becher relativo al nuovo punto tarato si affiancherà a quello precedente.



modalità di misura.

È consigliabile iniziare la taratura dalla soluzione standard meno concentrata per poi proseguire in ordine di concentrazione crescente.

- Nel momento in cui si effettua una nuova taratura di un punto già tarato in precedenza, esso viene sovrascritto su quello precedente e viene aggiornata la costante di cella.
- Per ogni costante di cella lo strumento memorizza la taratura, in modo da permettere all'utente che utilizza più sensori con differenti costanti di non essere costretto a ritarare ogni volta.

Importante: Le soluzioni standard di conducibilità sono più vulnerabili alla contaminazione, alla diluizione ed alla influenza diretta della CO_2 rispetto ai buffers pH, i quali invece grazie alla loro capacità tampone tendono ad essere più resistenti. Inoltre, un leggero cambio di temperatura, se non

adeguatamente compensato, può avere rilevanti effetti sull'accuratezza. Prestare quindi particolare attenzione nel processo di calibrazione della cella di conducibilità per poi poter

ottenere misurate accurate. Importante: Sciacquare sempre la cella con acqua distillata prima della calibrazione e quando si

passa da una soluzione standard ad un'altra per evitare la contaminazione. Sostituire le soluzioni standard frequentemente, specialmente quelle a bassa conducibilità.

Le soluzioni contaminate o scadute possono influenzare l'accuratezza e la precisione della misura.

Importante: Per ottenere risultati altamente accurati il produttore dello strumento raccomanda l'utilizzo delle soluzioni di conducibilità XS Solution e delle celle XS Sensor.

Contattare il distributore di zona per la fornitura delle soluzioni tampone a differenti valori con cui tarare lo strumento e delle diverse celle di conducibilità con costante 0.1 / 1 / 10.

ATTENZIONE: Prima di procedere con le operazioni di taratura consultare attentamente le schede di sicurezza delle sostanze coinvolte.

Soluzioni tampone di calibrazione.

Taratura con valore manuale

Esempio taratura a 5.00 µS/cm con sensore con Costante di Cella 0.1

Accedere al menu di Setup per Conducibilità COND, selezionare 0.1 nella voce Costante di cella e

per tornare in misura e posizionarsi in modalità **Cond**. Utente in Soluzioni di taratura, premere

per 3 secondi per accedere alla modalità di calibrazione. Tenere premuto il pulsante

- e tamponare delicatamente con carta assorbente. Sciacquare la cella con acqua distillata
- Avvinare con qualche mL di soluzione standard, premere ed immergere il sensore nello standard di conducibilità 5.00 µS/cm.
- Attendere che il valore di Conducibilità sul display si stabilizzi; quando compare l'icona 🙂 utilizzare i tasti

per aggiustare il valore inserendo quello della soluzione standard (es 5.00 μ S/cm).

Quando ricompare l'icona 🙂 confermare il punto di taratura premendo il tasto

Automaticamente a display compare il report di calibrazione. Premere il tasto











33

UM ReVio ITA rev.1 19.05.2020

In basso a sinistra viene visualizzata l'icona becher relativa alla taratura US.00, il valore è preceduto dalla lettera "U", indice che il valore è stato inserito manualmente.

Cond



Nota: se non si è a conoscenza dell'esatto coefficiente di compensazione, per ottenere una calibrazione ed una misura accurata impostare in "Fattore compensazione" \rightarrow 0.00 %/°C ed in seguito lavorare portando le soluzioni esattamente alla temperatura di riferimento.

Un altro metodo per lavorare senza compensazione della temperatura consiste nell'utilizzare le apposite tabelle termiche presenti sulla maggior parte delle soluzioni di conducibilità.

Importante: Sciacquare sempre la cella con acqua distillata prima della calibrazione e quando si passa da una soluzione standard ad un'altra per evitare la contaminazione.

Sostituire le soluzioni standard frequentemente, specialmente quelle a bassa conducibilità. Le soluzioni contaminate o scadute possono influenzare l'accuratezza e la precisione della misura.

Errori segnalati durante la taratura

CAL C Last COND Calibration Data

15:51 22.9 °C

Cell Constant

0.08 S/cm C ATC

 \odot

09/11/2017

Range 0.10u - 1000m

- MISURA NON STABILE: Si è premuto il tasto con segnale ancora non stabile. Attendere la comparsa dell'icona 🙂 per confermare il punto.
- SOLUZIONE ERRATA: Il buffer che si sta utilizzando è inquinato oppure non fa parte delle famiglie riconosciute.
- CALIBRAZIONE TROPPO LUNGA: La taratura ha superato il tempo limite; verranno mantenuti solo i punti calibrati fino a quel momento.

Effettuare una misura di Conducibilità

- In modalità di misura premere per scorrere le schermate dei parametri fino ad attivare Cond (vedi paragrafo "Funzionamento del dispositivo").
- Collegare la cella di conducibilità al BNC nel canale di misura grigio.
- Se l'utente non utilizza un sensore con sonda di temperatura incorporata o una sonda esterna NTC $30K\Omega$ è consigliabile aggiornare manualmente il valore della temperatura (MTC).
- Sfilare la cella dalla sua provetta, sciacquare con acqua distillata, tamponare delicatamente avendo cura di non graffiare gli elettrodi.
- Immergere il sensore nel campione; la cella di misura ed eventuali fori di sfiato devono essere completamente immersi.
- Mantenere in leggera agitazione ed eliminare eventuali bolle d'aria che falserebbero la misura scuotendo delicatamente il sensore.
- Considerare veritiera la misura solo quando compare l'icona di stabilità 🤍 Per eliminare qualsiasi errore dovuto all'interpretazione dell'utente è possibile utilizzare la funzione "HOLD" (vedi paragrafo Menu di Configurazione strumento) che permette di bloccare la misura appena raggiunge la stabilità.
- Per offrire la massima precisione possibile lo strumento utilizza sei scale differenti e due unità di misura $(\mu S/cm e mS/cm)$ a seconda del valore; il passaggio è effettuato in automatico dal dispositivo.
- Terminata la misura lavare la cella con acqua distillata.







 Il sensore di conducibilità non richiede molta manutenzione, l'aspetto principale è assicurarsi che la cella sia pulita. Il sensore va sciacquato con abbondante acqua distillata dopo ogni analisi; se è stato utilizzato con campioni insolubili in acqua prima di eseguire questa operazione pulirlo immergendolo in etanolo o acetone. Non pulirlo mai meccanicamente, questo danneggerebbe gli elettrodi compromettendone la funzionalità. Per brevi periodi stoccare la cella in acqua distillata, mentre per lunghi periodi conservarla a secco.

La possibilità di avere accesso immediato e di gestire tutte le informazioni riguardanti la taratura e lo status della cella permette all'utente di lavorare mantenendo alti standard qualitativi.

IMPORTANTE: L'utilizzo delle celle XS Sensor è da preferire ed è la soluzione consigliata dal produttore per ottenere analisi altamente accurate. Il produttore ha la possibilità di fornire sensori con costante 0.1 / 1 / 10 così da poter essere utilizzati in svariati campi di applicazione (farmaceutica, ambientale, industriale, galvanica ecc).

14. Altre misure effettuate con la cella di Conducibilità

La misura di Conducibilità può essere convertita nei parametri TDS, Salinità e Resistività.

MODE

- In modalità di misura premere il tasto 💛 per scorrere i vari parametri **TDS -> Salinità -> Resistività.**
- Questi parametri utilizzano la taratura della Conducibilità; fare riferimento quindi al paragrafo precedente per eseguire la calibrazione del sensore.

Parametro TDS

•

I Solidi Disciolti Totali (TDS) corrispondono al peso totale dei solidi (cationi, anioni e sostanze non dissociate) in un litro d'acqua. Tradizionalmente i TDS vengono determinati con metodo gravimetrico, ma un metodo più semplice e veloce consiste nel misurare la conducibilità e convertirla in TDS moltiplicandola per il fattore

di conversione TDS. All'interno del menu di setup per la Conducibilità COND accedere all'opzione "Fattore TDS" per modificare il fattore di conversione conducibilità/TDS.

Di seguito sono riportati i fattori TDS in relazione al valore di conducibilità:

Conducibilità della soluzione	Fattore TDS
1-100 μS/cm	0.60
100 – 1000 μS/cm	0.71
1 – 10 mS/cm	0.81
10 – 200 mS/cm	0.94

La misura dei TDS viene automaticamente espressa in mg/l oppure g/l a seconda del valore.

Salinità

Solitamente per questo parametro viene utilizzata la definizione UNESCO 1978 che prevede l'utilizzo dell'unità di misura psu (Practical Salinity Units), corrispondente al rapporto tra la conduttività di un campione di acqua di mare e quella di una soluzione standard di KCI formata da 32,4356 grammi di sale disciolti in 1 kg di soluzione a 15°C.I rapporti sono adimensionali e 35 psu equivalgono a 35 grammi di sale per chilogrammo di soluzione. Approssimativamente quindi 1 psu equivale a 1g/L di sale e considerando la densità dell'acqua equivale a 1 ppt. Può essere utilizzata anche la definizione UNESCO 1966b che prevede che la salinità in ppt sia espressa con la seguente formula:

$S_{ppt} = -0.08996 + 28.2929729R + 12.80832R^2 - 10.67869R^3 + 5.98624R^4 - 1.32311R^5$

Dove R= Cond campione (a 15°) / 42.914 mS/cm (Conductivity of Copenhagen Seawater Standard).

Resistività

•

Per misure di bassa conducibilità come ad esempio l'acqua ultrapura oppure solventi organici è preferibile la resistività. La resistività rappresenta il reciproco della conducibilità $\rho = 1/\kappa$ (M Ω^* cm).





15.Parametro Ossigeno Disciolto (mg/l e Saturazione %)

Connettere il sensore polarografico ai connettori di tipo BNC e RCA posti nel canale di misura di colore viola. Non è necessario collegare alcuna sonda di Temperatura a parte, essendo quest'ultima integrata nel sensore medesimo.

• Setup per il parametro O₂

• In modalità di misura premere

per accedere al menu di SETUP.

- Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "OXY" OXY ed accedere premendo
- Spostarsi con i tasti IV e 😬 selezionare il programma che si desidera modificare.

Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per il parametro O₂; per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere ed il valore di default.

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Calibrazione punto Zero	-	-
	Dati ultima calibrazione	Report	Report
OVV	Scadenza calibrazione	No – Ore – Giorni	No
UNI	Compensazione salinità	Auto – 0.0 50.0 ppt	Auto
	Calibrazione temperature	-	-
	Ripristino impostazioni	Si - No	No

Calibrazione punto Zero

- Accedere a questo setup per inizializzare ed eseguire la calibrazione con Standard Zero Ossigeno del sensore polarografico (vedi paragrafo "*Calibrazione zero Ossigeno*").
- Una volta terminata l'operazione lo strumento torna automaticamente in modalità di misura; il becher oni indica il punto % 0₂ = 0 su cui è stata effettuata la calibrazione.

Dati ultima calibrazione

Accedere a questo menu per visualizzare il report sull'ultima taratura eseguita. Le informazioni fornite sull'ultima calibrazione sono: Data ed ora / Temperatura / Pressione Atmosferica / Salinità / Offset / Efficienza.

Scadenza calibrazione

i tasti

Accedere a questo menu per impostare una scadenza di calibrazione. Questa opzione è fondamentale nei protocolli GLP.

• Di default non è impostata nessuna scadenza di calibrazione; utilizzare

per scegliere i giorni oppure le ore che devono trascorrere tra due tarature e

confermare con

• Quando viene impostata una scadenza di calibrazione per un parametro, essa viene indicata in

modalità di misura con l'icona

- Nel momento in cui la calibrazione raggiunge la scadenza impostata non sarà più possibile effettuare misure per quel parametro finché non verrà rinnovata la taratura o disattivata la scadenza.
- A display comparirà il simbolo di errore ed un r sensore per proseguire nelle misure.



ed un messaggio che invita l'utente a ricalibrare il

Compensazione salinità

La salinità del campione da misurare influisce sulla pressione parziale dell'ossigeno disciolto.

Per una corretta misura è necessario conoscere il valore di salinità del campione così da poter effettuare la corretta compensazione della misura. Se si effettuano misure di ossigeno su campioni di acqua salata o acqua di mare è importante correggere la misura impostando manualmente o automaticamente il valore di salinità indicativa del campione.

La salinità media dell'acqua di mare è di 35ppt.

Auto: La misura della salinità è acquisita automaticamente attraverso la cella di conducibilità.

Importante: Assicurarsi di aver connesso correttamente la cella di conducibilità e che la catena di misura sia adeguatamente calibrata.

Manuale 0.0 ... 50.0 ppt: Utilizzando i tasti direzionali inserire il valore di salinità.

Calibrazione temperatura

Tutti gli strumenti sono precalibrati per una lettura corretta della temperatura. In caso, però, sia evidente una differenza tra quella misurata e quella reale (solitamente dovuta ad un malfunzionamento della sonda) è possibile eseguire un aggiustamento dell'offset di <u>+</u> 5°C.

Dopo aver collegato la sonda di temperatura nel corretto canale di misura, utilizzare i tasti 🖤 e

per correggere il valore di offset della temperatura e confermare con

Ripristino impostazioni

Se lo strumento non lavora ottimamente o sono state eseguite tarature errate confermare SI con riportare tutti i parametri dell'Ossigeno Disciolto alle impostazioni di default. IMPORTANTE: Il ripristino di fabbrica dei parametri non cancella i dati memorizzati.

Sonda polarografica DO 7

La sonda DO7 è di tipo polarografico con sensore di temperatura integrato. Il sensore di ossigeno utilizza un connettore BNC mentre il sensore di temperature usa un connettore RCA.



Elemento sensibile

La membrana permeabile permette il passaggio di soli gas presenti nel campione da analizzare, bloccando il passaggio dei liquidi. L'ossigeno, dopo avere attraversato la membrana, reagisce con la soluzione elettrolitica, la quale cambia le sue proprietà chimico-fisiche in funzione della concentrazione di ossigeno. Gli elementi sensibili rilevano questo cambiamento e generano un segnale in proporzione alla quantità di ossigeno disciolto. L'ossimetro legge questo segnale e restituisce il valore sul display.

Membrana

La membrana, che deve permettere il passaggio solo dell'ossigeno, deve essere in perfette condizioni. Se presenta ondulazioni o irregolarità o se è bucata deve essere sostituita con una nuova.

Elettrolita

UM ReVio ITA rev.1 19.05.2020

L'elettrolita è una soluzione alcalina che reagisce alla presenza di ossigeno e si satura con l'usura e nel tempo, pertanto deve essere sostituita regolarmente.









Tempo di polarizzazione

Il sensore polarografico necessita di essere polarizzato prima di effettuare le misure.

- Collegare la sonda allo strumento ed accendere con il tasto
- Lo strumento inizia automaticamente la polarizzazione della sonda.
- Sul display a verrà visualizzato il countdown in secondi. La stringa "Probe polarization in progress" indica che l'operazione è in corso.
- Terminata la polarizzazione lo strumento è pronto per effettuare calibrazioni o misure.

Il tempo di polarizzazione è di 10 minuti. Tuttavia, se lo strumento è rimasto spento per meno di un'ora, il tempo di polarizzazione si riduce in proporzione.

Sensore nuovo con strumento nuovo

Il sensore viene fornito con la membrana riempita di elettrolita; è necessario idratare la membrana lasciandola immersa per mezz'ora in acqua distillata. Accendere lo strumento ed attendere il tempo di polarizzazione.

Conservazione della sonda •

Quando la sonda non è in uso, conservarla nell'apposita provetta di conservazione contenente acqua distillata. In questo modo la membrana rimane protetta e idratata, pronta all'uso.

Non utilizzo del sensore per lunghi periodi di tempo: oltre un mese

Se lo strumento ed il sensore non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo (oltre un mese) è consigliabile svuotare la membrana dal suo elettrolita e lavare accuratamente il sensore. Asciugare il sensore e riavvitare la membrana senza l'elettrolita, proteggendo il sensore con il suo cappuccio in gomma.

• Calibrazione del sensore Ossigeno

Il sensore polarografico è un sensore attivo che cambia la sua risposta con l'usura e l'invecchiamento; pertanto, è necessario fare la calibrazione regolarmente in aria.

Calibrazione in aria al 100%

La calibrazione ordinaria al 100% viene eseguita in aria.

Accendere lo strumento, immergere la sonda in acqua ed attendere il tempo di polarizzazione di 10 minuti. Successivamente, asciugare bene la sonda con carta assorbente e procedere nel seguente modo:

- Posizionare la sonda in aria con la membrana verso il basso ed attendere 2 minuti. .
- per entrare in modalità di In modalità misura OXY %, tenere premuto per 3 secondi il tasto calibrazione.

Sul display compare l'icona 100.0; il dispositivo cercherà automaticamente il valore di %O₂ = 100 %. Lasciare il sensore in aria, in posizione verticale con la membrana rivolta verso il basso.

Quando il segnale è stabile e compare l'icona Ӱ confermare la

CAL OXY %

calibrazione 100% in aria premendo

Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente, in seguito viene mostrato il report di taratura ed infine lo strumento torna automaticamente in modalità di misura.

In basso a sinistra compare l'icona relativa al punto tarato 1000; che indica che la catena di misura è tarata sul valore 100% O₂.



Calibrazione con lo Standard zero Ossigeno

Normalmente è sufficiente calibrare lo strumento in aria al 100%. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario calibrare anche lo 0%, ad esempio quando:

- Si sostituisce la sonda con una nuova.
- La sonda rimane inutilizzata per lungo periodo (oltre un mese).
- Viene eseguita una manutenzione completa del sensore.
- Lo strumento non si calibra al 100%, in tal caso calibrare prima a 0%.
- Lo strumento non misura correttamente.
- Per la calibrazione a 0% procedere nel seguente modo:
- Prima di iniziare, eseguire una Manutenzione ordinaria della sonda DO7. (vedi paragrafo "manutenzione della sonda DO7").
- Accendere lo strumento, immergere la sonda in acqua ed attendere il tempo di polarizzazione di 10 minuti. Successivamente, asciugare bene la sonda con carta assorbente e procedere nel seguente modo:
 - Immergere la sonda nello Standard Zero Ossigeno ed attendere 5 minuti. Contattare il distributore di zona per l'acquisto dello Standard Zero Ossigeno. Seguire attentamente le indicazioni sulla confezione per ricostituire la soluzione.
 - Accedere al menu di setup OXY OXY e premendo il tasto selezionare l'impostazione "Calibrazione punto Zero". Automaticamente si avvia la procedura guidata di calibrazione per lo 0% di Ossigeno.
 - Agitare dolcemente la sonda nella soluzione Standard di Zero Ossigeno, e controllare la presenza ed eliminare eventuali bolle d'aria presenti sotto la membrana stessa, muovendo il
 - sensore. Premere 🎬 p

🌌 per proseguire.



 Sul display lampeggia il valore misurato effettivamente, in seguito viene mostrato il report di taratura ed infine lo strumento torna automaticamente in modalità di misura.

In basso a sinistra compare l'icona relativa al punto tarato ...; che indica che il sensore è stato calibrato sullo 0 % di Ossigeno Disciolto. Terminata la calibrazione del punto Zero utilizzando la soluzione Standard Zero Ossigeno eseguire anche la Calibrazione in aria al

100%. Procedura questa, che rimane in memoria anche dopo lo spegnimento del dispositivo.

ATTENZIONE: Prima di procedere con le operazioni di taratura consultare attentamente le schede di sicurezza delle sostanze coinvolte:

• Soluzioni di calibrazione Standard Zero Ossigeno.

Nota: La soluzione Standard Zero Ossigeno è MONOUSO! Dopo l'utilizzo, rivolgersi al rivenditore di zona per l'acquisto.



OXY %

Press <enter> 😯

CAL

Intervallo di calibrazione

L'intervallo di tempo tra due calibrazioni (100% in aria) dipende dal tipo di campione, dall'efficienza del sensore e dall'accuratezza ricercata; generalmente è necessario calibrare lo strumento almeno una volta a settimana, ma per un'accuratezza maggiore è opportuno calibrare lo strumento più frequentemente.

- È necessario ricalibrare lo strumento se occorre una delle seguenti condizioni:
- Sonda nuova, oppure inutilizzata per lungo tempo.
- Dopo la manutenzione del sensore.

• Errori segnalati durante la taratura 🍊

- MISURA NON STABILE: Si è premuto il tasto comparsa dell'icona e per confermare il punto.
- **CALIBRAZIONE TROPPO LUNGA:** La taratura ha superato il tempo limite; verranno mantenuti solo i punti calibrati fino a quel momento.

16. Misura dell'Ossigeno disciolto

• Prima di iniziare

Al fine di ridurre gli errori di misura ed ottenere la massima accuratezza possibile, osservare le seguenti regole prima di iniziare:

- il sensore deve essere calibrato;
- il sensore deve essere in posizione verticale con membrana verso il basso;
- togliere il cappuccio di protezione;
- la sonda deve essere alla stessa temperatura del campione da analizzare, se necessario lasciare la sonda immersa in campione fino al raggiungimento dell'equilibrio termico.

• Modalità di misura

Questo strumento può lavorare in 2 modalità di misura:

• Saturazione O2 disciolto espresso in %

Saturazione O ₂ disciolto	
Range di misura	0,0400,0 %
Risoluzione	0,1 %

• Concentrazione O₂ disciolto espresso in mg/l, equivalente al ppm

O ₂ disciolto	
Range di misura	0,0050,00 mg/l - ppm
Risoluzione	0,01 mg/l

• Durante la misura premere il tasto

) per cambiare l'unità di misura.



Effettuare la misura

Rimuovere il cappuccio di protezione del sensore, lavare il sensore con acqua distillata; tamponare con carta assorbente ed immergere nella soluzione da analizzare. Agitare delicatamente ed aspettare fino alla stabilità

del valore, quando sul display appare l'icona 🙂 prendere la lettura.

Nota: <u>Il sensore polarografico tende a consumare l'ossigeno, comportando una graduale riduzione</u> <u>del valore rilevato dallo strumento. Assicurarsi, pertanto, che ci sia un minimo di flusso nel campione</u> <u>da analizzare; se si sta lavorando in laboratorio, mettere il campione in leggera agitazione.</u>



17.Manutenzione della sonda DO 7

Se lo strumento non si calibra oppure la lettura non si stabilizza, è necessario fare manutenzione alla sonda. Per fare la manutenzione seguire seguenti passaggi in ordine:

- Sostituzione dell'elettrolita.
- Pulizia dell'anodo e del catodo.
- Sostituzione della membrana.

Per l'acquisto dei materiali di ricambio contattare il distributore di zona.

con segnale ancora non stabile. Attendere la



Sostituzione dell'elettrolita

- Svitare la membrana dal sensore, controllare che non sia bucata o danneggiata; se è integra può essere riutilizzata altrimenti bisogna sostituirla.
- Lavare bene con acqua distillata, sia la membrana che la parte sensibile del sensore; eliminare eventuali residui di sali ed asciugare con carta assorbente. Fare molta attenzione nel maneggiare il sensore e la membrana. Cadute, urti o schiacciamenti possono danneggiare il sensore e/o la membrana.
- Riempire il cappuccio della membrana a metà livello con acqua distillata ed avvitarlo sul sensore (fare molta attenzione nella fase di fissaggio poiché la membrana non è necessario avvitarla con forza fino a fine corsa, altrimenti la membrana si potrebbe danneggiare). Agitare delicatamente, ri-svitare la membrana e svuotarla completamente; così facendo, si eliminano eventuali tracce di acqua o polvere rimaste.
- Riempire nuovamente la membrana con elettrolita nuovo; questa volta riempirla completamente, ed avvitare sul sensore assicurandosi che non si formino bolle d'aria all'interno. Una leggera fuoriuscita di elettrolita durante l'avvitamento della membrana assicura che all'interno non ci siano bolle d'aria.
- Lavare la sonda e lasciare in acqua distillata per almeno mezz'ora, per reidratare la membrana. Eseguire infine la **Calibrazione del sensore**. Se non funziona procedere con la **Manutenzione dell'anodo e del catodo.**

• Manutenzione dell'anodo e del catodo

La parte sensibile della sonda è costituita da un anodo e un catodo; i due elementi sono costruiti con metalli preziosi. Questi metalli, col tempo, si possono passivare facendo diminuire l'efficienza della sonda, fino al punto che la sonda non si calibri. In questo caso, togliere la membrana e rimuovere le passivazioni con carta abrasiva super fine, grattando delicatamente le parti metalliche; lavare tutto con acqua distillata e procedere con la **Sostituzione dell'elettrolita**. Eseguire la **Calibrazione del sensore**.

Se non funziona procedere con la Sostituzione della membrana.

Sostituzione della membrana

Se la membrana presenta ondulazioni o irregolarità deve essere sostituita con una nuova. Togliere la membrana e sostituirla con una nuova ed integra. Con la membrana nuova seguire la procedura della **Sostituzione dell'elettrolita**.

Se anche dopo tutti questi passaggi la sonda non dovesse calibrarsi allora sostituire la sonda.

18.Pressione Barometrica

Poiché la misura della pressione parziale di ossigeno disciolto è legata anche alla pressione barometrica, questo strumento, grazie al sensore barometrico integrato, è in grado di compensare ogni minima variazione. Per visualizzare la pressione barometrica rilevata dallo strumento, in modalità di misura premere

il tasto

fino alla scherma **Press**. La misura è espressa in mbar.

19.Visualizzazione Multiparametrica

Sul display possono essere visualizzati simultaneamente fino a 6 parametri a discrezione dell'utente.

- Accedere al SETUP e portare il cursore sull'icona
- Premere nuovamente

per accedere.

Viene visualizzato a display l'elenco di tutti i parametri gestiti dallo strumento. Scorrerli con i tasti

direzionali e con attivare il flag a fianco di quelli che si desidera visualizzare nella schermata MULTIVIEW. Se ne possono scegliere fino a 6.

per confermare e ritornare in modalità Premere di misura.

MODE Con spostarsi sulla schermata MULTIVIEW.

Per ogni parametro scelto viene visualizzata anche la sua relativa temperatura.

Per motivi grafici non è presente l'icona "smile", per indicare all'utente che la misura ha raggiunto la stabilità il colore del valore a display si modifica da nero a grigio.

20. Funzione Data Logger

Questo dispositivo ha la possibilità di registrare valori in formato GLP su memoria interna dello strumento.

Lo strumento può salvare in totale fino a 10000 dati. Terminata la memoria i valori NON vengono sovrascritti.

compare il numero di dati memorizzati per quel In modalità di misura, a fianco dell'icona parametro.

- È poi possibile richiamare e consultare i valori sul display, oppure scaricarli a PC tramite il software apposito.
- Se si ha la possibilità di lavorare direttamente connessi al PC i dati vengono automaticamente salvati sul software senza avere quindi limitazioni di memoria. Opzione consigliabile se si programmano misurazioni con durate di più di 15 ore.
- Le registrazioni possono essere acquisite manualmente (MANUALE) oppure automaticamente a frequenze preimpostate (SECONDI – MINUTI - ORE).

Connessione PC: connettere il cavo USB presente all'interno di ogni confezione alla porta USB nel pannello superiore dello strumento e l'altro capo ad una porta COM del computer.

Utilizzare solamente il cavo USB dato in dotazione con ogni strumento.

- Setup per il parametro Data Logger
- In modalità di misura premere

per accedere al menu di SETUP.

Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "LOG" ed accedere premendo

per selezionare il programma a cui si desidera accedere. Spostarsi con i tasti

Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per la modalità Data Logger; per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere e il valore di default:

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
1.06	Tipo di registrazione	Manuale – Secondi – Minuti - Ore	Manuale
LOO	Cancella dati salvati	Si - No	No

Tipo di registrazione

Accedere a questo menu per selezionare la modalità di acquisizione dei dati:

- MANUALE: Il dato viene acquisito solamente quando l'utente preme il tasto
- SECONDI MINUTI ORE: Impostare un intervallo di freguenza di acquisizione dati automatica.









Con i tasti direzionali spostarsi da MANUALE ad ORE o MINUTI. Accedere con

⁾ modificare il valore del tempo di acquisizione. Confermare l'impostazione con il tasto

• Utilizzo del Data Logger automatico

In misura premere 🚇 pe

per iniziare e terminare la registrazione automatica.

Quando il salvataggio dati automatico è in funzione sul display lampeggia l'icona Quando invece è settato, ma non in funzione, l'icona sullo schermo rimane fissa. **Nota:** Scorrendo i parametri la registrazione si interrompe.

IMPORTANTE: Per registrazioni di una durata superiore alle 15 ore circa è consigliabile connettere lo strumento ad una fonte di alimentazione esterna (PC o presa elettrica) attraverso l'apposito cavo.

• Raggiungimento limite della memoria (10000 valori totali)

Le seguenti segnalazioni informano l'utente del raggiungimento della massima capacità strumentale di salvataggio dati.

- Quando si raggiungono i 9500 dati totali memorizzati inizia a lampeggiare l'icona
- Al raggiungimento del limite della memoria il datalogger si ferma automaticamente e a fianco del

compare la stringa "Fine memoria logger / Cancella dati salvati".

segnale di errore

Cancella dati salvati

Accedere a questo menu e selezionare **SI** per cancellare i dati salvati e svuotare la memoria.

• Esempio modalità Data Logger automatica

Esempio registrazione automatica del pH su memoria interna ogni 2 minuti

- Accedere al menu di setup "LOG" LOG".
- Premendo ¹ entrare nel menu **Tipo di registrazione** e spostarsi successivamente con i tasti direzionali su **MINUTI.**
- Premere nuovamente il tasto 🔮 e modificare con i tasti 🖤 e 🔺 il numero di minuti.
- Inserire **"2"** e confermare con 🥺. Tornare in modalità di misura, e portarsi nella schermata **pH.**

Nella stringa superiore del display è accesa l'icona (-) che indica che è stato impostato un Data Logger a frequenza automatica.

Premere per avviare la registrazione; l'icona (2) inizia a lampeggiare, indice che la memorizzazione è in corso.

Il numero a fianco dell'icona 🗹 indica quanti dati sono stati salvati per quel parametro.

• Premere nuovamente Premere la registrazione.

Nota: la registrazione automatica viene sospesa quando si modifica il parametro o si scorre con

• Esempio modalità Data Logger manuale

Esempio registrazione di un valore di Conducibilità in modalità manuale

• Accedere al menu di setup "LOG" LOG







UM ReVio ITA rev.1 19.05.2020

entrare nel menu Tipo di registrazione e spostarsi successivamente con i tasti direzionali su MANUALE.

- Confermare con 🥗 e tornare in modalità di misura, portarsi nella schermata COND.
- per salvare il valore. Il numero a fianco dell'icona 🗹 indica guanti dati sono stati Premere salvati per quel parametro.

Nota: Il salvataggio manuale o automatico di un valore è confermato da una sequenza di lampeggii del led verde.

Richiamo dei dati salvati sulla memoria strumentale

- In modalità di misura nel parametro d'interesse premere per accedere alla funzione Recall Memory (RM) e visualizzare a displav i dati memorizzati per quello specifico parametro.
- Utilizzando i tasti 🖤 e
 - scorrere tra le varie pagine di dati.

Premere per tornare alla modalità di lettura.

Nota: Il primo valore di una serie ha sempre numero progressivo "1" ed è identificato da un'icona arancio.

IMPORTANTE: In caso di salvataggio del dato con lo strumento in errore anche in modalità richiamo non comparirà la misura.

Nota: Nel momento in cui si richiamano i dati memorizzati in modalità Multiview, per ogni acquisizione viene riservata una schermata. I valori riportati però saranno solamente quelli dei parametri attivi in quel momento.

Cancellare i dati salvati

Per cancellare i dati memorizzati sulla memoria strumentale accedere al menu di setup "Cancella dati salvati" e selezionare SI.

IMPORTANTE: Il ripristino di fabbrica dei parametri pH, ISE, ORP, Cond e OXY non cancella i dati memorizzati.

21.Menu di Configurazione strumento

In modalità di misura premere

Spostarsi con i tasti

per accedere al menu di SETUP.

selezionare il programma che si desidera modificare.

Scorrere utilizzando i tasti direzionali fino al menu "SETUP" ed accedere premendo



RM

۵



4.005 pH 25.0 °C

177.3 mV 25.0 °C 1380 uS/cm 25.0 °C

> 980 mg/l 25.0 °C .71 ppt 25.0 °C

> > G Ex

00%250°C

44

7	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
8	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
9	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
10	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
11	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
12	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
13	14/04/2020:27	4.005 pH 25.0 °C

14/04/2020:28

💌 Nex



Nella tabella sottostante è riportata la struttura del menu di setup per i settaggi generali dello strumento; per ogni programma sono riportate le opzioni che l'utente può scegliere e il valore di default.

Programma	Descrizione	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
	Seleziona parametri	Accedi / No per ogni parametro	Accedi
	Password	Nessuno / nuova password	Nessuno
	Retroilluminazione	Auto – Interno - Esterno	Auto
	Luminosità	Bassa – Media - Alta	Media
	Standby	Off – On (1 20 min)	On / 1 min
	Lettura con HOLD	No – Si	No
	Formato data	aaaa/mm/gg – mm/gg/aaaa – gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
~0	Impostazioni data	-	-
	Impostazioni ora	-	-
	Unità temperatura	°C - °F	°C
	Seleziona lingua	Eng – Ita -Deu – Esp – Fra – Cze - Por	Eng
	Autospegnimento	No – Si	No
	Suono	No – Solo allarme - Si	Si
	Ripristino impostazioni	No – Si	No

Seleziona parametri

Accedere a questo menu per selezionare quali parametri visualizzare o nascondere in modalità di misura. Di default nessun parametro è nascosto.

- Con il tasto 꾠 mettere il flag ai parametri che si desidera tenere attivi e visualizzare in modalità di misura.
- Togliendo il flag il parametro NON verrà visualizzato in modalità di misura.
- Spostarsi tra un parametro e l'altro con i tasti (), V e ESEMPIO: All'utente interessa solamente la visualizzazione di: pH, mV, Cond e schermata MULTIVIEW.

Accedere al menu" **Seleziona parametri**" e tramite il tasto 🤡 togliere il flag ai restanti parametri.

Tornare in modalità di misura premendo . In modalità di misura scorrendo i parametri con verranno visualizzate solo le schermate dei parametri: pH \rightarrow mV \rightarrow COND \rightarrow MULTIVIEW.

Password

Accedere a questo menu per inserire, modificare o disabilitare la password.

- La password **attiva** è segnalata a display con l'icona
- Se la password è attiva essa verrà richiesta all'utente per eseguire le seguenti attività:
 - calibrare il dispositivo;
 - per cancellare i dati salvati in modalità Data Logger;
 - modificare la data ed ora del dispositivo;
 - modificare o disattivare la scadenza di calibrazione.
- La Password inseribile dall'utente è composta da 4 caratteri numerici.
- Modificare il numero con i tasti 🖤 e), premere 🥗 per spostarsi al numero successivo.

Per disattivare la password, inserire come nuova password "0 0 0 0".

Nota: Nel caso di smarrimento della password contattare il servizio di Assistenza Tecnica per sbloccare lo strumento tramite Master Password che verrà fornita al momento.

Retroilluminazione

Accedere a questo menu di setup per selezionare quale modalità di contrasto utilizzare per il backlight del display:

INTERNO (In) – Consigliata se si utilizza il dispositivo in ambiente chiusi.



- ESTERNO (Out) Consigliata se si utilizza il dispositivo in ambienti esterni.
- **AUTO** Opzione di default. Grazie al sensore di luminosità il display si adatta automaticamente alle condizioni dell'ambiente. Questa modalità garantisce, inoltre, una durata maggiore delle batterie.

Luminosità

Accedere a questo menu di setup per scegliere tra tre differenti livelli di luminosità del display:

- Bassa.
- Media Opzione di default.
- Alta.

Nota: Mantenere il display sempre con alta luminosità influisce negativamente sulla durata delle batterie.

Standby

Accedere a questo menu di setup per selezionare se e dopo quanto tempo attivare la modalità Standby del dispositivo:

- **OFF**: Modalità Sleep disattivata.
- **ON (1 ... 20 min)**: Con i tasti direzionali selezionare dopo quanti minuti di inutilizzo della tastiera attivare la Modalità Standby. Di default si attiva dopo un minuto.

Quando il dispositivo è in modalità Standby la luminosità del display viene ridotta al minimo consentendo di risparmiare significativamente il consumo della batteria.

IMPORTANTE: La modalità Standby riguarda esclusivamente la luminosità del display. Tutte le altre funzioni strumentali continuano ad operare normalmente (es. Data Logger).

Per uscire dalla modalità Standby e riportare il display alla normale luminosità premere QUALSIASI tasto. Una volta riattivata la luminosità del display i pulsanti riacquisiscono la loro funzione (paragrafo *"Funzione tasti"*).

Lettura con HOLD

Accedere a questo menu di setup per attivare o disattivare il criterio di stabilità HOLD.

- NO -opzione di default- La misura NON viene fissata
- SI: Con questa opzione attiva la misura viene bloccata appena raggiunge la stabilità.

Il valore bloccato è segnalato con l'icona HOLD.

Per sbloccare e far ripartire la misura fino alla successiva stabilità premere

Formato data

Accedere a questo menu di setup per modificare il formato della data

- gg/mm/aaaa -opzione di default-
- mm/gg/aaaa
- aaaa/mm/gg

Impostazione data

Accedere a questo menu di setup per aggiornare la data del dispositivo.

Con i tasti direzionali modificare l'anno, confermare con 🥗 e ripetere la stessa operazione per mese e giorno.

Impostazione ora

Accedere a questo menu di setup per aggiornare l'ora del dispositivo.

Con i tasti direzionali modificare l'ora, confermare con 🤡 e ripetere la stessa operazione per minuti e secondi.

Unità temperatura

Accedere a questo menu di setup per selezionare quale unità di misura della temperatura utilizzare.

- °C opzione di default-
- °F



Selezione lingua

Accedere a questo menu di setup per selezionare la lingua di funzionamento del dispositivo

- English lingua di default-.
- Espanol Francais

٠

Italiano Deutsch

Czech

Portugues

Autospegnimento

Accedere a questo menu di setup per attivare o disattivare l'auto-spegnimento dello strumento.

- SI: Lo strumento si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività.
- NO: opzione di default Lo strumento rimane sempre acceso anche se non lo si sta utilizzando.
- Nota: L'Auto-spegnimento dello strumento viene automaticamente disabilitato in caso si stiano registrando

i dati con la modalità Data Logger automatica 🕘 **IMPORTANTE**: Il corretto e sistematico utilizzo delle opzioni Retroilluminazione, Luminosità, Standby ed Autospegnimento permette di allungare in modo significativo la durata delle batterie.

Ripristino impostazioni

Accedere a questo menu di setup per riportare le impostazioni dello strumento alle condizioni di fabbrica. IMPORTANTE: Il ripristino dei parametri di fabbrica non cancella i dati memorizzati.

22.Software DataLink+ (per Windows 7/8/XP/10)

È possibile connettere gli strumenti REVio al PC e poi utilizzare il software DataLink+ 1.9

(e versioni successive) per eseguire download di dati, Data Logger direttamente su PC ed esportazioni in xls (Excel) e .pdf. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito (prestare attenzione alla corretta installazione dei driver).

- https://www.giorgiobormac.com/it/download-software Download.htm.
- Connettere il cavo USB presente all'interno di ogni confezione alla porta USB nel pannello superiore . dello strumento e l'altro capo ad una porta COM del computer.
- Utilizzare solamente il cavo USB dato in dotazione con ogni strumento.
- Avviare il programma e successivamente accendere lo strumento.
- Attendere che sia stabilita la connessione (in basso a sinistra del display sono visualizzati i dati di connessione).

Funzioni •

- Download: i dati salvati nella memoria strumentale vengono scaricati a PC e visualizzati in tabella per poterli elaborare.
- **M+**: acquisizione istantanea di un valore (equivale all'opzione Data Logger manuale).
- Logger: acquisizione automatica con frequenza impostata.
- Svuota: svuotamento dei dati in tabella. Se la password è attiva verrà richiesta.
- Esporta in Excel / Esporta in PDF: esportazione in PDF ed in Excel di tutti i dati presenti nella schermata del DataLink+. Il grafico viene esportato solo nel formato pdf, in Excel no.
- Salva su file / Apri da file: salvataggio dei dati in tabella e possibilità di ricaricarli per poterli elaborare o continuare la registrazione.
- Seleziona la lingua: impostare la lingua di interfaccia (Eng Ita Deu Esp Fra Cze).
- Tabella / Grafico: modalità di visualizzazione dei dati acquisiti. I grafici sono suddivisi per parametro e possono essere stampati separatamente.





23.Garanzia



• Durata della garanzia e limitazioni

- Il produttore di questo apparecchio offre al consumatore finale dell'apparecchio nuovo la garanzia di tre anni dalla data di acquisto in caso di manutenzione ed uso a regola d'arte.
- Durante il periodo di garanzia il produttore riparerà o sostituirà i componenti difettosi.
- Questa garanzia è valida solamente sulla parte elettronica e non si applica se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo non corretto, esposto a radiazioni o sostanze corrosive, se materiali estranei sono penetrati all'interno del prodotto o se sono state apportate modifiche non autorizzate dal produttore.

24.Smaltimento



Questa apparecchiatura è soggetta alle regolamentazioni per i dispositivi elettronici. Smaltire in accordo alle regolamentazioni locali in essere.



Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek, The Netherlands

- **T** +31 313 880 200
- E info@eijkelkamp.com
- I royaleijkelkamp.com



INSTRUCTIONS MANUAL MANUALE DI ISTRUZIONI



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG







Indice

1.	Introducción	5
2.	Información de seguridad	6
	Definición de palabras y símbolos de advertencia	6
	Términos señalados o indicados	6
	• Documentos adicionales que proporcionan información de seguridad	7
	Uso según la aplicación	7
	Requisitos fundamentales para un uso seguro	7
	Uso no autorizado	7
	Mantenimiento del instrumento	7
	Responsabilidad del propietario del instrumento	8
3.	Características Instrumentales	8
	Parámetros	8
	Datos técnicos	8
4.	Descripción del instrumento	10
	• Pantalla	10
	• Teclado	10
	• LED	10
5.	Instalación	11
	Componentes suministrados	11
	Puesta en marcha	11
	Conexión eléctrica	11
	Encendido, ajustes fecha y hora, apagado	11
	Sustitución de las baterías	12
	Transporte del instrumento	12
	Función del teclado	12
	Conexiones Inputs / Outputs (entrada y salida)	13
	Símbolos e iconos en la pantalla	14
6.	Funcionamiento del instrumento	14
	Vista de pantalla completa	15
	Modo suspensión	15
7.	Menú de configuración	15
	Estructura del menú de configuración	16
8.	Medida de la temperatura ATC – MTC	17
9.	Parámetro pH	17
	Configuración para el parámetro pH	17
	Calibración automática de pH	20
	Calibración con valores manuales	21
	• Efectuar una medida de pH	22



	•	Sensores con tecnología DHS	23
	•	Errores señalados durante la calibración	23
10.	Ра	rámetro mV	23
11.	M	edición con electrodos selectivos de iones (ISE/ION)	24
	•	Configuración para el parámetro ISE	24
	•	Calibración con electrodos selectivos de iones	25
	•	Medida con electrodos selectivos de iones	26
12.	Ра	rámetro ORP (Potencial de óxido-reducción)	27
	•	Configuración para el parámetro ORP	27
	•	Calibración automática ORP	28
13.	Ра	rámetro de conductividad	28
	•	como se llega a la conductividad?	28
	•	Configuración para el parámetro de conductividad	29
	•	Calibración automática de la conductividad	32
	•	Calibración con valor manual	33
	•	Errores reportados durante la calibración	34
	•	Realizar una medida de conductividad	34
14.	Ot	ras medidas realizadas con la célula de conductividad.	35
	•	Parámetro TDS	35
	•	Salinidad	35
	•	Resistividad	35
15.	Ра	rámetro de oxígeno disuelto (mg/l o % de saturación)	36
	•	Configuración para el parámetro O2	36
	•	Sonda polarográfica DO 7	37
	•	Elemento sensible	37
	•	Membrana	37
	•	Electrólito	37
	•	Tiempo de polarización	38
	•	Sensor nuevo con instrumento nuevo	38
	•	Conservación de la sonda	38
	•	No uso del sensor por largos periodos de tiempo: más de un mes	38
	•	Calibración del sensor de oxígeno	38
	•	Calibración en aire al 100%	38
	•	Calibración con patrón cero de oxígeno	39
	•	Intervalo de calibración	39
	•	Errores reportados durante la calibración	40
16.	M	edida de oxígeno disuelto	40
	•	Antes de empezar	40
	•	Modo de medida	40



Realizar la medida	40
17. Mantenimiento de la sonda DO 7	40
Sustitución del electrolito	41
Mantenimiento del ánodo y del cátodo	41
Sustitución de la membrana	41
18. Presión barométrica	41
19. Visualización Multiparamétrica	41
20. Función Data Logger (registro de datos)	42
Configuración para el parámetro Data Logger	42
Uso del Data Logger automático	43
Límite de memoria alcanzado (10.000 valores totales)	43
Ejemplo modalidad Data Logger automático	43
Ejemplo modo Data Logger manual	43
Recuperación de los datos guardados en la memoria del instrumento	44
Cancelar los datos guardados	44
21. Menú de configuración del instrumento	44
22. Software DataLink+ (para Windows 7/8/XP/10)	47
Funciones	47
23. Garantía	49
Duración de la garantía y limitaciones	49
24. Desechar	49



1. Introducción

XS Instruments, reconocida mundialmente como una marca líder en el campo de las mediciones electroquímicas, ha desarrollado este nuevo instrumento que, gracias a los tres conectores BNC frontales, puede medir hasta un total de 12 parámetros, mostrando simultáneamente hasta seis en la pantalla, a elección del usuario.

La robustez y la integridad de la carcasa, el sensor de luz integrado y el práctico maletín de transporte hacen que este instrumento sea ideal para mediciones directamente en el campo.

La innovadora pantalla gráfica en color muestra toda la información necesaria, como la medida, la temperatura, los patrones utilizados para la última calibración, la condición de estabilidad y los datos GLP, para ofrecer al usuario una experiencia de medida gratificante.

Todos pueden usar estas herramientas gracias a las instrucciones que aparecen directamente en la pantalla. De hecho, la calibración se guía paso a paso y el menú de configuración del instrumento es multilingüe, intuitivo y fácil de consultar. En condiciones de poca visibilidad, es posible activar la visualización de la medida en pantalla completa.

Se pueden realizar calibraciones de pH de hasta cinco puntos utilizando las familias de tampones USA, NIST y DIN. También es posible utilizar valores elegidos por el usuario. La resolución de la medición es la milésima y se pueden seleccionar tres niveles diferentes de estabilidad de la señal.

Usando el parámetro ORP será posible ajustar el desplazamiento de un sensor redox usando un valor estándar conocido.

El instrumento reconoce automáticamente cinco soluciones de conductividad estándar y se puede entrar una manualmente. Se guarda una calibración para cada constante de célula. Para el análisis de baja conductividad es posible utilizar el factor de compensación no lineal para agua ultrapura.

La lectura selectiva de iones también está disponible con tres unidades de medición seleccionables, posibilidad de construir curvas de calibración de cinco puntos y estabilidad temporizada para compuestos volátiles.

Lectura de oxígeno disuelto por sensor polarográfico. Sensor barométrico incluido en el instrumento y posibilidad de compensar automáticamente la salinidad.

Única en su tipo es la innovadora pantalla multiparamétrica. El usuario puede optar por mostrar hasta seis parámetros con temperatura relativa. La elección de los parámetros que se mostrarán queda a entera discreción del usuario del instrumento.

Siempre puede consultar los informes de calibración, y, el uso de la fecha límite de calibración hace que el proceso de calibración sea más eficiente.

Función de registro de datos automática o manual con valores que pueden almacenarse en diferentes formatos GLP en la memoria interna (datos 10000) o en el PC.

La maleta impermeable IP 67 incluida, permite al usuario poder trabajar incluso en condiciones ambientales difíciles. Para aquellos que desean viajar sin la mayor parte de la maleta, también se puede pedir una práctica bolsa de hombro de material ecológico.

La solución ideal para una medición precisa es utilizar un sensor electroquímico XSchemical con un instrumento XS y realizar las calibraciones mediante las soluciones de calibración certificadas XS Solution.



2. Información de seguridad

Definición de palabras y símbolos de advertencia. •

La información de seguridad descrita en este manual es extremadamente importante para evitar lesiones personales, daños al instrumento, malfuncionamiento o resultados incorrectos debido al incumplimiento de los mismos. Lea este manual detenidamente en su totalidad y asegúrese de familiarizarse con el equipo antes de ponerlo en funcionamiento y comenzar a trabajar con él. Este manual debe mantenerse cerca del instrumento, de modo que el usuario pueda consultarlo si lo cree necesario.

Las disposiciones de seguridad se indican con términos o símbolos de advertencia.

Términos señalados o indicados:

ATENCIÓN	Para una situación peligrosa de riesgo medio, que pudiera conllevar a lesiones graves o a la muerte, si no se evita.
ATENCIÓN	Para una situación peligrosa de riesgo reducido que, si no se evita, puede provocar daños materiales, perdida de datos o accidentes de riesgo reducido o medio.
AVISO	Para información importante del producto.
NOTA	Para información útil sobre el producto.

Símbolo de advertencia:



Atención

Este símbolo indica un riesgo potencial e indica proceder con cautela.



Este símbolo nos advierte de un posible peligro debido a la corriente eléctrica.



Atención

El instrumento debe de utilizarse siguiendo las indicaciones del manual de referencia. Leer atentamente las instrucciones.



Aviso

Este símbolo nos advierte sobre los posibles daños al instrumento o algunas partes del instrumento.



Nota

Este símbolo muestra información adicional y consejos.

Documentos adicionales que proporcionan información de seguridad $\check{m l}$

Los siguientes documentos pueden proporcionar al usuario información adicional para trabajar de manera segura con el instrumento:

- Manual de operación para sensores electroquímicos.
- Hojas de datos de seguridad para soluciones tampón y otras soluciones de mantenimiento (por ejemplo, de almacenamiento).
- Notas específicas sobre seguridad del producto.

• Uso según la aplicación

Este instrumento ha sido diseñado exclusivamente para mediciones electroquímicas tanto en el laboratorio como directamente en el campo. Preste especial atención a las especificaciones técnicas que se muestran en la tabla CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO / DATOS TÉCNICOS, cualquier otro uso se considerará no autorizado. Este instrumento ha salido de la fábrica en perfectas condiciones técnicas (ver informe de prueba que se acompaña a cada instrumento) y de seguridad. El funcionamiento del equipo y la seguridad del operador están garantizadas solo si se respetan todos los estándares normales de seguridad de laboratorio y si se observan todas las medidas de seguridad específicas que aparecen descritas en este manual.

• Requisitos fundamentales para un uso seguro

El funcionamiento del equipo y la seguridad del operador están garantizadas solo si se respetan las siguientes indicaciones:

- El instrumento solo puede usarse de acuerdo con las especificaciones mencionadas anteriormente.
- Si el instrumento se utiliza con la fuente de alimentación, utilice solo el modelo suministrado. Si necesita reemplazar la fuente de alimentación, comuníquese con su distribuidor local.
- El instrumento debe funcionar exclusivamente en las condiciones ambientales indicadas en este manual.
- La única parte del instrumento que puede abrir el usuario es el compartimento de la batería.

Lleve a cabo otras operaciones solo si el fabricante lo autoriza de manera explícita.

• Uso no autorizado

El instrumento no debe ser puesto en marcha si:

- Está visiblemente dañado (por ejemplo, a causa del transporte)
- Ha sido almacenado durante un largo período de tiempo en condiciones adversas (exposición a la luz directa, fuentes de calor o lugares saturados con gases o vapores) o en entornos con condiciones diferentes a las mencionadas en este manual.

• Mantenimiento del instrumento

Si se usa correctamente y en un entorno adecuado, el instrumento no requiere procedimientos de mantenimiento particulares. Es aconsejable limpiar ocasionalmente la caja del instrumento con un paño húmedo y un detergente suave. Esta operación debe realizarse con el instrumento apagado y desconectado de la fuente de alimentación y solo por personal experto y autorizado. La carcasa está fabricada de ABS / PC (acrilonitrilo butadieno estireno / policarbonato), tenga en cuenta que este material es sensible a algunos solventes orgánicos, por ejemplo, tolueno, xileno y metiletilcetona (MEK). Si entran líquidos en la carcasa, podrían dañar el instrumento. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, cubra los conectores BNC con la tapa suministrada. No abra la carcasa del instrumento; no contiene piezas que el usuario pueda reparar o reemplazar. En caso de problemas con el instrumento, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información. El uso de repuestos no originales. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información. El uso de repuestos no originales puede provocar un mal funcionamiento o daños permanentes al instrumento. Además, el uso de repuestos no garantizados por el proveedor puede ser peligroso para el usuario y anulan la garantía. Para el mantenimiento de los sensores electroquímicos, consulte la documentación presente en su embalaje o póngase en contacto con el proveedor.











pH, mV, redox, iones selectivos, temperatura

CANAL DE MEDIDA MORADO:

Saturación OD, Concentración OD, presión atmosférica, temperatura

CANAL DE MEDIDA GRIS:

Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura

En la pantalla de parámetros múltiples, el usuario tendrá la posibilidad de ver hasta seis parámetros simultáneamente.

 Datos técnicos 	
рН	
Escala de medida	-220
Resolución / Precisión	0.1, 0.01, 0.001 / <u>+</u> 0.002
Puntos de medida y tampones	AUTO: 15 / USA, NIST, DIN
reconocidos	CUS: 5 valores de usuario
Indicación de tampones	Sí
Informe de calibración	Sí
Reconocimiento sensor DHS	Sí
Criterios de estabilidad	Nor – High - Tit
Alarma valores MIN MAX	Sí
mV	
Escala / Resolución	<u>+</u> 1999 / Resolución: 0.1 / 1
ISE	
Resolución	0.001 - 0.099 / 0.1 - 19.9 / 20 - 199 / 200 - 19999
Puntos de calibración	25
Unidad de medida	mg/L – g/L – mol/L
ORP	
Puntos de calibración	1 punto / 475 mV

8

Responsabilidad del propietario del instrumento

La persona que posee y utiliza el equipo o autoriza su uso a otras personas, es el propietario del instrumento y, como tal, es responsable de la seguridad de todos los usuarios del equipo y de terceros.

El propietario del instrumento debe informar a los usuarios sobre el uso del instrumento de manera segura en su lugar de trabajo y sobre la gestión de riesgos potenciales, proporcionando también los dispositivos de protección necesarios. Cuando use productos químicos o solventes, siga las hojas de datos de seguridad del fabricante.

3. Características Instrumentales

Parámetros



El instrumento electroquímico portátil REVio es capaz de medir los siguientes parámetros:







Conductividad	
Escala / resolución	00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS Escala automática
Puntos de calibración y tampones	14 / 84, 147, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS,
reconocidos	1 valor usuario
Temperatura de referencia TR	1530 °C
Coeficiente de temperatura TC	0,0010,00 %/°C e Agua Ultrapura
TDS	
Escala de medida / Factor TDS	0,1mg/L500 g/L / 0.401.00
Salinidad	
Escala de medida	0,01100ppt
Resistividad	
Escala de medida	110 Ω / MΩ*cm
O ₂ disuelto	
Escala de medida	0,0050,00 mg/l
Resolución	0,01 mg/l
Precisión	± 1,5% f.s. (escala completa)
Saturación O₂ disuelto	
Escala de medida	0,0400.0 %
Resolución	0,1 %
Precisión (con sensor)	± 10%
Puntos de calibración de oxígeno	1 o 2 automática
Indicación de los puntos de calibración	Sí
Informe de calibración	Sí
Presión barométrica	
Escala de medida	300.01100.0 mbar
Resolución / Precisión	0.1 mbar / ± 0,5%
Compensación automática de la presión	Sí
Temperatura	
Escala de medida	-30130,0 °C
Resolución / Precisión	0,1 / ± 0,2°C
Compensación ATC y MTC	0100 °C
Sistema Data logger (Registro de datos)	
GLP con temporizador de calibración	Sí
Contraseña	Sí, numérica
Memoria interna	10000 Datos totales
Pantalla	Gráfico a colores
Gestión luminosidad v contraste	Manual y automática con sensor integrado
Pantalla de visualización simultánea	Sí, hasta 6 parámetros
Función HOLD	Sí, en todos los parámetros
Multilingüe	Sí, 7 idiomas
Auto apagado	Sí
Modalidad suspensión	Off / 120 min
Alimentación	4 baterías AA 1,5 V / Adaptador 5 V con cable USB
Nivel sonoro durante el funcionamiento	< 80 dB
Condiciones ambientales de operatividad	0 +60 °C
Máxima humedad admisible	< 95 % no condensada
Altitud máxima de uso	2000 m
Dimensiones del instrumento	185 x 85 x 45 mm
Peso del instrumento	450 g
Grado de protección IP	IP 57


4. Descripción del instrumento



• LED

Todos los instrumentos han sido dotados con un LED de dos colores (rojo y verde) que proporcionan al usuario información importante sobre el estado del sistema:

Función	LED	Descripción
Encendido	Verde	Fijo
Apagado	Rojo	Fijo
Instrumento en Standby	Verde	Parpadea cada 20 s
Medida estable / HOLD	Verde	Parpadea cada 3 s
Error durante la calibración	Rojo	Parpadea cada 1 s
Error durante la medida	Rojo	Parpadea cada 3 s
Momento de guardar datos	Verde	Encendido / Apagado en rápida sucesión
Modalidad recuperación de memoria	Verde Rojo	Alternados, pausa 5 s
Confirmar una selección	Verde	Encendido por 1 s
Activación DHS	Verde	Fijo
Desactivación DHS	Rojo	Fijo



5. Instalación

• Componentes suministrados

El fabricante pone a disposición del distribuidor local la oportunidad de comprar el instrumento en diferentes versiones dependiendo de los sensores que desee combinar:

En el kit REVIO SOLO INSTRUMENTO, viene siempre suministrado lo siguiente: Maletín con interiores conformados, instrumento con baterías, adaptador de 5V con cable USB, cable de conexión S7 / BNC de 3 metros, sonda de temperatura NT55 con cable de 3 metros de largo, soluciones tampón en frasco mono dosis y/o en bolsita, pañuelos, destornillador, vaso de plástico para muestras, porta electrodos, manual de usuario multilingüe e informe de prueba. Están disponibles diferentes versiones con sensores ya incluidos, o la posibilidad de pedir varios accesorios como la maleta de transporte impermeable IP67 (como recambio, ya que siempre se adjunta con el equipo) o la bolsa en material eco-sostenible. Póngase en contacto con su distribuidor local para recibir información actualizada sobre la composición correcta del kit de ventas.

• Puesta en marcha

- El instrumento sale de la fábrica listo para ser utilizado por el usuario.
- Las baterías están incluidas.

• Conexión eléctrica

- Además de las baterías, el instrumento puede alimentarse a través de la red eléctrica.
- Verifique que los estándares eléctricos de la línea en la que se instalará la instrumentación respeten el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación.
- Utilice solamente la fuente de alimentación original.
- Conecte la fuente de alimentación al cable y el otro extremo del cable (Micro USB) al puerto Micro USB ubicado en la parte frontal del instrumento.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente accesible.

ATENCIÓN - Peligro de muerte o lesiones graves a causa de descargas eléctricas. 🏄

El contacto con componentes activados puede provocar lesiones o la muerte.

- Utilizar solo la fuente de alimentación proporcionada.
- No ponga la fuente de alimentación en contacto con líquidos ni en un entorno con condensación. Evitar choques térmicos.
- Todos los cables y conexiones eléctricas deben estar lejos de líquidos y humedad.
- Controlar que los cables y enchufes no se encuentren dañados, en caso contrario, proceda a su sustitución.
- Durante el uso, no cubra la fuente de alimentación y / o no la coloque dentro de contenedores.

Además de la fuente de alimentación, la alimentación también puede provenir directamente del puerto USB desde un PC.

Si el instrumento está funcionando a través de un PC, en la pantalla aparecerá el icono 🥠

Abriendo el programa DataLink+, en la pantalla aparecerá el icono

• Encendido, ajustes fecha y hora, apagado

Encender el sistema pulsando la tecla 💛 . En la pantalla aparecerá:

- Pantalla introductoria REVio con versión de software.
- Información relacionada con la configuración de los parámetros más importantes y cualquier información sobre el sensor DHS.
- Después de cargar, el instrumento entra en el modo de medida.





4.

• Funcion del teclado

Presión

	Breve	Pulsar para encender o apagar el dispositivo.
MODE	Breve	En la modalidad de medida pulsar para desplazarse por los diversos parámetros: $pH \rightarrow mV \rightarrow ISE \rightarrow ORP \rightarrow Cond \rightarrow TDS \rightarrow Sal \rightarrow Res \rightarrow DO\% \rightarrow DOmg/L \rightarrow mbar \rightarrow multi view$ En configuración mueva el cursor a la columna derecha.
	Prolongada (3s)	En medida, manténgalo pulsado para acceder a la vista de pantalla completa.
	Breve	En el modo de calibración, configuración y recuperación de memoria, presione para volver al modo de medición.
CAL	Prolongada (3s)	En el modo de medida, pulsar para iniciar el proceso de calibración.

Función

Transporte del instrumento	
El instrumento siempre se suministra con el maletín de transporte o en la versión opcional con un	a bolsa de

Vuelva a colocar la tapa de la batería; siempre sosténgalo con dos dedos, inserte el tornillo y apriete.

material ecológico. Utilice solo accesorios originales para transportar el instrumento. Si necesita volver a comprarlos, comuníquese con su distribuidor local. Los interiores del maletín de transporte IP 67, están

Apagar el instrumento.

Sustitución de las baterías

- Gire el instrumento hacia abajo, con la parte de los conectores apoyada sobre una superficie, de modo que la tapa de la batería quede hacia arriba, hacia el usuario.
- Manteniendo la tapa de la batería presionada con dos dedos, con el destornillador provisto, desenrosque el tornillo completamente, ubicado al lado del símbolo de la batería.

•

- Retire la tapa de la batería. Retire las baterías agotadas e inserte las nuevas. Preste atención a la polaridad correcta. Siga el
- diagrama sobre el símbolo de la batería en el compartimiento trasero del instrumento.

- para volver a medida.

En el modo de medida pulsar

nuevamente

- en modo de medida.
- Con las teclas se desplaza el menú a "configuración de fecha" y se accede con Modificar la fecha utilizando las teclas direccionales. (Ver párrafo "menú de configuración" del
- instrumento).

- Repetir la misma operación con el menú siguiente "Configuración horaria".

El instrumento funciona con 4 baterías AA 1,5V. Para proceder a su sustitución:

- Para apagar el instrumento pulsar

Tecla

Breve

. Mover el cursor sobre el icono





En la modalidad de medida, pulsar para entrar en la configuración.

deseado. Durante la calibración, pulsar para confirmar el valor.

En los menús de configuración, pulsar para seleccionar el programa y/o valor



v encender pulsando

Breve	En los menús de configuración y submenú, pulsar para desplazarse. En los submenús de configuración, pulsar para cambiar el valor. En el modo de recuperación de memoria, pulsar para desplazarse por los valores guardados. En modo MTC y calibración personalizada pulsar para modificar el valor. : En la modalidad de medida pulsar para salvar el dato (Data Logger manual) o iniciar y terminar el registro (Data Logger automático). : En modalidad de medida pulsar para recuperar los datos salvados.
Prolongada (3s)	En la modalidad de medida, mantenga pulsada una de las dos teclas para cambiar la temperatura al modo MTC (compensación manual, sin sonda). Cuando el valor comienza a parpadear, el usuario puede cambiar el valor de la temperatura entrando el correcto. Confirmando después con

Otras funciones del teclado:

 Cuando está en modo suspensión (se puede configurar de 1 a 20 minutos) presione cualquier tecla para reactivar el brillo de la pantalla.
 Solo en este punto las teclas recuperan su función.

Ĭ

Cuando se está midiendo estamos en modo **pantalla Completa** (activable pulsando) para salir pulsar cualquier tecla y volver a la visualización normal.

• Conexiones Inputs / Outputs (entrada y salida)

Utilizar solo accesorios originales garantizados por el fabricante.

Si es necesario, contacte con su distribuidor local. Los conectores BNC en el momento de la venta están protegidos por una tapa de plástico. Retire la tapa antes de conectar las sondas.



LEA EL MANUAL ANTES DE LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN DE LAS SONDAS O LOS PERIFÉRICOS



Símbolos e iconos en la pantalla

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Número de datos almacenados en el modo Data Logger en la memoria.	\bigtriangleup	Error / alarma Siga las indicaciones de la cadena al Iado del icono.
•	Instrumento conectado al software DataLink +.	٩	FIJO: conjunto de registrador automático de datos. INTERMITENTE: Registrador automático de datos en funcionamiento.
Due 🧲 Cal	Fecha límite de calibración establecida para el parámetro mostrado.	HOLD	Modo HOLD, lectura bloqueada cuando está estable.
•	Instrumento conectado a la red eléctrica.		Indicación de la carga de la batería.
	Indicador de estabilidad en la medida.		Indica que se ha entrado una contraseña.
إسسا	Alarma MIN / MAX configurada para el parámetro pH.	DHS	Sensor digital DHS conectado.

6. Funcionamiento del instrumento

- Después de encender el instrumento entra en modo de medida del último parámetro utilizado.
- Para desplazarse por las diferentes pantallas de parámetros, pulse la tecla (); el parámetro de medida actual se muestra en la pantalla en la parte superior izquierda.

Los parámetros que usan el mismo sensor también están unidos por dos bandas del mismo color en la pantalla (por ejemplo, los parámetros conductividad, TDS, salinidad y resistividad tienen bandas marrones). Secuencia de los parámetros en modalidad de medida:





En las pantallas de medida de los parámetros que aceptan la calibración, mantenga presionada la tecla para comenzar el procedimiento de calibración.

Vista de pantalla completa

Para obtener una visualización más clara del valor medido, en el modo de medida (excluyendo la pantalla

Multiview) mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos Pulse cualquier tecla para volver a la vista clásica.





Modo suspensión

Cuando el modo suspensión está activo (consulte el párrafo Menú de configuración del instrumento), el brillo de la pantalla se reduce al mínimo, lo que ahorra significativamente el consumo de la batería. Para salir del modo de suspensión y devolver la pantalla al brillo normal, pulse CUALQUIER tecla. Una vez que se reactiva el brillo de la pantalla, las teclas recuperan su función (párrafo "Función de tecla").

7. Menú de configuración

- En modo de medida pulsar
- para entrar en la configuración.
- En la pantalla de CONFIGURACIÓN, el cursor 🔫 ya estará ubicado en el parámetro que estaba activo en el modo de medida.
- Acceder a la CONFIGURACIÓN del parámetro con

o desplazarse con las teclas direccionales o

en los otros parámetros y acceder utilizando siempre la tecla

SETUP	14/04/2020 14 : 05 : 10	Opcione	es posibles
pH -	OXY		1
ORP	LOG	V	t
COND	00	MODE	→
move 🌢 💽 confirm 父	exit 🕢	VOK	Acceder

Dentro del menú seleccionado, muévase entre los diferentes programas usando las teclas direccionales

v pulse la tecla

para seleccionar el que desea editar.

- elija la opción deseada o modifique el valor numérico y confirmar Usando las teclas
- para volver a la medida. Pulsar la tecla

para activar la vista de pantalla completa.



COND

confirm 🗸

ISE

ORP

ve 🛆 🐨

SETUP	14/04/2020 12 06 10	SETUP	14/08/202 14 - 05 - 1
pH buffer selection Resolution Last calibration pH data Due calibration pH Set Stability criteria Set pH alarm Temperature calibration Restore Factory Default	USA 0.001 View No Med No No probe No	pH buffer selection Resolution Last calibration pH data Due calibration pH Set Stability oriteria Set pH alarm Temperature calibration Resfore Factory Default	USA US 0.001 NIS View DIN No Use Med No No probe No
move 🛆 🕤 cóntrm 🥑	exii 🌀	mave 🔿 🕥 acaliam 🕑	mil 🔘



View DIN



Estructura del menú de configuración •

nH	SETUP
рп	
	CAL

LOG

00

exit 🕝

•	Selección de tampón de pH Resolución
)	Últimos datos de calibración
	Caducidad de calibración
	Establecer criterios de estabilidad
	Establecer alarma de pH
	Calibración de temperatura
	Restaurar valores predeterminados de fábrica
•	Unidad de medida Seleccione patrón bajo Establecer criterios de estabilidad Últimos datos de calibración Dos calibraciones Restaurar valores predeterminados de fábrica
•	Últimos datos de calibración Dos calibraciones
)	Calibración de temperatura

Restaurar valores predeterminados de fábrica



Constante de célula Solución de calibración Últimos datos de calibración Caducidad de calibración Temperatura de referencia Factor de compensación de temperatura Calibración de temperatura Factor TDS Restaurar valores predeterminados de fábrica



Punto de calibración cero Últimos datos de calibración Caducidad de calibración Compensación de salinidad Calibración de temperatura Restaurar valores predeterminados de fábrica



Seleccione qué parámetros mostrar en la pantalla MULTIVIEW



8. Medida de la temperatura ATC – MTC

- ATC: La medida directa de la temperatura de la muestra para todos los parámetros se realiza a través de la sonda NTC 30KΩ, que puede estar integrada en el sensor (electrodo y/o célula) o externa.
- MTC: Si no hay una sonda de temperatura conectada, el valor debe ser modificado manualmente: en

la modalidad de medida pulsar IV o 🔺 hasta que el valor comience a parpadear; ajustarlo,

después, continua usando las teclas direccionales. Pulsar

La temperatura establecida o medida en un canal dado, se utilizará para todos los parámetros relacionados con él.

Ejemplo: la sonda de temperatura conectada en el canal de medición "verde" detectará la temperatura para los parámetros de pH, mV, ORP e ISE.

9. Parámetro pH

En esta serie de equipos es posible usar sensores de pH con sonda de temperatura integrada o conectar el electrodo (sin temperatura) y conectar la sonda de temperatura aparte. Conecte el electrodo de pH al conector tipo BNC marcado en verde. En su lugar, conecte la sonda de temperatura al conector RCA / CINCH Temp siempre marcado con un fondo verde. El instrumento también es capaz de reconocer el sensor DHS, un electrodo innovador capaz de almacenar datos de calibración y luego poder ser utilizado inmediatamente en cualquier otro instrumento habilitado.

- Configuración para el parámetro pH
- En modo de medida pulsar

para acceder al menú de Configuración.

• Desplácese con las teclas direccionales hasta el menu **"pH"** y acceder pulsando



Desplazarse con las teclas 🖤 y 🕻

seleccionar el programa que se desea modificar.

para confirmar.

UM ReVio ES rev. 0 30.07.2020

La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para el parámetro pH, para cada programa se muestran las opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado:

	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Selección de tampón de pH	USA – NIST – DIN – User	USA
	Resolución	0.1-0.01-0.001	0.01
	Últimos datos de calibración	Ver	Ver
nH	Caducidad de calibración	No – Horas – Días	No
pri	Establecer criterios de estabilidad	Med – Alto – Tit	Med
	Establecer alarma de pH	No – MIN - MAX	No
	Calibración de temperatura	-	-
	Restaurar valores predeterminados	Sí- No	No
	de fábrica		

Selección de tampón de pH

- Acceder a esta configuración para seleccionar la familia de tampones con la que calibrar el electrodo de pH.
- Este equipo permite la ejecución de calibración para pH de **1 a 5 puntos**.
- Durante la calibración pulsar para salir y guardar los puntos calibrados hasta ese momento.
- El instrumento reconoce automáticamente 3 familias de tampones (USA, NIST y DIN) además, el usuario tiene la opción de realizar una calibración manual de hasta 5 puntos con valores personalizables.

Tampón USA: 1,68 - 4,01 - 7,00** - 10,01 - 12,45 (Configuración predeterminada)

Tampón NIST: 1,68 - 4,00 - **6,86**** - 9,18 - 12,46 Tampón DIN: 1,68 - 4,01 - **6,86**** - 9,18 - 12,45

***El punto neutro siempre se requiere como primer punto* En el modo de medida, en la parte inferior izquierda de la pantalla, una serie de vasos indica los tampones con los que se realizó la última calibración, tanto automática como manual. Dentro del icono del vaso que aparece en pantalla,

el número representa el valor exacto del tampón; además, para una comprensión rápida e intuitiva se ha insertado una escala de colores.

Resolución

Acceder a este menú para elegir la resolución que se desea tener en la lectura del parámetro pH:

- 0.1
- 0.01 opción por defecto -
- 0.001

Seleccionar

Últimos datos de calibración

Acceder a este menú para obtener información sobre la última calibración realizada. Al seleccionar "Ver", aparece un informe en la pantalla con la siguiente información sobre la calibración actualmente en uso:

FECHA DE CALIBRACIÓN / TIEMPO DE CALIBRACIÓN / TEMPERATURA / MODELO DHS SI ESTÁ PRESENTE / OFFSET / SLOPE% para cada escala.

para salir; de otra manera, pulsando la tecla

accederá a la innovadora **representación gráfica** sobre las condiciones de calibración, que permite conocer de manera intuitiva el estado del sensor.

se

14/04/2020 14:04	25.0 °C
Offset = 0.0 mV Range	Slope
-2.000 - 7.000	100 %
7.000 - 20.000	100 %
Craphie	

Color Vaso	Valor pH del tampón
Marrón	< 2.5
Rojo	2.5 ~ 6.5
Verde	6.5 ~ 7.5
Azul	7.5 ~ 11.5
Negro	> 11.5



confirm 🕢

El informe gráfico de calibración se ha diseñado para proporcionar al usuario una vista inmediata de las condiciones de calibración, de hecho, cuanto más cerca esté el rectángulo del exterior del gráfico, más cerca estará de las condiciones óptimas de calibración y viceversa, la condición empeora cuanto más se acerca al rectángulo rojo, que representa el límite de aceptabilidad recomendado por el proveedor.

El gráfico muestra los datos relacionados con el offset (punto cero), la pendiente, el tiempo de ajuste del sensor (estabilidad) y cuántas horas han pasado desde la última calibración.

Caducidad de calibración

Last ca time 0 hour

move 🔺 🔻

Acceder a este menú para establecer una caducidad de calibración; esta opción es fundamental en los protocolos GLP.

• Por defecto, no se establece una fecha límite de calibración; usa las teclas 🙆 y 🖤 para elegir los

días u horas que deben transcurrir entre dos calibraciones y confirmar con

Stability

exit 🕡

• Cuando se establece una fecha límite de calibración para un parámetro, se indica en modo de medida



- Una vez que la calibración alcanza la fecha límite establecida, ya no será posible realizar mediciones para ese parámetro hasta que se renueve la calibración o se desactive el plazo.
- El símbolo de error aparecerá en la pantalla y un mensaje invitará al usuario a recalibrar el sensor para continuar con las medidas.

Establecer criterios de estabilidad

Para considerar la lectura de un valor correcto, recomendamos esperar la estabilidad de la medida, que se indica mediante el icono (...).

Acceder a este menú para modificar el criterio de estabilidad de la medida.

- "Medio" (por defecto): lectura comprendida entre 0.6 mV
- "Alto" elija esta opción para una lectura más rigurosa, lectura comprendida entre 0.3 mV
- "Tit" (titulación) no viene activado ningún criterio de estabilidad, por lo tanto, la lectura será "continua".

Con esta opción activa, el icono aparecerá en la pantalla. \bigcup^m y la medición difícilmente se estabilizará, sin embargo, el tiempo de respuesta del instrumento se reduce al mínimo ya que es una medición inmediata.

Establecer alarma de pH

Acceso para establecer un umbral de alarma para medir el valor de pH mínimo y / o máximo.

Esta opción se indica mediante la aparición del icono. en pantalla. Cuando se supera el umbral establecido, el instrumento enviará una señal de alarma al usuario de las siguientes maneras:

- El valor de pH medido se vuelve rojo.
- Parpadeo del led rojo cada 3 segundos.
- Señal acústica (ver párrafo configuración / modo de timbre).

Calibración de temperatura

Todos los instrumentos están precalibrados para una lectura correcta de la temperatura. Sin embargo, si es evidente una diferencia entre la medida y la real (generalmente debido a un mal funcionamiento de la sonda), es posible realizar un ajuste de compensación de $+5^{\circ}$ C.



Después de conectar la sonda de temperatura en el canal de medida correcto, use las teclas 🖤 y

para corregir el valor de compensación de temperatura y confirmar con

Restaurar valores predeterminados de fábrica

Si el instrumento no funciona muy bien o se han realizado ajustes incorrectos, confirme **Sí** con devolver todos los parámetros de pH a la configuración predeterminada. **IMPORTANTE:** El restablecimiento a los parámetros de fábrica, no borra los datos almacenados.

• Calibración automática de pH

Ejemplo de calibración de tres puntos con tampón tipo USA.

- En el modo de medición de pH, mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para entrar en modo de calibración.
- Enjuagar el electrodo con agua destilada 🥢 y secar delicadamente con papel absorbente.

Pulsar y sumerja el electrodo en el tampón de pH 7.00 (como lo indica el icono del vaso en la pantalla).

El primer punto de calibración es siempre el pH neutro (7.00 para los patrones USA o 6.86 para los patrones NIST y DIN), mientras que el resto queda a criterio del operador.

Cuando aparece el icono ⁽¹⁾ confirmar el primer punto pulsando ⁽¹⁾.
 El valor medido real parpadea en la pantalla y luego aparece el icono de vaso de pH 7.00 en la parte

inferior izquierda ⁷⁰⁰ que indica que el instrumento está calibrado en el punto neutro.





- Retire el electrodo, enjuague con agua destilada y secar suavemente con papel absorbente.
- Pulsar para continuar la calibración y sumergir el electrodo en el tampón de pH 4.01. Todos los valores de pH que el instrumento puede reconocer fluyen a través del vaso representado en pantalla.
- Cuando el vaso en pantalla se estabiliza a pH 4.01 y aparece el icono ⁽¹⁾ confirmar pulsando ⁽¹⁾
 El valor medido real parpadea en la pantalla y, a continuación, aparece el icono del vaso de pH 4.01



Para una curva de calibración de dos puntos, presione para finalizar el proceso de

para

para finalizar el proceso de calibración y volver al modo de medición.

Retire el electrodo, enjuague con agua destilada

y seque suavemente con papel absorbente.

UM ReVio ES rev. 0 30.07.2020

de tampón pH, pulsar

 Pulsar para proseguir con la calibración y sumergir el electrodo en el tampón pH 10.01. En el vaso mostrado en pantalla se desplazan todos los valores de pH que el instrumento puede reconocer.

• Cuando el vaso se estabiliza en el pH 10.01 y aparece el icono 🙂

confirmar pulsando . El cambio de un pH ácido a uno básico puede llevar unos segundos más para lograr la estabilidad. El valor medido real parpadea en la pantalla y, a continuación, aparece el icono de vaso pH 10.01 junto

- a los vasos pH 7.00 y pH 4.01. [10:01], el instrumento también está calibrado en el campo alcalino.
- Aunque el instrumento puede aceptar dos puntos de calibración más, pare y confirme esta curva de

tres puntos pulsando

El informe de calibración y la representación gráfica aparecen en la pantalla; pulse y volver a medida.

Los tampones utilizados para la última calibración se muestran en la esquina inferior izquierda. **Nota**: la calibración del electrodo es una operación fundamental para la calidad y precisión de una medida. Por lo tanto, asegúrese de que los tampones utilizados sean nuevos, no contaminados y a la misma temperatura. Después de mucho tiempo o después de leer muestras particulares, es necesario renovar la calibración; el informe gráfico puede ayudar al usuario a tomar esta decisión.

IMPORTANTE: Para obtener resultados altamente precisos, el fabricante del instrumento recomienda el uso de soluciones tampón XS y electrodos de pH XS.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener estos suministros.

PRECAUCIÓN: Antes de continuar con las operaciones de calibración, consulte cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de las sustancias involucradas:

- Soluciones tampón de calibración.
- Solución de mantenimiento para electrodos de pH.
- Solución de llenado para electrodos de pH.

La lectura cuidadosa de las hojas de datos de seguridad de las soluciones utilizadas favorece la eliminación de los riesgos posibles relacionados con el contacto con la piel, la ingestión, la inhalación o el contacto visual con los mismos que pueden generar daños menores, posibles, pero no probables.

Calibración con valores manuales

Ejemplo de calibración a dos puntos pH 6.79 y pH 4.65 (DIN 19267)

• Acceder al menú de configuración para **pH PH** y seleccionar **Usuario** en el elemento de selección

para volver a la medida y posicionarse en modalidad pH.

- Tener pulsada la tecla durante 3 segundos para acceder a la modalidad de calibración.
- Enjuagar el electrodo en agua destilada 💷 y secar delicadamente con papel absorbente.
 - Pulsar y sumergir el electrodo en la primera solución del tampón (es pH 6.79).

9 para salir





aparece el icono 🙂 utilizar las teclas para ajustar el valor del tampón (es pH 6.79). Nota: Verificar el valor del tampón en función de la temperatura. Cuando reaparece el icono pulsar la tecla para confirmar •

Esperar que el valor de pH en la pantalla se estabilice, cuando

- el primer punto; el valor medido real parpadea en la pantalla y el icono del vaso con color y valor de identificación aparece en la parte inferior izquierda buffer U6.79 (la letra U indica "Valor de usuario").
- Retire el electrodo, enjuague con agua destilada
- Pulsar para para continuar la calibración y sumergir el electrodo en el siguiente tampón (p. ej. pH 4,65).
- Espere a que el valor de pH en la pantalla se estabilice; cuando
 - aparece el ícono 🕗 usa las teclas para ajustar el valor entrando el del tampón (por ejemplo, pH 4,65).
- Cuando aparece el ícono 🙂 pulsar la tecla para confirmar el segundo punto; el valor medido real parpadea en la pantalla y el icono del vaso aparece en la parte inferior izquierda U4.65
- Aunque el dispositivo puede aceptar otros tres puntos de calibración, paramos y confirmamos esta

calibración presionando

El informe de calibración y la representación gráfica aparecen en la pantalla. Pulse salir y volver al modo de medida. Los vasos relacionados con la calibración se muestran en la parte inferior izquierda, el valor está precedido por la letra "U" que indica que el valor se ha entrado manualmente.

Nota: Si está trabajando con compensación de temperatura manual (MTC), actualice el valor antes de calibrar el instrumento.

- Efectuar una medida de pH
- para desplazar las pantallas de parámetros hasta que se active el pH En modo de medida pulsar (ver párrafo "Operación del dispositivo")
- Conecte el electrodo al conector BNC en el canal de medida verde.
- Conecte el sensor de temperatura al conector RCA en el canal de medida verde. Si el usuario no usa un electrodo con una sonda de temperatura incorporada o una sonda externa NTC 30K Ω es recomendable actualizar manualmente el valor de temperatura (MTC).
- Retire el electrodo de su tubo protector, enjuague con agua destilada y seque con papel absorbente.
- Verifique la presencia de burbujas de aire presentes en el bulbo de la membrana y eliminelas agitando verticalmente (como en el caso del termómetro clínico). Si el electrodo dispone de tapa lateral (para carga de electrolito) ábrala.
- Sumerja el electrodo en la muestra mientras agita suavemente.
- Solo considere la medida correcta cuando aparezca el icono de estabilidad 🤍 Para eliminar cualquier error debido a la interpretación del usuario, es posible utilizar la función "HOLD" (ver párrafo configuración) que le permite bloquear la medida tan pronto como alcance la



▲ 💎 to adjust V to confirm 🕢 to exit



25.0°C





 Después de la medida, lave el electrodo con agua destilada y guárdelo en la solución de almacenamiento adecuada. Nunca almacene electrodos de pH en agua destilada.

Nota: La representación gráfica del electrodo presente en la parte inferior izquierda de la pantalla indica la pendiente de la calibración actual.

La posibilidad de tener acceso inmediato y administrar toda la información sobre la calibración y el estado del sensor le permite al usuario trabajar mientras mantiene altos estándares de calidad.

IMPORTANTE: Se prefiere el uso de la amplia gama de electrodos XS y es la solución recomendada por el fabricante para obtener análisis altamente precisos. Lea atentamente las instrucciones y recomendaciones de uso y mantenimiento que siempre están presentes en el manual

• Sensores con tecnología DHS

Los electrodos equipados con tecnología DHS pueden guardar una curva de calibración en su memoria. El sensor calibrado es reconocido automáticamente por cualquier instrumento habilitado para DHS y adquiere su calibración.

- Conectar el electrodo DHS a los conectores BNC y RCA del instrumento en el canal de medición verde.
- El dispositivo reconoce automáticamente el chip, la pantalla muestra información sobre el modelo y el lote del sensor y la fecha de la última calibración (si el electrodo ya había sido calibrado).
- Desde el momento en que se reconoce el electrodo DHS, la calibración activa en el instrumento se convierte en la almacenada en el sensor.
- Por lo tanto, el sensor está listo para su uso inmediato.
- Cuando se desconecta el electrodo, un mensaje en la pantalla informa al usuario de la desactivación del sensor, el instrumento recupera su calibración previa jy no se pierden datos!
- El electrodo DHS no requiere baterías y si se usa en medidores de pH que no están habilitados para reconocer el chip, funciona como un electrodo analógico normal.
- Consulte a su distribuidor local para obtener más información sobre los modelos de medidores de pH (de mesa y portátiles XS) compatibles con sensores DHS.
 - Errores señalados durante la calibración 🤼
- MEDIDA NO ESTABLE: la tecla ha sido presionada aparición de icono para confirmar el punto.
- **SOLUCIÓN ERRÓNEA**: el tampón que se está utilizando está contaminado o no es de la familia de tampones reconocida.
- CALIBRACIÓN DEMASIADO LARGA: La calibración ha superado el tiempo límite; se mantendrán solo los puntos calibrados hasta ese momento.

10. Parámetro mV

- En modo de medida pulsar 🧹 y pasar al parámetro **mV**.
- En la pantalla se muestra la medida en mV del sensor de pH.
- Considere la medida como verdadera solo cuando aparezca el icono de estabilidad ^(S). **Nota**: Esta medida es recomendada para evaluar la eficacia del sensor.







con señal todavía no estable. Espere la





11. Medición con electrodos selectivos de iones (ISE/ION)

Esta serie de electrodos permiten medir la concentración de iones como amonio, fluoruros, cloruros, nitratos, etc. utilizando un electrodo selectivo de iones específico para el ion de interés. Conecte el electrodo al conector BNC en el canal de medición verde. Conecte cualquier electrodo de referencia al conector **Ref** al lado del canal de conductividad gris.

• Configuración para el parámetro ISE

En modo de medida pulsar

para acceder al menú de CONFIGURACIÓN.

• Desplazarse utilizando las teclas direccionales hasta el menú **"ISE"** vacceder pulsando



i

• Moverse con las teclas v y seleccionar el programa que se desea modificar.

La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para el parámetro ISE; para cada programa hay opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado

Programa	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Unidad de medida	mg/l – g/l – mol/l	mg/l
	Seleccione el patrón más bajo	0.001 19999 ppm	0.001
107	Establecer criterios de estabilidad	Estabilidad / Segundos	Estabilidad
ISE	Últimos datos de calibración	View (ver)	View
	Caducidad de calibración	No – Horas – Días	No
	Restaura valores	Sí - No	No
	predeterminados de fábrica		

Unidad de medida

Acceda a este menú para seleccionar la unidad de medida para calibrar el instrumento y leer la muestra.

- mg/l –por defecto-
- g/l
- mol/l

Nota: Use la misma unidad de medida en la calibración y medida. **IMPORTANTE:** Si se modifica la unidad de medida, la calibración se cancela automáticamente.



Acceda a este menú para seleccionar la concentración del primer punto de la curva de calibración (estándar más diluido). El software identificará automáticamente los otros puntos multiplicando la concentración por un factor de **10**.

Ejemplo: Patrón bajo 0.050 mg / l, los otros puntos de calibración esperados por el instrumento serán 0.5 / 5/50/500 mg / l.

El instrumento puede aceptar desde un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 puntos de calibración, una vez

que se termina el segundo punto de calibración, el usuario puede detener la calibración presionando y guardando los puntos realizados hasta ahora.

Establecer criterios de estabilidad

Acceda a este menú para elegir qué criterio de estabilidad usar para la calibración y la medida.

- **Estabilidad**: Equivalente al criterio de estabilidad "Medio" para pH.
- Segundos (0...180): Usando las teclas $\bigvee y$ seleccione los segundos después de los cuales el equipo efectúa la medición (función útil para compuestos volátiles). Cuando utiliza esta opción, la

cuenta regresiva se activa en la pantalla y luego se fija la medida. Para reiniciar la hora, pulse



Últimos datos de calibración

Acceda a este menú para ver el informe sobre la última calibración realizada.

Caducidad de calibración

Acceda a este menú para establecer una fecha límite de calibración, esta opción es fundamental en los protocolos GLP.

Por defecto, no se establece una fecha límite de calibración; usa las teclas

para elegir

los días u horas que deben transcurrir entre dos calibraciones y confirmar con

Cuando se establece una fecha límite de calibración para un parámetro, se indica en modo de medición



- Una vez que la calibración alcanza la fecha límite establecida, ya no será posible realizar mediciones para ese parámetro hasta que se renueve la calibración o se desactive el plazo.
- y un mensaje pidiéndole al usuario que recalibre El símbolo de error aparecerá en la pantalla el sensor para continuar con las medidas

Restaurar a valores predeterminados de fábrica

Si el instrumento no funciona muy bien o se han realizado ajustes incorrectos, confirme Sí con devolver todos los parámetros del menú Ion selectivo a la configuración predeterminada. **IMPORTANTE:** El restablecimiento de fábrica de los parámetros no borra los datos almacenados.

Calibración con electrodos selectivos de iones

Ejemplo de calibración de dos puntos 0.01 e 0.1 mg/l

Acceda al menú de configuración ISE mg/L y seleccionar el patrón bajo con la solución más diluida: 0.010 (mg / l).

El dispositivo multiplica automáticamente el patrón inferior introducido por el usuario por un factor 10 para identificar los otros puntos de la línea de calibración

Conecte el electrodo ISE específico para el ion que desea determinar al conector para pH / mV / ORP (color verde del canal de medida).

Importante: Si el electrodo ISE no es combinado, se debe de conectar también un electrodo específico de referencia. Para cualquier electrolito de relleno del electrodo de referencia y para cualquier ajustador de fuerza iónica (ISA), consulte el manual del usuario del electrodo ISE.

Tener pulsada la tecla

para volver a la modalidad de medida

pase a la página ISE.

durante 3 segundos para acceder a la de calibración.

Enjuague el electrodo en agua destilada

y secar delicadamente con papel absorbente. CAL ION

- v sumerja el electrodo en el patrón más diluido Pulsar (patrón bajo) como indica el icono del vaso de precipitados
- Cuando aparece el ícono 🙂 (o al final del tiempo si ha elegido "segundos" como criterio de estabilidad) confirme el primer

0.010

punto presionando



y secar delicadamente con papel absorbente.









su lugar

Pulsar v sumerja el electrodo en el siguiente patrón (patrón bajo x 10) como se indica desde el icono del vaso

Cuando aparece el icono confirmar el segundo punto pulsando

CAL ION	06/10/2017 15:57:01	CAL ION		06/10/2017 15:57:01
-	1			٢
to conti	inue 🔘 to finish	Press <e< td=""><td>0.100</td><td></td></e<>	0.100	

• Al final del segundo punto, el usuario puede salir de la calibración pulsando la tecla ; presione en

para continuar con otros puntos.

• Al final de la calibración, el informe de calibración se muestra en la pantalla con

FECHA Y HORA, TEMPERATURA, UNIDAD DE MEDIDA, ID DEL SENSOR y % DE PENDIENTE para cada ESCALA.



Importante: realizar al menos dos puntos de calibración; si presionas dejando la calibración después del primer punto en la pantalla, se muestra el error "Error de calibración - No hay suficientes puntos calibrados" y la calibración se invalida.

PRECAUCIÓN: Antes de continuar con las operaciones de calibración del sensor,

consulte cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de las sustancias involucradas:

- Solución standard de calibración.
- Solución de mantenimiento para electrodos ISE.
- Solución de llenado para electrodos ISE.

Medida con electrodos selectivos de iones

• Acceda al menú de configuración ISE para verificar que la calibración y los parámetros del instrumento

sean correctos, vuelva a medida pulsando verectos, vuelva a medida pulsando se ir a la pantalla ISE.

- Conectar correctamente el sensor ISE al conector del canal de medición verde, enjuáguelo con agua destilada, seque suavemente y sumergir en la muestra.
- La pantalla muestra la **medida en mV** hasta alcanzar la estabilidad.
- Cuando la medida se estabiliza, la medida en mV se reemplaza por la concentración del analito con la unidad de medición elegida por el usuario.











Importante: Si el dispositivo no está calibrado en modo de lectura, solo se muestran los mV. **Nota:** Si la cuenta regresiva de segundos se usa como criterio de estabilidad, para reiniciar el tiempo presione

12. Parámetro ORP (Potencial de óxido-reducción)

Los sensores de ORP se pueden usar en esta serie de equipos para medir el potencial de óxido-reducción. Conecte el electrodo redox al conector tipo BNC en el canal de medición verde; en su lugar, si es necesario, conecte la sonda de temperatura al conector RCA / CINCH Temp siempre marcado con un fondo verde. Es posible calibrar el desplazamiento del sensor yendo a la calibración automática en un punto predefinido. El instrumento reconoce automáticamente la solución **redox de 475 mV / 25°C**. Póngase en contacto con su distribuidor local para proceder a su adquisición.

El instrumento es capaz de corregir el desplazamiento del sensor en <u>+</u> 75 mV.

- Configuración para el parámetro ORP
- En medida pulsar

para acceder al menú de configuración.

- Desplácese con las teclas direccionales hasta el menú "ORP" ORP y acceder presionando
- Muévase con las teclas $\bigotimes y$ seleccione el programa al que desea acceder.

La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para el parámetro ORP; para cada programa hay opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado:

Programa	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Últimos datos de calibración	Ver	Ver
	Caducidad de calibración	No – Horas – Días	No
ORP	Calibración de temperatura	Sí – No	No
	Restaurar valores predeterminados de	Sí – No	No
	fábrica		

Últimos datos de calibración

Acceda a este menú para ver el informe sobre la última calibración realizada.

Caducidad de calibración

Acceder a este menú para establecer una fecha límite de calibración, esta opción es fundamental en los protocolos GLP.

• Por defecto, no se establece una fecha límite de calibración; usa las teclas y

para elegir los

días u horas que deben transcurrir entre dos calibraciones y confirmar con

Cuando se establece una fecha límite de calibración para un parámetro, se indica en modo de medida

con el icono

- Una vez que la calibración alcanza la fecha límite establecida, ya no será posible realizar mediciones para ese parámetro hasta que se renueve la calibración o se desactive el plazo.
- El símbolo de error aparecerá en la pantalla. y un mensaje pidiéndole al usuario que recalibre el sensor para continuar con las mediciones.

Calibración de temperatura

Todos los instrumentos están precalibrados para una lectura correcta de la temperatura. Sin embargo, si es evidente una diferencia entre la medida y la real (generalmente debido a un mal funcionamiento de la sonda), es posible realizar un ajuste de compensación de $+5^{\circ}$ C.



475 mV.

restablecer todos los parámetros ORP a la configuración predeterminada. IMPORTANTE: El restablecimiento de fábrica de los parámetros no borra los datos almacenados.

• Calibración automática ORP

Restaurar valores predeterminados de fábrica

Calibración automática con solución 475 mV

• En la modalidad de medida **ORP** mantener pulsado por 3 segundos la

para corregir el valor de compensación de temperatura y confirmar con

tecla para entrar en la modalidad de calibración.

- Enjuague el electrodo con agua destilada. y seque suavemente con papel absorbente.
 - Pulsar v sumergir el electrodo en la solución tampón redox
- Cuando aparezca el icono 🙂 confirmar pulsando
- El valor medido real parpadea en la pantalla y luego aparece el informe de calibración.
- Pulsar la tecla para volver al modo de medida. El icono en la parte inferior a la izquierda de la pantalla indica que el sensor ha sido calibrado utilizando la solución tampón redox 475 mV.

PRECAUCIÓN: Antes de continuar con las operaciones de calibración del sensor, consulte cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de las sustancias involucradas:

- Solución standard redox.
- Solución de mantenimiento para electrodos redox.
- Solución de rellenado para electrodos redox.

La capacidad de tener acceso inmediato y administrar toda la información sobre la calibración y el estado del sensor le permite al usuario trabajar mientras mantiene altos estándares de calidad.

IMPORTANTE: Se prefiere el uso de electrodos de sensor ORP XS y es la solución recomendada por el fabricante para obtener análisis altamente precisos. El fabricante tiene la posibilidad de suministrar una amplia gama de sensores para cubrir diferentes campos de aplicación.

13. Parámetro de conductividad

Conecte la sonda de conductividad al conector de tipo BNC en el canal de medición gris y cualquier sonda de temperatura al conector RCA / CINCH Temp siempre sobre un fondo gris.

La conductividad se define como la capacidad de los iones contenidos en una solución para conducir una corriente eléctrica. Este parámetro proporciona una indicación rápida y confiable de la cantidad de iones presentes en una solución.

• ...como se llega a la conductividad?

La primera ley de Ohm expresa la proporcionalidad directa en un conductor entre la intensidad de corriente (I) y la diferencia de potencial aplicada (V), mientras que la resistencia (R) representa su constante de proporcionalidad. En particular: $V = R \times I$, la resistencia es consecuentemente R = V / I, donde R = resistencia (Ohm) V = voltaje (Volt) I = corriente (Amperio). El inverso de la resistencia se define como conductancia (G) G = 1 / R y se expresa en Siemens (S).













La medición de resistencia o conductancia requiere una célula de medida, que consta de dos polos de carga opuestos. La lectura depende de la geometría de la célula de medida, que se describe a través del parámetro de célula constante C = d / A expresado en cm-1 donde d representa la distancia entre los dos electrodos en cm y A su superficie en cm². transformado en conductividad específica (k), que es independiente de la configuración de célula, multiplicándolo por la constante de célula. k = G x C se expresa en S/cm incluso si las unidades de medida mS/cm (1 S/cm -> 103 mS/cm) y μ S/cm (1 S/cm -> 106 μ S/se usan comúnmente cm).

• Configuración para el parámetro de conductividad

- En modo de medida pulsar Para acceder al menú de configuración.
- Desplácese con las teclas direccionales hasta el menú "COND" COND y acceda presionando

Desplácese con las teclas v y seleccione el programa que se desea modificar.
 La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para el parámetro COND; para cada programa bay opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado.

Programa	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Constante de célula	0.1 - 1 - 10	1
	Solución de calibración	Standard / User	Standard
	Últimos datos de calibración	Ver	Ver
	Caducidad de calibración	No – Horas – Días	No
A DECK DECK	Temperatura de referencia	15 30 °C	25 °C
COND	Factor de compensación de	0.010.0 %/°C –	1.91 %/ºC
	temperatura	Agua Ultrapura	
	Calibración de temperatura	-	-
	Factor TDS	0.40 1.00	0.71
	Restaurar a valores	Sí - No	No
	predeterminados de fábrica		

Constante de célula

Elegir la célula de conductividad correcta es un factor decisivo para obtener mediciones precisas y reproducibles. Uno de los parámetros fundamentales a considerar es usar un sensor con la constante de célula correcta en relación con la solución bajo análisis.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre las diferentes células de conductividad proporcionadas por el fabricante.

La siguiente tabla relaciona la constante de célula del sensor con la escala de medida y el patrón con el que es preferible calibrar.

Constante de célula	0.1	1			10
Patrón (25°C)	84 μS – 147 μS	1413 μS	12.8	8 mS	111.8 mS
Escala de medida ideal	0 – 500 μS	500 – 5000μS	5 – 5	0 mS	50 – f.s. mS
Símbolo en la pantalla	84.0 - 147	1413	12	.88	111.8

Acceda a este menú de configuración para seleccionar la constante de célula relacionada con el sensor que está utilizando

- 0.1
- **1** opción por defecto-
- 10

La constante de célula en uso aparece en la pantalla en la parte inferior izquierda.

Para cada una de las 3 constantes de célula seleccionables, el instrumento almacena los puntos calibrados. Al seleccionar la constante de célula, los puntos de calibración realizados previamente se recuperan automáticamente.



Solución de calibración

Acceda a este menú de configuración para seleccionar el reconocimiento automático o manual de los patrones con los que realizar la calibración:

- AUTOMÁTICO: -Por defecto- el dispositivo reconoce automáticamente máximo 3 de los siguientes patrones: 84.0 μS/cm, 147 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm y 111.8 mS/cm.
- **PERSONALIZADO**: el dispositivo puede ser calibrado en un punto con un valor entrado manualmente.

Nota: Para obtener resultados precisos, es recomendable calibrar el equipo con patrones cercanos al valor teórico de la solución a analizar.

Importante: El instrumento solo acepta calibraciones con una tolerancia máxima del 40% sobre el valor nominal de la constante de célula.

ATENCIÓN: cuando use los patrones 84 μS y 147 μS, preste especial atención a que el instrumento reconozca el correcto. Reemplace la solución y realice el mantenimiento del sensor si esto no sucede.

Últimos datos de calibración

Acceda a este menú para ver el informe sobre la última calibración realizada. Para cada escala de medida, se informa la constante de célula real aplicada después de la calibración.

Caducidad de calibración

Acceda a este menú para establecer una fecha límite de calibración, esta opción es fundamental en los protocolos GLP.

• Por defecto, no se establece una fecha límite de calibración; use las teclas V



días u horas que deben transcurrir entre dos calibraciones y confirmar con

Cuando se establece una fecha límite de calibración para un parámetro, se indica en modo de medida
 Due 😌



- Una vez que la calibración alcanza la fecha límite establecida, ya no será posible realizar mediciones para ese parámetro hasta que se renueve la calibración o se desactive el plazo.
- El símbolo de error aparecerá en la pantalla. y un mensaje pidiéndole al usuario que recalibre el sensor para continuar con las mediciones.

La compensación de temperatura en la medida de conductividad no debe confundirse con la compensación de pH. En la medida de conductividad, el valor que se muestra en la pantalla es la conductividad calculada a la temperatura de referencia TR. Luego se corrige el efecto de la temperatura sobre la muestra. En cambio, el valor de pH a la temperatura mostrada se muestra en la medida de pH. Aquí, la compensación de temperatura implica ajustar la pendiente y el desplazamiento del electrodo a la temperatura medida.

Temperatura de referencia TR

La medida de conductividad depende en gran medida de la temperatura.

Si la temperatura de una muestra aumenta, su viscosidad disminuye y esto conduce a un aumento en la movilidad de los iones y en la conductividad medida, a pesar de que la concentración permanece constante. Para cada medida de conductividad, se debe especificar la temperatura a la que se refiere, de lo contrario es un resultado sin valor. En general, la temperatura se refiere a 25°C o, más raramente, a 20°C.

Este instrumento mide la conductividad a temperatura real (ATC o MTC) y luego la convierte a la temperatura de referencia utilizando el factor de corrección elegido en el programa.

"Factor de compensación temporal"

- Acceda a este menú de configuración para configurar la temperatura a la que desea referir la medida de conductividad.
- El instrumento puede reportar conductividad de **15 a 30 ° C**. Por defecto es a 25°C, lo cual es correcto para la mayoría de los análisis.



Factor de compensación de temperatura TC

Es importante conocer la dependencia de la temperatura (% de cambio en la conductividad por cada °C) de la muestra que se está midiendo. Para simplificar la compleja relación entre conductividad, temperatura y concentración de iones, se pueden usar diferentes métodos de compensación:

 Coeficiente lineal 0.00... 10.0%/°C - valor predeterminado 1.91%/°C. La compensación lineal se puede utilizar para compensar soluciones de conductividad media y alta. El valor predeterminado es aceptable para la mayoría de las mediciones de rutina en soluciones acuosas.

Los coeficientes de compensación para soluciones especiales y para grupos de sustancias se muestran en la siguiente tabla:

Solución	(%/°C)	Solución	(%/°C)
Solución salina de NaCl	2.12	1,5% de ácido fluorhídrico	7.20
Solución de NaOH al 5%	1.72	ácidos	0.9 - 1.60
Solución de amoniaco diluido	1.88	Bases	1.7 – 2.2
Solución de ácido clorhídrico al 10%	1.32	Sales	2.2 - 3.0
Solución de ácido sulfúrico al 5%	0.96	Agua potable	2.0

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de compensación para los patrones de calibración a diferentes temperaturas para Tref 25°C:

°C	0.001 mol/L KCl (147µS)	0.01 mol/L KCl (1413 μS)	0.1 mol/L KCl (12.88 mS)
0	1.81	1.81	1.78
15	1.92	1.91	1.88
35	2.04	2.02	2.03
45	2.08	2.06	2.02
100	2.27	2.22	2.14

Para determinar el coeficiente de calibración de una solución particular, se aplica la siguiente fórmula:

$$tc = 100x \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1}(T_2 - 25) - C_{T2}(T_1 - 25)}$$

Donde TC es el coeficiente de temperatura a calcular, CT1 y CT2 son la conductividad a la temperatura 1 (T1) y a la temperatura 2 (T2).

Cualquier resultado con temperatura "correcta" puede tener un error causado por el coeficiente de temperatura. Cuanto mejor sea la corrección de temperatura, menor será el error. La única forma de eliminar este error es no usar el factor de corrección, que actúa directamente sobre la temperatura de la muestra. Seleccione 0.00%/°C como el coeficiente de temperatura para desactivar la compensación. El valor de conductividad mostrado se refiere al valor de temperatura medido por la sonda y no está relacionado con una temperatura de referencia.

 Agua ultra pura*: Seleccione esta opción cuando trabaje con una conductividad MENOR de 10 μS/cm. Un icono en la pantalla superior izquierda informa al usuario que se está utilizando este modo de compensación. Cuando se supera este umbral, esta opción se desactiva automáticamente y se activa la compensación lineal.

El coeficiente de temperatura en agua ultrapura varía mucho. La razón principal de esto es que la auto ionización de las moléculas de agua depende más de la temperatura que la conductividad causada por los otros iones.

Nota: Las mediciones de baja conductividad (<10 μ S / cm) están fuertemente influenciadas por el dióxido de carbono atmosférico. Para obtener resultados confiables es importante evitar el contacto entre la muestra y el aire, esto se puede lograr mediante el uso de una celda de flujo o gases químicamente inertes como nitrógeno o helio que aíslan la superficie de la muestra.

Calibración de temperatura

Todos los instrumentos están precalibrados para una lectura correcta de la temperatura. Sin embargo, si es evidente una diferencia entre la medida y la real (generalmente debido a un mal funcionamiento de la sonda), es posible realizar un ajuste de compensación de + 5 °C.



Después de conectar la sonda de temperatura en el canal de medida correcto, use las teclas 🖤 y

para corregir el valor de compensación de temperatura y confirmar con

Factor TDS

Acceda a este menú de configuración para modificar el factor 0.4...1.00 (por defecto 0.71) para llevar a cabo la conversión de conductividad a TDS.

• Ver sección -Otras mediciones realizadas con la célula de conductividad.

Restaurar valores predeterminados de fábrica

Si el instrumento no funciona muy bien o se han realizado ajustes incorrectos, confirme **Sí** con devolver todos los parámetros de conductividad a la configuración predeterminada. **IMPORTANTE:** El restablecimiento de fábrica de los parámetros no borra los datos almacenados.

• Calibración automática de la conductividad

Ejemplo de calibración en un punto (1413 µS/cm) utilizando un sensor constante de célula 1

- En la modalidad de medida Cond, mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para entrar al modo de calibración.
- Enjuague la célula con agua destilada 💷 y seque delicadamente con papel absorbente.
- Comenzar con unos poco ml de solución patrón.
- Pulsar v sumergir el sensor en el estándar 1413 μS/cm, agitando suavemente y asegurándose de que no haya burbujas de aire en la célula. Todos los valores de conductividad que el instrumento puede reconocer, fluyen a través del vaso que aparece en pantalla.
- Cuando el vaso se estabiliza en un valor 1413 y aparece el icono Ӱ confirmar pulsando Ň





para

• El valor medido real parpadea en la pantalla, luego se muestra el informe de calibración que muestra la constante de célula para cada escala y finalmente el instrumento vuelve automáticamente al modo

de medida. El icono del vaso en pantalla para el punto calibrado, aparece en la pantalla inferior¹⁴¹³.



- La calibración en un punto es suficiente si las mediciones se realizan dentro del rango de medición. *Ejemplo: El patrón 1413 μS/cm es adecuado para medidas entre aproximadamente 500...5000 μS/cm.*
- Para calibrar el instrumento en varios puntos, una vez que haya vuelto a medida, repita todos los pasos de calibración.

medida.

El vaso que aparece en pantalla relacionado con el nuevo punto calibrado, se unirá al anterior. Es aconsejable comenzar la calibración a partir de la solución patrón menos concentrada y luego continuar en orden creciente de concentración.

- Cuando se realiza una nueva calibración de un punto previamente calibrado, se sobrescribe en el anterior y se actualiza la constante de célula.
- Para cada constante de célula, el instrumento almacena la calibración, para permitir que el usuario que usa múltiples células con diferentes constantes no se vea obligado a recalibrar cada vez.

Importante: Las soluciones de conductividad patrón son más vulnerables a la contaminación, la dilución y la influencia directa del CO2 que los tampones de pH, que, en cambio, gracias a su capacidad de tampón, tienden a ser más resistentes. Además, un ligero cambio en la temperatura, si no se compensa adecuadamente, puede tener efectos significativos en la precisión.

Por lo tanto, preste especial atención en el proceso de calibración de la célula de conductividad para obtener mediciones precisas.

Importante: Siempre enjuague la célula con agua destilada antes de la calibración y cuando cambie de una solución patrón a otra para evitar la contaminación.

Reemplace las soluciones patrón con frecuencia, especialmente las de baja conductividad. Las soluciones contaminadas o caducadas pueden afectar la precisión y precisión de la medición. Importante: Para obtener resultados altamente precisos, el fabricante del instrumento recomienda el uso de soluciones de conductividad XS así como las células XS.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener soluciones patrón a diferentes valores con los que calibrar el instrumento y las diferentes células de conductividad con constante 0.1, 1 o 10.

PRECAUCIÓN: Antes de continuar con las operaciones de calibración, consulte cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de las sustancias involucradas.

Soluciones tampón de calibración.

Calibración con valor manual

Ejemplo de calibración a 5.00 μS/cm con sensor con constante de célula 0.1

Acceda al menú de configuración de conductividad **COND**, seleccione **0.1** en constante de *célula* y

ESC para volver a la medición e ir al modo **Cond**. usuario en solución de calibración, presione

- durante 3 segundos para acceder a la modalidad de calibración. Tener presionada la tecla
- Enjuague la célula con agua destilada y seque delicadamente con papel absorbente.
- Comience con unos pocos ml de solución patrón, pulse conductividad 5.00 µS/cm.
- Espere a que el valor de conductividad en la pantalla se estabilice; cuando aparece el ícono 🙂 use las

para ajustar el valor entrando el de la solución patrón (por ejemplo, 5.00 µS/cm).

Cuando reaparezca el icono 🙂 confirme el punto de calibración pulsando la tecla CAL Cond CAL Cond

El informe de calibración aparece automáticamente en la pantalla. Pulse la tecla







L





y sumerja el sensor en el patrón de

L

U5.00; el valor está El icono del vaso para la calibración se muestra en la parte inferior izquierda precedido por la letra "U", que indica que el valor se ha entrado manualmente.

Cond

(1)

uS/cm °С мтс

999

Para cada constante de célula, el instrumento almacena la calibración, para permitir que el usuario que usa múltiples sensores con diferentes constantes no se vea obligado a recalibrar cada vez.

Nota: si no conoce el coeficiente de compensación exacto, para obtener una calibración precisa y una medición establecida en "Factor de compensación de temperatura" \rightarrow 0.00 %/°C y seguidamente mida con las soluciones exactamente a la temperatura de referencia.

Otro método para trabajar sin compensación de temperatura es usar las tablas de temperatura y valor de conductividad que figuran en la mayoría de las botellas de las soluciones patrón de conductividad.

Importante: Siempre enjuague la célula con agua destilada antes de la calibración y cuando cambie de una solución patrón a otra, para evitar la contaminación.

Reemplace las soluciones patrón con frecuencia, especialmente las de baja conductividad. Las soluciones contaminadas o caducadas pueden afectar la precisión y precisión de la medida.

- Errores reportados durante la calibración 💋
- MEDIDA NO ESTABLE: El botón ha sido presionado aparezca el ícono 🙂 para confirmar el punto.

CAL C Last COND Calibration Data

15:51 22.9 °C

Cell Constant

0.08

 \odot

S/cm

C ATC

09/11/2017

Bande 0.10µ - 1000m

- SOLUCIÓN INCORRECTA: El patrón que está utilizando está contaminado o no forma parte de las familias reconocidas.
- CALIBRACIÓN DEMASIADO LARGA: La calibración ha excedido el límite de tiempo; solo se mantendrán los puntos calibrados hasta ese punto.

Realizar una medida de conductividad

- para desplazarse por las pantallas de parámetros hasta que se active Cond En medida pulse (consulte el párrafo "operación del instrumento").
- Conecte la célula de conductividad al conector BNC en el canal de medición gris.
- Si el usuario no utiliza un sensor con una sonda de temperatura incorporada o una sonda externa NTC $30K\Omega$, es recomendable actualizar manualmente el valor de temperatura (MTC).
- Retire la célula de su tubo de protección, enjuague con agua destilada, seque suavemente teniendo cuidado de no rayar los electrodos.
- Sumerja la célula en la muestra y asegurar que los orificios de la célula situados en la parte inferior esten completamente sumergidos.
- Mantenga una ligera agitación y elimine cualquier burbuja de aire que pueda distorsionar la medición agitando suavemente la célula.
- Considere la medida correcta solo cuando aparezca el icono de estabilidad. Ӱ Para eliminar cualquier error debido a la interpretación del usuario, es posible utilizar la función "HOLD" (ver párrafo configuración) que le permite bloquear la medida tan pronto como alcance la estabilidad.
- Para ofrecer la mayor precisión posible, el instrumento utiliza seis escalas diferentes y dos unidades de medida (μ S/cm y mS/cm) dependiendo del valor, el instrumento realiza el cambio automáticamente.
- Una vez finalizada la medición, lave la célula con agua destilada.











 La célula de conductividad no requiere mucho mantenimiento, el aspecto principal es asegurarse de que esté limpia. La célula debe enjuagarse con abundante agua destilada después de cada análisis, si se ha utilizado con muestras insolubles en agua antes de realizar esta operación, límpiela sumergiéndola en etanol, acetona o agua caliente con detergente. Nunca limpie mecánicamente, esto dañará los electrodos y comprometerá su funcionalidad. Durante períodos cortos, almacene la célula en agua destilada, mientras que para largos períodos manténgala seca.

La posibilidad de tener acceso inmediato y administrar toda la información sobre la calibración y el estado de la célula, le permite al usuario trabajar mientras mantiene altos estándares de calidad.

IMPORTANTE: se prefiere el uso de células XS y es la solución recomendada por el fabricante para obtener análisis altamente precisos. El fabricante tiene la posibilidad de suministrar sensores con constantes 0.1, 1 o 10 para usos en varios campos de aplicación (farmacéutico, ambiental, industrial, galvánico, etc.).

14. Otras medidas realizadas con la célula de conductividad.

La medida de conductividad se puede convertir en los parámetros TDS, salinidad y resistividad.

MODE

para desplazarse por los distintos parámetros de TDS

Salinidad -> Resistividad.
 Estos parámetros utilizan la calibración de conductividad; por lo tanto, consulte el párrafo anterior para calibrar el sensor.

• Parámetro TDS

En el modo de medida, presione la tecla

Los sólidos disueltos totales (TDS) corresponden al peso total de los sólidos (cationes, aniones y sustancias no disociadas) en un litro de agua. Tradicionalmente, los TDS se determinan utilizando el método gravimétrico, pero un método más simple y rápido es medir la conductividad y convertirla en TDS multiplicándola por el factor de conversión de TDS. Dentro del menú de configuración de conductividad

conductividad / TDS. acceda a la opción "**factor TDS**" para modificar el factor de conversión de conductividad / TDS. Los siguientes son los factores TDS en relación con el valor de conductividad:

Conductividad de la solución	Factor TDS
1-100 μS/cm	0.60
100 – 1000 μS/cm	0.71
1 – 10 mS/cm	0.81
10 – 200 mS/cm	0.94



La medición del TDS se expresa automáticamente en mg/L o g/L según el valor.

• Salinidad

Por lo general, se utiliza para este parámetro la definición de la UNESCO 1978, que implica el uso de la unidad de medida PSU (Unidades prácticas de salinidad), correspondiente a la relación entre la conductividad de una muestra de agua de mar y la de una solución estándar de KCl formado por 32.4356 gramos de sal disuelta en 1 kg de solución a 15°C, no tiene dimensiones y 35 PSU equivale a 35 gramos de sal por kilogramo de solución. Entonces, aproximadamente 1 PSU equivale a 1 g/L de sal y teniendo en cuenta que la densidad del agua es igual a 1 ppt. También se puede utilizar la definición de la UNESCO 1966b, que establece que la salinidad en ppt se expresa con la siguiente fórmula:

Sppt 28.2929729R = -0.08996 + + + 12.80832R2-10.67869R3 5.98624R4-1.32311R5, donde R = Muestra conductividad (a 15°C) / 42.914 mS/cm (conductividad del estándar de agua de mar de Copenhague).

• Resistividad

La resistividad es preferible para mediciones de baja conductividad, como agua ultrapura o solventes orgánicos. La resistividad representa el recíproco de la conductividad $\rho = 1 / \kappa (M\Omega^* cm)$.



15. Parámetro de oxígeno disuelto (mg/l o % de saturación)

Conecte el sensor polarográfico a los conectores de tipo BNC y RCA ubicados en el canal de medición de color púrpura. No es necesario conectar ninguna sonda de temperatura separada, ya que esta última está integrada en el mismo sensor.

• Configuración para el parámetro O₂

• En medida pulsar

para acceder al menú de configuración.

• Desplazarse utilizando las teclas direccionales hasta llegar al menú "OXY" [0XY] y acceder pulsando



Mediante las teclas Vy seleccionar el programa que se desea modificar.

La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración del parámetro O2; para cada programa hay opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado:

Programa	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Punto de calibración cero	-	-
	Últimos datos de calibración	Ver	Ver
	Caducidad de calibración	No – Horas – Días	No
OXY	Compensación de salinidad	Auto – 0.0 50.0 ppt	Auto
	Calibración de temperatura	-	-
	Restaurar valores predeterminados de	Sí- No	No
	fábrica		

Punto de calibración cero

- Acceda a esta configuración para inicializar y calibrar el sensor polarográfico con patrón de oxígeno cero (consulte el párrafo "calibración de oxígeno cero").
- Una vez que finaliza la operación, el instrumento vuelve automáticamente al modo de medida; el

vaso en pantalla $\underbrace{0.0}$ indica el punto de % 02 = 0 en el que se realizó la calibración.

Últimos datos de calibración

Acceda a este menú para ver el informe sobre la última calibración realizada. La información proporcionada es: Fecha y hora / temperatura / presión atmosférica / salinidad / compensación / eficiencia.

Caducidad de calibración

Acceda a este menú para establecer una fecha límite de calibración. Esta opción es crítica en los protocolos GLP.

• Por defecto, no se establece una fecha límite de calibración; use las teclas

para elegir los

14:05 25.0 °C

1024.0 mbar

0.71 ppt

-00%

100.0

días u horas que deben transcurrir entre dos calibraciones y confirmar con

• Cuando se establece una fecha límite de calibración para un parámetro, se indica en la modalidad de



- Una vez que la calibración alcanza la fecha límite establecida, ya no será posible realizar mediciones para ese parámetro hasta que se renueve la calibración o se desactive el plazo.
- El símbolo de error aparecerá en la pantalla. el sensor para continuar con las medidas.

y un mensaje pidiéndole al usuario que recalibre

Last Oxy Calibration Data

Calibration Temperature Calibration Pressure

Calibration Salinity

14/04/2020

Offset

Efficiency

medida con el icono



Compensación de salinidad

La salinidad de la muestra a medir afecta a la presión parcial del oxígeno disuelto.

Para una medición correcta es necesario conocer el valor de salinidad de la muestra para llevar a cabo la compensación correcta de la medida. Si se realizan mediciones de oxígeno en muestras de agua salada o marina, es importante corregir la medida configurando manual o automáticamente el valor de salinidad de la muestra. La salinidad media del agua de mar es de 35 ppt.

• **Auto**: La medición de salinidad se adquiere automáticamente a través de la célula de conductividad. *Importante:* Asegúrese de haber conectado la célula de conductividad correctamente y de que la cadena de medida esté calibrada correctamente.

• Manual 0.0 ... 50.0 ppt: Usando las teclas direccionales, entre el valor de salinidad.

Calibración de temperatura

Todos los instrumentos están precalibrados para una lectura correcta de la temperatura. Sin embargo, si es evidente una diferencia entre la medida y la real (generalmente debido a un mal funcionamiento de la sonda), es posible realizar un ajuste de compensación de + 5°C.

Después de conectar la sonda de temperatura en el canal de medida correcto, use las teclas 🖤 y

para corregir el valor de compensación de temperatura y confirmar con

Restaurar valores predeterminados de fábrica

Si el instrumento no funciona bien o se han realizado ajustes incorrectos, confirme Sí con restaurar todos los parámetros del oxígeno disuelto a la configuración predeterminada. **IMPORTANTE:** El restablecimiento de fábrica de los parámetros no borra los datos almacenados.

• Sonda polarográfica DO 7

La sonda DO7 es de tipo polarográfico con sensor de temperatura integrado. El sensor de oxígeno utiliza un conector BNC mientras que el sensor de temperatura usa un conector RCA.

integrado

Sensor de temperatura



el paso de líquidos. Después de atravesar la membrana, el oxígeno reacciona con la solución electrolítica, lo que cambia sus propiedades físico-químicas de acuerdo con la concentración de oxígeno. Los elementos sensibles detectan este cambio y generan una señal en proporción a la cantidad de oxígeno disuelto. El oxímetro lee esta señal y devuelve el valor en la pantalla.

Membrana

Membrana

La membrana, que debe permitir solo el paso de oxígeno, debe estar en perfectas condiciones. Si tiene arrugas, irregularidades o si está perforada, debe reemplazarse por una nueva.

• Electrólito

El electrolito es una solución alcalina que reacciona a la presencia de oxígeno y se satura con el desgaste y con el tiempo, por lo tanto, debe reemplazarse regularmente.









Tiempo de polarización

El sensor polarográfico necesita ser polarizado antes de efectuar la medida.

- Conecte la sonda al instrumento y ponga en marcha con la tecla
- El instrumento inicia automáticamente la polarización de la sonda.
- La pantalla mostrará la cuenta regresiva en segundos. La información "Sonda polarización en progreso" indica que la operación está en progreso.
- Una vez que se completa la polarización, el instrumento está listo para realizar calibraciones o mediciones.

El tiempo de polarización es de 10 minutos. Sin embargo, si el instrumento ha estado apagado durante menos de una hora, el tiempo de polarización se reduce proporcionalmente.

• Sensor nuevo con instrumento nuevo

El sensor se suministra con la membrana llena de electrolito; Es necesario hidratar la membrana dejándola sumergida durante media hora en agua destilada. Ponga en marcha el instrumento y espere el tiempo de polarización.

• Conservación de la sonda

Cuando la sonda no esté en uso, guárdela en el tubo de almacenamiento apropiado que contenga agua destilada. De esta manera, la membrana permanece protegida e hidratada, lista para usar.

• No uso del sensor por largos periodos de tiempo: más de un mes

Si el instrumento y el sensor no se utilizan durante un largo período de tiempo (más de un mes), es aconsejable vaciar la membrana de su electrolito y lavar el sensor a fondo. Seque el sensor y vuelva a roscar la membrana sin el electrolito, protegiendo el sensor con su tapa de goma.

• Calibración del sensor de oxígeno

El sensor polarográfico es un sensor activo que cambia su respuesta con el desgaste y el envejecimiento; por lo tanto, la calibración debe hacerse regularmente en el aire.

• Calibración en aire al 100%

La calibración normal al 100% viene realizada en aire.

Ponga en marcha el instrumento, sumerja la sonda en agua y espere el tiempo de polarización de 10 minutos. Luego, seque bien la sonda con papel absorbente y proceda de la siguiente manera:

- Coloque la sonda en el aire con la membrana hacia abajo y espere 2 minutos.
- En el modo de medición **OXY%**, mantenga presionada la tecla durante 3 segundos, pulse entrar al modo de calibración.
- El vaso aparece en la pantalla.^{100,0}; el dispositivo buscará automáticamente el valor de % O2 = 100%. Deje el sensor en el aire, en posición vertical con la membrana hacia abajo.
- Cuando la señal es estable y aparece el icono 🙂 confirmar la calibración 100% en aire pulsando



El valor medido real parpadea en la pantalla, luego se muestra el informe de calibración y finalmente el instrumento vuelve automáticamente al modo de medida.

El vaso en pantalla para el punto calibrado aparece en la parte inferior

izquierda. 100,0; lo que indica que la cadena de medida está configurada al 100% de O₂.





Calibración con patrón cero de oxígeno

Normalmente es suficiente calibrar el instrumento en aire al 100%. Sin embargo, en algunos casos también puede ser necesario calibrar 0%, por ejemplo, cuando:

- La sonda se reemplaza por una nueva.
- La sonda permanece sin usar durante un largo período (más de un mes).
- Se realiza el mantenimiento completo del sensor.
- El instrumento no se calibra al 100%, en cuyo caso calibre primero al 0%.
- El instrumento no mide correctamente.
- Para la calibración a 0% proceder de la siguiente manera:
- Antes de comenzar, realice un mantenimiento ordinario de la sonda DO7. (ver párrafo "Mantenimiento de la sonda DO7").
- Ponga en marcha el instrumento, sumerja la sonda en agua y espere el tiempo de polarización de 10 minutos. Luego, seque bien la sonda con papel absorbente y proceda de la siguiente manera:
 - Sumerja la sonda en el patrón cero de oxígeno y espere 5 minutos.
 Póngase en contacto con su distribuidor local para la adquisición del patrón cero de oxígeno. Siga cuidadosamente las instrucciones incluidas en el paquete para preparar la solución.
 - Acceda al menú de configuración de OXY OXY y pulsando la tecla seleccione el ajuste "Punto de calibración cero". El asistente de calibración para 0% de oxígeno se inicia automáticamente.
 - Agite suavemente la sonda de la solución patrón cero de oxígeno, y controlar la presencia y eliminar eventuales burbujas de aire presentes bajo la membrana, moviendo el sensor. Pulsar



para continuar.

• El vaso aparece en la pantalla.:: indica que el instrumento está buscando el patrón cero de oxígeno. Cuando la medida es estable y aparece el ícono confirmar la calibración presionando



• El valor medido real parpadea en la pantalla, luego se muestra el informe de calibración y finalmente el instrumento vuelve automáticamente al modo de medida.

El icono para el punto calibrado aparece en la parte inferior izquierda.

; lo que indica que el sensor ha sido calibrado con 0% de oxígeno disuelto.

Una vez que se haya completado la calibración del punto cero

utilizando la solución patrón cero de oxígeno, también realice la calibración de aire al 100%. Este procedimiento, permanece en la memoria incluso después de apagar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Antes de continuar con las operaciones de calibración, consulte cuidadosamente las hojas de datos de seguridad de las sustancias involucradas:

• Soluciones patrón de calibración cero de oxígeno.

Nota: ¡La solución patrón cero (Standard Zero Oxygen) es DESECHABLE! Póngase en contacto con su distribuidor local para su compra.

Intervalo de calibración

El intervalo de tiempo entre dos calibraciones (100% en aire) depende del tipo de muestra, la eficiencia del sensor y la precisión buscada; generalmente es necesario calibrar el instrumento al menos una vez a la semana, pero para mayor precisión es recomendable calibrar el instrumento con mayor frecuencia.

- Es necesario recalibrar el instrumento si se requiere una de las siguientes condiciones:
- Sonda nueva, o inutilizada por largo tiempo.
- Después del mantenimiento del sensor.



- - Errores reportados durante la calibración 🏼 🏾 🦊



- con señal aún no estable. Espere a que
- CALIBRACIÓN DEMASIADO LARGA: la calibración ha excedido el límite de tiempo; solo se mantendrán los puntos calibrados hasta ese punto.

16. Medida de oxígeno disuelto

• Antes de empezar

Para reducir los errores de medida y obtener la mayor precisión posible, observe las siguientes reglas antes de comenzar:

- El sensor debe estar calibrado.
- El sensor debe estar en posición vertical con la membrana hacia abajo.
- Retire la tapa de protección del electrodo.
- La sonda debe estar a la misma temperatura que la muestra a analizar, si es necesario, deje la sonda sumergida en la muestra hasta alcanzar el equilibrio térmico.

• Modo de medida

Este instrumento puede trabajar en 2 modos de medida:

• Saturación O₂ disuelto expresado en %

Saturación O₂ disuelto	
Rango de medida	0,0400,0 %
Resolución	0,1 %

• Concentración O₂ disuelto expresado en mg/l, equivalente a ppm

O₂ disuelto	
Rango de medida	0,0050,00 mg/l o ppm
Resolución	0,01 mg/l

Durante la medida pulsar la tecla

para cambiar la unidad de medida.

Realizar la medida

Retire la tapa de protección del sensor, lave el sensor con agua destilada; secar con toallas de papel y sumergir en la solución a analizar. Agite suavemente y espere hasta que el valor sea estable, cuando aparezca el icono en la pantalla tome la lectura.

Nota: El <u>sensor polarográfico tiende a consumir oxígeno, cuyo efecto es una reducción gradual del</u> valor detectado por el instrumento. Por lo tanto, asegúrese de que haya un mínimo de flujo en la muestra a analizar; si está trabajando en el laboratorio, ponga la muestra bajo agitación suave.

ſ	•	i
I	1	
I	\mathcal{I}	
J		ļ

17. Mantenimiento de la sonda DO 7

Si el instrumento no se calibra o la lectura no se estabiliza, la sonda debe ser reparada. Para realizar el mantenimiento, siga los siguientes pasos en orden:

- Sustitución del electrolito.
- Limpieza del ánodo y el cátodo.
- Reemplazo de membrana.

Para comprar repuestos, comuníquese con su distribuidor local.



Sustitución del electrolito

- Desenrosque la membrana del sensor, verifique que no esté perforada o dañada; si está intacto, puede reutilizarse; de lo contrario, debe reemplazarse.
- Lave bien con agua destilada, tanto la membrana como la parte sensible del sensor; elimine cualquier residuo de sal y seque con papel absorbente.
 Tenga mucho cuidado al manipular el sensor y la membrana. Caídas, impactos o aplastamiento pueden dañar el sensor y / o la membrana.
- Llene la tapa de la membrana hasta la mitad con agua destilada y rósquela al sensor (tenga mucho cuidado durante la fase de fijación, ya que no es necesario roscar la membrana hasta que se detenga, de lo contrario la membrana podría dañarse). Agite suavemente, vuelva a desenroscar la membrana y vacíela por completo, de esta manera, se eliminan los restos de agua o polvo que puedan quedar.
- Llenar la membrana nuevamente con electrolito nuevo; esta vez llénelo completamente y rosque, durante el roscado de la membrana asegure que no haya burbujas de aire en su interior.

• Lave la sonda y déjela en agua destilada durante al menos media hora para rehidratar la membrana. Finalmente realice la calibración del sensor. Si no funciona, proceda según **el mantenimiento del ánodo y el cátodo.**

• Mantenimiento del ánodo y del cátodo

La parte sensible de la sonda está formada por un ánodo y un cátodo; Los dos elementos están construidos con metales preciosos. Con el tiempo, estos metales se pueden pasivar disminuyendo la eficiencia de la sonda, hasta el punto de que la sonda no se calibra. En este caso, retire la membrana y limpie el depósito formado por el pasivado con papel abrasivo súper fino, puliendo suavemente las partes metálicas; a continuación, lavar todo con agua destilada y proceder a la **sustitución del electrolito**. Realice la **calibración del sensor**. Si no funciona, **reemplace la membrana**.

• Sustitución de la membrana

Si la membrana tiene arrugas o irregularidades, debe reemplazarse por una nueva. Retire la membrana y reemplácela por una nueva e intacta. Con la nueva membrana, siga el procedimiento para reemplazar el electrolito. *Si incluso después de todos estos pasos la sonda no se calibra, reemplácela.*

18. Presión barométrica

Dado que la medición de la presión parcial del oxígeno disuelto también está vinculada a la presión barométrica, este instrumento, gracias al sensor barométrico integrado, puede compensar cualquier variación mínima. Para visualizar la presión barométrica medida por el instrumento, en el modo de medida,

pulse la tecla

hasta la pantalla Press. La medida se expresa en mbar.

19. Visualización Multiparamétrica

Se pueden mostrar hasta 6 parámetros simultáneamente a discreción del usuario.

Acceda a CONFIGURACIÓN y mueva el cursor sobre el icono

para acceder.

- Pulse nuevamente
- La lista de todos los parámetros gestionados por el instrumento se muestra en la pantalla. Desplácese

con las teclas direccionales y con entropy active la bandera junto a las que desea mostrar en la pantalla MULTIVIEW. Se pueden elegir hasta 6.

Para confirmar presionar y volver al modo de medida. Con

MODE moverse a la pantalla MULTIVIEW. Para cada parámetro seleccionado, también se muestra su temperatura relativa. Por razones gráficas, no hay un icono de "sonrisa", para indicar al usuario que la medición ha alcanzado la estabilidad, el color del valor en la pantalla cambia de negro a gris.

20. Función Data Logger (registro de datos)

Este instrumento tiene la capacidad de registrar valores en formato GLP en la memoria interna del instrumento.

El instrumento puede guardar hasta 10000 datos en total. Una vez que finaliza la memoria, los valores

NO se sobrescriben. En modo de medida, al lado del ícono , aparece el número de datos almacenados para ese parámetro.

- Entonces es posible recuperar y consultar los valores en la pantalla, o descargarlos a un PC usando el software apropiado.
- Si tiene la posibilidad de trabajar directamente conectado al PC, los datos se guardan automáticamente en el software sin tener limitaciones de memoria. Opción recomendada si planifica mediciones con duraciones de más de 15 horas.
- Las grabaciones pueden adquirirse manualmente (MANUAL) o automáticamente a frecuencias preestablecidas (SEGUNDOS - MINUTOS - HORAS).

Conexión a PC: conecte el cable USB al puerto USB en el panel superior del instrumento y el otro extremo a un puerto COM en el PC). Utilice solo el cable USB suministrado con cada instrumento.

Configuración para el parámetro Data Logger

- En la modalidad de medida pulsar para acceder al menú de configuración.
- LOG y acceder presionando Desplácese con las teclas direccionales hasta el menú "REGISTRO"

Desplácese con las teclas V y para seleccionar el programa al que se desea acceder. La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para el modo Data Logger; para cada programa hay opciones que el usuario puede elegir y el valor predeterminado:

Programa	Descripción	Opciones	Configuración			
			predeterminada			
LOG	Tipo de registro de datos	Manual – Segundos – Minutos - Horas	Manual			
	Eliminar datos en la memoria	SÍ - No	No			

Tipo de registro de datos

Acceder a este menú para seleccionar la modalidad de adquisición de datos:

- MANUAL: Los datos se obtienen solo cuando el usuario presiona el botón
- SEGUNDOS MINUTOS HORAS: Establezca un intervalo de frecuencia de adquisición automática de datos.

42

Use las teclas direccionales para pasar de MANUAL a HORAS o MINUTOS. Inicia sesión con

cambiar el valor del tiempo de adquisición. Confirme la configuración con la tecla





999









Uso del Data Logger automático

Para medir presione

para iniciar y finalizar la grabación automática.

Cuando el grabado automático de datos está en progreso, el icono parpadea en la pantalla Cuando está configurado, pero no está en funcionamiento, el icono en la pantalla permanece fijo. **Nota:** Al desplazarse por los parámetros, la grabación se detiene.

IMPORTANTE: Para grabaciones que duran más de aproximadamente 15 horas, se recomienda conectar el instrumento a una fuente de alimentación externa (PC o toma de corriente) a través del cable apropiado.

• Límite de memoria alcanzado (10.000 valores totales)

Las siguientes advertencias informan al usuario sobre el logro de la capacidad máxima de ahorro de datos instrumentales.

- Cuando se alcanza el total de datos almacenados 9500, el ícono comienza a parpadear 🗷 .
- Cuando se alcanza el límite de memoria, el registrador de datos se detiene automáticamente y junto a



aparece el mensaje "Fin de la memoria de registro / Eliminar memoria".

Eliminar datos en la memoria

Acceder a este menú y seleccionar SÍ para cancelar los datos salvados y vaciar la memoria.

• Ejemplo modalidad Data Logger automático

Ejemplo de registro automático de pH en la memoria interna cada 2 minutos.

- Acceda al menú de configuración "REGISTRO"
- Pulsando entre al menú tipo de registro de datos y luego muévase con las teclas de dirección a MINUTOS.
- Presione el botón nuevamente 🤡 y editar con las teclas 🖤 y 🔌 la cantidad de minutos
- Entre "2" y confirme con 🥙 . Vuelva a medida y vaya a la pantalla de **pH**.

El icono se ilumina en la parte superior de la pantalla. \bigcirc que indica que se ha establecido un registrador automático de datos.

• Pulse para iniciar el registro; el icono 🕘 empieza a parpadear, indicando que el almacenamiento está en proceso.

El número al lado del ícono

Pulsar nuevamente Pulsar nuevamente

Nota: la grabación automática se suspende cuando el parámetro se cambia o se desplaza con

• Ejemplo modo Data Logger manual

Ejemplo registro de un valor de conductividad en modo manual.

- Acceder al menú de configuración "LOG" [10].
- Pulsando entrar en el menú Data logging type (tipo de registro de datos) y desplazarse sucesivamente con las teclas direccionales a MANUAL.
- Confirmar con 🧐 y vuelva a modo de medida, a la pantalla COND.
- Pulsar para salvar el valor. El número al lado del icono indica cuantos datos han sido guardados para ese parámetro.



• Recuperación de los datos guardados en la memoria del instrumento

- En el modo de medida, en el parámetro de interés, pulse para acceder a la función recuperar memoria y ver los datos almacenados para ese parámetro específico en la pantalla.
- Utilizando las teclas V y desplácese tras las varias páginas de datos.

Pulsar aria da volver a lectura.

Nota: El primer valor de una serie siempre tiene un número progresivo "1" y se identifica con un icono naranja.

IMPORTANTE: En caso de guardar los datos con el instrumento por erro recuperación, la medida no aparecerá.

Nota: Al recuperar los datos almacenados en el modo Multiview, se reserva una pantalla para cada adquisición.

Sin embargo, los valores mostrados solo serán los de los parámetros activos en ese momento.

Cancelar los datos guardados

• Para eliminar los datos almacenados en la memoria, acceda al menú de configuración "eliminar datos en la memoria" y seleccione Sí.

IMPORTANTE: El restablecimiento de fábrica de los parámetros pH, ISE, ORP, Cond y OXY no elimina los datos almacenados.

44

21. Menú de configuración del instrumento

- En modo medida pulsar Para acceder al menú de configuración.
- Desplácese con las teclas direccionales hasta el menú "CONFIGURACIÓN" v acceder pulsando



Desplazarse con las teclas \bigotimes y

seleccionar el programa que se desea modificar.

I VIVI		14 05 10
7	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
8	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
9	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
10	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
11	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
12	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
13	14/04/2020:27	4.005 pH 25.0 °C

RM		14/04/2020 14 D5 10
41	14/04/2020:28	4.005 pH 25.0 °C 177.3 mV 25.0 °C 1380 µS/cm 25.0 °C 980 mg/l 25.0 °C 0.71 ppt 25.0 °C 0.0 % 25.0 °C
٠	ieviaus 💽 Next	🧿 Exi





La siguiente tabla muestra la estructura del menú de configuración para la configuración general del instrumento; para cada programa hay opciones que el usuario puede elegir y su valor predeterminado:

Programa	Descripción	Opciones	Configuración predeterminada
	Seleccionar parámetros	Sí / No para cada parámetro	si
	Contraseña	Insertar contraseña	No
	Modo de luz de fondo	Auto - Interior - Exterior	Auto
	Brillo	Bajo - Normal - Alto	Normal
¢ _o	Modo en reposo	Apagado - Encendido (1 20 min)	En / 1 min
	Leer con HOLD	No/ si	No
	Formato de fecha	aaaa / mm / dd - mm / dd / aaaa –	dd / mm / aaaa
		dd / mm / aaaa	
	Ajuste de la fecha	-	-
	Configuracion de hora	-	-
	Opción de unidad de temperatura	° C - ° F	° C
	Seleccione el idioma	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Cze - Por	eng
	Apagado automático	No/ si	No
	Modo zumbador	Apagado: solo alarma: encendido	en
	Restaurar valores	No/ si	No
	predeterminados fábrica		

Seleccionar parámetros

Acceda a este menú para seleccionar qué parámetros mostrar u ocultar en medida.

Por defecto, no hay parámetros ocultos.

- Con la tecla 🥙 configure el indicador con los parámetros que desea mantener activos y visualice en modo de medida.
- Al eliminar la bandera, el parámetro NO se mostrará en la modalidad de medida.
- Desplácese entre un parámetro y otro usando las teclas (x, y) y (y).

EJEMPLO: El usuario solo está interesado en la visualización de: pH, mV, Cond y MULTIVIEW.

Acceda al menú " seleccionar parámetros" y usando el botón ፊ eliminar la bandera de los parámetros

. En modo de medida, desplazar los parámetros

restantes. Regrese al modo de medida presionando

solo se mostrarán las pantallas de parámetros: pH \rightarrow mV \rightarrow COND \rightarrow MULTIVIEW.

Contraseña

Acceder a este menú para insertar, modificar o deshabilitar la contraseña.

- La contraseña **activa** es señalada en la pantalla con el icono
- Si la contraseña está activa, le pedirá al usuario que realice las siguientes actividades:
 - Calibrar el instrumento;
 - Para eliminar los datos guardados en el modo Data Logger;
 - Cambiar la fecha y hora del dispositivo;
 - Cambiar o deshabilitar la fecha límite de calibración.
- La contraseña entrada por el usuario se compone de 4 caracteres numéricos.
- Cambia el número con las teclas Vy (A), pulse V para pasar al siguiente número.
- Para desactivar la contraseña, insertar como nueva contraseña "0 0 0 0".

Nota: Si se pierde la contraseña, comuníquese con el servicio de asistencia técnica para desbloquear el instrumento a través de la contraseña maestra que se proporcionará en ese momento.


Modo de luz de fondo

Acceda a este menú de configuración para seleccionar qué modo de contraste usar para la luz de fondo de la pantalla:

- INTERIOR (In) Recomendado si usa el dispositivo en interiores.
- **EXTERIOR (Fuera)** Recomendado si usa el dispositivo al aire libre.
- AUTOMÁTICO (Auto)- Opción por defecto. Gracias al sensor de luz, la pantalla se adapta automáticamente a las condiciones del entorno. Este modo también garantiza una mayor duración de la batería.

Brillo

Acceder a este menú de configuración para elegir entre tres diferentes niveles de luminosidad de la pantalla:

- BAJO bajo.
- **NORMAL** promedio. Opción por defecto.
- ALTO alto.

Nota: Mantener la pantalla brillante en todo momento afecta negativamente la vida útil de la batería.

Modo de suspensión

Acceder a este menú de configuración para seleccionar si, y después de cuanto tiempo, activar la modalidad de suspensión del instrumento:

- **OFF**: Modalidad de suspensión desactivada.
- **ON (1...20 min)**: Con las teclas direccionales seleccione después de cuantos minutos sin usar se debe activar el modo de suspensión. Por defecto se activa después de un minuto.

Cuando el dispositivo está en modo de suspensión, el brillo de la pantalla se reduce al mínimo, lo que ahorra significativamente el consumo de batería.

IMPORTANTE: El modo de suspensión solo afecta el brillo de la pantalla. Todas las demás funciones del instrumento continúan funcionando normalmente (por ejemplo, Data Logger).

Para salir del modo de suspensión y volver la pantalla al brillo normal, presione CUALQUIER botón. Una vez que se reactiva el brillo de la pantalla, los botones recuperan su función (párrafo "Función de tecla").

Leer con HOLD

Acceder a este menú de configuración para activar o desactivar el criterio de estabilidad HOLD.

- NO-opción predeterminada- La medida NO está fija.
- SI: Con esta opción activa, la medición se bloquea tan pronto como alcanza la estabilidad.

El valor bloqueado se indica con el ícono HOLD.

Para desbloquear y reiniciar la medición hasta la próxima estabilidad, pulse

Formato de fecha

Acceder a este menú de configuración para modificar el formato de la fecha

- **dd/mm/aaaa** –opción predeterminada-
- mm/dd/aaaa
- aaaa/mm/dd

Ajuste de fecha

Acceder a este menú de configuración para actualizar la fecha del dispositivo. Con las teclas direccionales

modifique el año, confirmar con 🤡 y repetir la misma operación para mes y día.

Configuración de la hora

Acceder a este menú de configuración para actualizar la hora del dispositivo.

Use las teclas direccionales para cambiar la hora, confirme con 🥸 y repita la misma operación para minutos y segundos.



Opción de unidad de temperatura

Acceder a este menú de configuración para seleccionar qué unidad de medida de temperatura usar.

- °C opción predeterminada-
- °F

Selección de idioma

Acceder a este menú de configuración para seleccionar la lengua de funcionamiento del dispositivo Español

- Inglés predeterminado-
 - Italiano

Francés

•

Alemán

Checo

Portugués

Apagado automático

Acceda a este menú de configuración para activar o desactivar el apagado automático del instrumento.

- SI: El instrumento se apaga automáticamente después de 20 minutos de inactividad.
- NO: Opción predeterminada: el instrumento siempre permanece encendido incluso si no lo está • utilizando.

Nota: El apagado automático del instrumento se deshabilita automáticamente si se registran datos con el modo de registro de datos automático

IMPORTANTE: El uso correcto y sistemático de las opciones de modo de luz de fondo, brillo, modo de suspensión y apagado automático, permite alargar significativamente la vida útil de la batería.

Restaurar valores predeterminados de fábrica

Acceda a este menú de configuración para restaurar la configuración del instrumento a las condiciones de fábrica.

IMPORTANTE: La restauración de los parámetros de fábrica no elimina los datos almacenados.

22. Software DataLink+ (para Windows 7/8/XP/10)

Puede conectar los instrumentos REVio al PC y a continuación usar el software DataLink + 1.9 (y versiones posteriores) para realizar descargas de datos, Data Logger directamente al PC y exportaciones en XLS (Excel) y PDF. El software se puede descargar de forma gratuita desde la web (preste atención a la instalación correcta de los controladores).

- https://www.giorgiobormac.com/it/download-software Download.htm.
- Conecte el cable USB al puerto USB en el panel superior del instrumento y el otro extremo a un puerto . COM en el PC.
- Utilice solo el cable USB suministrado con cada instrumento.
- Inicie el programa y luego encienda el instrumento.
- Espere a que se establezca la conexión (los datos de conexión se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla)).

Funciones •

- Descargar: los datos guardados en la memoria del equipo se descargan a un PC y se muestran en la tabla para su procesamiento.
- M +: adquisición instantánea de un valor (equivalente a la opción manual Data Logger).
- Registrador: adquisición automática con frecuencia establecida.
- Vaciado: vaciar los datos en la tabla. Si la contraseña está activa, se le solicitará.
- Exportar a Excel: exportar a PDF: exporta a PDF y Excel de todos los datos en la pantalla DataLink +. El gráfico se exporta solo en formato PDF, en Excel no.
- Guardar en archivo: abrir desde archivo: guardar datos en la tabla y posibilidad de volver a cargarlos para procesarlos o continuar grabando.
- Eligir el idioma: establece el idioma de la interfaz (Eng Ita Deu Esp Fra Cze).



• **Gráfico/tabla**: cómo mostrar los datos adquiridos. Los gráficos se dividen por parámetros y se pueden imprimir por separado.





23. Garantía



• Duración de la garantía y limitaciones

- El fabricante de este dispositivo ofrece al consumidor final del nuevo instrumento una garantía de tres años a partir de la fecha de compra, en caso de mantenimiento y uso profesional.
- Durante el período de garantía, el fabricante reparará o reemplazará los componentes defectuosos.
- Esta garantía es válida solo para la parte electrónica y no se aplica si el producto ha sido dañado, usado incorrectamente, expuesto a radiación o sustancias corrosivas, si han entrado materiales extraños al producto o si se han realizado modificaciones no autorizadas por el fabricante.

24. Desechar



Este equipo está sujeto a las regulaciones para dispositivos electrónicos. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales.



Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek, The Netherlands

- **T** +31 313 880 200
- E info@eijkelkamp.com
- I royaleijkelkamp.com



INSTRUCTIONS MANUAL MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUEL D'UTILISATION

BETRIEBSANLEITUNG







Index de contenu

1.	Introduction	5
2.	Informations sur la sûreté	6
	Définitions des mots et des symboles d'avertissement	6
	Termes d'avertissement	6
	Documents additionnels qui fournissent des informations sur la sûreté	7
	Usage selon destination	7
	Obligations essentielles pour une utilisation en sûreté	7
	Utilisation non autorisée	7
	Maintenance du dispositif	7
	Responsabilité du propriétaire du dispositif	8
3.	Caractéristiques instrumentales	8
	Paramètres	8
	Données Techniques	8
4.	Description du Dispositif	10
	• Ecran	10
	Clavier	10
	• LED	10
5.	Installation	11
	Equipements fournis	11
	Mise en œuvre	11
	Connexion de l'alimentation	11
	Allumage, mise à jour date et heure, arrêt	11
	Remplacement des piles	12
	Transport du dispositif	12
	Fonctions des Touches	12
	Connexions Inputs / Outputs	13
	Symboles et icônes sur l'écran	14
6.	Fonctionnement du dispositif	14
	Affichage en plein écran	15
	Mode Veille	15
7.	Menu de Configuration	15
	Structure du menu de Configuration	16
8.	Mesure de la température ATC – MTC	17
9.	Paramètre pH	17
	Configuration pour le paramètre pH	17
	Etalonnage automatique du pH	20
	Etalonnage avec valeurs manuelles	21



	• Effectuer une mesure de pH	22
	Capteurs avec technologie DHS	23
	Erreurs signalées pendant l'étalonnage	23
10.	Paramètre mV	23
11.	Mesure avec des électrodes à ions sélectifs (ISE/ION)	24
	Configuration pour le paramètre ISE	24
	Etalonnage avec des électrodes à ions sélectifs	25
	Mesure avec des électrodes à ions sélectifs	26
12.	Paramètre ORP (Potentiel d'Oxydo-Réduction)	27
	Configuration pour le paramètre ORP	27
	Etalonnage automatique ORP	28
13.	Paramètre Conductivité	29
	comment on arrive à la Conductivité ?	29
	Configuration pour le paramètre de Conductivité	29
	Etalonnage automatique de la Conductivité	32
	Etalonnage avec valeur manuelle	33
	Erreurs signalées pendant l'étalonnage	34
	Effectuer une mesure de Conductivité	35
14.	Autres mesures effectuées avec la cellule de Conductivité	35
	Paramètre TDS	35
	• Salinité	36
	Résistivité	36
15.	Paramètre Oxygène Dissous (mg/l et Saturation %)	36
	Configuration pour le paramètre O2	36
	Sonde polarographique DO 7	38
	Elément sensible	38
	Membrane	38
	• Electrolyte	38
	Temps de polarisation	38
	Un capteur neuf avec un instrument neuf	38
	Conservation de la sonde	38
	Non-utilisation du capteur pour une longue période de temps : plus d'un mois	38
	Etalonnage du capteur	39
	• Etalonnage en air à 100%	39
	Etalonnage avec Standard zéro Oxygène	39
	Intervalle de temps d'étalonnage	40
	Erreurs signalées pendant l'étalonnage	40
16.	Mesure d'oxygène dissous	40

Contract of Contract of Contract		100
		and the second second

	Avant de commencer	40
	Mode mesure	40
	Effectuer la mesure	41
17.	Maintenance de la sonde DO 7	41
	Remplacement de l'électrolyte	41
	Maintenance de l'anode et de la cathode	41
	Remplacement de la membrane	42
18.	Pression Barométrique	42
19.	Visualisation Multiparamétrique	42
20.	Fonction Enregistreur des Données	42
	Configuration pour le paramètre Enregistreur des Données	43
	Utilisation d'enregistreur des Données automatique	43
	Atteinte du limite de la mémoire (10000 valeurs totales)	43
	Exemple mode Enregistreur des Données automatique	44
	Exemple mode Enregistreur des Données manuel	44
	Rappel de données sauvegardées sur mémoire instrumentale	44
	Effacer les données sauvegardées	45
21.	Menu de Configuration de l'instrument	45
22.	Logiciel DataLink+ (pour Windows 7/8/XP/10)	48
	• Fonction	48
23.	Garantie	49
	Durée de la garantie et limitations	49
24.	Elimination	49



1. Introduction

XS Instruments, reconnu dans le monde entier comme marque leader dans le secteur des mesures électrochimiques, a développé ce nouvel instrument que, grâce aux 3 connecteurs BNC frontales, peut mesurer jusqu'un total de 12 paramètres, en affichant un maximum de 6 paramètres choisis par l'opérateur !

La solidité et l'intégrité du boitier, le capteur de la luminosité intégré et la pratique valisette pour le transport, rendent cet instrument idéal pour les mesures directement en situ.

L'innovatif écran graphique à couleurs montre toutes les informations nécessaires comme la mesure, la température, les buffers utilisés pour le dernier étalonnage, la condition de stabilité et les données GLP, pour offrir à l'opérateur une exaltante expérience de mesure.

Tous peuvent utiliser ces instruments grâce aux instructions qui apparaissent directement sur l'écran. La calibration est donc guidée étape par étape et le menu de configuration de l'instrument en multilingue est intuitif et facile à consulter. En conditions de mauvaise visibilité, il est possible d'activer l'affichage de la mesure en plein écran.

Il est possible d'effectuer des étalonnages du pH jusqu'à 5 points en utilisant les familles des tampons USA, NIST e DIN. En plus, il est possible d'utiliser les valeurs choisies par l'opérateur. La résolution de la mesure est en millième et il est possible de sélectionner trois niveaux différents de stabilité du signal.

En utilisant le paramètre ORP, il est possible de régler l'offset d'un capteur redox en utilisant une valeur connue du standard.

L'instrument reconnue automatiquement 5 solutions standard de conductivité et il est possible d'en saisir un manuellement. Un étalonnage est sauvegardé pour chaque constante de cellule. Pour une analyse à basse conductivité il est possible d'utiliser le facteur de compensation non linéaire pour eau ultrapure.

Il est disponible aussi la lecture des ions sélectifs avec 3 unités de mesure sélectionnables, possibilité d'élaborer des courbes à 5 points de calibration et stabilité temporelle pour des composés volatils.

Lecture d'oxygène dissous par capteur polarographique. Capteur barométrique inclus dans l'instrument et possibilité de compenser automatiquement la salinité.

Unique en son genre c'est le nouvel écran multiparamètres. L'opérateur peut choisir d'afficher jusqu'à 6 paramètres avec la température relative. Le choix des paramètres qui doivent être affichés est à l'entière discrétion de l'utilisateur de l'instrument.

Il est toujours possible de consulter les données d'étalonnage et l'utilisation de l'échéance de calibration, rende la procédure d'étalonnage beaucoup plus efficiente.

Fonction Enregistreur Données automatique ou manuel avec des valeurs mémorisables selon différents formats GLP sur la mémoire interne (10000 données) ou sur l'ordinateur.

La valise étanche IP 67, que peut être commandée séparément, permet à l'opérateur de travailler même en conditions environnementales difficiles. Pour qui désire voyager sans l'encombrement de la valise peut commander un sac bandoulière pratique en matériel écologique.

La solution idéale pour une mesure minutieuse et précise avec un dispositif XS Instruments est d'utiliser un capteur électrochimique de la large gamme XS Sensor et effectuer les étalonnages en utilisant les solutions de calibration certifiées XS Solution.



2. Informations sur la sûreté

• Définitions des mots et des symboles d'avertissement

Les informations sur la sûreté énumérées sur le présent manuel sont vraiment importantes pour prévenir dommages corporels, dommages à l'appareil, défauts de fonctionnement ou résultats incorrects causés par le non-respect de celles-ci. Lire attentivement et en manière complète ce manuel et chercher de comprendre l'instrument avant de le mettre en marche et de l'utiliser.

Ce manuel doit être gardé chez l'appareil en mode que l'opérateur puisse le consulter dans n'importe quel moment. Les dispositions de sûreté sont indiquées selon termes ou symboles d'avertissement.

• Termes d'avertissement :

ATTENTION	Pour une situation dangereuse à risque moyen, qui pourrait porter aux dommages corporels ou même à la mort si on ne l'évite pas.
ATTENTION	Pour une situation dangereuse à risque faible qui, si on ne l'évite pas, pourrait causer dommages aux matériaux, perte de données ou accidents de grande ou moyenne gravité.
ALERTE	Pour des informations importantes sur le produit.
NOTES	Pour des informations utiles sur les produits.

Symboles d'alertes :



Attention

Ce symbole indique un risque potentiel et avertit de procéder avec prudence.



Attention

Ce symbole rappelle de faire attention sur un éventuel danger causé par le **courant électrique.**



Attention

L'instrument doit être utilisé selon les indications énumérées sur le manuel de référence. Lire attentivement les instructions.



Alerte

Ce symbole rappelle l'attention sur les possibles dangers à l'instrument ou sur les seules parties instrumentales.



Notes

Ce symbole souligne des autres informations et suggestions.

Documents additionnels qui fournissent des informations sur la sûreté i

Les suivants documents peuvent fournir à l'opérateur des informations additionnelles pour travailler en sûreté avec le système de mesure :

- Manuel opératif pour les capteurs électrochimiques ;
- Fiche de sûreté pour les solutions tampons et d'autres solutions de maintenance (par ex. storage) ;
- Notes spécifiques sur la sûreté.

• Usage selon destination

Cet instrument a été conçu uniquement pour les mesures électrochimiques soit en laboratoire soit en situ. En particulier faire attention aux spécifiques techniques énumérées dans le tableau CARACHTERISTIQUES INSTRUMENTS / DONNEES TECHNIQUES, chaque autre utilisation qui ne rentre pas dans ce tableau n'est pas autorisée. Cet instrument a été livré en conditions techniques parfaites (voir le dossier de vérification inclus en toutes les unités) et de sûreté. L'ordinaire fonction du dispositif et la sûreté de l'opérateur sont garanties seulement si toutes les normales normes de sûreté de laboratoire sont respectées et si on suive toutes les mesures spécifiques de sûreté énumérées dans ce manuel.

• Obligations essentielles pour une utilisation en sûreté

L'ordinaire fonction du dispositif et la sûreté de l'opérateur sont garanties seulement si toutes les suivantes indications sont respectées :

- L'instrument peut être utilisé seulement selon les spécifiques énumérées sous-mentionnées ;
- Dans le cas on utilise l'instrument avec l'adaptateur, employer seulement celui fourni. S'il est nécessaire de le remplacer, contacter le distributeur local.
- L'instrument doit être exclusivement employé dans les conditions environnementales indiqués sur ce manuel;
- La seule partie de l'instrument qui peut être ouverte par l'opérateur est le logement des piles. Procéder avec des autres opérations seulement si on est autorisé par le producteur.

• Utilisation non autorisée

L'instrument ne doit pas être mis en marche si :

- Il est visiblement endommagé (par exemple à cause du transport)
- Il a été stocké pour une longue période en conditions défavorables (exposition directe à la lumière, source de chaleur ou sites saturés du gaz ou vapeur) ou en lieus avec conditions différentes par rapport à celles indiquées sur ce manuel.

• Maintenance du dispositif

Si correctement utilisé et en environnement adéquat l'instrument ne demande pas des procédures particulières de maintenance. Il est conseillé de nettoyer occasionnellement le boitier du dispositif avec un papier buvard et un nettoyant doux. Cette opération doit être effectuée quand l'instrument est éteint et déconnecté du courant électrique et seulement par de personnel expert et autorisé. Le boitier est en ABS/PC (acrylonitrile butadiène styrène/polycarbonate). Ce matériel est sensible aux quelques solvants organiques, par exemple le toluène, xylène et le méthyléthylcétone (MEK). Si des liquides pénètrent dans le logement, ils pourraient endommager l'instrument. Dans le cas on n'utilise pas l'instrument pour beaucoup de temps, il faut recouvrir les connecteurs BNC avec le capuchon approprié. N'ouvrir pas le logement : il ne contient pas des parties qui peuvent être objet de maintenance, remplacées ou réparées par l'opérateur. En cas des problèmes avec l'instrument contacter le distributeur local. Il est recommandé d'utiliser seulement des pièces de rechange originelles. Contacter le distributeur local pour recevoir des informations à ce propos. L'emploi des pièces de rechange qui ne sont pas originelles, pourrait causer des mauvais fonctionnements ou dommages permanents à l'instrument. En plus l'usage des parties pas originelles pourrait causer des dommages même à l'opérateur. Pour la maintenance des capteurs électrochimiques il faut se référer à la documentation qui se trouve dans l'emballage ou contacter le fournisseur.

7











• Responsabilité du propriétaire du dispositif

La personne qui détient la propriété et qui utilise l'instrument ou autorise l'emploi à des autres opérateurs, est le propriétaire du dispositif et en tant que tel, il est responsable pour la sûreté de tous les utilisateurs ou tiers. Le propriétaire doit informer les opérateurs à propos de comment utiliser le dispositif en toute sécurité sur le lieu de travail et sur la gestion des risques potentiels et fournir aussi les dispositifs de protection demandés. Quand on utilise des composés chimiques ou des solvants, il faut suivre les fiches de sûreté de producteur.

3. Caractéristiques instrumentales

• Paramètres



L'instrument électrochimique portatif REVio peut fournir la mesure des suivants paramètres :

VOIE DE MESURE VERT :

pH, mV, Redox, Ions Sélectifs, Température

VOIE DE MESURE VIOLET :

Saturation DO, Concentration DO, Pression atmosphérique, Température

VOIE DE MESURE GRIS :

Conductivité, TDS, Salinité, Résistivité, Température

Dans l'écran multiparamétrique l'opérateur aura la possibilité d'afficher jusqu'au 6 paramètres simultanément.

 Données Techniques 	
рН	
Plage de mesure	-220
Résolution / Précision	0.1, 0.01, 0.001 / <u>+</u> 0.002
Point de calibration et buffers reconnus	AUTO: 15 / USA, NIST, DIN - CUS: 5 valeurs opérateur
Indication des buffers	Oui
Rapport d'étalonnage	Oui
Identification du capteur DHS	Oui
Critères de stabilité	Normale – Haute - Titrage
Alerte valeurs MIN MAX	Oui
mV	
Plage / Résolution	Plage : <u>+</u> 1999 / Résolution : 0.1 / 1
ISE	
Résolution	0.001 - 0.099 / 0.1 - 19.9 / 20 - 199 / 200 - 19999
Points de calibration	25
Unité de mesure	mg/L – g/L – mol/L
ORP	
Points de calibration	1 point / 475 mV
Conductivité	
Plage / Résolution	00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS Échelle automatique
Point de calibration et buffers reconnus	14 / 84, 147, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS, 1 valeur opérateur
Température de référence	1530 °C
Coefficient de température	0,0010,00 %/°C et Eau Ultrapure



TDS		
Plage de mesure / Facteur TDS	0,1mg/L500 g/L / 0.401.00	
Salinité		
Plage de mesure	0,01100ppt	
Résistivité		
Plage de mesure	110 Ω / MΩ*cm	
O ₂ dissous		
Plage de mesure	0,0050,00 mg/l	
Résolution	0,01 mg/l	
Précision	± 1,5% F.S. (plein échelle)	
Saturation O ₂ dissous		
Plage de mesure	0,0400.0 %	
Résolution	0,1 %	
Précision (avec capteur)	± 10%	
Points d'étalonnage d'oxygène	1 ou 2 automatiques	
Indication des points d'étalonnage	Oui	
Rapport de calibration	Oui	
Pression barométrique		
Plage de mesure	300.01100.0 mbar	
Résolution / Précision	0.1 mbar / ± 0,5%	
Compensation automatique de la pression	Oui	
Température		
Plage de mesure	-30130,0 °C	
Résolution / Précision	0,1 / ± 0,2°C	
Compensation ATC e MTC	0100 °C	
Système et Enregistreurs des Données		
GLP avec temporisateur d'étalonnage	Oui	
Mot de passe	Oui, numérique	
Mémoire interne	10000 Données Totales	
Ecran	Graphique à couleurs	
Gestion luminosité et contraste	Manuelle ou automatique avec capteur intégré	
Ecran d'affichage simultané	Oui, jusqu'à 6 paramètres	
Fonction HOLD	Oui, sur tous les paramètres	
Multilingue	Oui, 7 langues	
Arrêt automatique	Oui	
Mode veille	Non / 120 min	
Alimentation	4 piles AA 1,5 V / Adaptateur 5 V avec câble USB	
Niveau de bruit pendant le fonctionnement	< 80 dB	
Conditions environnementales d'opérativité	0 +60 °C	
Humidité maximale tolérable	< 95 % sans condensation	
Altitude maximale d'utilisation	2000 m	
Dimensions système	185 x 85 x 45 mm	
Poids du système	450 g	
Niveau de protection IP	IP 57	





• LED

Tous les instruments sont fournis avec une LED à deux couleurs (rouge et verte) qui fournissent à l'opérateur des informations importantes sur l'état du système :

Fonction	LED (Couleurs)	Description
Allumage	Vert	Fixe
Arrêt	Rouge	Fixe
Instrument en Veille	Vert	Clignotement chaque 20 s
Mesure stable	Vert	Clignotement chaque 3 s
Erreur pendant l'étalonnage	Rouge	Clignotement chaque 1 s
Erreur pendant la mesure	Rouge	Clignotement chaque 3 s
Moment de sauvegarde des données	Vert	Allumé / éteint en rapide succession
Modalité Rappel Mémoire	Vert Rouge	Alternés, pause de 5 s
Confirmation d'une sélection	Vert	Allumé pour 1 s
Activation DHS	Vert	Fixe
Désactivation DHS	Rouge	Fixe



5. Installation

• Equipements fournis

Le producteur met à disposition du distributeur local la possibilité d'acheter l'instrument en différents kits selon les capteurs qu'on désire associer :

Dans le kit REVIO INSTRUMENT SEULEMENT il y a toujours : valise avec structure interne modelée, dispositif avec piles, adaptateur 5V avec câble USB, câble de connexion de 3 mètres S7/BNC, sonde de température NT55 longueur de 3 mètres, solutions tampon en bouteilles mono-dose et/ou en sachet, kleenex, tournevis, bécher, support porte-électrodes, manuel d'utilisation multilingue et rapport de calibration.

Différentes versions sont disponibles avec des capteurs déjà inclus, ou il y a la possibilité de commander différents accessoires de transport comme la valise étanche ou la sacoche en matériel écologique. Contacter le distributeur local pour être actualisé sur la correcte composition du kit de vente.

• Mise en œuvre

- Le dispositif est livré déjà prêt pour être utilisé par l'opérateur.
- Les piles sont déjà incluses.

• Connexion de l'alimentation

- Ainsi que à piles, l'instrument peut être alimenté par le courant électrique ;
- Vérifier que les standards électriques de ligne sur laquelle on installera le dispositif respectent la tension et la fréquence de travail de l'adaptateur ;
- Utiliser seulement l'adaptateur originel ;
- Connecter l'adaptateur au câble USB et l'autre extrémité du câble (Micro USB) à la porte Micro USB qui est située frontalement à l'instrument ;
- Connecter l'adaptateur à une prise réseau électrique qui est facile à joindre.

ATTENTION - Danger de mort ou blessures graves causées par des chocs électriques.

Le contact avec des composants en tension peut provoquer blessures ou la mort.

- Utiliser seulement l'adaptateur fourni.
- Ne pas mettre l'adaptateur en contact avec des liquides ni en environnement condensant. Eviter des chocs thermiques.
- Tous les câbles électriques et les connections doivent être hors d'humidité ou liquides.
- Contrôler que les câbles et les prises ne soient pas endommagés, en cas contraire veuillez les remplacer.
- Pendant l'emploi ne pas couvrir l'adaptateur et/ou ne pas le mettre à l'intérieur des récipients.

Ainsi qu'au courant électrique, l'alimentation peut aussi provenir directement de la porte USB d'un ordinateur.

Si l'instrument est alimenté par l'ordinateur, l'icône (1) apparait sur l'écran.

Si on entre dans le logiciel DataLink+, l'icône apparait.

• Allumage, mise à jour date et heure, arrêt

Entrer dans le système en appuyant sur la touche 🔍 . Sur l'écran apparait :

- Ecran introductif REVio avec la version du logiciel.
- Informations relatives aux paramètres les plus importants et éventuelles informations sur le capteur DHS.
- Une fois le chargement est terminé, l'instrument passe en mode mesure.







À la première utilisation ou après le remplacement des piles il est conseillé de mettre au jour la date et l'heure du dispositif (voir le paragraphe *Menu de configuration du dispositif*) :

• En mode mesure appuyer sur la touche

. Positionner le curseur sur l'icône

appuyant encore une fois la touche

• Avec les touches et value ans le menu jusqu'à "**Configuration de la date**" et entrer avec



Modifier la date en utilisant les touches de direction. (Voir le paragraphe *Menu de configuration du dispositif*).

en mode mesure.

• Répéter la même opération avec le menu successif "**Configuration de l'heure**". Appuyer sur la touche

pour passer en mode mesure.

• Pour arrêter le dispositif appuyer sur la touche



• Remplacement des piles

L'instrument fonctionne avec 4 piles AA 1,5V. Comment procéder à l'échange :

- Arrêter le dispositif.
- Tourner le dispositif vers le bas, tenir la partie des connecteurs bien fermée sur un plan d'appui, en sorte que le capuchon soit tourné vers haut donc vers l'opérateur.
- Avec deux doigts tout en maintenant le capuchon qui bloque les piles, avec le tournevis approprié et fourni avec le dispositif, dévisser complètement la vis qui se trouve près du symbole de la pile.
- Enlever le capuchon qui bloque les piles en s'aidant avec la cordelette fournie avec l'instrument.
- Enlever les 4 piles usagées et insérer celles nouvelles. Veuillez faire attention à la correcte polarité. Suivre le schéma qui se trouve au-dessus du symbole de la pile dans le compartiment arrière du dispositif.
- Réinsérer le capuchon qui bloque les piles ; tout en maintenant toujours avec deux doigts, insérer et visser la vis.

• Transport du dispositif

L'instrument est toujours équipé avec sa propre valise de transport ou en version Soft Case avec la sacoche en matériel écologique. Utiliser uniquement les accessoires de transport originels pour transporter l'instrument. Dans le cas il soit nécessaire l'acheter, veuillez contacter le distributeur local.

Les parties intérieures soit de la valise standard soit de celles IP 67 sont modelés en model qu'on peut mettre l'instrument et les capteurs encore connectés.

Fonctions des Touches

Touche	Pression	Fonction
٢	Brève	Appuyer pour allumer ou arrêter le dispositif.
MODE	Brève	En mode mesure appuyer pour naviguer dans les différents paramètres : $pH \rightarrow mV \rightarrow ISE \rightarrow ORP \rightarrow Cond \rightarrow TDS \rightarrow Sal \rightarrow Res \rightarrow DO\% \rightarrow DOmg/L \rightarrow mbar \rightarrow multi view$ Dans le menu de configuration déplacement du curseur dans la colonne à droite.
	Longue (3s)	En mode mesure appuyer et maintenir pression pour passer en plein écran.
(FSC)	Brève	En mode étalonnage, configuration et rappel mémoire appuyer pour passer en mode mesure.
CAL	Longue (3s)	En mode mesure appuyer pour démarrer la procédure d'étalonnage.



		En mode mesure appuyer pour entrer dans le menu de configuration.
VOK	Brève	Dans le menu de configuration, appuyer pour sélectionner le programme et/ou la
SETUP	Dieve	valeur désirée.
		Pendant l'étalonnage, appuyer pour confirmer la valeur.
		Dans le menu de configuration et sous-configuration appuyer pour naviguer.
		Dans le sous-menu de configuration appuyer pour modifier la valeur.
		En mode rappel mémoire appuyer pour naviguer dans les valeurs sauvegardées.
		En mode MTC et d'étalonnage custom appuyer pour modifier la valeur.
	Brève	 en mode mesure appuyer pour sauvegarder la donnée. (Enregistreur données manuel) ou commencer et arrêter l'enregistrement (Enregistreur données automatique). En mode mesure appuyer pour rappoler les données sauvegardées.
Longue (3s)		. En mode mesure appuyer pour rapperer les données sauvegaldees.
		mode mesure, appuyer une des deux toucnes pour modifier la temperature en mode MTC (compensation manuelle, sans sonde). Quand la valeur clignote l'opérateur peut modifier la valeur de la température en enregistrant celle
		correcte. Après confirmer avec la touche 🤷 .

Autres fonctions des touches :

 Quand le mode veille est activé (réglable de 1 à 20 minutes) appuyer sur n'importe quelle touche pour réactiver la luminosité de l'écran.

Seulement à ce point les touches réacquièrent leur fonction.

Si pendant la mesure on est en mode à plein écran (activable en appuyant la touche sur n'importe quelle touche pour sortir et retourner à la visualisation standard.

• Connexions Inputs / Outputs

0

Utiliser exclusivement les accessoires originels et garantis par le producteur. Pour des informations supplémentaires veuillez contacter le distributeur local. Au moment de la vente les connecteurs BNC sont protégés par un capuchon en plastique. Enlever le capuchon avant de connecter les sondes.



LIRE LE MANUEL AVANT DE PROCEDER AVEC LA CONNEXION DES SONDES OU PERIPHERIQUES



Symboles et icônes sur l'écran

Symbol	Description	Symbol	Description
	Numéro des données mémorisées en mode Enregistreur des Données sur mémoire instrumentales.	\triangle	Erreur / Alarme Suivre les indications de la chaîne près de l'icône.
•<+	Dispositif connecté au logiciel DataLink+.	Ē	FIXE : Enregistreur des données automatique réglé. CLIGNOTTANT : Enregistreur des Données automatique en fonction.
Due 🥮	Echéance d'étalonnage réglée pour le paramètre affiché.	HOLD	Mode HOLD, lecture bloquée quand elle est stable.
•	Dispositif connecté AU courant électrique.		Indication de la charge des piles.
	Signal de stabilité de mesure.		Indique qu'un mot de passe a été inséré.
ليتنس	Alarme MIN / MAX réglé pour le paramètre pH.	DHS	Capteur digitale DHS connecté.

6. Fonctionnement du dispositif

- Après l'allumage l'instrument passe en mode mesure sur le dernier paramètre utilisé.
- Pour naviguer dans les différents écrans des paramètres appuyer sur la touche intermative; le paramètre de mesure actuel est indiqué sur l'écran en haut à gauche.

Les Paramètres qu'utilisent le même capteur ont comme point commun deux barres du même couleur sur l'écran (ex. : les paramètres de Conductivité, TDS, Salinité et Résistivité ont les barres de couleur marron). Séquence des paramètres en mode mesure :





Dans les écrans de mesure des paramètres qui acceptent l'étalonnage appuyer sur la touche démarrer la procédure d'étalonnage.



• Affichage en plein écran

En mode mesure pour obtenir un affichage plus clair de la valeur mesurée, (l'affichage multi-vue exclu)

appuyer pour 3 secondes sur la touche pour activer l'affichage en plein écran. Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner à l'affichage classique.



'affichage classi	que.
pН	
1	0.01 [₽]
•	25.0 с мтс

pour passer en mode CONFIGURATION.

• Mode Veille

Quand le mode Veille est activé (voir le paragraphe Menu de Configuration de l'instrument) la luminosité de l'écran est réduite au minimum en permettant de sauver la consommation des piles. Pour sortir du mode Veille et rapporter l'écran à la luminosité normale appuyer sur N'IMPORTE quelle touche. Quand la luminosité d'écran est réactivée les touches acquièrent leur fonction (paragraphe "Fonction des touches").

7. Menu de Configuration

- En mode mesure appuyer sur la touche
- Dans l'écran de CONFIGURATION le curseur sera déjà positionner sur le paramètre qui était active en mode mesure.
- Entrer dans la CONFIGURATION du paramètre en appuyant sur la touche , ou se déplacer avec

les touches de	e directions ou avec la	touche su	r les autres pa	aramètres et entrer e	n utilisant la
touche	SETUP	14/04/2020 14 : 05 : 10	Options	possibles	
	pH -	OXY		1	
		LOG	V	t	_
	move 🔿 🕥 confirm 🗸	exit G	MODE		
Dans le men différents par	u sélectionné se dép ramètres en utilisant	lacer entre les les touches de	VOK	Entrer	_
direction et a	ppuyer sur la touche	pour sélectio	onner le param	nètre qu'on désire mo	difier.
En utilisant le	es touches 🖤 et 🞑	choisir l'optic	on désirée ou	modifier la valeur n	umérique et
confirmer ave	ec .				
Appuyer sur la	a touche (ESC) pour par	sser en mode me	esure.		

UM ReVio FR rev.0 03.08.2020

SETUP		14/04/2020 14 : 05 : 18	
pH	-	DXY	
ISE			VOK
ORP		LOG	SETUP
COND		O _O	,

SETUP	14/04/2020 13 06 10	
pH buffer selection	USA	
Resolution	0.001	
Last calibration pH data	View	
Due calibration pH	No	
Set Stability criteria	Med	
Set pH alarm	No	
Temperature calibration	No probe	
Restore Factory Default	No	
move 🔺 🕤 confirm 🕥	exil 🔘	



ection USA USA 0.001 NIST on pH data View DIN on pH No User criteria Med calibration No probe tory Default No casim (2) rel (?)



• Structure du menu de Configuration

рН	Sélection Buffer du pH Résolution Donnée dernier étalonnage Etalonnage échoué Réglage des critères de stabilité Réglage alarme du pH Température d'étalonnage Restaurer les paramètres d'usine
ISE	Unité de mesure Sélectionner un standard faible Réglage des critères de stabilité Donnée dernier étalonnage Etalonnage échoué Restaurer les paramètres d'usine
ORP	Donnée dernier étalonnage Etalonnage échoué Température d'étalonnage Restaurer les paramètres d'usine
COND	Constante de Cellule Solution d'étalonnage Donnée dernier étalonnage Etalonnage échoué Température de référence Température du facteur de Compensation Température d'étalonnage Facteur TDS Restaurer les paramètres d'usine
OXY	Etalonnage du point Zéro Donnée dernier étalonnage Etalonnage échoué Compensation de salinité Température d'étalonnage Restaurer les paramètres d'usine



Sélectionner quels paramètres affichés sur l'écran AFFICHAGE MULTIVUE



1.1



8. Mesure de la température ATC – MTC

- **ATC** : La mesure directe de la température de l'échantillon pour tous les paramètres est effectuée par la sonde NTC 30KΩ, qui peut être intégrée dans le capteur (électrode ou cellule) ou être à l'extérieur.
- MTC : Si aucune sonde est connectée la valeur doit être modifiée manuellement. En mode mesure

appuyer sur la touche

jusqu'à ce que la valeur commence à clignoter ; veuillez la régler

et ensuite, avec les touches de direction appuyer sur la touche pour confirmer.

La température réglée ou mesurée dans une voie de mesure déterminée, sera utilisée pour tous les paramètres qu'y sont liés.

Exemple : la sonde de température connectée à la voie de mesure "vert" détectera la température pour les paramètres pH, mV, ORP e ISE.

9. Paramètre pH

Sur cette série de dispositifs il est possible d'utiliser des capteurs de pH avec sonde de température intégrée ou connecter deux différents capteurs. Connecter l'électrode du pH au connecteur de type BNC marqué par la couleur verte. Au contraire connecter la sonde de température au connecteur RCA/CINCH Temp toujours marqué par la couleur verte. L'instrument peut reconnaître aussi le capteur DHS, une électrode innovative qui peut mémoriser les données d'étalonnage et être utilisée immédiatement sur n'importe quel instrument compatible.

• Configuration pour le paramètre pH

- En mode mesure appuyer sur la touche pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.
- Naviguer en utilisant les touches de direction jusqu'au le menu du "pH" et entrer en appuyant

sur la touche

• Naviguer avec la touche vet sélectionner le programme qu'on désire modifier.



Dans le tableau suivant est montrée la structure du menu pour le paramètre pH, pour chaque programme sont énumérées les options que l'opérateur peut choisir et la valeur par défaut :

	Description	Option	Paramètres d'usine
	Sélection buffer du pH	USA – NIST – DIN – User	USA
	Résolution	0.1 - 0.01 - 0.001	0.01
	Donnée dernier étalonnage	Affichage	Affichage
nH	Etalonnage échoué	No – Heure – Jours	No
PIT	Réglage de critères de Stabilité	Moyenne – Elevèe – Tit	Moyenne
	Réglage alarme du pH	No – MIN - MAX	No
	Température d'étalonnage	-	-
	Restaurer les paramètres d'usine	Oui - No	No

Sélection des buffers du pH

- Entrer dans cette configuration pour sélectionner la famille de tampons avec laquelle effectuer l'étalonnage de l'électrode pH.
- Ce dispositif permet l'exécution de droites d'étalonnage pour le pH de 1 à 5 points.

Pendant l'étalonnage appuyer sur la touche pour sortir et sauvegarder les points étalonnés jusqu'à ce moment-là.

• L'instrument reconnait automatiquement 3 familles des tampons (USA, NIST e DIN) en plus, l'opérateur a la possibilité d'effectuer un étalonnage manuel jusqu'à 5 points avec des valeurs personnalisables.

Tampons USA : 1,68 - 4,01 - 7,00** - 10,01 - 12,45 (Paramètre)

Tampons NIST : 1,68 - 4,00 - **6,86**** - 9,18 - 12,46 Tampons DIN : 1,68 - 4,01 - **6,86**** - 9,18 - 12,45

**Le point neutre est demandé toujours comme premier point En mode mesure, en bas à gauche de l'écran, une série de béchers signale les tampons avec lesquels a été effectué le dernier étalonnage soit automatique soit manuel. Le numéro à l'intérieur du bécher représente la valeur exacte du buffer. En plus, pour une rapide et intuitive compréhension, une échelle chromatique a été insérée.

Couleur bécher	Valeur du pH du buffer
Marron	< 2.5
Rouge	2.5 ~ 6.5
Vert	6.5 ~ 7.5
Blue	7.5 ~ 11.5
Noir	> 11.5

Résolution

Entrer dans ce menu pour choisir la résolution désirée pour la lecture du paramètre pH :

- 0.1
- 0.01 option par défaut -
- 0.001

Sélectionner

Dernier étalonnage effectué

Entrer dans ce menu pour obtenir des informations sur le dernier étalonnage effectué. En sélectionnant "Afficher" un rapport apparait sur l'écran avec les suivantes informations à propos de l'étalonnage actuellement utilisé :

DATE D'ETALONNAGE / HEURE D'ETALONNAGE / TEMPERATURE / MODELE DHS SI PRESENT / OFFSET / PENTE % pour chaque plage.

14/04/2020 14:04 Offset = 0.0 mV	25.0 °C
Range	Slope
-2.000 - 7.000	100 %
7.000 - 20.000	100 %

ESC

pour sortir ; en appuyant sur la touche

l'opérateur entre dans l'innovative représentation graphique en référant aux conditions d'étalonnage, qui permet de comprendre intuitivement l'état du capteur.





Le rapport d'étalonnage en version graphique est conçu pour fournir à l'utilisateur une vision immédiate des conditions d'étalonnage. En effet, plus le rectangle bleu (données d'étalonnage effectives) est proche de l'extérieur du graphique, plus on est proche des conditions idéales d'étalonnage et les conditions d'électrode sont optimales ; À l'inverse, la condition s'aggrave au fur et à mesure que nous approchons du rectangle rouge qui représente la limite d'acceptabilité conseillée par le fournisseur.

Dans le graphique, ils sont rapportés les données relatives à

l'offset, la pente moyenne et le temps d'ajustement du capteur, ainsi que le nombre d'heures écoulées depuis le dernier étalonnage.

Echéance d'étalonnage

Entrer dans ce menu pour régler une échéance d'étalonnage ; cette opération est fondamentale pour les protocoles GLP.

• Aucune échéance d'étalonnage est réglée par défaut ; utiliser les touches 🙆 et 🖤 pour choisir les

jours ou les heures qui doivent passer entre les deux étalonnages et confirmer avec la touche

• Quand une échéance d'étalonnage est réglée pour un paramètre, elle est affichée en mode mesure par

l'icône

- Du moment que l'étalonnage rejoindre l'échéance réglée aucune mesure pourra être effectuée pour ce paramètre jusqu'à que l'étalonnage soit renouvelé ou l'échéance soit désactivée.
- Sur l'écran le symbole d'erreur apparait, aussi un message qu'invitera l'opérateur à recalibrer le capteur pour continuer les mesures.

Régler les critères de stabilité

Pour considérer la lecture d'une valeur véridique, il est conseillé d'attendre la stabilité de mesure, qui est indiquée par l'icône .

Entrer dans ce menu pour modifier le critère de stabilité de la mesure.

- "Moyen" (option par défaut) : lectures comprises entre 0.6 mV
- "Haut" : choisir cette option pour une lecture plus précise, lectures comprises entre 0.3 mV
- "Tit" (titration) aucun critère de stabilité est activé, la lecture sera donc " en continu".

Si cette option est activée l'icône $(1)^{(m)}$ apparait sur l'écran, la mesure se stabilisera difficilement, mais le temps de réponse de l'instrument est réduit au minimum car il s'agit d'une mesure simultanée.

Configuration de l'alarme du pH

Entrer pour régler une alarme seuil pour la mesure de la valeur minimum et/ou maximum du pH.

Cette opération est indiquée par l'apparition de l'icône sur l'écran. Au moment où le seuil réglé est dépassé, l'instrument signalera l'alarme à l'opérateur selon les modalités

Au moment ou le seuil règle est dépasse, l'instrument signalera l'alarme à l'opérateur selon les modalités suivantes :

- La valeur mesurée du pH devient de couleur rouge.
- Clignotement du LED rouge chaque 3 secondes.
- Signal acoustique (voir le paragraphe *Menu de Configuration de l'instrument / Son*).

Température d'étalonnage

Tous les instruments sont pré-calibrés pour une lecture correcte de la température. Dans le cas d'une différence évidente entre celle mesurée et celle réelle, (d'habitude pour un mal-fonctionnement de la sonde) il est possible d'effectuer un réglage d'offset de \pm 5°C.



Après avoir connecté la sonde de température dans la voie de mesure correcte, utiliser les touches V



pour corriger la valeur d'offset de la température et confirmer avec

Restaurer les paramètres d'usine

Si l'instrument ne fonctionne pas en manière optimale ou des étalonnages incorrects ont été effectués,

confirmer **OUI** en appuyant sur la touche pour reconfigurer les paramètres du pH aux paramètres par défaut.

IMPORTANT : La restauration des paramètres d'usine N'EFFACE PAS les données mémorisées.

• Etalonnage automatique du pH

Exemple pour un étalonnage à trois points avec un buffer type USA

- En mode mesure **pH** appuyer pour 3 secondes sur la touche very pour passer en mode étalonnage.
- Rincer l'électrode avec de l'eau distillée 💷 et éponger avec papier buvard.

Appuyer sur et tremper l'électrode dans le tampon pH 7.00 (comme indiqué par le bécher sur l'écran).

Le premier point d'étalonnage est toujours le pH neutre (7.00 pour courbe USA, 6.86 pour courbes NIST et DIN) au contraire les autres sont au choix de l'opérateur. Quand l'icône () apparait, confirmer le

premier point en appuyant sur



Sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote et en suite en bas à gauche l'icône du bécher pH



- Enlever l'électrode, rincer avec de l'eau distillée 💷 et éponger doucement avec un papier buvard.
- Appuyer sur la touche pour poursuivre l'étalonnage et tremper l'électrode dans le tampon pH
 4.01. Dans le bécher toutes les valeurs de pH que l'instrument peut reconnaitre se défilent.
- Quand le bécher se stabilise sur pH 4.01 et l'icône Ӱ apparait confirmer en appuyant sur la touche

Sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote et ensuite près du bécher pH 7.00 l'icône du bécher pH 4.01 4.01 apparait, l'instrument a été étalonné dans le champ acide.



Pour une courbe d'étalonnage de deux points appuyer sur pour terminer le processus d'étalonnage et passer en mode mesure.

Enlever l'électrode, rincer avec de l'eau distillée

- Appuyer sur pour poursuivre l'étalonnage et tremper l'électrode dans le tampon pH 10.01.
 Dans le bécher, se défilent toutes les valeurs de pH que l'instrument peut reconnaitre.
- Quand le bécher se stabilise sur le point du pH 10.01 et l'icône

apparait, confirmer en appuyant sur la touche

Le passage d'un pH acide à un basique pourrait demander quelque seconde en plus pour rejoindre la stabilité. Sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote et ensuite près des béchers pH 7.00 et pH 4.01

l'icône du bécher pH 10.01 10.01 apparait, l'instrument est donc étalonné dans le champ alcalin.

Même si le dispositif peut accepter autre deux points d'étalonnage, arrêter et confirmer cette courbe

avec trois points en appuyant sur

Sur l'écran le rapport d'étalonnage et la représentation graphique sont affichés ; appuyer sur la touche

• ou • pour sortir et passer en mode mesure. En bas à gauche les tampons utilisés pour le dernier étalonnage sont affichés.

Note : l'étalonnage de l'électrode est une opération fondamentale pour la qualité et l'exactitude d'une mesure. Veuillez s'assurer que les buffers utilisés soient nouveaux, pas pollués et à la même température. Passé longtemps ou après avoir lu des échantillons particuliers il est nécessaire de renouveler l'étalonnage ; le rapport graphique peut aider l'utilisateur à prendre cette décision.

IMPORTANT : Pour obtenir des résultats vraiment précis le fabricant du dispositif recommande l'utilisation des solutions tampon **XS Solution** et des électrodes pH **XS Sensor**.

Contacter le distributeur local pour fourniture.

ATTENTION : Avant de procéder avec les opérations d'étalonnage lire attentivement les fiches de sûreté des substances impliquées :

- Solutions tampon d'étalonnage.
- Solution de conservation pour électrodes pH.
- Solution de remplissage pour électrodes pH.

La lecture attentive des fiches de sûreté des solutions utilisées contribue à l'élimination des risques résiduels liés au contact cutané, ingestion, inhalation ou le contact oculaire qui peuvent créer possibles mais pas probables dommages légers.

• Etalonnage avec valeurs manuelles

Exemple d'étalonnage à deux points pH 6.79 e pH 4.65 (DIN19267)

• Entrer dans le menu de Configuration pour **pH** et sélectionner **Opérateur** dans le paramètre **pH**

sélection buffer, appuyer sur la touche pour passer en mesure et se positionner en mode pH.

- Appuyer sur la touche pour 3 secondes et entrer en mode étalonnage.
- Rincer l'électrode avec de l'eau distillée 💷 et éponger doucement avec papier buvard.
- Appuyer sur la touche et tremper l'électrode dans la première solution tampon (es pH 6.79).



et éponger doucement avec papier buvard.



. . . .

Attendre que la valeur du pH se stabilise sur l'écran, quand l'icône

🙂 apparait utiliser les touches (pour ajuster la valeur en insérant celle du tampon (ex pH 6.79). Note : Vérifier la valeur du tampon en fonction de la température.

- Quand l'icône 🙂 apparait appuyer sur la touche pour • confirmer le point ; sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote et en bas à gauche l'icône du bécher apparait <u>6.79</u> avec une couleur identifiante et valeur du tampon (la lettre U indigue "valeur Opérateur").
- Enlever l'électrode, rincer avec de l'eau distillée 🗸
- pour poursuivre l'étalonnage et tremper Appuyer sur l'électrode dans le tampon successif (ex pH 4.65).
- Attendre que la valeur du pH se stabilise sur l'écran ; quand l'icône
 - apparait utiliser les touches pour ajuster la valeur en insérant celle du tampon (ex pH 4.65).
 - Quand l'icône 🙂 apparait, appuyer sur la touche pour confirmer le seconde point ; sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote et en bas à gauche l'icône du bécher 4.65 apparait avec une couleur identifiante et valeur du tampon.
- Même si le dispositif peut accepter d'autres trois points d'étalonnage, arrêter et confirmer cet

étalonnage en appuyant sur la touche

Le rapport d'étalonnage et la représentation graphique s'affichent sur l'écran. Appuyer sur la touche

pour sortir et passer en mode mesure. En bas à gauche les béchers relatifs à l'étalonnage s'affichent, la valeur est précédée de la lettre "U" indiquant que la valeur a été entrée manuellement.

Note : Si on travaille avec la compensation manuelle de la température (MTC), il faut mettre au jour la valeur avant l'étalonnage du dispositif.

Effectuer une mesure de pH

- pour naviguer dans les écrans des paramètres jusqu'à En mode mesure appuyer sur la touche l'activation du **pH** (voir le paragraphe "Fonctionnement du dispositif").
- Connecter l'électrode au BNC dans la voie de mesure de la couleur verte.
- Connecter le capteur de température au connecteur RCA dans la voie de mesure de la couleur verte. Si l'opérateur n'utilise pas une électrode avec sonde de température intégrée ou une sonde extérieure NTC 30K Ω il est conseillé de mettre au jour manuellement la valeur de la température (MTC).
- Enlever l'électrode de son tube, rincer avec de l'eau distillée e éponger doucement avec papier buvard.
- Contrôler la présence et éliminer les éventuelles bulles d'air qui pourraient se trouver dans la membrane, en agitant l'électrode en sens vertical (comme pour le thermomètre clinique). Si elles sont présentes, ouvrir l'embout latéral.
- Tremper l'électrode dans l'échantillon tout en gardant en légère agitation.
- La mesure est véridique seulement quand l'icône de stabilité Ӱ apparait. Pour éliminer n'importe quelle erreur due à l'interprétation de l'opérateur il est possible d'utiliser la fonction "HOLD" (voir le paragraphe) qui permet de bloquer la mesure jusqu'au moment qu'elle atteint la stabilité.









Quand la mesure est terminée, rincer l'électrode avec de l'eau distillée et la stocker dans sa propre solution de conservation. Ne stocker jamais les capteurs dans l'eau distillée.

Note : La représentation graphique de l'électrode qui se trouve en bas à gauche sur l'écran signale la pente de l'actuel étalonnage.

La possibilité d'avoir accès immédiat et de gérer toutes les informations concernant l'étalonnage et l'état du capteur, permet à l'opérateur de travailler en gardant des hautes normes qualitatives.

IMPORTANT : le producteur conseille d'utiliser la large gamme des électrodes XS Sensor pour obtenir des analyses très précises. Lire attentivement les instructions et les conseils d'utilisation et maintenance qui sont toujours présents à l'intérieure des emballages des électrodes XS Sensor.

Capteurs avec technologie DHS ٠

Les électrodes fournis avec la technologie DHS peuvent sauvegarder dans leurs mémoire une courbe d'étalonnage. Le capteur étalonné est reconnu automatiquement par n'importe quel dispositif compatible pour l'identification DHS et en acquiert l'étalonnage.

- Connecter l'électrode DHS aux connecteurs BNC et RCA de l'instrument dans la voie de mesure verte.
- Le dispositif reconnait automatiquement la puce, les informations sur le modèle, lot du capteur et date du dernier étalonnage apparaissent sur l'écran (si l'électrode a été déjà étalonné).
- Dès que l'électrode DHS est reconnu, l'étalonnage actif sur l'instrument devient celui mémorisé par le capteur.
- Le capteur est donc prêt pour une utilisation immédiate.
- Quand l'électrode est déconnectée un message s'affiche sur l'écran pour informer l'opérateur de la désactivation du capteur ; le dispositif réacquiert son précédent étalonnage et aucune donnée est perdue !
- L'électrode DHS ne nécessite pas des piles et s'il est utilisé sur pH-mètres non compatibles DHS pour l'identification de la puce, il fonctionne comme une normale électrode analogique.
- Contacter le distributeur local pour obtenir des informations sur les modèles de pH-mètres (de paillasse et portables) produits par le producteur compatibles avec les capteurs DHS.

Erreurs signalées pendant l'étalonnage

MESURE PAS STABLE : on a appuyé sur la touche

l'icône 🙂 apparaisse pour confirmer le point.

- MAUVAISE SOLUTION : Le buffer qu'on est en train d'utiliser est pollué ou ne fait pas partie des familles reconnues.
- ETALONNAGE TROP LONG : L'étalonnage a dépassé le temps limite ; seulement les points qui ont été étalonnés jusqu'à ce moment seront maintenus.

10. Paramètre mV

- et se déplacer sur le paramètre mV. En mode mesure appuyer sur la touche
- Sur l'écran la mesure du capteur du pH est montrée en mV.
- La mesure est véridique quand l'icône de stabilité 😳 apparait.

Note : Cette mesure est conseillée pour évaluer l'efficience du capteur.



Calibration Date Calibration Hour 14/04/2020

999

14:05



avec signale pas encore stable. Attendre que





11. Mesure avec des électrodes à ions sélectifs (ISE/ION)

Cette série des dispositifs peut mesurer la concentration des ions comme ammonium, fluorures, chlorure, nitrates etc. En utilisant une électrode à ions sélectifs spécifiques pour l'ion d'intérêt. Connecter l'électrode au connecteur BNC dans la voie de mesure de couleur verte. Connecter l'éventuelle électrode de référence au connecteur Ref près de la voie grise pour la Conductivité.

Configuration pour le paramètre ISE

En mode mesure appuyer sur la touche

pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.

Se défiler en utilisant les touches de direction jusqu'au menu **"ISE"** et entrer en appuvant sur



Se déplacer avec les touches Wet 🔍 et sélectionner le programme que vous souhaitez modifier. Dans le tableau suivant est montrée la structure du menu de configuration pour le paramètre ISE ; pour chaque programme sont énumérées les options que l'opérateur peut choisir et la valeur de défaut.

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Unité de mesure	mg/l – g/l – mol/l	mg/l
	Sélectionner le standard bas	0.001 19999 ppm	0.001
ISE	Configurer les critères de stabilité	Stabilité / Seconds	Stabilité
IOL	Dernière donnée d'étalonnage	Affichage	Affichage
	Échéance d'étalonnage	Non – Heure – Jours	Non
	Restaurer les paramètres de défaut	Oui – Non	Non

Unité de mesure

Entrer dans ce menu pour sélectionner l'unité de mesure avec laquelle effectuer l'étalonnage de l'instrument et la lecture de l'échantillon.

- mg/l -par défaut-
- g/l
- mol/l

Note : Utiliser la même unité de mesure pour l'étalonnage et la mesure. **IMPORTANT :** Si on modifie l'unité de mesure l'étalonnage est effacé automatiquement.



Sélectionner le standard bas

Entrer dans ce menu pour sélectionner la concentration du premier point de la courbe d'étalonnage (standard le plus dilué). Les autres points seront identifiés automatiquement en multipliant la concentration par une facteur de 10. Exemple : Standard bas 0.050 mg/l, les autres points d'étalonnage attendus par l'instrument seront 0.5 / 5 / 50 / 500 mg/l. Le dispositif peut accepter un minimum de 2 à un maximum de 5 points d'étalonnage, une fois le second point d'étalonnage est terminé, l'opérateur pet arrêter la

et en sauvegardant les points effectués jusqu'à ce moment. calibration en appuyant sur la touche

Configurer les critères de stabilité

Entrer dans ce menu pour choisir le critère de stabilité à utiliser pour l'étalonnage et la mesure. Stabilité : est équivalent au critère de stabilité "Moyen" pour le pH

Secondes (0...180) : en utilisant les touches et et secondes après lesquels le dispositif fixe la mesure (Fonction utile pour les composés volatils). Quand cette option est utilisée, sur l'écran, le compte à rebours s'active et à la fin duquel la mesure est fixée. Pour relancer le temps

appuver sur la touche



Donnée dernier étalonnage

Accéder à ce menu pour visualiser le rapport sur le dernier étalonnage effectué.

Echéance d'étalonnage

Entrer dans ce menu pour configurer une échéance d'étalonnage, cette option est fondamentale pour les protocoles GLP.

Aucune échéance est configurée par défaut ; utiliser les touches (pour choisir les jours et ou les heures qui doivent passer entre deux étalonnages et confirmer en appuyant sur la touche



- Quand une échéance d'étalonnage d'un paramètre est configurée, elle est indiquée par l'icône Due
- Une fois que l'étalonnage atteint l'échéance, il ne sera plus possible effectuer des mesures pour ce paramètre jusqu'au moment que l'étalonnage soit renouvelé ou l'échéance soit désactivée.
- apparait et invite l'opérateur à recalibrer le capteur pour Sur l'écran le symbole d'erreur continuer les mesures.

Restaurer les paramètres d'usine

Si l'instrument ne fonctionne pas en manière optimale ou des étalonnages incorrects ont été effectués

confirmer **OUI** en appuyant sur la touche pour reconfigurer tous les paramètres du menu des ions sélectifs aux réglages de défaut.

IMPORTANT : La réinitialisation d'usine des paramètres n'efface pas les données mémorisées.

Etalonnage avec des électrodes à ions sélectifs

Exemple d'étalonnage à deux points 0.01 et 0.1 mg/l

Entrer dans le menu de configuration ISE USE et sélectionner le paramètre Unité de mesure l'unité de mesure mg/L et en sélectionner le standard bas la solution la plus diluée : 0.010 (mg/l).

Automatiquement le dispositif multiplie le standard inférieur enregistré par l'opérateur par un facteur 10 pour identifier les autres points de la droite d'étalonnage.



Connecter l'électrode approprié ISE pour l'ion qu'on désire déterminer au connecteur du pH/mV/ORP (couleur voie de mesure verte).

Important : Si l'électrode ISE n'est pas combinée il est nécessaire de connecter l'électrode spécifique de référence. Pour les éventuels électrolytes de remplissage de l'électrode de référence et pour éventuels ajusteurs de force ionique (ISA) se référer au manuel de maintenance de l'électrode ISE.

- pour passer en mode mesure et en appuyant sur la touche Appuyer sur la touche se déplacer sur la page ISE.
- pour 3 secondes pour entrer en mode étalonnage. Appuver sur la touche
- Rincer l'électrode avec de l'eau distillée et éponger doucement avec papier buvard.

UM ReVio FR rev.0 03.08.2020

Appuyer sur la touche et tremper l'électrode dans le standard le plus dilué (standard bas) comme indiqué par l'icône du bécher 0.010

Quand l'icône Ӱ (ou à l'échéance du temps si on a choisi "Secondes" comme critère de stabilité) confirmer le premier point

en appuyant sur la touche

CAL ION

Enlever l'électrode, rincez-le avec de l'eau distillé

et éponger doucement avec papier buvard.

- et tremper l'électrode dans le standard successif (Standard Bas X 10) Appuyer sur la touche comme indiqué par l'icône du bécher 0.100
- Quand l'icône Ӱ apparait confirmer le second point en appuyant

V to continue 🛛 🛈 to finish

- Quand le second point est terminé l'opérateur a la possibilité de sortir de l'étalonnage en appuyant sur
 - la touche ; au contraire appuyer sur la touche pour continuer les autres points. A la fin de l'étalonnage le rapport d'étalonnage est affiché avec DATE ET HEURE, TEMPERATURE, UNITE
 - DE MESURE, CAPTEUR ID ET PENTE % pour chaque GAMME.



Important : effectuer au moins deux points d'étalonnage ; si on appuie sur la touche en abandonnant l'étalonnage après le premier point, sur l'écran s'affiche l'erreur "Erreur d'étalonnage – Numéro des points étalonnés pas suffisant " et l'étalonnage est invalidé.

ATTENTION : Avant de procéder avec les opérations d'étalonnage du capteur veuillez consulter attentivement les fiches de sécurité des substances utilisées :

- Solution standard d'étalonnage.
- Solution de maintenance pour électrodes ISE.
- Solution de remplissage pour électrodes ISE.

Mesure avec des électrodes à ions sélectifs

Entrer dans le menu de configuration ISE pour vérifier l'exactitude de l'étalonnage et des paramètres

26

instrumentales, passer en mode mesure en appuyant sur la touche et se déplacer sur l'écran ISE.



 \odot





CAL ION

Press <enter>



- Connecter correctement le capteur ISE au connecteur de la voie de mesure de couleur verte, rincer-le avec de l'eau distillée, éponger-le doucement et mettez-le dans l'échantillon.
- La mesure en mV apparait sur l'écran jusqu'au moment que la stabilité soit atteinte.
- Quand la mesure se stabilise la mesure en mV est remplacée par la **concentration** de l'analyte avec l'unité de mesure choisie par l'opérateur.



Important : Si le dispositif n'est pas étalonné, en mode lecture seulement les mV seront affichés. *Note :* Si on utilise comme critère de stabilité le compte à rebours des secondes, veuillez appuyer sur la touche

pour redémarrer l'heure.

12. Paramètre ORP (Potentiel d'Oxydo-Réduction)

Sur cette série des dispositifs il est possible d'utiliser les capteurs ORP pour la mesure du potentiel d'Oxydo-Réduction. Connecter l'électrode Redox au connecteur type BNC dans la voie de mesure de couleur verte ; au contraire connecter éventuellement la sonde de température au connecteur RCA/CINCH Temp toujours indiqué par la couleur verte. Il est possible d'étalonner l'offset du capteur en effectuant l'étalonnage automatique sur un point prédéfini. L'instrument reconnait automatiquement la solution **Redox 475 mV / 25 °C** ; contacter le distributeur local pour effectuer l'achat.

L'instrument peut corriger l'offset du capteur de <u>+</u> 75 mV.

• Configuration pour le paramètre ORP

- En mode mesure appuyer sur la touche pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.
- Se défiler en utilisant les touches de direction jusqu'à le menu "ORP" et accéder en appuyant

sur la touche

Se déplacer avec les touches Wet sélectionner le programme désiré.

Dans le tableau suivant est montrée la structure du menu de configuration pour le paramètre ORP ; pour chaque programme sont énumérées les options que l'opérateur peut choisir et la valeur de défaut :

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Donnée dernier étalonnage	Affichage	Affichage
OPD	Echéance d'étalonnage	No – Heures –Jours	No
UNP	Température d'étalonnage	Oui – No	No
	Restaurer les paramètres d'usine	Oui – No	No

Donnée dernier étalonnage

Entrer dans ce menu pour afficher le rapport sur le dernier étalonnage effectué.

Echéance d'étalonnage

Entrer dans ce menu pour configurer une échéance d'étalonnage, cette option est fondamentale pour les protocoles GLP.

• Aucune échéance d'étalonnage est configurée par défaut ; utiliser les touches vet vet pour choisir les jours ou les heures qui doivent passer entre deux étalonnages et confirmer en appuyant sur





- Quand une échéance d'étalonnage est configurée pour un paramètre, elle est indiquée par l'icône Due Cal
- Une fois l'étalonnage atteint l'échéance, il ne sera plus possible effectuer des mesures pour ce paramètre jusqu'à ce que l'étalonnage soit renouvelé ou l'échéance soit désactivée.
- apparait et invite l'opérateur à recalibrer le capteur pour Sur l'écran le symbole d'erreur continuer les mesures.

Température d'étalonnage

Tous les instruments sont pré-étalonnés pour une correcte lecture de la température. Dans le cas d'une différence évidente entre celle mesurée et celle réelle, (d'habitude pour un mal-fonctionnement de la sonde) il est possible d'effectuer un réglage d'offset de + 5°C.

Après avoir connecté la sonde de température dans la voie de mesure correcte, utiliser les touches (



pour corriger la valeur d'offset de la température et confirmer avec

Après avoir connecté la sonde de température dans la voie de mesure correcte, utiliser les touches (



pour corriger la valeur d'offset de la température et confirmer avec

Restaurer les paramètres d'usine

Si l'instrument ne fonctionne pas en manière optimale ou des étalonnages incorrects ont été effectués,

pour reconfigurer les paramètres du pH aux paramètres par défaut. confirmer OUI avec la touche **IMPORTANT :** La restauration des paramètres d'usine N'EFFACE PAS les données mémorisées.

Etalonnage automatique ORP

Etalonnage automatique avec 475 mV

- En mode mesure **ORP** appuyer pour 3 secondes sur la touche pour passer en mode étalonnage.
- Rincer l'électrode avec de l'eau distillée 💷 et éponger doucement avec papier buvard.
- Appuyer sur la touche tampon Redox 475 mV.



et tremper l'électrode dans la solution

- Quand l'icône 🙂 apparait confirmer en appuyant sur
- La valeur mesurée effectivement clignote sur l'écran et ensuite le rapport d'étalonnage est affiché.
- pour passer en mode mesure. L'icône 475 en bas à gauche sur l'écran Appuyer sur la touche signale que le capteur a été étalonné en utilisant la solution tampon redox 475 mV.

ATTENTION : avant de procéder avec les opérations d'étalonnage du capteur veuillez consulter attentivement les fiches de sécurité des substances utilisées :

- Solution Redox standard.
- Solution de maintenance pour les électrodes Redox.
- Solution de remplissage pour les électrodes Redox.

La possibilité d'avoir accès immédiat et de gérer toutes les informations concernant l'étalonnage et l'état du capteur, permet à l'opérateur de travailler en gardant des hautes normes qualitatives.







IMPORTANT : L'utilisation d'électrodes à capteur ORP XS est préférée et est la solution recommandée par le fabricant pour obtenir des analyses très précises. Le fabricant a la possibilité de fournir une large gamme de capteurs afin de couvrir différents domaines d'application.

13. Paramètre Conductivité

Connecter la sonde de Conductivité au connecteur type BNC dans la voie de mesure marquée par la couleur grise et l'éventuelle sonde de température au connecteur RCA/CINCH Temp toujours sur fond gris. La conductivité est définie comme la capacité des ions contenus dans une solution à conduire un courant électrique. Ce paramètre fournit une indication rapide et fiable de la quantité d'ions présents dans une solution.

• ...comment on arrive à la Conductivité ?

La première loi d'Ohm exprime la directe proportionnalité dans un conducteur entre l'intensité du courant (I) et la différence de potentiel appliquée (V), alors que la résistance (R) représente la constante de proportionnalité. En spécifique : V= R x I, la résistance par conséquence est R = V / I, ou R=résistance (Ohm) V=tension (Volt) I=courant (Ampère). L'inverse de la résistance est défini Conductance (G) G = 1 / R et on l'exprime en Siemens (S). La mesure de la résistance ou de la conductivité nécessite une cellule de mesure, qui se constitue de deux pôles avec charge contraire. La lecture dépende de la géométrie de la cellule de mesure, qui est décrite à travers le paramètre constante de la cellule C = d/A exprimé en cm⁻¹ ou *d* représente la distance entre deux électrodes en cm et *A* leur surface en cm². La conductance est transformée en conductivité spécifique (k), qu'est indépendante de la configuration de la cellule, en le multipliant par la constante de cellule. k = G x C on l'exprime en S/cm même si les unités de mesure commune sont mS/cm (1 S/cm -> 10³ mS/cm) e μ S/cm (1 S/cm -> 10⁶ μ S/cm).

• Configuration pour le paramètre de Conductivité

- En mode mesure appuyer sur la touche pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.
- Se défiler en utilisant les touches de direction jusqu'au menu **"COND"** et entrer en appuyant



Se déplacer avec les touches 🖤 et 🔺 pour sélectionner le programme désiré.

Dans le tableau suivant est montrée la structure du menu de configuration pour le paramètre COND ; pour chaque programme sont énumérées les options que l'opérateur peut choisir et la valeur de défaut :

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Constante de cellule	0.1 - 1 - 10	1
	Solution d'étalonnage	Standard / Opérateur	Standard
	Donnée dernier étalonnage	Affichage	Affichage
	Echéance d'étalonnage	Non – Heures – Jours	Non
COND	Référence température	15 30 °C	25 °C
	Facteur de compensation de la	0.010.0 %/°C – Eau ultrapure	1.91 %/C°
	Température		
	Température d'étalonnage	-	-
	TDS facteur	0.40 1.00	0.71
	Restaurer les paramètres d'usine	Oui – Non	Non

Constante de cellule

Le choix de la cellule de Conductivité correcte est un facteur fondamental pour obtenir des mesures précises et reproductibles. Un de paramètres fondamentaux qu'il faut considérer est d'utiliser un capteur avec la correcte constante de cellule en relation à la solution qui est-en-train d'être analysée.





Contacter le distributeur local pour avoir des informations sur les différentes cellules de conductivité fournies par le producteur.

Le suivant tableau met en relation la constante de cellule du capteur avec la gamme de mesure et le standard auquel est préférable étalonner.

Constante de cellule	0.1	1			10
Standard (25°)	84 μS – 147 μS	1413 μS	12.8	8 mS	111.8 mS
Plage de mesure idéale	0 – 500 μS	500 – 5000µS	5 – 5	0 mS	50 – f.s. mS
Symbole sur l'écran	84.0 _ 147	1413	12.	88	111.8

Entrer dans ce menu de configuration pour sélectionner la constante de cellule relative au capteur qu'on utilise :

- 0.1
- 1 -par défaut-
- 10

La constante de cellule utilisée apparait sur l'écran en bas à gauche. Pour chacune des 3 constantes de cellule sélectionnables, l'instrument mémorise les points étalonnés. En sélectionnant la constante de cellule, les points d'étalonnage effectuées précédemment sont automatiquement rappelés.

Solution d'étalonnage

Entrer dans ce menu de configuration pour sélectionner l'identification automatique ou manuel des standards avec lesquels effectuer l'étalonnage :

- AUTOMATIQUE : -par défaut- le dispositif reconnue automatiquement max 3 des standards suivants 84.0 μS/cm, 147 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm e 111.8 mS/cm.
- **CUSTOM** : le dispositif peut être étalonné sur un point avec la valeur enregistrée manuellement.

Note : Pour obtenir des résultats précis il est conseillé d'étalonner le dispositif avec des standards près à la valeur théorique de la solution qui doit être analysée.

Important : L'instrument accepte seulement des étalonnages avec tolérance maximale du 40% sur la valeur nominale de la constante de cellule.

ATTENTION : Quand on utilise des Standards 84 μ S e 147 μ S il faut faire une particulière attention que *l'instrument reconnait celui correct.* En cas contraire remplacer la solution et effectuer la maintenance du capteur.

Donnée dernier étalonnage

Entrer dans ce menu pour afficher le rapport sur le dernier étalonnage effectué. La constante de cellule effective appliquée après l'étalonnage est affichée pour chaque plage de mesure.

Echéance d'étalonnage

Entrer dans ce menu pour configurer une échéance d'étalonnage, cette option est fondamentale dans les protocoles GLP.

• Aucune échéance d'étalonnage est configurée par défaut ; utiliser les touches vet ver pour sélectionner les jours ou les heures qui doivent passer entre les deux étalonnages et confirmer en



- Quand une échéance d'étalonnage est configurée pour un paramètre, elle est indiquée par l'icône
- Dès que l'étalonnage atteint l'échéance configurée, il ne sera plus possible d'effectuer des mesures pour ce paramètre tant qu'un nouvel étalonnage soit renouvelé ou l'échéance soit désactivée.
- Sur l'écran le symbole d'erreur apparait et invite l'opérateur à recalibrer le capteur pour continuer les mesures.



La compensation de la température pour la mesure de Conductivité ne doit pas être confondus avec la compensation pour le pH. Dans une mesure de Conductivité la valeur montrée sur l'écran est la Conductivité calculée à la température de référence. Donc l'effet de la température sur l'échantillon est corrigé. Au contraire dans la mesure du pH est affiché la valeur du pH à la température visualisée. Ici, la compensation de température implique l'adaptation de la pente et le décalage de l'électrode à la température mesurée.

Température de référence

La mesure de la Conductivité dépend fortement de la température.

Si la température d'un échantillon augmente, sa viscosité diminue et cela conduit à une augmentation de la mobilité des ions et de la conductivité mesurée, malgré le fait que la concentration reste constante. Pour chaque mesure de Conductivité la température à laquelle se réfère doit être spécifiée, autrement on a un résultat sans valeur. D'habitude comme température on se réfère au 25 °C ou, plus rarement, au 20°C. Ce dispositif mesure la Conductivité à la température réelle (ATC o MTC) et la transforme à la température de référence en utilisant le facteur de correction choisi dans le programme.

"Facteur de compensation de la température"

- Entrer dans ce menu de configuration pour configurer la température à laquelle on veut référer la mesure de Conductivité.
- Le dispositif peut signaler la Conductivité de **15 à 30** °C. Le réglage par défaut est **25°C** qui est correcte pour la plupart des analyses.

Facteur de compensation de la température

Il est important de connaître la dépendance de la température (variation % de la conductivité pour °C) de l'échantillon en mesure. Pour simplifier la complexe relation entre conductivité, température et concentration ionique il est possible d'utiliser différentes méthodes de compensation :

 Coefficient linéaire 0.00...10.0 %/°C -valeur de défaut 1.91 %/°C – Pour la compensation des solutions à moyenne et haute conductivité on peut utiliser la compensation linéaire.

La valeur préconfigurée par défaut est acceptable pour la plupart des mesures de routine en solutions aqueuses.

Les coefficients de compensation pour des solutions spéciales et pour des groupes des substances sont énumérés dans le tableau suivant :

Solution	(%/°C)	Solution	(%/°C)
NaCl Solution alcaline	2.12	1.5%Acide fluoridrique	7.20
5% NaOH Solution	1.72	Acides	0.9 - 1.60
Solution d'ammoniaque diluée	1.88	Bases	1.7 – 2.2
10% Solution acide cloridrique	1.32	Sels	2.2 - 3.0
5% Solution acide solforique	0.96	Eau potable	2.0

Coefficient de compensation pour standard d'étalonnage à différen	ites températures pour T _{ref} 25°(
sont énumérés dans le tableau suivant :	

°C	0.001 mol/L KCl (147µS)	0.01 mol/L KCl (1413 μS)	0.1 mol/L KCl (12.88 mS)
0	1.81	1.81	1.78
15	1.92	1.91	1.88
35	2.04	2.02	2.03
45	2.08	2.06	2.02
100	2.27	2.22	2.14

Pour déterminer le coefficient d'étalonnage d'une solution en particulier on utilise la formule suivante

$$tc = 100x \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1} (T_2 - 25) - C_{T2} (T_1 - 25)}$$

tc est le coefficient de température qu'il faut calculer, C_{T1} et C_{T2} sont la Conductivité à la température 1 (*T1*) et à la température 2 (*T2*).


Chaque résultat avec température "corrigée" est affligé par une erreur causée par le coefficient de la température. Meilleure est la correction de la température, mineure est l'erreur. La seule manière d'effacer cette erreur est de ne pas utiliser le facteur de correction, en agissant directement sur la température de l'échantillon.

Sélectionner comme coefficient de température 0.00%/°C pour désactiver la compensation.

La valeur affichée de Conductivité se réfère à la valeur de la température mesurée par la sonde et elle n'est pas corrélée à une température de référence.

 Eau ultrapure*: Sélectionner cette option quand on travaille avec conductivité inférieure de 10 μS/cm. Sur l'écran en haut à gauche une icône informe l'opérateur qu'il est en train d'utiliser cette modalité de compensation. En passant ce seuil, cette option est automatiquement désactivée et la compensation linéaire est activée.

Le coefficient de température dans l'eau ultrapure change beaucoup. La raison principale est que l'ionisation automatique des molécules d'eau est plus température-dépendante par rapport à la conductivité causée par les autres ions.

Note : Les mesures de basse conductivité (<10 μ S/cm) sont beaucoup affectées par le dioxyde de carbone atmosphérique. Pour obtenir des résultats précis est important prévenir le contact entre l'échantillon et l'air : pour l'obtenir il est possible d'utiliser une cellule à flux ou bien des gaz chimiquement inertes comme l'azote ou l'hélium qui isolent la superficie de l'échantillon.

Température d'étalonnage

Tous les instruments sont pré-calibrés pour une lecture correcte de la température. Dans le cas d'une différence évidente entre celle mesurée et celle réelle soit, (d'habitude pour un mal-fonctionnement de la sonde) il est possible d'effectuer un réglage d'offset de \pm 5°C.

Après avoir connecter la sonde de température dans la voie de mesure correcte, utiliser les touches 🤇



pour corriger la valeur d'offset de la température et confirmer avec

Facteur TDS

Entrer dans ce menu de configuration pour modifier le facteur **0.4...1.00** -par défaut 0.71- pour effectuer la conversion de conductivité à TDS.

• Voir section – Autres mesures effectuée avec la cellule de conductivité.

Restaurer les paramètres d'usine

Si l'instrument ne fonctionne pas en manière optimale ou des étalonnages incorrects ont été effectués,

confirmer **OUI** avec la touche pour reconfigurer les paramètres du pH aux paramètres par défaut. **IMPORTANT :** La restauration des paramètres d'usine **N'EFFACE PAS** les données mémorisées.

• Etalonnage automatique de la Conductivité

Exemple d'étalonnage sur un point (1413 µS/cm) en utilisant le capteur à constante de cellule 1

- En mode mesure **Cond** appuyer pour 3 secondes sur la touche pour passer en mode étalonnage.
- Rincer la cellule avec de l'eau distillée 🦯 et éponger avec papier buvard.
- Agiter avec quelque ml de solution standard.
- Appuyer sur la touche et tremper le capteur dans le standard 1413 μS/cm en tenant légèrement en agitation et s'assurer qu'ils n'y ont pas des bulles d'air dans la cellule. Toutes les valeurs de Conductivité que l'instrument peut reconnaitre se défilent dans le bécher.
- Quand le bécher se stabilise sur la valeur 1413 et l'icône 🙂 apparait confirmer en appuyant sur la



UM ReVio FR rev.0 03.08.2020



Sur l'écran la valeur mesurée effectivement clignote, en suite le rapport d'étalonnage est affiché en indiquant la constante de cellule pour chaque échelle ; enfin l'instrument passe automatiquement en

mode mesure. L'icône du bécher relatif au point étalonné [1413] apparait en bas sur l'écran.

Cond

L'étalonnage sur un point est suffisant si les mesures ont été effectuées à l'intérieur de la plage de mesure.

Exemple : la solution standard 1413 μ S/cm est adaptée pour des mesures entre 500 - 5000 μ S/cm.

Pour étalonner l'instrument sur plusieurs points, retourner en mode mesure et répéter tous les passages d'étalonnage.

Le bécher relatif au nouveau point étalonné juxtaposera à celui précédent.

Il est conseillé de commencer l'étalonnage de la solution standard moins concentrée et ensuite continuer selon un ordre de concentration croissant.

- Au moment où un nouvel étalonnage d'un point étalonné précédemment est effectué, il est écrasé sur celui précédent et la constante de cellule est actualisée.
- Pour chaque constante de cellule, l'instrument mémorise l'étalonnage, en mode que l'opérateur qui utilise plusieurs capteurs avec différentes constantes, ne soit pas obligé à recalibrer chaque fois.

Important : Les solutions standards de conductivité sont plus vulnérables à la contamination, à la dilution et à l'influence directe de la CO₂ par rapport aux buffers pH, lesquels, en revanche, grâce à leur capacité tampon sont plus résistants. De plus, un léger changement de température, s'il n'est pas correctement compensé, peut avoir des effets importants sur la précision.

Donc il faut faire particulière attention pendant le processus d'étalonnage de la cellule pour obtenir des mesures précises.

Important : Rincer toujours la cellule avec de l'eau distillée avant l'étalonnage et aussi quand on passe d'une solution standard à une autre pour éviter la contamination.

Remplacer les solutions standards souvent, surtout celles à basse conductivité.

Les solutions contaminées ou expirées peuvent influencer l'exactitude et la précision de la mesure.

Important : Pour obtenir des résultats très précis le producteur du dispositif recommande l'utilisation des solutions de conductivité XS Solution et des cellules XS Sensor.

Contacter le distributeur local pour l'achat des solutions tampons des valeurs différentes avec lesquelles étalonner l'instrument et des différentes cellules avec constant 0.1 / 1 / 10.

ATTENTION: Avant de procéder avec les opérations d'étalonnage lire attentivement les fiches de sûreté des substances utilisées.

Solutions tampon de calibration.

CALC

Last COND Calibration Data

09/11/2017 Range

0.10µ - 200µ 200µ - 2.00m

2.00m 20.0 20.0m 1000m

15:48 25.0 Cell Const

25.0°C

0

S/cm

C

Etalonnage avec valeur manuelle

Exemple d'étalonnage à 5.00 µS/cm avec capteur avec Constante de Cellule 0.1

Entrer dans le menu de Configuration pour la **Conductivité COND**, sélectionner **0.1** au point **Constante**

33

de Cellule (cell constant) et Opérateur (User) en solution d'étalonnage, appuyer sur la touche pour passer en mode mesure et se positionner en mode Cond.







µS/cm

25.0 °C. um



- Appuyer sur la touche pour 3 secondes pour entrer en mode étalonnage.
- Rincer la cellule avec de l'eau distillée 🥖 et éponger doucement avec papier buvard.
- Agiter avec quelque ml de solution standard, appuyer sur la touche et tremper le capteur dans le standard de conductivité 5.00 μS/cm.
- Attendre que la valeur de Conductivité se stabilise sur l'écran ; quand l'icône 🙂 apparait utiliser les

touches \checkmark et \checkmark pour régler la valeur en enregistrant celle de la solution standard (ex 5.00 μ S/cm).

Quand l'icône apparait confirmer le point d'étalonnage en appuyant sur la touche
 CAL Cond
 10/11/01/14/9/32
 CAL Cond
 11/11/14/9/32



- Le rapport d'étalonnage s'affiche automatiquement sur l'écran. Appuyer sur la touche passer en mode mesure.
- En bas à gauche l'icône du bécher relatif au dernier étalonnage apparait Usion; la valeur est précédée de la lettre "U", indiquant que la valeur **a été insérée manuellement**.



 Pour chaque constante de cellule l'instrument mémorise l'étalonnage, pour permettre à l'opérateur qui utilise plusieurs capteurs de différentes constantes à ne pas être obligé de recalibrer chaque fois.

Note : si on ne connait pas le coefficient de compensation exact, pour obtenir un étalonnage et une mesure précise, régler en "Facteur de compensation de la Température " \rightarrow 0.00 %/°C et ensuite travailler en portant les solutions exactement à la température de référence. Une autre méthode pour travailler sans compensation de la température est d'utiliser les tableaux thermiaues approprie

pour travailler sans compensation de la température est d'utiliser les tableaux thermiques appropriées qui se trouvent sur la plupart des solutions de conductivité.

Important : Rincer Toujours la cellule avec de l'eau distillée avant l'étalonnage et quand on passe d'une solution standard à une autre pour éviter la contamination. Remplacer les solutions standard souvent, surtout celles à basse conductivité. Les solutions contaminées ou expirées peuvent influencer l'exactitude et la précision de la mesure.

- Erreurs signalées pendant l'étalonnage /!
- MESURE PAS STABLE : on a appuyé sur la touche avec signale pas encore stable. Attendre que l'icône apparait pour confirmer le point.
- **MAUVAISE SOLUTION** : Le buffer qu'on est en train d'utiliser est contaminé ou ne fait pas partie des familles reconnues.
- **ETALONNAGE TROP LONG :** L'étalonnage a dépassé le temps limite ; seulement les points qui ont été étalonnés jusqu'à ce moment-là seront gardés.



• Effectuer une mesure de Conductivité

- En mode mesure appuyer sur la touche pour naviguer dans les écrans des paramètres jusqu'à l'activation de **Cond** (voir paragraphe *"Fonctionnement du dispositif"*).
- Connecter la cellule de conductivité au BNC dans la voie de mesure grise.
- Si l'opérateur n'utilise pas un capteur avec sonde de température intégrée ou une sonde externe NTC 30KΩ il est conseillé d'actualiser la valeur de la température. (MTC).
- Enlever la cellule de l'éprouvette, rincer avec de l'eau distillée, éponger doucement **en prenant** soin de ne pas gratter les électrodes.
- Tremper le capteur dans l'échantillon ; la cellule de mesure et les éventuels trous de ventilation doivent être complètement trempés.
- Garder le capteur en légère agitation et éliminer les éventuelles bulles d'air que pourraient fausser la mesure en secouant délicatement le capteur
- La mesure est à considérer véridique seulement quand l'icône de stabilité ⁽¹⁾ apparait.
 Pour éliminer les erreurs dues à l'interprétation de l'utilisateur, il est possible d'utiliser la fonction "HOLD" (voir paragraphe *Configuration*) qui permet de bloquer la mesure dès qu'elle atteint la stabilité.
- Pour offrir une précision maximale possible, l'instrument utilise des six échelles différentes et deux unités de mesure (μS/cm e mS/cm) selon la valeur ; le passage est effectué automatiquement par le dispositif.
- Une fois la mesure terminée, rincer la cellule avec de l'eau distillée.
- Le capteur de conductivité ne demande pas de maintenance ; Ce qu'est important est de s'assurer que la cellule soit nettoyée. Le capteur doit être rincé avec beaucoup d'eau distillée après chaque analyse ; s'il a été utilisé avec des échantillons insolubles dans l'eau, avant d'effectuer cette opération, il faut l'immerger dans l'éthanol ou l'acétone. Ne le nettoyer jamais mécaniquement, cette opération compromettrait la fonctionnalité des électrodes. Il est possible de stocker la cellule dans l'eau distillée pour des brèves périodes, mais pour des longues périodes il faut la conserver à sec.

La possibilité d'avoir accès immédiat et de gérer toutes les informations concernant l'étalonnage et l'état du capteur, permet à l'opérateur de travailler en gardant des hautes normes qualitatives. IMPORTANT : L'utilisation d'électrodes à capteur ORP XS est préférée et est la solution recommandée par le fabricant pour obtenir des analyses très précises. Le fabricant a la possibilité de fournir des capteurs avec constante 0.1/1/10 afin qu'ils puissent être utilisés dans divers domaines d'application (pharmaceutique, environnemental, industriel, galvanique etc.).

14. Autres mesures effectuées avec la cellule de Conductivité

La mesure de conductivité peut être convertie en paramètres TDS, salinité et résistivité.

- En mode mesure appuyer sur la touche pour naviguer dans les différents paramètres TDS -> Salinité -> Résistivité.
- Ces paramètres utilisent l'étalonnage de la Conductivité ; veuillez faire référence au paragraphe précédent pour effectuer l'étalonnage du capteur.

• Paramètre TDS

Les Solides Dissous Totales (TDS) correspondent au poids total des solides (cations, anions et substances non dissociées) dans un litre d'eau. D'habitude les TDS sont déterminés avec une méthode gravimétrique, mais une méthode plus simple et vite est de mesurer la conductivité et la transformer en TDS en la multipliant par le facteur de conversion TDS. Dans le menu de configuration pour la Conductivité

accéder à l'option "**TDS factor"** pour modifier le facteur de conversion de conductivité/TDS.







Ci-dessous on a énuméré les facteurs TDS en relation à la valeur de conductivité :

Conductivité de la solution	Facteur TDS
1-100 μS/cm	0.60
100 – 1000 μS/cm	0.71
1 – 10 mS/cm	0.81
10 – 200 mS/cm	0.94

La mesure des TDS est automatiquement exprimée en mg/l ou g/l en fonction de la valeur.

Salinité •

D'habitude pour ce paramètre on utilise la définition UNESCO 1978 qui prévoie l'utilisation de l'unité de mesure psu (Unité de Salinité Pratique), qui corresponde au rapport entre la conductivité d'un échantillon d'eau de mer et celle d'une solution standard déformée de 32,4356 grammes de sel dissous en 1 kg de solution au 15°C. Les rapports sont adimensionnels et 35 psu correspondent à 35 grammes de sel pour Kilogramme de solution. Approximativement 1 psu corresponde à 1g/L de sel et en considérant la densité de l'eau corresponde à 1 ppt. On peut utiliser aussi la définition UNESCO 1966b qui prévoie que la salinité en ppt soit exprimée par la formule suivante :

$S_{ppt} = -0.08996 + 28.2929729R + 12.80832R^2 - 10.67869R^3 + 5.98624R^4 - 1.32311R^5$

Ou R= Cond échantillon (a 15°) / 42.914 mS/cm (Standard de Conductivité de l'eau de mer de Copenhagen).

Résistivité •

Pour des mesures à basse conductivité comme par exemple l'eau ultrapure ou solvants organiques est préférable la résistivité. La résistivité représente l'inverse de la conductivité $\rho = 1/\kappa$ (M Ω^* cm).

15. Paramètre Oxygène Dissous (mg/l et Saturation %)

Connecter le capteur polarographique aux connecteurs type BNC et RCA positionnés dans la voie de mesure de couleur violet. Il n'est pas nécessaire de connecter aucune sonde de Température, vue qu'elle est intégrée dans le même capteur.

- Configuration pour le paramètre O₂
- En mode mesure appuyer sur la touche

pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.

Se défiler en utilisant les touches de direction jusqu'au menu **"OXY"** et accéder en appuvant sur



sélectionner le programme qu'on désire modifier.

Se déplacer avec les touches Wet Dans le tableau suivant il y a la structure du menu de configuration pour le paramètre O_2 ; pour chaque programme on a énuméré les options que l'opérateur peut choisir et la valeur par défaut :

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Etalonnage point zéro	-	-
	Donnée dernier étalonnage	Affichage	Affichage
OVV	Échéance étalonnage	Non – Heures – Jours	Non
UNI	Compensation de Salinité	Auto – 0.0 50.0 ppt	Auto
	Température d'étalonnage	-	-
	Restaurer les paramètres par défaut	Oui – Non	Non

Etalonnage point zéro

Entrer dans ce paramétrage pour effectuer l'étalonnage avec le Standard Zéro Oxygène du capteur polarographique (voir paragraphe "Etalonnage zéro Oxygène").



confirmer OUI avec la touche

Restaurer les paramètres d'usine

Une fois l'opération est terminée l'instrument passe automatiquement en mode mesure ; le bécher signale le point % $O_2 = 0$ sur laquelle a été effectué l'étalonnage.

Donnée du dernier étalonnage

Entrer dans ce menu pour visualiser le rapport sur le dernier étalonnage. Les informations fournis sur le dernier étalonnage sont : Date et heure / Température / Pression d'atmosphère / Salinité / Offset / Efficience.

Echéance d'étalonnage

Entrer dans ce menu pour configurer une échéance d'étalonnage. Cette option est fondamentale dans les protocoles GLP.

Aucune échéance d'étalonnage est configurée par défaut ; utiliser les touches et pour • choisir les jours ou les heures qui doivent passer entre deux étalonnages et confirmer en appuyant sur



- Quand une échéance d'étalonnage est configurée pour un paramètre, elle est indiquée par l'icône Due Cal
- De moment que l'étalonnage atteint l'échéance configurée ne sera pas plus possible effectuer des mesures pour ce paramètre tant qu'un nouvel étalonnage ne soit pas renouvelé ou l'échéance ne soit pas désactivée.
- s'affiche et un message qui invite l'opérateur à recalibrer le Sur l'écran le symbole d'erreur capteur pour poursuivre les mesures.

Compensation de salinité

La salinité de l'échantillon que doit être mesurée influe sur la pression partielle de l'oxygène dissous. Pour une mesure correcte, il est nécessaire de connaître la valeur de salinité de l'échantillon afin d'effectuer la compensation correcte de la mesure. Si on effectue des mesures d'oxygène sur des échantillons d'eau salée ou d'eau de mer, il est important corriger la mesure en configurant manuellement ou automatiquement la valeur de salinité indicative de l'échantillon.

La salinité moyenne de l'eau de mer est de 35ppt.

Auto : La mesure de la salinité est acquise automatiquement par la cellule de conductivité.

Important : S'assurer d'avoir correctement connecté la cellule de conductivité et que la chaîne de mesure soit adéquatement étalonnée.

Manuel 0.0 ... 50.0 ppt : en utilisant les touches de direction insérer la valeur de salinité.

Température d'étalonnage

Tous les instruments sont pré-calibrés pour une lecture correcte de la température. En cas d'une différence évidente entre celle mesurée et celle réelle, (d'habitude pour un mal-fonctionnement de la sonde) il est possible d'effectuer un ajustement d'offset de + 5°C.

Après avoir connecté la sonde de température dans la voie de mesure correcte, utiliser les touches (

Si l'instrument ne fonctionne pas en manière optimale ou des étalonnages incorrects ont été effectués,





pour reconfigurer les paramètres du pH aux paramètres par défaut.













Sonde polarographique DO 7

La sonde DO7 est du type polarographique avec capteur de température intégré. Le capteur d'oxygène utilise un connecteur BNC mais le capteur de température utilise un connecteur RCA.



• Elément sensible

La membrane perméable permet le passage seulement des gaz présents dans l'échantillon à analyser, en bloquant le passage des liquides. L'oxygène, après avoir traversé la membrane, il réagit avec la solution électrolytique qui change ses propriétés physico-chimiques en fonction de la concentration d'oxygène. Les éléments sensibles détectent ce changement et génèrent un signal proportionnel à la quantité d'oxygène dissous. : L'oxymètre lit ce signal et restitue la valeur à l'écran.

• Membrane

La membrane, qui doit permettre le passage seulement de l'oxygène, doit être en conditions parfaites. S'elle présente des ondulations, des irrégularités ou elle est trouée, elle doit être remplacée par une nouvelle.

• Electrolyte

L'électrolyte est une solution alcaline qui réagit à la présence d'oxygène et si sature à cause de l'usure et du temps ; pour cette raison il doit être remplacé régulièrement.

• Temps de polarisation

Le capteur polarographique nécessite d'être polarisé avant d'effectuer des mesures.

- Connecter la sonde à l'instrument et allumer avec la touche
- L'instrument commence automatiquement la polarisation de la sonde.
- Le compte à rebours sera affiché sur l'écran en quelque second. La chaîne "**polarisation de la sonde** en cours" signale que l'opération est en cours.
- Une fois la polarisation est terminée, l'instrument est prêt pour effectuer des étalonnages ou des mesures.

Le temps de polarisation est de 10 minutes. Tout à fait, si l'instrument reste arrêter pour moins d'une heure, le temps de polarisation se réduit en proportion.

• Un capteur neuf avec un instrument neuf

Le capteur est toujours fourni avec la membrane remplie d'électrolyte ; il est nécessaire d'hydrater la membrane en la laissant immergée pour une demi-heure dans de l'eau distillée. Allumer le dispositif et attendre le temps de polarisation.

• Conservation de la sonde

Quand la sonde n'est pas utilisée, garder-la dans son capuchon qui contient de l'eau distillée. Avec ce mode, la membrane reste protégée, hydratée et prête pour l'utilisation.

• Non-utilisation du capteur pour une longue période de temps : plus d'un mois

Si l'instrument et le capteur ne sont pas utilisés pour une longue période de temps (plus d'un mois) il est conseillé de vider la membrane de son électrolyte et laver soigneusement le capteur. Sécher le capteur et revisser la membrane sans l'électrolyte, en protégeant le capteur avec son capuchon en caoutchouc.



• Etalonnage du capteur

Le capteur polarographique est un capteur actif qui change sa réponse avec l'usure et le vieillissement ; il est nécessaire d'effectuer l'étalonnage régulièrement en air.

• Etalonnage en air à 100%

L'étalonnage ordinaire s'effectue à 100% en air.

Allumer l'instrument, tremper le capteur dans l'eau et attendre le temps de polarisation de 10 minutes. Successivement, sécher bien le capteur avec papier buvard et procéder avec le mode suivant :

- Positionner le capteur en air avec la membrane vers le bas et attendre 2 minutes.
- En mode mesure **OXY** %, appuyer sur la touche pour 3 secondes ver pour passer en mode étalonnage.

Sur l'écran l'icône $\frac{100.0}{100}$ apparait ; le dispositif cherchera automatiquement la valeur de %O₂ = 100 %. *Laisser le capteur en air, en position verticale avec la membrane dirigée vers le bas.*

• Quand le signale est stable et l'icône 🙂 apparait, confirmer

l'étalonnage en air 100% en appuyant sur la touche La valeur mesurée effectivement clignote sur l'écran, en suite le rapport d'étalonnage est affiché et l'instrument retourne automatiquement en mode mesure.

En bas à gauche l'icône relative au point étalonné apparait 1000; il signale que la chaîne de mesure a été étalonné sur la valeur 100% O₂.

• Etalonnage avec Standard zéro Oxygène

Normalement il est suffisant d'étalonner l'instrument en air à 100%.

Toutefois, dans certain cas il pourrait être nécessaire d'étalonner aussi le 0%, par exemple :

- On change la sonde avec une nouvelle.
- La sonde reste inutilisée pour une longue période (plus d'un mois).
- Quand on fait la maintenance complète du capteur.
- L'instrument ne s'étalonne pas au 100%, dans ce cas étalonner au 0%.
- L'instrument ne mesure pas correctement.

Pour l'étalonnage à 0% procéder comme décrit ci-dessous :

- Avant de procéder, effectuer une maintenance de la sonde DO 7 (voir le paragraphe "maintenance de la sonde DO7").
- Allumer l'instrument, tremper le capteur dans l'eau et attendre le temps de polarisation de 10 minutes. Successivement, sécher bien le capteur avec papier buvard et procéder comme décrit ci-dessous :
 - Insérer la sonde dans le Standard Zéro Oxygène et attendre 5 minutes. Contacter le distributeur local pour l'achat du Standard Zéro Oxygène. Suivre attentivement les indications sur l'emballage pour reconstituer la solution.
 - Entrer dans le menu de configuration OXY OXY en appuyant sur la touche et sélectionner le point "étalonnage point zéro "

La procédure guidée d'étalonnage pour le 0% d'oxygène s'allume automatiquement.

Agiter doucement la sonde dans la solution Standard de Zéro Oxygène, contrôler et éliminer

la présence des bulles d'air présentes sous la membrane. Appuyer sur la touche pour continuer.



UM ReVio FR rev.0 03.08.2020

Le bécher of apparait sur l'écran : il signale que l'instrument cherche le Standard zéro Oxygène. Quand la mesure est stable et l'icône apparait sur l'écran, confirmer l'étalonnage en appuyant

sur la touche

• La valeur mesurée effectivement clignote sur l'écran, en suite le rapport d'étalonnage est affiché et l'instrument retourne automatiquement en mode mesure.

En bas à gauche l'icône relative au point étalonné apparait ...; il signale que le capteur a été étalonné sur le 0 % d'Oxygène Dissous. Une fois l'étalonnage du point Zéro en utilisant la solution Standard Zéro Oxygène est terminé, effectuer aussi l'étalonnage en air à 100%. Cette procédure reste en mémoire même après l'arrêt du dispositif.

ATTENTION : Avant de procéder avec les opérations d'étalonnage lire attentivement les fiches de sûreté des substances utilisées :

• Solution d'étalonnage Standard Zéro Oxygène.

Note : La solution Standard Zéro Oxygène est MONODOSE ! Après l'utilisation, contacter le distributeur local pour l'achat.

Intervalle de temps d'étalonnage

L'intervalle de temps entre deux étalonnages (100% en air) dépend du type d'échantillon, de l'efficience du capteur et de la précision demandée ; d'habitude il est nécessaire d'étalonner l'instrument une fois par semaine, mais pour obtenir une précision élevée, il est conseillé d'étalonner l'instrument fréquemment. Il est nécessaire d'étalonner l'instrument dans les suivants situations :

- Nouvelle sonde, ou inutilisée pour une longue période de temps.
- Après la maintenance du capteur.

• Erreurs signalées pendant l'étalonnage /

- MESURE PAS STABLE : On a appuyé sur la touche que l'icône apparait, pour confirmer le point.
- **ETALONNAGE TROP LONG :** L'étalonnage a dépassé le temps limite ; seulement les points étalonnés jusqu'à ce moment-là seront gardés.

16. Mesure d'oxygène dissous

• Avant de commencer

Afin de réduire les erreurs des mesures et obtenir une précision optimale, il faut observer les suivants règles avant de commencer :

- Le capteur doit être étalonné ;
- Le capteur doit être en position verticale avec la membrane tournée vers le bas ;
- Enlever le capuchon de protection ;
- La sonde doit être à la même température de l'échantillon que doit être analysé, s'il est nécessaire laisser la sonde trempée dans l'échantillon jusqu'à que l'équilibre thermique soit atteint.

• Mode mesure

Cet instrument peut fonctionner en 2 modes de mesure :

Saturation O₂ dissous exprimée en %

Saturation O ₂ dissous	
Plage de mesure	0,0400,0 %
Résolution	0,1 %



CAL OXY %



avec un signal encore instable. Attendre

40



• Concentration O₂ dissous exprimée en mg/l, équivalent au ppm

O ₂ dissous	
Plage de mesure	0,0050,00 mg/l - ppm
Résolution	0,01 mg/l

• Pendant la mesure, appuyer sur la touche

pour changer l'unité de mesure.

• Effectuer la mesure

Enlever le capuchon de protection du capteur, rincer le capteur avec de l'eau distillée ; éponger-le avec papier buvard et tremper-le dans la solution à analyser. Agiter doucement et attendre jusqu'à la stabilité de

la valeur, quand l'icône 🙂 apparait, veuillez prendre la lecture.

Note : <u>le capteur polarographique a tendance à consommer l'oxygène, en comportant une réduction</u> graduelle de la valeur relevée par l'instrument. Il faut donc s'assurer qu'il y a un minimum de flux dans l'échantillon à analyser ; si on travaille dans un laboratoire, mettre l'échantillon légère agitation.

17. Maintenance de la sonde DO 7

Si l'instrument ne s'étalonne pas ou la lecture ne se stabilise pas, il est nécessaire d'effectuer une maintenance de la sonde. Pour la maintenance suivre l'ordre des suivants passages :

- Remplacement de l'électrolyte.
- Nettoyage de l'anode et de la cathode.
- Remplacement de la membrane.

Pour l'achat des pièces de rechange veuillez contacter le distributeur local.

• Remplacement de l'électrolyte

- Dévisser la membrane du capteur, contrôler qu'elle ne soit pas trouée ou endommagée ; si la membrane est intacte elle peut être utilisée de nouveau, au contraire elle doit être remplacée.
- Rincer avec de l'eau distillée, soit la membrane soit la partie sensible du capteur ; éliminer les résidus éventuels de sels et éponger avec papier buvard.
 Faire beaucoup d'attention pendant la manipulation du capteur et de la membrane. Des chutes, des chocs ou des écrasements peuvent endommager le capteur et/ou la membrane.
- Remplir le capuchon de la membrane à moyen niveau avec de l'eau distillée et visser-la sur le capteur (il faut faire beaucoup d'attention pendant la fixation, parce qu'il n'est pas nécessaire de la visser vigoureusement jusqu'à fin de course, autrement la membrane pourrait s'endommager. Agiter doucement, dévisser encore une fois la membrane et vider-la complétement ; de cette façon on élémine les éventuels résidus d'eau ou de poudre qui pourraient rester à l'intérieur.
- Remplir la membrane de nouveau avec le nouvel électrolyte ; cette fois veuillez la remplir complétement et visser le capteur en s'assurant qu'il n'y a pas des bulles d'air à l'intérieur. Une légère perte de l'électrolyte pendant la fixation de la membrane assure qu'il n'y a pas des bulles d'air à l'intérieur.
- Rincer la sonde et laisser-la dans de l'eau distillée pour moins d'une demi-heure, pour réhydrater la membrane.

En fin effectuer l'étalonnage du capteur. S'il ne fonctionne pas effectuer la maintenance de l'anode et de la cathode.

• Maintenance de l'anode et de la cathode

La partie sensible de la sonde est constituée d'une anode et d'une cathode ; les deux éléments sont constitués de métaux précieux. Avec le temps, ces métaux peuvent être passivés en diminuant l'efficacité de la sonde, au point que la sonde ne s'étalonne plus. Dans ce cas, retirer la membrane et enlever les passivations avec du papier abrasif super fin, en grattant doucement les parties métalliques ; rincer avec de l'eau distillée et procéder avec **le remplacement de l'électrolyte**. Effectuer l'**étalonnage du capteur.** S'il ne fonctionne pas veuillez effectuer **le remplacement de la membrane**.





MOL

Remplacement de la membrane

Si la membrane présente des ondulations ou des irrégularités elle doit être remplacée avec une nouvelle. Enlever la membrane et la remplacer avec une nouvelle et intacte.

Avec la nouvelle membrane suivre la procédure pour le **remplacement de l'électrolyte.** *Si après tous ces passages la sonde ne s'étalonne pas, il faut remplacer la sonde.*

18. Pression Barométrique

Vu que la mesure de la pression partielle de l'oxygène dissous est connectée à la pression barométrique, cet instrument, grâce au capteur barométrique intégré, peut compenser chaque variation minimale. Pour afficher la pression barométrique enregistrée par l'instrument, en mode mesure appuyer sur la touche

jusqu'à l'écran **Press**. La mesure est exprimée en mbar.

19. Visualisation Multiparamétrique

Sur l'écran il est possible d'afficher jusqu'au 6 paramètres selon les exigences de l'opérateur.

- Entrer dans le SETUP et déplacer le curseur sur l'icône
- Appuyer encore une fois sur la touche pour accéder.
- La liste des paramètres gérée par l'instrument est affichée sur l'écran. Faire défiler avec les touches de

direction et avec la touche activer le « flag » près des paramètres qu'on désire visualiser dans l'écran MULTIVIEW. Il est possible de choisir jusqu'à 6.

• Appuyer sur la touche *(esc.)* pour confirmer et retourner en mode mesure.

Avec la touche se déplacer jusqu'à l'écran MULTIVIEW. Pour chaque paramètre choisi, est affichée aussi la température relative. Pour des raisons graphiques l'icône "smile" n'est pas affichée, donc pour indiquer à l'opérateur que la mesure ha atteint la stabilité, la couleur de la valeur en écran se modifie de noir à gris.



20. Fonction Enregistreur des Données

Ce dispositif a la possibilité d'enregistrer des valeurs en format GLP sur mémoire interne du dispositif.

L'instrument peut sauvegarder en totale jusqu'au 10000 données. Une fois la mémoire est terminée

les valeurs ne sont pas écrasées. En mode mesure, à côté de l'icône *''''*, apparait le numéro des données mémorisées jusqu'à ce moment-là.

- Il est possible de rappeler et consulter les valeurs sur l'écran, ou les télécharger sur l'ordinateur grâce au logiciel approprié.
- S'il y a la possibilité de travailler directement connectés à l'ordinateur les données sont automatiquement sauvegardées sur le logiciel sans limitation de mémoire. Option conseillée si on programme des mesures avec des durées supérieures à 15 heures.
- Les enregistrements peuvent être chargée manuellement (MANUEL) ou automatiquement à fréquences préréglées (SECONDES – MINUTES – HEURES).

Connexion ORDINATEUR : connecter le câble USB, qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage à la porte USB du panneau supérieur du dispositif et l'autre extrémité à une porte COM de l'ordinateur. Utiliser seulement le câble USB fourni avec chaque instrument.





Configuration pour le paramètre Enregistreur des Données

• En mode mesure appuyer sur la touche

pour entrer dans le menu de CONFIGURATION.

• Faire défiler en utilisant les touches de direction jusqu'au menu **"LOG"** et entrer en appuyant



Se déplacer avec les touches et et

pour sélectionner le programme désiré.

Dans le tableau suivant est montrée la structure du menu de configuration pour le mode Enregistreur des données ; pour chaque programme sont énumérées les options que l'opérateur peut choisir et la valeur de défaut :

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Type d'enregistreur des	Manuel – Secondes – Minutes - Heures	Manuel
1.06	données		
LUG	Effacer les données en	Oui - Non	Non
	mémoire		

Type d'enregistreur des données

Entrer dans ce menu pour sélectionner le mode d'acquisition des données :

- MANUEL : La donnée est acquise seulement quand l'opérateur appuie sur la touche
- SECONDES MINUTES HEURES : Régler un intervalle de fréquence d'acquisition des données automatique.

Avec les touches de direction se déplacer de MANUEL à HEURES ou MINUTES. Accéder en appuyant sur la



modifier la valeur du temps d'acquisition. Confirmer le

réglage en appuyant sur la touche 💦

et avec les touches ⁽

• Utilisation d'enregistreur des Données automatique

et

En mode mesure appuyer sur la touche pour initialiser ou terminer l'enregistrement automatique.

Quand le sauvegarde des données automatique est en fonction l'icône 🙂 clignote sur l'écran.

Quand il a été réglé, mais il n'est pas en fonction, l'icône sur l'écran reste fixe.

Note : en naviguant dans les paramètres, l'enregistrement s'arrêt.

IMPORTANT : Pour des enregistrements de durée supérieur environ à 15 heures, il est conseillé de connecter l'instrument à une source d'alimentation externe (ORDINATEUR ou réseau électrique) en utilisant le câble approprié.

• Atteinte du limite de la mémoire (10000 valeurs totales)

Les suivants signalations informent l'opérateur que la capacité strumentale maximale de la sauvegarde a été atteinte.



- Quand on atteint les 9500 données totales mémorisées, l'icône 🗹 clignote.
- Quand on atteint le limite de la mémoire l'enregistreur des données s'arrête automatiquement et à

côté du signal d'erreur apparait la chaîne "Fin de la mémoire de logger / Supprimer la mémoire ".

Effacer les données en mémoire

Accéder à ce menu et sélectionner **OUI** pour effacer les données sauvegarder et vider la mémoire.



Exemple mode Enregistreur des Données automatique

Exemple d'enregistrement automatique du pH sur mémoire interne chaque 2 minutes

- Accéder au menu de configuration "LOG" ^{LOG}.
- En appuyant sur la touche entrer dans le menu **Type d'enregistreur données** et se déplacer successivement avec les touches de direction sur **MINUTES**.
- Appuyer de nouveau sur la touche et modifier le numéro des minutes en appuyant sur les touches

 Image: Appuyer de nouveau sur la touche
- Insérer "2" et confirmer avec ⁴. Retourner en mode mesure et se déplacer dans l'écran pH.

Dans la chaîne supérieure de l'écran, l'icône 2 est allumée et signale qu'a été réglé un enregistreur des données à fréquence automatique.

• Appuyer sur la touche pour démarrer l'enregistrement ; l'icône Clignote, signale que la mémorisation est en cours.

Le numéro à côté de l'icône montre combien des données ont été sauvegardées pour le paramètre.

Appuyer de nouveau sur la touche Pour terminer l'enregistrement.

Note : l'enregistrement automatique est suspendu lors de la modification d'un paramètre ou du défilement

```
avec la touche
```

• Exemple mode Enregistreur des Données manuel

Exemple d'enregistrement d'une valeur de Conductivité en mode manuel

- Accéder au menu de configuration "LOG" LOG .
- En appuyant sur la touche entrer dans le menu **Type d'enregistrement données** et se déplacer successivement avec les touches de direction sur **MANUEL**.
- Confirmer avec la touche , retourner en mode mesure et se déplacer dans l'écran **COND.**
- Appuyer sur la touche pour sauvegarder la valeur. Le numéro à côté de l'icône wissinale combien des données ont été sauvegardées pour ce paramètre.

Note : le sauvegarde manuel ou automatique d'une valeur est confirmé par une séquence de clignotements du LED verte.

Rappel de données sauvegardées sur mémoire instrumentale

- Dans le mode mesure du paramètre désiré, appuyer sur la touche vous pour accéder à la fonction Rappel Mémoire et visualiser sur l'écran les données mémorisées pour ce spécifique paramètre.
- En utilisant les touches vet et se défiler entre les pages des données.

• Appuyer sur la touche pour retourner en mode lecture.

Note : La première valeur d'une série a toujours un numéro progressif "1" et il est indiqué par une icône orange.

IMPORTANT : En cas de sauvegarde de la donnée avec l'instrument en erreur

, même en mode rappel donnée la mesure ne s'affichera pas.



UM ReVio FR rev.0 03.08.2020



Note : Au moment où on rappelle les données mémorisées en mode Multi-affichage, il y aura un écran pour chaque acquisition. Cependant, les valeurs affichées ne seront que celles des paramètres actifs à ce momentlà.

• Effacer les données sauvegardées

• Pour effacer les données mémorisées sur la mémoire instrumentale, accéder au menu de configuration "Effacer les données mémorisées " et sélectionner OUI.

IMPORTANT : la réinitialisation aux paramètres par défaut des paramètres pH, ISE, ORP, Cond et OXY n'efface pas les données mémorisées.

21. Menu de Configuration de l'instrument

- En mode mesure appuyer sur la touche pour accéder au menu de CONFIGURATION.
- Se défiler en utilisant les touches de direction jusqu'au menu de "CONFIGURATION" et accéder

en appuyant sur 🕅

• Se déplacer avec les touches vet sélectionner le programme qu'on désire modifier. Dans le tableau ci-dessous est montrée la structure du menu de configuration pour les réglages générales de l'instrument ; pour chaque programme on a énuméré les options que l'opérateur peut choisir et la valeur par défaut :

Programme	Description	Option	Paramètres d'usine
	Sélectionne des paramètres	Oui / Non pour chaque paramètre	Oui
	Mot de passe	Entrer le mot de passe	Non
	Mode rétro-éclairage	Auto – Intérieur – Extérieur	Auto
	Luminosité	Basse – Moyenne – Haute	Basse
	Mode Veille	Non – Oui (1 20 min)	Oui / 1 min
	Lecture avec HOLD	Non – Oui	Non
	Format de la date	aaaa/mm/jj – mm/jj/aaaa – jj/mm/aaaa	jj/mm/aaaa
.	Réglage de la date	-	-
~0	Réglage de l'heure	-	-
	Option de l'unité de	°C - °F	°C
	température		
	Sélectionner la langue	Eng – Ita -Deu – Esp – Fra – Cze - Por	Eng
	Arrêt automatique	Non – Oui	Non
	Son	Non – Alarme seulement - Oui	Oui
	Restaurer les paramètres	Non – Oui	Non
	par défaut		

Sélection des paramètres

Accéder à ce menu pour sélectionner les paramètres à visualiser ou à masquer en mode mesure. Aucun paramètre est masqué par défaut.

- Appuyer sur la touche et signaler par un indicateur de validité les paramètres qu'on désire maintenir actifs et visualiser en mode mesure.
- En enlevant l'indicateur de validité, le paramètre NE sera PAS affiché en mode mesure.
- Se déplacer entre les paramètres avec les touches () et ()

EXEMPLE : l'opérateur désire afficher seulement : pH, mV, Cond et écran MULTIPARAMETRE.

Entrer dans le menu" **Sélectionner des paramètres**" et avec la touche *sur les autres paramètres.*



Retourner en mode mesure en appuyant sur la touche

avec la touche seront visualisés seulement les écrans des suivants paramètres : $pH \rightarrow mV \rightarrow COND \rightarrow MULTIPARAMETRE.$

Mot de passe

Accéder à ce menu pour insérer, modifier ou désactiver le mot de passe.

- Le mot de passe **actif** est signalé sur l'écran par l'icône
- Si le mot de passe est actif il sera demandé à l'opérateur pour effectuer les suivantes opérations :

ESC

- Étalonner le dispositif.
- Effacer les données sauvegardées en mode Enregistreur des Données.
- Modifier la date et l'heure du dispositif.
- Modifier ou désactiver l'échéance d'étalonnage.
- Le Mot de Passe insérable par l'opérateur est composé par 4 caractères numériques.
- Modifier le numéro avec les touches vet et), appuyer sur la touche pour se déplacer sur le numéro successif.
- Pour désactiver le mot de passe insérer comme nouveau mot de passe "**0 0 0 0**".

Note : En cas de perte du mot de passe il faut contacter le Service Technique pour débloquer l'instrument grâce à un Mot de Passe Administrateur que sera communiqué en ce moment-là.

Mode rétro-éclairage

Accéder à ce menu de configuration pour sélectionner quelle mode de contraste utiliser pour le rétroéclairage de l'écran :

- INTERIEUR (In) Il est conseillé si on utilise le dispositif en espace clos.
- **EXTERIEUR (Out)** Il est conseillé si on utilise le dispositif en environnement externes.
- AUTOMATIQUE (Auto) Option par défaut. Grâce au capteur de luminosité l'écran s'adapte automatiquement aux conditions environnementales. Ce mode garantie aussi une durée de vie plus longue des piles.

Luminosité

Accéder à ce menu de configuration pour choisir entre trois différents niveaux de luminosité de l'écran :

- BASSE
- MOYENNE. Option par défaut.
- HAUTE

Note : Garder toujours l'écran avec une haute luminosité, affecte négativement la durée de vie des piles.

Mode Veille

Accéder à ce menu de configuration pour sélectionner si et après combien de temps activer le mode veille du dispositif :

- NON : Mode Veille désactivée.
- **OUI (1 ... 20 min)** : Avec les touches de direction sélectionner après combien de minutes d'inutilisation du clavier, doit être activé le mode Veille. Il s'active après une minute par défaut.

Quand le dispositif est en mode Veille la luminosité de l'écran est réduite au minimum en permettant d'économiser considérablement la consommation des piles.

IMPORTANT : Le mode Veille se réfère seulement à la luminosité de l'écran. Toutes les autres fonctions instrumentales travaillent normalement (ex. Enregistreur des Données).

Pour sortir du mode Veille et réactiver la normale luminosité de l'écran appuyer sur N'IMPORTE QUEL touche. Une fois la luminosité de l'écran est réactivée les touches acquièrent de nouveau leur fonction. (Paragraphe *"Fonction de Touche"*).



Lecture avec HOLD

Accéder à ce menu de configuration pour activer ou désactiver le critère de stabilité HOLD.

- NON : -option par défaut La mesure N'EST PAS fixée
- OUI : Si cette option est active la mesure est bloquée dès qu'elle atteint la stabilité.

La valeur bloquée est signalée par l'icône HOLD.

Pour débloquer et réactiver la mesure jusqu'à la stabilité successive, appuyer sur

Format de la date

Accéder à ce menu de configuration pour modifier le format de la date

- jj/mm/aaaa -option par défaut-
- mm/jj/aaaa
- aaaa/mm/jj

Réglage de la date

Accéder à ce menu de configuration pour actualiser la date du dispositif.

Avec les touches de direction modifier l'année, confirmer en appuyant sur la touche 🧐 et répéter la même opération pour le mois et le jour.

Réglage de l'heure

Accéder à ce menu de configuration pour actualiser l'heure du dispositif.

Avec les touches de direction modifier l'heure, confirmer en appuyant sur la touche et répéter la même opération pour les minutes et les secondes.

Option unité de température

Accéder à ce menu de configuration pour sélectionner l'unité de mesure de la température à utiliser.

- °C option par défaut -
- °F

Sélection de la langue

Accéder à ce menu de configuration pour sélectionner la langue de fonctionnement du dispositif.

- Anglais langue par défaut-
- Espagnol

Italien

• Français

Allemand

• Tchèque

Português

Arrêt automatique

Accéder à ce menu de configuration pour activer ou désactiver l'arrêt automatique du dispositif.

- **OUI** : L'instrument s'arrêt automatiquement après **20 minutes** d'inactivité.
- NON : option par défaut L'instrument est toujours allumé même si on ne l'utilise pas.

Note : L'Arrêt automatique de l'instrument est automatiquement désactivé en cas d'enregistrement des

données en mode Enregistreur des Données automatique 🕘.

IMPORTANT : L'utilisation systématique et correcte des options Rétro-éclairage, Luminosité, Mode Veille et Arrêt automatique permet de prolonger significativement la durée de vie des piles.

Restaurer les paramètres par défaut

Accéder à ce menu de configuration pour réinitialiser l'instruments aux paramètres par défaut. **IMPORTANT :** La réinitialisation aux paramètres par défaut n'efface pas les données mémorisées.



22. Logiciel DataLink+ (pour Windows 7/8/XP/10)

Il est possible de connecter les instruments ReVio à l'ordinateur et ensuite utiliser le logiciel DataLink+ 1.9 (et versions successives) pour exécuter des téléchargements des données, des enregistrements des données directement sur l'ordinateur et des exportations vers Excel et PDF. Le logiciel est téléchargeable gratuitement du site web (Faire une particulière attention à l'installation des drivers) :

- https://www.giorgiobormac.com/it/download-software_Download.htm.
- Connecter le câble USB qui se trouve dans chaque emballage à la porte USB dans le panneau supérieur de l'instrument et l'autre extrémité à une porte COM de l'ordinateur.
- Utiliser seulement le câble USB fourni avec chaque instrument.
- Démarrer le programme et ensuite allumer l'instrument.
- Attendre que la connexion soit établie (en bas à gauche de l'écran sont affichées les données de connexion).

• Fonction

- **Téléchargement** : les données sauvegardées dans la mémoire de l'instrument sont téléchargées sur l'ordinateur et affichées dans un tableau pour les pouvoir traiter.
- M+ : acquisition immédiate d'une valeur (équivalent à l'option Enregistreur des données manuel).
- **Logger** : acquisition automatique avec une fréquence réglée.
- Vider : supprimer les données du tableau. Si le mot de passe est actif, sera demandé.
- **Exporter en Excel / Exporter en PDF :** exportation en PDF et en Excel des données présentes dans l'écran du logiciel DataLink+. Le graphique est exporté seulement en format pdf, en Excel non.
- Sauvegarde en file / Ouverture du ficher : sauvegarde des données en tableau et possibilité de les télécharger pour les élaborer ou continuer l'enregistrement.
- Sélection de la langue : configurer la langue (Eng Ita Deu Esp Fra Cze).
- Tableau / Graphique : mode de visualisation des données enregistrées. Les graphiques sont divisés par paramètre et peuvent être imprimés séparément.

Ц	Fonctions	Affichage des données téléchargées en tableau d	ou graphique		l'écran pour des mesures en temps réel
	Dewrosof () br () Cey () Cey () Sove for Sove for	digen kunste Send targange		MEAS pH mV ORP Cond OXY %	11 925 3,70 pH 25,8 ℃ 184,4 √ 25,0 ℃ 184,4 √ 25,0 ℃ 202 mV 25,0 ℃ 10.0 ¢S(m 25,0 ℃ 0,0 % 25,0 ℃
Print State	Chart Color Chart Type Vi Show Vid	Dex Dex PH PH	20 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	bromator unit Can 0 pH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0012000 -0140794 -25.3 *C 2140 - 2.2 007 2107 - 23.007 2107 - 23.007 2107 - 23.007 2107 - 23.007 2107 - 23.007 2107 - 23.007 2107 - 20.007 2107 - 2
Connection	Données de co informations s	aeescase-11 17-43 aeescase-11 18 15 aeescase Dotw?me trats 64 measure 12 connexion et Do corrumentales pou	onnées d'étalonnage ur chaque paramètre	Logger (±15)	Enregistreur des données automatique



23. Garantie



• Durée de la garantie et limitations

- Le producteur de cet appareil offre à l'utilisateur final de l'appareil neuf une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat en cas d'entretien et d'une bonne utilisation.
- Pendant la période de garantie le producteur réparera ou remplacera les composants défectueux.
- Cette garantie est valable seulement pour la partie électronique e ne s'applique pas si le produit a été endommagé, a été mal utilisé, exposé à des radiations ou substances corrosives, si des corps étrangers ont pénétré à l'intérieur du dispositif ou si des modifications non autorisées par le fabricant ont été apportées.

24. Elimination



Cet équipement est soumis à des réglementations pour les dispositifs électroniques. Eliminer selon les réglementations locales en vigueur.



Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek, The Netherlands T +31 313 880 200

- **1** +31 313 880 200
- E info@eijkelkamp.com
- I royaleijkelkamp.com



INSTRUCTIONS MANUAL MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION



BETRIEBSANLEITUNG







Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
2.	Sicherheitsinformationen	6
	Definitionen von Warnwörtern und Symbolen	6
	Meldungsbegriffe	6
	Zusätzliche Dokumente mit Sicherheitsinformationen	7
	Verwendung je nach dem Bestimmungsort der Produkte	7
	Grundvoraussetzungen für eine sichere Verwendung	7
	Nicht autorisierte Verwendung	7
	Gerätewartung	7
	Verantwortung des Inhabers des Geräts	8
3.	Geräteeigenschaften	8
	Parameter	8
	Technische Daten	8
4.	Beschreibung des Geräts	10
	Display	10
	Tastenfeld	10
	• LED	10
5.	Installation	11
	Belieferte Bestandteile	11
	Inbetriebnahme	11
	Stromversorgung	11
	Ein- und Ausschalten des Geräts, Datum und Uhrzeit	11
	Batterieersatz	12
	Transport des Geräts	12
	Tastenfunktionen	12
	Inputs / Outputs Verbindungen	13
	Symbole und Icons auf dem Display	14
6.	Gerätebetrieb	14
	Vollbildanzeige	15
	Schlafmodus	15
7.	Setup-Menü	15
	Setup-Menüstruktur	16
8.	Temperaturkompensation ATC – MTC	17
9.	Parameter pH-Wert	17
	Setup für den pH-Parameter	17
	Automatische Kalibrierung des pH-Werts	20
	Die manuelle Kalibrierung	21



	•	Die Messung des pH-Werts	22
	•	DHS-Sensoren	23
	•	Fehlermeldung während der Kalibrierung	23
10.	Ра	rameter mV	23
11.	M	essung mit ionenselektiven Elektroden (ISE/ION)	24
	•	Setup für den ISE-Parameter	24
	•	Kalibrierung mit ionenselektiven Elektroden	25
	•	Messung mit ionenselektiven Elektroden	27
12.	Re	dox-Parameter (ORP)	27
	•	Setup für den Redox-Parameter	27
	•	Automatische Kalibrierung des ORP-Werts	28
13.	Ра	rameter für den Leitwert	29
	•	wie kommt man zur Leitfähigkeit?	29
	•	Setup für den Leitfähigkeit-Parameter	29
	•	Automatische Kalibrierung des Leitwerts	32
	•	Manuelle Kalibrierung	33
	•	Fehlermeldung während der Kalibrierung	34
	•	Messung des Leitwerts	35
14.	W	eitere Messungen mit Leitfähigkeit-Elektrode	35
	•	Parameter TDS	35
	•	Salzgehalt	36
	•	Leitungswiderstand	36
15.	Ра	rameter %O2 (mg/l und Sättigung %)	36
	•	Setup für den O2-Parameter	36
	•	Polarographische Sonde DO 7	38
	•	Empfindliche Elemente	38
	•	Membran	38
	•	Elektrolyt	38
	•	Polarisationszeit	38
	•	Neuer Sensor mit neuem Gerät	38
	•	Sondelagerung	38
	•	Nichtbenutzung des Sensors über einen längeren Zeitraum:_über einen Monat	39
	•	Kalibrierung des Sauerstoffsensors	39
	•	Kalibrierung in Luft bei 100%	39
	•	Kalibrierung mit Nullsauerstoffstandard	39
	•	Kalibrierintervall	40
	•	Fehlermeldung während der Kalibrierung	40
16.	M	essung des gelösten Sauerstoffs	40
	•	Bevor Sie beginnen	40

and the second se		100	and its
	and a second	Contraction of the local division of the loc	

	Messmethode	41
	Messung durchführen	41
17.	Wartung der Sonde DO 7	41
	Ersatz des Elektrolyts	41
	Warnung der Anode und Kathode	42
	Ersatz der Membran	42
18.	Luftdruck	42
19.	Multiparameter-Anzeige	42
20.	Datenlogger-Funktion	42
	Setup für den Datenlogger-Parameter	43
	Verwendung des automatischen Datenloggers	43
	Erreichung des Speichers (10000 Gesamtwerte)	43
	Beispiel für den automatischen Datenlogger-Modus	44
	Beispiel für den manuellen Datenlogger-Modus	44
	Abruf der gespeicherten Daten	44
	Löschung der gespeicherten Daten	45
21.	Konfigurationsmenü des Geräts	45
22.	Software DataLink+ (für Windows 7/8/XP/10)	48
	Funktionen	48
23.	Garantie	49
	Garantiezeit und Verjährung	49
24.	Entsorgung	49



1.Einleitung

XS Instruments, weltweit als führende Marke auf dem Gebiet der elektrochemischen Messungen anerkannt, hat dies neues Handmessgerät entwickelt. Dank der 3 vorderen BNC-Anschlüsse kann es nach Wahl des Benutzers bis zu 12 Parameter messen, wobei gleichzeitig bis zu 6 auf dem Display angezeigt werden! Die Robustheit und Integrität des Gehäuses und den praktischen Tragekoffer, die bereits mit sämtlichem Zubehör ausgestattet ist, machen diese Gerät ideal für Messungen direkt vor Ort.

Das innovative hochauflösende Farb-LCD-Display zeigt alle notwendigen Informationen wie die Messung, die Temperatur, die für die letzte Kalibrierung verwendeten Puffer, den Stabilitätszustand und GLP-Daten an, um dem Benutzer ein aufregendes Messerlebnis zu bieten.

Jeder kann diese Geräte dank der Anweisungen verwenden, die direkt auf dem Display angezeigt werden. Die Kalibrierung wird tatsächlich Schritt für Schritt durchgeführt und das Konfigurationsmenü des Geräts ist mehrsprachig und leicht zu konsultieren. Bei schlechten Sichtverhältnissen kann das Vollbildmodus für die Anzeige der Messung aktiviert werden.

pH-Kalibrierungen bis zu 5 Punkten können mit den Pufferfamilien USA, NIST, und DIN durchgeführt werden. Vom Bediener ausgewählte Puffer können ebenfalls verwendet werden. Die Auflösung der Messung beträgt tausendstel und es können drei verschieden Stufen der Signalstabilität ausgewählt werden. Es ist möglich mit dem ORP-Parameter, den Offset eines Redoxsensors mit einem bekannten Standardwert einzustellen. Das Instrument erkennt automatisch 5 Standardlösungen der Leitfähigkeit und eine kann manuell eingegeben werden. Für jede Zellkonstante wird eine Kalibrierung gespeichert. Für die Analyse niedriger Leitfähigkeit ist es möglich, den nichtlinearen Kompensationsfaktor für Reinstwasser zu verwenden.

Die selektive Ionenablesung ist auch mit 3 wählbaren Maßeinheiten verfügbar und es besteht die Möglichkeit 5-Punkte-Kalibrierungskurven und zeitgesteuerte Stabilität für flüchtige Verbindungen zu erstellen.

Es ist möglich, der gelöste Sauerstoff über einen polarographischen Sensor abzulesen. Der Luftdrucksensor ist im Gerät enthalten und es besteht die Möglichkeit, den Salzgehalt automatisch zu kompensieren.

Einzigartig in seiner Art ist der innovative Multiparameter-Bildschirm. Der Benutzer kann bis zu 6 Parameter mit relativer Temperatur anzeigen. Die Auswahl der anzuzeigenden Parameter ist im alleinigen Ermessen des Benutzers des Geräts.

Es ist immer möglich, die Kalibrierungsdaten zu konsultieren, und die Darstellung der verwendeten Puffer durch die Symbole macht den Kalibrierungsprozess effizienter.

Automatische oder manuelle Datenlogger-Funktion mit Werten, die in den verschiedenen GLP-Formaten im internen Speicher (10000 Daten) oder auf dem PC gespeichert werden können.

Das wasserdichte Gehäuse IP 67, das separat bestellt werden kann, ermöglicht es dem Benutzer, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zu arbeiten. Für diejenigen, die ohne den größten Teil des Koffers reisen möchten, kann auch eine praktische Umhängetasche aus umweltverträglichem Material bestellt werden. Die ideale Lösung für eine genaue und präzise Messung ist die Verwendung von einem XS Instruments Gerät mit einer elektrochemischen Sonde der große Reihe von XS Sensor und die Kalibrierungen durch die zertifizierten XS Solution Kalibrierungslösungen durchführen.



2.Sicherheitsinformationen

• Definitionen von Warnwörtern und Symbolen

Die Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch sind äußerst wichtig, um Verletzungen, Schäden am Instrument oder Fehlfunktionen oder falsche Ergebnisse aufgrund der Nichtbeachtung zu vermeiden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitungen vollständig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen und mit der Arbeit beginnen. Dieses Handbuch muss in der Nähe des Instruments aufbewahrt werden, damit der Bediener es bei Bedarf konsultieren kann.

Sicherheitsbestimmungen sind mit Warnhinweisen oder Symbolen gekennzeichnet.

• Meldungsbegriffe:

ACHTUNG	für eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	für eine gefährliche Situation mit reduziertem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden, Datenverlust oder kleineren oder mittelgroßen Unfällen führen kann.
WARNUNG	für wichtige Produktinformationen.
HINWEIS	für nützliche Produktinformationen.

Warnsymbole:



Achtung

Dieses Symbol weist auf ein potenzielles Risiko hin und weist Sie darauf hin, mit Vorsicht vorzugehen.



Achtung

Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahr durch elektrischen Strom hin.



Achtung

Das Gerät muss gemäß den Angaben im Handbuch verwendet werden. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.



Achtung

Dieses Symbol weist auf mögliche Schäden am Instrument oder an den einzelnen Instrumententeilen hin.



Bemerkung

Dieses Symbol hebt zusätzliche Informationen und Tipps hervor.

Zusätzliche Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Die folgenden Dokumente können dem Bediener zusätzliche Informationen zur sicheren Arbeit mit dem Messsystem liefern:

- Bedienungsanleitung für elektrochemische Sensoren;
- Sicherheitsdatenblätter für Pufferlösungen und weitere Wartungslösungen (z. B. Aufbewahrungslosung);
- Spezifische Hinweise zur Produktsicherheit.

Verwendung je nach dem Bestimmungsort der Produkte

Dieses Gerät ist ausschließlich für elektrochemische Messungen im Labor und direkt vor Ort konzipiert. Beachten Sie insbesondere die technischen Daten in der Tabelle INSTRUMENT CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN. Jede andere Verwendung außerhalb dieser Tabelle gilt als nicht autorisiert. Dieses Instrument hat das Werk unter einwandfreien technischen Bedingungen (siehe Prüfbericht in jeder Packung) und Sicherheit verlassen. Die regelmäßige Funktionalität des Geräts und die Sicherheit des Bedieners sind gewährleistet, nur wenn alle normalen Laborsicherheitsstandards eingehalten werden und alle in diesem Handbuch beschriebenen spezifischen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Grundvoraussetzungen für eine sichere Verwendung

Die reguläre Funktionalität des Geräts und die Sicherheit des Bedieners sind nur gewährleistet, wenn alle folgenden Angaben beachtet werden:

- Das Instrument kann nur in Übereinstimmung mit den oben genannten Spezifikationen verwendet werden.
- Wenn Sie das Instrument mit Ladegerät verwenden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Modell. Wenn Sie das Ladegerät austauschen müssen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.
- Das Gerät darf ausschließlich unter den in diesem Handbuch angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Kein Teil des Geräts kann vom Benutzer geöffnet werden außer dem Batteriefach.

Führen Sie andere Vorgänge nur durch, wenn dies ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurde.

Nicht autorisierte Verwendung

Das Instrument darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:

- Es ist sichtbar beschädigt (z. B. durch Transport);
- Es wurde über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen (direktem Licht, Wärmequellen oder mit Gas oder Dämpfen gesättigten Orten) oder in Umgebungen gelagert, in denen andere als die in diesem Handbuch genannten Bedingungen herrschen.

Gerätewartung

Bei korrekter Verwendung und in einer geeigneten Umgebung erfordert das Instrument keine besonderen Wartungsverfahren. Es ist ratsam, den Instrumentenkoffer gelegentlich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Dieser Vorgang darf bei ausgeschaltetem Gerät, getrennt von der Stromversorgung und nur von fachkundigem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Das Gehäuse besteht aus ABS / PC (AcryInitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat). Dieses Material ist empfindlich gegenüber einigen organischen Lösungsmitteln, z.B. Toluol, Xylol und Methylethylketon (MEK). Wenn Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, können sie das Instrument beschädigen. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die BNC Anschlüsse mit der geeigneten Haube abdecken. Öffnen Sie das Instrumentengehäuse nicht: Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet, repariert oder ersetzt werden können. Bei Problemen mit dem Instrument wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Es wird empfohlen, nur Originalersatzteile zu verwenden. Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Händler. Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen oder dauerhaften Schäden am Instrument führen. Darüber hinaus kann die Verwendung von Ersatzteilen, die vom Lieferanten nicht garantiert werden, für den Benutzer selbst gefährlich sein. Informationen zur Wartung der elektrochemischen Sensoren finden Sie in der Dokumentation in der Verpackung oder wenden Sie sich an den Lieferanten.







Verantwortung des Inhabers des Geräts

Die Person, die das Tool besitzt und verwendet oder die Verwendung durch andere Personen autorisiert, ist der Eigentümer des Geräts und als solche für die Sicherheit aller Benutzer und Dritter verantwortlich. Der Besitzer des Werkzeugs muss den Benutzer über die korrekte und sichere Verwendung des Geräts am Arbeitsplatz informieren und potenzielle Risiken verwalten, sowie die erforderlichen Schutzvorrichtungen bereitstellen. Bei der Verwendung von Chemikalien oder Lösungsmitteln befolgen Sie die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers.

3.Geräteeigenschaften

Cond-TDS-Sal-Res

• Parameter

Das tragbare elektrochemische Instrument REVio kann die Messung der folgenden Parameter bereitstellen:

MESSKANAL GRÜN:

pH, mV, Redox, selektive Ionen, Temperatur

Tachailacha Dataa

MESSKANAL VIOLETT:

Sättigung DO, Konzentration DO, Luftdruck, Temperatur

pH-mV-Orp O₂-mbar-ION-T **RE√io**

MESSKANAL GRAU:

Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Leitfähigkeitswiderstand, Temperatur Im Multiparameter-Bildschirm hat der Benutzer die Möglichkeit, bis zu 6 Parameter gleichzeitig anzuzeigen.

 Technische Daten 	
рН	
Messbereich	-220
Auflösung / Genauigkeit	0.1, 0.01, 0.001 / <u>+</u> 0.002
Kalibrierungspunkte und anerkannte Puffer	AUTO: 15 / USA, NIST, DIN CUS: 5 Nutzerwerte
Puffer Anzeige	Ja
Kalibrierungsbericht	Ja
DHS Wiedererkennung	Ja
Stabilitätskriterien	Nor – Hoch - Tit
Alarmwerte MIN MAX	Ja
mV	
Messbereich/ Auflösung	Messbereich: <u>+2000</u> / Auflösung: 0.1 / 1
ISE	
Auflösung	0.001 - 0.099 / 0.1 - 19.9 / 20 - 199 / 200 - 19999
Kalibrierpunkte	25
Maßeinheit	mg/L – g/L – mol/L
ORP	
Kalibrierpunkte	1 Punkt / 475 mV
Leitfähigkeit	
Messbereich/ Lösung	00,00 – 20,00 – 200,0 – 2000 μS / 2,00 – 20,00 – 200,0 – 1000 mS Automatische Skala
Kalibrierungspunkte und anerkannte Puffer	14 / 84, 147, 1413 μS, 12.88, 111.8 mS, 1 Nutzerwert
Referenztemperatur	1530 °C
Temperatur-Koeffizient	0,0010,00 %/°C e Reinstwasser





TDS		
Messbereich/ TDS-Faktor	0,1mg/L500 g/L / 0.401.00	
Salzgehalt		
Messbereich	0,01100ppt	
Widerstand		
Messbereich	110 Ω / MΩ*cm	
Gelöster Sauerstoff		
Messbereich	0,0050,00 mg/l	
Auflösung	0,01 mg/l	
Genauigkeit	± 1,5% F.S. (voller Skalenendwert)	
Sättigung mit gelöstem Sauerstoff		
Messbereich	0,0400.0 %	
Auflösung	0,1 %	
Genauigkeit (mit Sensor)	± 10%	
Sauerstoff-Kalibrierungspunkte	1 oder 2 automatisch	
Kalibrierungspunkte Anzeige	Ja	
Kalibrierungsbericht	Ja	
Luftdruck		
Messbereich	300.01100.0 mbar	
Auflösung / Genauigkeit	0.1 mbar / ± 0,5%	
Automatischer Luftdruckausgleich	Ja	
Temperatur		
Messbereich	-30130,0 °C	
Auflösung / Genauigkeit	0,1 / ± 0,2°C	
Temperaturkompensation ATC (ΝΤC30KΩ) & MTC	0100 °C	
System und Datenlogger		
GLP mit Timer-Kalibrierung	Ja	
Passwort	Ja, numerisch	
Speicher	10000 Daten	
Display	Farbige grafische	
Helligkeits- und Kontrastleitung	Manuell und automatisch mit integriertem Sensor	
Bildschirm mit gleichzeitiger Anzeige	Ja, bis zu 6 Parameter	
HOLD-Funktion	Ja, bei allen Parametern	
Mehrsprachig	Ja, 7 Sprache	
Selbstabschaltung	Ja	
Schlafmodus	Off / 120 min	
Versorgung	4 Batterien AA 1,5 V / Adapter 5 V mit USB-Kabel	
Geräuschpegel während des Funktionierens	< 80 dB	
Umweltbedingungen	0 +60 °C	
Maximale Feuchtigkeit	< 95 % nicht kondensierend	
Maximale Höhe bei Verwendung	2000 m	
Geräteumfang	185 x 85 x 45 mm	
Gerätegewicht	450 g	
Sicherheitsgrad IP	IP 57	



4.Beschreibung des Geräts



LED

Alle Geräte sind mit einem zweifach beleuchteten LED (rot und grün) ausgestattet, um dem Benutzer wichtige Informationen zu dem Zustand des Systems zu geben:

Funktion	LED	Beschreibung
Einschalten	Grün	fest
Ausschalten	Rot	fest
Geräte in Stand-by	Grün	Blinkt alle 20 Sek
Stabiles Maß / HOLD	Grün	Blinkt alle 3 Sek
Fehler während der Kalibrierung	Rot	Blinkt alle 1 Sek
Fehler während des Maßes	Rot	Blinkt alle 3 Sek
Speichern von Daten	Grün	Eingeschaltet/Ausgeschaltet in schneller Abfolge
Recall Memory Betrieb	Grün <mark>Rot</mark>	Abwechselnd mit 5-Sekunden Pause
Bestätigung einer Auswahl	Grün	Für eine Sekunde eingeschaltet
DHS-Aktivierung	Grün	fest
DHS-Deaktivierung	Rot	fest

5.Installation

• Belieferte Bestandteile

Der Hersteller bietet dem örtlichen Händler die Möglichkeit, das Instrument in verschiedenen Kits zu erwerben, abhängig von den Sensoren, die Sie kombinieren möchten:

Das Kit REVIO NUR INSTRUMENT wird immer mitgeliefert: Koffer mit geformtem Innenraum, Gerät komplett mit Batterien,5 V Adapter mit USB-Kabel, 3 M S7 / BNC-Verbindungskabel, 3 M NT55- Pufferlösungen in Einzeldosisflasche und / oder Beutel, Papiertücher, Schraubendreher, Becher, Elektrodenhalterständer mehrsprachigem Benutzerhandbuch und Testbericht. Es sind verschiedene Versionen mit bereits enthaltenen Sensoren oder die Möglichkeit erhältlich, verschiedene Transportzubehörteile wie der wasserdichte IP67-Koffer oder die Tasche aus ökologisch nachhaltigem Material zu bestellen. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um Informationen zur korrekten Zusammensetzung des Verkaufskits zu erhalten.

• Inbetriebnahme

- Das Gerät verlässt das Werk und kann vom Benutzer sofort verwendet werden.
- Die Batterie sind schon eingeschlossen.

• Stromversorgung

- Zusätzlich zu den Batterien kann das Gerät über das Stromnetz versorgt werden;
- Überprüfen Sie, ob die elektrischen Normen der Leitung, in der das Instrument installiert werden soll, die Arbeitsspannung und -frequenz des Instruments berücksichtigen;
- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil;
- Schließen Sie den Netzstecker an den USB-Kabel und den Micro USB an den Micro USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts;
- Schließen Sie das Netzteil an eine nicht schwer erreichbare Netzsteckdose an.

ACHTUNG - Todesgefahr oder schwere Verletzungen durch Stromschlag

Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
- Setzen Sie das Netzteil nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt oder in einer kondensierenden Umgebung. Thermoschock vermeiden.
- Alle elektrischen Kabel und Anschlüsse müssen von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten ferngehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel und Stecker nicht beschädigt sind, andernfalls ersetzen Sie sie.
- Decken Sie das Netzteil während des Gebrauchs nicht ab und / oder stellen Sie es nicht in Behälter.

Neben das Stromnetzt kann die Stromversorgung auch direkt über den USB-Anschluss eines Computers stammen. Wenn das Gerät vom Computer mit Strom versorgt wird, erscheint das Symbol . Beim

Öffnen der Software DataLink+ wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

• Ein- und Ausschalten des Geräts, Datum und Uhrzeit

Drücken Sie 🤍 um das Gerät einzuschalten. Das Display wird zeigen:

- REVio-Einführungsbildschirm mit Softwareversion;
- Einstellungen zu den wichtigsten Parametern und eventuellen Informationen zum DHS-Sensor;
- Nach dem Laden wechselt das Gerät in den Messmodus.

Beim ersten Gebrauch und nach dem Batterieersatz fordert das Gerät beim Einschalten eine Aktualisierung von Datum und Uhrzeit an (siehe paragraph Konfigurationsmenü des Geräts):





Im Messmodus drücken Sie 🥙 . Bewegen Sie den Zeiger über das Symbol und greifen Sie

drücken. zu. indem Sie erneut

Verwenden Sie die Tasten und wählen Sie "Datumseinstellung"-Menü aus und bestätigen Sie mit

Mit den Richtungstasten aktualisieren Sie das Datum. (siehe paragraph Konfigurationsmenü des Geräts).

- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem nächsten Menü "Zeiteinstellung".
- Drücken Sie , um zum Messmodus zurückzukehren.
- Im Messmodus drücken Sie (), um das Messgerät auszuschalten.

Batterieersatz

Das Instrument arbeitet mit 4 AA 1,5 V Batterien. So fahren Sie mit dem Austausch fort:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Drehen Sie das Instrument nach unten, wobei der Teil der Anschlüsse auf einer Auflagefläche ruht, sodass der Batteriestopper nach oben zum Benutzer zeigt.
- Halten Sie den Batteriestopper mit zwei Fingern gedrückt und mit dem mitgelieferten Spezialschraubendreher lösen Sie die Schraube vollständig in der Nähe des Batteriesymbols.
- Entfernen Sie den Verschluss des Akkus mit Hilfe des mitgelieferten Kabels.
- Entfernen Sie die 4 verbrauchten Batterien und legen Sie die neuen ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Befolgen Sie die Abbildung über dem Batteriesymbol im hinteren Fach des Geräts.
- Setzen Sie den Batteriestoppdeckel wieder ein. Halten Sie es immer mit zwei Fingern fest, setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie fest.

Transport des Geräts

Das Instrument wird immer entweder mit dem entsprechenden Transportkoffer oder in der Soft Case-Version mit einer Tasche aus umweltfreundlichem Material geliefert. Verwenden Sie zum Transportieren des Instruments nur das Originalgehäuse. Wenn Sie es zurückkaufen müssen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Die Innenräume der klassischen und IP 67-Gehäuse sind so geformt, dass das Instrument und die noch angeschlossenen Sensoren untergebracht werden können.

•	lastenful	nktionen
Taste	Druck	Funktion
٢	Kurz	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
MODE	Kurz	Im Messmodus drücken Sie diese Taste, um die Messparameter zu ändern: $pH \rightarrow mV \rightarrow ISE \rightarrow ORP \rightarrow Cond \rightarrow TDS \rightarrow Sal \rightarrow Res \rightarrow DO\% \rightarrow DOmg/L \rightarrow mbar \rightarrow multi view$ Bewegen Sie im Setup-Menü den Anzeiger in die rechte Spalte.
	Länger (3S)	Halten Sie im Messmodus gedrückt, um auf die Vollbildansicht zuzugreifen.
(ESC)	Kurz	Im Kalibrierungsmodus, im Setup und Rückholspeicher drücken Sie diese Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.
CAL	Länger (3S)	Im Messmodus drücken Sie diese Taste, um zur Kalibrierung zu gelangen.
SETUP	Kurz	Im Messmodus drücken Sie diese Taste, um das Setup-Programm aufzurufen. Im Setup-Menu drücken Sie diese Taste, um das Programm oder den erwünschten Wert auszuwählen. Während der Kalibrierung drucken Sie diese Taste, um der Wert zu bestätigen.

12







			In den Menüs oder Untermenüs des Setups gedrückt halten, um zu scrollen. In den Untermenus des Setups gedrückt halten, um den Wert des Parameters zu ändern.
		Im Speicherabrufmodus gedrückt halten, um durch die gespeicherten Daten zu scrollen	
		Kurz	Im MTC-Modus und personalisierte Kalibrierung-Modus gedrückt halten, um den Wert zu ändern.
			: Im Messmodus drücken Sie diese Taste, um Daten zu speichern (manueller
			Datenlogger) oder die Eintragung zu beginnen oder enden (automatischer Datenlogger).
			V: Im Messmodus drücken Sie diese Taste, um die gespeicherte Werte wiederzuverwenden.
			Im Messmodus halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, um die Temperatur im MTC-Modus zu ändern (manuelle Kompensation ohne Sonde). Wenn der Wert zu
Länger (3S)			blinken beginnt, kann der Benutzer den Temperaturwert ändern, indem er den
			richtigen Wert eingibt und dann mit der Taste 🤷 bestätigt.

Weitere Tastenfunktionen:

Wenn der Schlafmodus aktiv ist (einstellbar von 1 bis 20 Minuten), drücken Sie eine beliebige Taste, um die Helligkeit des Displays wieder zu aktivieren.

Erst zu diesem Zeitpunkt erhalten die Tasten ihre Funktion zurück.

Wenn Sie sich während der Messung im Vollbildmodus befinden (aktiviert durch Drücken der Taste ESC

), drücken Sie eine beliebige Taste, um die Standardanzeige zu verlassen.

Inputs / Outputs Verbindungen •



Verwenden Sie nur vom Hersteller garantiertes Originalzubehör.

Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren örtlichen Händler Die BNC-Steckverbinder beim Verkauf sind durch eine Kunststoffkappe geschützt. Entfernen Sie die Kappe, bevor Sie die Sonden anschließen.



LESEN SIE DAS HANDBUCH, BEVOR SIE DIE PROBEN ODER PERIPHERIE ANSCHLIESSEN



Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Anzahl der im Datenlogger-Modus im Instrumentenspeicher gespeicherten Daten		Fehler / Alarm Folgen Sie den Angaben der Zeichenfolge neben dem Symbol
•<+	Instrument an die Software Data Link+ angeschlossen	Ē	FEST: automatischer Datenlogger eingestellt INTERMITTIEREND: automatischer Datenlogger in Betrieb
Due 🔁 Cal	Für diesen Parameter festgelegte Kalibrierungsfrist	HOLD	HOLD-Modus, Lesen gesperrt, wenn stabil
•	An das Stromnetzt angeschlossene Instrument		Anzeige des Batterieladezustand
	Messstabilitätsanzeige		Benutzer-Passwort eingestellt
ليتسا	MIN / MAX Alarm für den pH- Parameter eingestellt	DHS	DHS-Elektrode aktiv

Symbole und Icons auf dem Display

6.Gerätebetrieb

- Nach dem Einschalten wechselt das Gerät mit dem zuletzt verwendeten Parameter in den Messmodus.
- Drücken Sie um die verschiedenen Bildschirme von den Parametern zu scrollen; der Messparameter wird auf dem oberen linken Teil des Displays angezeigt.

Parameter, die denselben Sensor verwenden, werden auch durch zwei Bänder derselben Farbe auf dem Display verbunden (z.B. haben die Parameter Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und spezifischer Widerstand alle braunen Bänder).





(ESC CAL gedrückt, um die Kalibrierung des aktiven In dem Bildschirm von Messung halten Sie die Taste Parameters zu starten.

Vollbildanzeige

Um eine klarere Anzeige des Messwerts zu erhalten, halten Sie im Messmodus (mit Ausnahme des

Multiview-Bildschirm) die Taste ⁷ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Vollbildanzeige zu aktivieren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur klassischen Ansicht zurückzukehren.





Wenn der Schlafmodus aktiv ist (siehe Abschnitt Einstellungen), wird die Helligkeit des Displays auf ein Minimum reduziert, wodurch der Batterieverbrauch erheblich gespart wird. Drücken Sie eine BELIEBIGE Taste, um den Schlafmodus zu verlassen und das Display wieder auf normale Helligkeit zu bringen. Sobald die Displayhelligkeit, wieder aktiviert ist, erhalten die Tasten ihre Funktion wieder (Abschnitt "Tastenfunktionen").

7.Setup-Menü

Im Messmodus drücken Sie die Taste , um den SETUP-Modus aufzurufen.

MODE

- Im SETUP-Bildschirm befindet sich der Cursor 🔫 bereits auf dem Parameter, der im Messmodus aktiv war.
- Greifen Sie auf das SETUP des Parameters mit der Taste zu, oder bewegen Sie sich mit den

Richtungstasten o	oder mit der Taste 💛	zu den ander	ren Parameter	n und greifen Sie im	mer mit der
Taste 🙆 zu.	SETUP	14/04/2020 14 : 05 : 10	Mölgich	e Optionen	
	рн 🚽	OXY		1	
		LOG		ł	_
	COND	00	MODE	-	_
	move 🔺 💟 confirm 🗸	exit 💽	K	Zugreifen	

Im ausgewählten Menü wechseln Sie mit den

Richtungstasten zwischen den verschiedenen Programmen und drücken Sie die Taste das Untermenü zuzugreifen, das Sie ändern möchten.

und Verwenden Sie die Tasten

numerischen Wert und bestätigen Sie mit der Taste

- , um zum Messmodus zurückzukehren. Drücken Sie die Taste
- UM ReVio DE rev.0 05.08.2020

, wählen Sie die gewünschte Option oder ändern Sie den





SETUP	14/0 14	4/2020 05 - 10
pH 🚽	DXY	
ISE		VOK
ORP	LOG	SETUP









USA USA

0.001 NIST View DIN

No Use

No

Med

No No probe

enii 🙆

Um die Einstellung zu bestätigen



Setup	o-Menustruk	tur
		Ausv
н	(ESC)	Aufle

Auswahl von Puffern Aufloesung Letzte Kalibrierungsdaten Kalibrierungsfrist Einstellung der Stabilitaets Einstellung des Alarms Temperaturkalibrierung Werkseinstellungen



Masseinheit Niedrigen Standard waehl Stabilitaetskriterien Letzte Kalibrierungsdaten Kalibrierungsfrist Werkseinstellungen







Zellkonstante Kalibrierungsloesung Letzte Kalibrierungsdaten Kalibrierungsfrist Referenz Temperatur Temperaturkompensation Temperaturkalibrierung TDS-Faktor Werkseinstellungen





Nullpunktkalibrierung Letzte Kalibrierungsdaten Kalibrierungsfrist des Sensor Salzgehaltskompensation Temperaturkalibrierung Werkseinstellungen



Wählen Sie aus, welche Parameter auf dem MULTIVIEW-Bildschirm angezeigt werden sollen.





Parameter auswaehlen Passwort Hintergrundbeleuchtungs Helligkeit Schlafmodus Lesen mit HOLD Datumsformat Datumseinstellung Zeiteinstellung Temperatureinheit Sprachauswahl Selbstabschaltung Buzzer Modus / Werkseinstellungen

8. Temperaturkompensation ATC – MTC

- ATC: Die direkte Messung der Probentemperatur für alle Parameter erfolgt über die NTC30KΩ-Sonde, die entweder in den Sensor (Elektrode und / oder Zelle) oder extern integriert werden kann.
 - MTC: Wenn kein Temperatursonde angeschlossen ist, muss der Wert manuell geändert werden:

gedrückt halten 🖤 oder 🎑 der Wert zu blinken beginnt; stellen Sie es dann ein, indem Sie

weiterhin die Richtungstasten verwenden. Drücken Sie die Taste 💆 zur Bestätigung.

Die in einem bestimmten Messkanal eingestellte oder gemessene Temperatur wird für alle damit verbundenen Parameter verwendet.

Beispiel: Der im "grünen" Messkanal angeschlossene Temperaturfühler erfasst die Temperatur für die Parameter pH, mV, ORP e ISE.

9.Parameter pH-Wert

Mit diesem Gerät ist es möglich, pH-Elektroden mit integriertem Temperatursensor zu verwenden oder es können 2 separate Sensoren angeschlossen werden. Die pH-Elektrode verwendet einen grünen BNC-Anschluss, während di Temperatursonde einen grünen RCA-Stecker benötigt. Das Instrument kann auch den DHS-Sensor erkennen, eine innovative Elektrode, die Kalibrierungsdaten speichern und dann sofort auf jedem aktivierten Gerät verwendet werden kann.

• Setup für den pH-Parameter



, um auf das SETUP-Menü zuzugreifen.

- Bewegen Sie sich mit den Richtungstasten bis dem "pH"-Menü ^{pH} und drücken Sie die Taste um das Menü auszuwählen.
- Bewegen Sie sich mit den Tasten *w* und *,* um das erwünschte Programm auszuwählen.
UM ReVio DE rev.0 05.08.2020

Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den pH-Parameter. Für jedes Programm werden die

vom Benutzer v	vählbaren Optionen und der Standard	wert angezeigt:	
Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Auswahl von Puffern	USA – NIST – DIN – Benutzer	USA
	Aufloesung	0.1 - 0.01 - 0.001	0.01
	Letzte Kalibrierungsdaten	Ansicht	Ansicht

Auswahl von pH-Puffern

DН

Greifen Sie auf dieses Setup zu, um die Pufferfamilie auszuwählen, mit der die Elektrodenkalibrierung durchgeführt werden soll.

_

- Man kann die Kalibrierung von 1 bis 5 Punkten durchführen.
- um die bis zu diesem Moment kalibrierten Während der Kalibrierung drücken Sie die Taste Punkte zu verlassen und zu speichern.
- Dieses Gerät erkennt 3 verschieden Arten von Standardlösungen für die automatische Kalibrierung (USA, NIST und DIN); außerdem kann der Benutzer eine manuelle Kalibrierung auf 5 von Benutzer gewählte Punkten durchfuhren.

Puffern USA: 1,68 - 4,01 - 7,00** - 10,01 - 12,45 (Werkseinstellung)

Puffern NIST: 1,68 - 4,00 - 6,86** - 9,18 - 12,46 Puffern DIN: 1,68 - 4,01 - 6,86** - 9,18 - 12,45

Kalibrierungsfrist

Einstellung der Stabilitaets

Einstellung des Alarms

Temperaturkalibrierung

Werkseinstellungen

**Der neutrale Punkt wird immer als erster Punkt benötigt. Im Messmodus unten links im Display zeigt eine Reihe von Bechern die Puffer an, mit denen die letzte automatische und manuelle Kalibrierung durchgeführt wurde. Im Becher steht die Zahl für den genauen Wert des Puffers; außerdem wurde

eine chromatische Skala für ein schnelles und intuitives Verständnis eingefügt.

Auflösung

Rufen Sie dieses Menü auf, um die Auflösung auszuwählen, die Sie beim Lesen des pH-Parameters haben möchten:

- 0.1
- 0.01 default -
- 0.001

Letzte Kalibrierungsdaten

Wählen Sie die zu beendende Taste

Benutzen Sie dieses Menü, um die Informationen auf die letzte durchgeführte Kalibrierung zu bekommen. Wenn Sie "Ansicht" auswählen, wird auf dem Display ein Bericht mit den folgenden Informationen zur aktuell verwendeten Kalibrierung angezeigt:

KALIBRIERUNGSDATUM / KALIBRIERUNGSUHRZEIT / TEMPERATUR / DHS-MODELL / OFFSET / SLOPE % für jeden Bereich.

gelangen Sie auf die innovative grafische Darstellung der Kalibrierungsbedingungen, mit der Sie den Status des Sensors intuitiv verstehen können.

18

aus; durch Drücken der Taste

pH-Wert von Puffer
< 2.5
2.5 ~ 6.5
6.5 ~ 7.5
7.5 ~ 11.5
> 11.5

Nien

Mittel

Nien

-

Nien





Ja - Nien

Nien – Stunden – Tage

Mittel - Hoch - Tit

Nien - MIN - MAX



confirm 🕢

Der Kalibrierungsbericht in der grafischen Version wurde entwickelt, um dem Benutzer einen sofortigen Überblick über die Kalibrierungsbedingungen zu geben. Je näher die blauen Linien (Kalibrierungsdaten) nahe an der Außenseite des Diagramms liegen, desto genauer ist die Kalibrierungsgenauigkeit und Elektrodenbedingungen; Umgekehrt wird der Zustand umso schlechter, je näher man *dem roten Rechteck kommt, das die Akzeptanzgrenze darstellt* Die Grafik zeigt die Daten bezüglich des Offsets, der durchschnittlichen Steilheit (Slope) und der Einschwingzeit und wie viele Stunden seit der letzten Kalibrierung verstrichen sind.

Frist für die Kalibrierung

Last ca time 0 hour

move 🔺 🔻

Greifen Sie auf dieses Menü zu, um eine Kalibrierungsfrist festzulegen; diese Option ist in GLP-Protokollen von grundlegender Bedeutung.

• Standardmäßig ist keine Kalibrierungsfrist festgelegt. Verwenden Sie die Richtungstasten 🙆 und

um Tage und Uhrstunde auszuwählen und bestätigen Sie mit der Taste

Stability

exit 🕡

- Wenn eine Kalibrierungsfrist festgelegt ist, wird das Symbol angezeigt.
- Sobald die Kalibrierung die festgelegte Frist erreicht hat, können keine Messungen für diesen Parameter mehr durchgeführt werden, bis die Kalibrierung erneuert oder die Frist deaktiviert wird.
- Das Fehlersymbol und eine Meldung erscheinen auf dem Display und fordern den Benutzer auf, den Sensor neu zu kalibrieren, um die Messungen fortzusetzen.

Stabilitätskriterien

Um die Ablesung eines Wertes wahrheitsgemäß zu betrachten, ist es ratsam, auf die Messstabilität zu warten, die durch das Symbol () angezeigt wird.

Treten an dieses Menü zu, um das Stabilitätskriterium der Messung zu ändern.

- "Mittel" (Default): Ablesungen innerhalb 0.6 mV.
- "Hoch": Wählen Sie diese Option für eine strengere Ablesung aus, Ablesungen innerhalb 0.3 mV.
- "Titration" (Tit): keine Stabilitätskriterium wird aktiviert, die Ablesung wird "ständig" sein.

Mit dieser aktivierten Option auf dem Display wird dies Symbol $\underbrace{\bigcup}^{n}$ erscheinen, und die Messung wird sich kaum stabilisieren, aber die Reaktionszeit des Instruments wird auf ein Minimum reduziert, da es eine gleichzeitige Messung ist.

Alarm für pH-Wert

Der Benutzer kann einen Alarm im pH-Wert Minimum und/oder Maximum einstellen.

Diese Option wird durch das Erscheinen des Symbols — auf dem Display angezeigt. Wenn der Schwellenwert überschritten wird, signalisiert das Instrument dem Benutzer den Alarm auf folgende Weise:

- Der gemessene pH-Wert wird rot.
- Alle 3 Sekunden blinkt die rote LED.
- Akustische Signalisierung (siehe Abschnitt Konfigurationsmenü des Geräts / Buzzer Modus).

Temperaturkalibrierung

Alle Instrumente dieser Serie sind für eine korrekte Temperaturmessung vorkalibriert. Wenn jedoch ein Unterschied zwischen der gemessenen und der realen Messung erkennbar ist (normalerweise aufgrund einer Sondenfehlfunktion), kann eine Versatzeinstellung von + 5 °C durchgeführt werden.



Nachdem Sie den Temperaturfühler an den richtigen Messkanal angeschlossen haben, korrigieren Sie den

y und

Temperaturversatzwert mit den Tasten (

Zurücksetzen des pH-Parameters

Wenn das Instrument nicht optimal funktioniert oder falsche Einstellungen vorgenommen wurden,

um alle Parameter des pH-Menüs auf die Standardeinstellungen bestätigen Sie Ja mit der Taste zurückzusetzen.

WICHTIG: Das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen löscht die gespeicherten Daten NICHT.

Automatische Kalibrierung des pH-Werts

Beispiel: Dreipunktkalibrierung mit Puffern vom Typ USA

- Im Messmodus vom pH-Wert halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Kalibrierung zu starten.
- Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser saugfähigem Papier.
- und tauchen Sie diese in die Pufferlösung pH 7.00 (wie vom Becker auf dem Display Drücken Sie gezeigt ist). Der erste Punkt von Kalibrierung ist immer den neutralen pH-Wert (7.00 für Kurve USA, 6.86 für Kurve NIST und DIN), während der Benutzer für die Weitere sich entscheiden.
- Wenn das Symbol Serscheint, bestätigen Sie mit der Taste

Im Display blinkt der gemessene Wert und dann erscheint das Beckersymbol pH 7.00 2.00 unten links; das Gerät ist im neutralen Punkt kalibriert.



- Entfernen Sie die Elektrode aus der Lösung, spülen Sie mit destilliertem Wasser und trocknen Sie diese vorsichtig mit saugfähigem Papier.
- um die Kalibrierung fortzusetzen und tauchen Sie diese in die Pufferlösung pH 4.01. Drücken Sie Im Becker scrollen alle pH-Werte, die das Gerät erkennen kann.
- Wenn das Becker bei pH 4.01 sich stabilisiert und erscheint das Symbol 🙂 bestätigen Sie mit der Taste

. Im Display blinkt der gemessene Wert und dann neben dem Becker pH 7.00 erscheint das Symbol pH 4.01 4.01; das Gerät ist im Säurefeld kalibriert.



Für eine Zweipunkt-Kalibrierungskurve drücken

Sie um den Kalibrierungsprozess zu beenden und zum Messmodus zurückzukehren.

und trocknen Sie diese vorsichtig mit

und bestätigen Sie mit der Taste



UM ReVio DE rev.0 05.08.2020

- Entfernen Sie die Elektrode aus der Lösung, spülen Sie mit destilliertem Wasser Sie diese vorsichtig mit saugfähigen Papiertüchern.
- um die Kalibrierung fortzusetzen und tauchen Sie Drücken Sie diese in die Pufferlösung pH 10.01. Im Becker gibt es die ganze pH-Werte, die das Gerät erkennen kann.
- Wenn das Becker bei pH 10.01 sich stabilisiert und erscheint das

Symbol 🙂, bestätigen Sie mit der Taste

Der Übergang vom saurem pH-Wert bis zum alkalischen pH-Wert kann einige Sekunden dauern, um die Stabilität zu erreichen.

Auf dem Display blinkt der gemessene Wert und dann neben dem Becker pH 7.00 und pH 4.01 erscheint das Symbol pH 10.01 10.01; das Gerät ist im alkalischen Feld kalibriert.

Obwohl akzeptiert das Gerät 2 weitere Kalibrierungspunkte, stoppen Sie es und bestätigen Sie diese

Kurve mit 3 Punkte durch Drücker

Auf dem Display erscheint der Bericht von Kalibrierung und die graphische Darstellung, drücken Sie

, um zur Messmodalität zurückzukehren. Unten links können Sie die verwendete Buffer für die oder letzte Kalibrierung ansehen.

Hinweis: Die Kalibrierung der Elektrode ist eine grundlegende Operation für die Qualität und Wahrhaftigkeit einer Messung. Stellen Sie daher sicher, dass die verwendeten Tupfer neu, nicht verschmutzt und auf der gleichen Temperatur sind. Nach vieler Zeit oder nachdem Sie besonderen

Proben ausgelesen haben, erneuern Sie die Kalibrierung; der grafische Bericht kann dem Benutzer helfen, diese Entscheidung zu fällen.

WICHTIG: um hochpräzise Ergebnisse zu erhalten, empfiehlt der Hersteller des Instruments die Verwendung von XS Solution Pufferlösungen und XS Sensor pH-Elektroden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, um Informationen zu erhalten.

ACHTUNG: Bevor Sie mit den Kalibrierungsvorgängen fortfahren, lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter der betreffenden Substanzen:

- Kalibrierpufferlösungen.
- Wartungslösung für pH-Elektroden.
- Fülllösung für pH-Elektroden.

Das Sorgfältige Lesen der Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Lösungen begünstigt die Beseitigung von Restrisiken im Zusammenhang mit Hautkontakt, Verschlucken, Einatmen oder Augenkontakt, die zu möglichen, aber nicht wahrscheinlichen geringfügigen Schäden führen können.

Die manuelle Kalibrierung

Beispiel: Zweipunktkalibrierung pH 6.79 und pH 4.65 (DIN19267)

Rufen Sie das Setup-Menü für **pH** auf **PH** und wählen Sie Benutzerdefiniert in **pH-Puffern Auswahl**,

, um zur Messung zurückzukehren und in den pH-Modus zu wechseln. drücken Sie

- 3 Sekunden lang, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen. Drücken Sie die Taste
- Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser 💷 und tupfen Sie sie vorsichtig mit saugfähigem Papier ab.

und tauchen Sie die Elektrode in die erste Pufferlösung (z. B. pH 6.79).









- Wenn das Symbol () wieder angezeigt wird, drücken Sie die Taste wieder angezeigt wird, drücken Sie die Taste wieder zweiten Punkt zu bestätigen; der gemessene Wert blinkt auf dem Display und das Bechersymbol wird mit der Pufferidentifikationsfarbe unten links angezeigt.
- Obwohl akzeptiert das Gerät 3 weitere Kalibrierungspunkte, **stoppen Sie es und bestätigen Sie diese**

Kalibrierung und drücken Sie

• Auf dem Display erscheint der Bericht von Kalibrierung und die graphische Darstellung. Drücken Sie

oder wir um in der Messmodalität zurückzukehren. Unten links können Sie die verwendete Buffer für die letzte Kalibrierung ansehen, der Wert ist von Buchstabe U vorangegangen und das bedeutet, dass der Wert manuell hinzugefügt wurde.

Bemerkung: Wenn Sie mit manueller Temperaturkompensation (MTC) arbeiten, bevor der Kalibrierung, vertagen Sie den Wert.

• Die Messung des pH-Werts

- Drücken Sie im Messmodus die Taste und wechseln Sie zum **pH**-Parameter (*siehe Abschnitt "Gerätebetrieb"*).
- Schließen Sie die Elektrode an den BNC des Gerätes im grünen Messkanal.
- Wenn der Benutzer keine Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler oder externer Sonde NTC 30KΩ verwendet, wird es empfohlen, den Temperaturwert (MTC) manuell zu aktualisieren.
- Entnehmen Sie die Elektrode aus der Kappe, spülen Sie sie mit destilliertem Wasser ab und tupfen Sie sie vorsichtig mit saugfähigem Papier ab.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein und entfernen Sie alle Luftblasen im Membrankolben durch vertikales Rühren (wie beim klinischen Thermometer). Falls vorhanden, öffnen Sie die Seitenkappe.
- Tauchen Sie die Elektrode unter leichtem Rühren in die Probe.



Ĭ



- Betrachten Sie die Maßnahme nur dann als wahr, wenn das Stabilitätssymbol angezeigt wird.
 Um Interpretationsfehler des Benutzers zu vermeiden, können Sie die Funktion "HOLD" (siehe Abschnitt Konfigurationsmenü des Geräts) benutzen, die die stabile Messung blockiert.
- Waschen Sie die Elektrode nach der Messung mit destilliertem Wasser und bewahren Sie sie in der entsprechenden Aufbewahrungslösung auf. Lagern Sie die Sensoren niemals in destilliertem Wasser! *Hinweis:* die grafische Darstellung der Elektrode unten links im Display zeigt die Steigung.

Die Möglichkeit, sofort auf alle Informationen bezüglich der Kalibrierung und des Status des Sensors zuzugreifen und diese zu verwalten, ermöglicht es dem Benutzer, unter Beibehaltung hoher Qualitätsstandards zu arbeiten.

WICHTIG: die Verwendung einer Vielzahl von XS Sensor-Elektroden wird bevorzugt und ist die vom Hersteller empfohlene Lösung für eine hochgenaue Analyse. Lesen Sie die Betriebsanleitungen und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch, die immer in den Paketen der XS Sensor-Elektroden enthalten sind.



• DHS-Sensoren

Die mit DHS-Technologie ausgestatteten Elektroden können eine Kalibrierungskurve in ihrem Speicher speichern. Der kalibrierte Sensor wird automatisch von jedem Instrument erkannt, das für die DHS-Erkennung aktiviert ist, und erfasst die Kalibrierung.

- Schließen Sie die DHS-Elektrode an die BNC- und Cinch-Anschlüsse des Instruments im grünen Messkanal an.
- Das Gerät erkennt den Chip automatisch, die folgenden Bildschirme scrollen auf dem Display: Identifikationsname des Sensors und das Produktionslos und letzte Kalibrierungsdatum (ob die Elektrode schon kalibriert ist).



- In dem Moment, als die DHS-Elektrode erkannt wird, wird die aktive Kalibrierung am Gerät zu der des Sensors.
- Der Sensor ist daher sofort einsatzbereit.
- Wenn die Elektrode nicht angeschlossen ist, informiert eine Meldung auf dem Display den Benutzer über die Deaktivierung des Sensors. Das Instrument erhält seine vorherige Kalibrierung wieder und es gehen keine Daten verloren!
- Die DHS-Elektrode benötigt keine Batterien. Wenn sie auf pH-Messgeräten verwendet wird, die den Chip nicht erkennen können, funktioniert sie wie eine normale analoge Elektrode.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um weitere Informationen zu den vom Lieferanten hergestellten pH-Meter-Modellen (Tisch oder tragbar) zu erhalten, die mit DHS-Sensoren kompatibel sind.
 - Fehlermeldung während der Kalibrierung 🖌
 - NICHT STABIL: Die Taste mit einem immer noch instabilen Signal wird gedrückt. Warten Sie, bis

das Symbol 📨 angezeigt wird, um den Punkt zu bestätigen.

- **FALSCHER PUFFER**: Der von Ihnen verwendete Puffer ist verschmutzt oder gehört nicht zu den erkannten Familien.
- **KALIBRIERUNG ZU LANG:** Die Kalibrierung hat das Zeitlimit überschritten; Es werden nur die bis zu diesem Punkt kalibrierten Punkte beibehalten.

10.Parameter mV



- Drücken Sie im Messmodus 🧹 und bewegen Sie sich zum Parameter **mV**.
- Das Display zeigt die Messung des pH-Sensors in mV an.



• Betrachten Sie die Messung nur dann als wahr, wenn das Stabilitätssymbol Sangezeigt wird. **Hinweis:** Diese Maßnahme wird empfohlen, um die Sensoreffizienz zu bewerten.

11.Messung mit ionenselektiven Elektroden (ISE/ION)

Diese Reihe von Geräten kann die Konzentration von Ionen wie Ammonium, Fluoriden, Chloriden, Nitraten usw. unter Verwendung einer spezifischen ionenselektiven Elektrode für das interessierende Ion messen. Schließen Sie die Elektrode an den BNC-Anschluss im grünen Messkanal an. Schließen Sie eine Referenzelektrode an den **Ref**-Anschluss neben dem grauen Leitfähigkeitskanal an.

• Setup für den ISE-Parameter

• Im Messmodus drücken Sie die Taste

, um zum SETUP-Menü einzutreten.

- Scrollen Sie mit Richtungstasten bis dem Menü **"ISE"** und drücken Sie
 - Bewegen Sie sich mit den Tasten 🤍 und 🍋 und wählen Sie das gewünschte Programm aus, das

. um einzutreten.

i

Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den ISE-Parameter; Für jedes Programm gibt es die Optionen, die der Benutzer auswählen kann, und den Standardwert.

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Maßeinheit	mg/l – g/l – mol/l	mg/l
	Auswahl von niedrigem Standard	0.001 19999 ppm	0.001
Stabilitätskriterien		Stabilität / Sekunden	Stabilität
IOL	Letzte Kalibrierungsdaten	Ansicht	Ansicht
	Kalibrierungsfrist	Nein – Stunden – Tage	Nein
	Zurück zu den Werkseinstellungen	Ja - Nein	Nein

Maßeinheit

Treten Sie zum diesen Menü zu, um die Maßeinheit für die Kalibrierung des Geräts und die Ablesung der Probe auszuwählen.

• mg/L -default-

Sie ändern wollen.

- g/L
- mol/L

Bemerkung: verwenden Sie dieselbe Maßeinheit für die Kalibrierung und Messung. *WICHTIG:* Wenn Sie die Maßeinheit ändern, dann wird die Kalibrierung automatisch gelöscht.

Auswahl von niedrigem Standard

Treten Sie zu diesem Menü zu, um die Konzentration des ersten Punkts der Kalibrierungskurve auszuwählen (*das Standard ist mehr verdünnt*). Die weiteren Punkte werden durch die Software automatisch identifiziert, wobei die Konzentration mit einem Faktor **10** multipliziert wird.

Beispiel: niedriges Standard 0.050 mg/L, die weiteren Punkte von Kalibrierung des Geräts werden 0.5 / 5 / 50 / 500 mg/L sein). Das Gerät kann mindestens 2 bis maximal 5 Punkte von Kalibrierung annehmen; nach

dem zweiten Kalibrierungspunkt kann der Benutzer die Kalibrierung beim Drücken die Taste abbrechen, indem er die bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Punkte speichert.

Stabilitätskriterien

Treten Sie zu diesem Menü, um die Stabilitätskriterien auszuwählen, die Sie in der Kalibrierung und Messung verwenden wollen.

• Stabilität: entspricht dem Stabilitätskriterium "Mittel" für den pH-Wert.



• Sekunden (0...180): Verwenden Sie die Tasten Wund und wählen Sie die Sekunden aus, nach denen das Gerät die Messung fixiert (nützliche Funktion für flüchtige Verbindungen).

Wenn man diese Option auf dem Display benutzt, aktiviert sich das Countdown und dann wird die Messung

fixiert. Drücken Sie die Taste

um die Uhrzeit neu zu starten.

Letzte Kalibrierungsdaten

Treten Sie zu diesem Menü zu, um Informationen auf die Letzte Kalibrierung zu erlangen.

Kalibrierungsfrist

Treten Sie zu diesem Menü zu, um den Ablauf der Kalibrierung auszuwählen, diese Option ist sehr wichtig in den Protokollen GLP.

• Standardmäßig ist kein Ablauf von Kalibrierung aktiviert, verwenden Sie die Tasten V und um die Tage oder die Stunden auszuwählen, die zwischen die 2 Kalibrierung verbringen müssen und



 Wenn f
ür einen Parameter eine Kalibrierungsfrist festgelegt ist, wird diese im Messmodus mit dem Due

Symbol 🚆 😁 angezeigt.

- Wenn die Kalibrierung die festgelegte Frist erreicht, können keine Messungen für diesen Parameter mehr durchgeführt werden, bis die Kalibrierung erneuert oder die Frist deaktiviert wird.
 - \triangle

Das Fehlersymbol 🤐 und eine Meldung erscheinen auf dem Display und fordern den Benutzer auf,

den Sensor neu zu kalibrieren, um die Messungen fortzusetzen.

Zurück zu den Werkseinstellungen

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder eine falsche Kalibrierung durchgeführt wurde, bestätigen Sie

Ja mit ⁽¹⁾, um die Ion-Parameter der Werkseinstellung zurückzusetzen. **WICHTIG:** Das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen löscht die gespeicherten Daten NICHT.

• Kalibrierung mit ionenselektiven Elektroden

Beispiel: Kalibrierung auf zwei Punkte 0.01 und 0.1 mg/l

 Treten Sie zum ISE-Setup-Menü USE
 zu und wählen Sie die Maβeinheit mg/L im Parameter Niedriger Standard auswählen und den mehr verdünnten Standard: 0.010 (mg/l).

Automatisch wird das Gerät den niedrigeren Standard für eine Faktor 10 multipliziert, um die weiteren Punkte von der Kalibrierungslinie zu erkennen.

 Schließen Sie die entsprechende ISE-Elektrode f
ür das zu bestimmende Ion an den Anschluss f
ür pH/mV/ORP (gr
üner Messkanal) an.

Wichtig: Wenn die ISE-Elektrode nicht kombiniert ist, muss die spezifische Referenzelektrode angeschlossen werden. Informationen zu Füllelektrolyten der Referenzelektrode und zu Ionenkraft-Einstellern (ISA) finden Sie in der Bedienungsanleitung der ISE-Elektrode.

- Drücken Sie , um zum Messmodus zurückzukehren und scrollen mit um zur Seite von ISE sich zubewegen.
- Halten Sie die Taste (1997) 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Kalibrierungsmodalität zuzutreten.



Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser Papiertüchern.

, trocknen Sie diese vorsichtig mit saugfähigen CAL ION

0.010

 \odot

- und tauchen die Elektrode in den am stärksten Drücken Sie verdünnten Standard (niedriger Standard), wie durch das Bechersymbol angezeigt
- Wenn das Symbol 🙂 erscheint (oder wenn die Zeit abläuft, wenn Press <enter> 🗸 Sie "Sekunden" als Stabilitätskriterium gewählt haben), bestätigen Sie den ersten Punkt beim Drücken



Taste

- Entfernen Sie die Elektrode, spülen Sie sie mit destilliertem Wasser , trocknen Sie diese vorsichtig mit saugfähigen Papiertüchern.
- Drücken Sie und tauchen die Elektrode in den nächsten Standard (Low Standard X 10) wie durch das Bechersymbol angezeigt
- Wenn das Symbol 🙂 erscheint, bestätigen Sie den zweiten Punkt beim Drücken CAL ION \odot
- Am Ende des zweiten Punkts kann der Benutzer von der Kalibrierung durch das Drücken von dieser

, um mit den weiteren Punkten fortzugehen.

Am Ende der Kalibrierung erscheint auf dem Display den Kalibrierungsbericht mit DATUM UND UHRZEIT, TEMPERATUR, MESSEINHEIT, ID SENSOR UND SLOPE% für jede REICHWEITE.



Wichtig: Durchführen Sie mindeste 2 Punkte von Kalibrierung, wenn Sie drücken, nach dem ersten Punkt, erscheint auf das Display den Fehler "Kalibrierungsfehler- nicht genügend kalibrierte Punkte" und die Kalibrierung wird annulliert.

ACHTUNG: Bevor Sie mit der Sensorkalibrierung fortfahren, lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter der beteiligten Substanzen:

- Standard Lösung für Kalibrierung.
- Wartungslösung für ISE-Elektroden.
- Fülllösung für ISE-Elektroden.







Messung mit ionenselektiven Elektroden

• Treten Sie zum ISE-Setup-Menü zu, um die Kalibrierungskorrektheit und die Instrumentalparameter zu

prüfen, drücken Sie , um zum Messmodus zurückzukehren, und bewegen Sie sich zum Bildschirm ISE.

- Verbinden Sie richtig den ISE-Sensor der Stecker im grünen Messkanal, spülen Sie ihn mit destilliertem Wasser, und trocknen Sie diese vorsichtig mit saugfähigen Papiertüchern.
- Auf dem Display erscheint die Messung in mV, bis wann man nicht die Stabilität erreicht wird.
- Wenn die Messung in mV sich stabilisiert, wird sie von der **Analytkonzentration** mit der Maβeinheit ersetzt, die von dem Benutzer beschlossen wurde.



Wichtig: Wenn das Gerät im Lesemodus kalibriert ist, erscheinen nur die mV. **Bemerkung:** Wenn Sie nur das Countdown von Sekunden als Stabilitätskriterium benutzen, drücken Sie die Taste

, damit die Zeit widerbeginnt.

12.Redox-Parameter (ORP)

ORP-Sensoren können bei dieser Geräteserie verwendet werden, um das Oxidreduktionspotential zu messen. Schließen Sie die Redox-Elektrode an den grün markierten BNC-Anschluss an; schließen Sie stattdessen bei Bedarf den Temperaturfühler an den RCA/CINCH Temp-Anschluss an, der immer mit einem grünen Hintergrund markiert ist. Es ist möglich, den Sensorversatz zu kalibrieren, indem eine automatische Kalibrierung an einem vordefinierten Punkt durchgeführt wird. Das Instrument erkennt automatisch die Lösung Rx 475 mV / 25 ° C. Wenden Sie sich an den örtlichen Händler, um mit dem entsprechenden Kauf fortzufahren. Das Instrument kann den Sensorversatz von + 75 mV korrigieren.

• Setup für den Redox-Parameter

Drücken Sie im Messmodus

, um auf das SETUP-Menü zuzugreifen.

• Verwenden Sie die Richtungstasten, um zu ORP ______zu gelangen und durch Drücken der Taste auf



Bewegen Sie sich mit den Tasten wund und wählen Sie das Programm aus, auf das Sie zugreifen möchten.

Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den ORP-Parameter. Für jedes Programm gibt es die Optionen, die der Benutzer auswählen kann, und den Standardwert.

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Letzte Kalibrierungsdaten	Ansicht	Ansicht
OPD	Kalibrierungsfrist	Nein – Stunden – Tage	Nien
UNP	Temperaturkalibrierung	Ja – Nien	Nien
	Werkseinstellungen	Ja – Nien	Nien

Letzte Kalibrierungsdaten

Rufen Sie dieses Menü auf, um Informationen zur zuletzt durchgeführten Kalibrierung anzuzeigen.



Die Kalibrierung

Greifen Sie auf dieses Menü zu, um eine Kalibrierungsfrist festzulegen; diese Option ist in GLP-Protokollen von grundlegender Bedeutung.

• Standardmäßig ist keine Kalibrierungsfrist festgelegt. Verwenden Sie die Richtungstasten 🖤 und

um Tage oder Stunden auszuwählen, die zwischen zwei Kalibrierungen vergehen müssen, und

bestätigen Sie mit der Taste

- VOK SETUP
- Wenn eine Kalibrierungsfrist festgelegt ist, wird das Symbol angezeigt.
- Wenn die Kalibrierung die festgelegte Frist erreicht, können keine Messungen für diesen Parameter mehr durchgeführt werden, bis die Kalibrierung erneuert oder die Frist deaktiviert wird.
- Das Fehlersymbol und eine Meldung erscheinen auf dem Display und fordern den Benutzer auf, den Sensor neu zu kalibrieren, um die Messungen fortzusetzen.

Temperaturkalibrierung

Alle Instrumente dieser Serie sind für eine korrekte Temperaturmessung vorkalibriert. Wenn jedoch ein Unterschied zwischen der gemessenen und der realen Messung erkennbar ist (normalerweise aufgrund einer Sondenfehlfunktion), kann eine Versatzeinstellung von + 5 °C durchgeführt werden.

Verwenden Sie die Tasten IV und 🗢 , um den Temperaturversatzwert zu korrigieren und mit der Taste



zu bestätigen.

Werkseinstellungen

Wenn das Instrument nicht optimal funktioniert oder falsche Einstellungen vorgenommen wurden,

bestätigen Sie JA mit der Taste , um alle Parameter des ORP-Menüs auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

WICHTIG: Das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen löscht die gespeicherten Daten NICHT.

Automatische Kalibrierung des ORP-Werts

Automatische Kalibrierung mit Losung Rx 475 mV

- Halten Sie im Redox-Messmodus die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen.
- Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und tupfen Sie sie vorsichtig mit saugfähigem Papier ab.



im Messmodus auf dem Display

Drücken Sie

und tauchen Sie die Elektrode in die 475 mV Redox-Pufferlösung.

- Wenn das Stabilitätssymbol 🙂 erscheint, bestätigen Sie mit der Taste
- Der tatsächlich gemessene Wert blinkt auf dem Display und der Kalibrierungsbericht wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um zum Messmodus zurückzukehren. Das Symbol unten links im Display zeigt an, dass der Sensor mit der 475 mV-Redoxpufferlösung kalibriert wurde.



ACHTUNG: Bevor Sie mit der Sensorkalibrierung fortfahren, lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter der beteiligten Substanzen:

- Standard Redox-Lösungen.
- Wartungslösung für Redoxelektroden.
- Fülllösung für Redoxelektroden.

Die Möglichkeit, sofort auf alle Informationen bezüglich der Kalibrierung und des Status des Sensors zuzugreifen und diese zu verwalten, ermöglicht es dem Benutzer, unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards zu arbeiten.

WICHTIG: Die Verwendung von XS Sensor ORP-Elektroden wird bevorzugt und ist die vom Hersteller empfohlene Lösung, um hochpräzise Analysen zu erhalten. Der Hersteller hat die Möglichkeit, eine breite Palette von Sensoren zu liefern, um unterschiedliche Anwendungsbereiche abzudecken.

13. Parameter für den Leitwert

Schließen Sie den Leitfähigkeitssonden an den durch die graue Farbe gekennzeichneten BNC-Anschluss an, während der Temperaturfühler immer auf grauem Hintergrund an den RCA/CINCH Temp-Anschluss angeschlossen werden muss. Leitfähigkeit ist definiert als die Fähigkeit der in einer Lösung enthaltenen Ionen, elektrischen Strom zu leiten. Dieser Parameter liefert eine schnelle und zuverlässige Anzeige der Menge der in einer Lösung vorhandenen Ionen.

• ...wie kommt man zur Leitfähigkeit?

Das erste Ohmsche Gesetz drückt die direkte Proportionalität in einem Leiter zwischen der Stromstärke (I) und der angelegten Potentialdifferenz (V) aus, während der Widerstand (R) seine Proportionalitätskonstante darstellt. Insbesondere: V = R x I, der Widerstand ist folglich R = V / I. Wobei R = Widerstand (Ohm) V = Spannung (Volt) I = Strom (Ampere). Die Umkehrung des Widerstands ist definiert als Leitfähigkeit (G) G = 1 / R und wird in Siemens (S) ausgedrückt. Das Messen des Widerstands oder der Leitfähigkeit erfordert eine Messzelle, die aus zwei entgegengesetzten Ladungspolen besteht. Der Messwert hängt von der Geometrie der Messzelle ab, die durch den konstanten Zellparameter C = d/A in cm⁻¹ beschrieben wird, wobei *d* den Abstand zwischen den beiden Elektroden in cm und A ihre Oberfläche in cm² darstellt. Die Leitfähigkeit wird in eine spezifische Leitfähigkeit (k) umgewandelt, die unabhängig von der Zellkonfiguration ist, und mit der Zellkonstante multipliziert. k = G x C wird in S/cm ausgedrückt, selbst wenn die Maßeinheiten mS/cm allgemein verwendet werden. (1 S/cm -> 10³ mS/cm) e μ S/cm (1 S/cm -> 10⁶ μ S/cm).

- Drücken Sie im Messmodus 💆 , um auf das SETUP-Menü zuzugreifen.
- Verwenden Sie die Richtungstasten, um zu "COND" COND-Menü zu gelangen und durch Drücken der

auf das Menü zuzugreifen.

- Bewegen Sie sich mit den Tasten I und wählen Sie das Programm auf, auf das Sie zugreifen möchten.
- Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den COND-Parameter.
- Für jedes Programm gibt es die Optionen, die der Benutzer auswählen kann, und den Standardwert:

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Zellkostante	0.1 - 1 - 10	1
	Kalibrierungsloesung	Standard / Benutzer	Standard
	Letzte Kalibrierungsdaten	Ansicht	Ansicht
	Kalibrierungsfrist	Nein – Stunden – Tage	Nien
COND	Referenz Temperatur	15 30 °C	25 °C
100 million (100 million)	Temperaturkompensation	0.010.0 %/°C – Reinstwasser	1.91 %/C°
	Temperaturkalibrierung	-	-
	TDS - faktor	0.40 1.00	0.71
	Werkseinstellungen	Ja - Nien	Nien

Taste





Zellenkonstante

Lösung.

Die Auswahl der richtigen Leitfähigkeitszelle ist ein entscheidender Faktor für genaue und reproduzierbare Messungen. Einer der grundlegenden Parameter, die berücksichtigt werden müssen, ist die Verwendung eines Sensors mit der richtigen Zellkonstante in Bezug auf die zu analysierende

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um Informationen zu den verschiedenen Leitfähigkeitszellen des Herstellers zu erhalten.

Die folgende Tabelle bezieht die Zellkonstante des Sensors auf den Messbereich und den Standard, mit dem die Kalibrierung bevorzugt wird:

Zellenkonstante	0.1	1			10	
Standard (25°)	84 μS – 147 μS	1413 μS	12.8	8 mS	111.8 mS	
Idealer Messbereich	0 – 500 μS	500 – 5000µS	5 – 5	0 mS	50 – f.s. mS	
Symbol auf dem Display	84.0 - 147	1413	12.	88	111.8	

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um die Zellenkonstante für den von Ihnen verwendeten Sensor auszuwählen:

- 0.1
- 1 default-
- 10

Die verwendete Zellkonstante wird im Display unten links angezeigt. Für jede der 3 auswählbaren Zellkonstanten speichert das Instrument die kalibrierten Punkte. Durch Auswahl der Zellenkonstante werden die zuvor durchgeführten Kalibrierungspunkte automatisch abgerufen.

Kalibrierungsmethode

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um die automatische oder manuelle Erkennung der Standards auszuwählen, mit denen die Kalibrierung durchgeführt werden soll:

. STANDARD: - default- Das Gerät erkennt automatisch bis zu 3 der folgenden Standards

84.0 μS/cm, **147** μS/cm, **1413** μS/cm, **12.88** mS/cm e **111.8** mS/cm.

USER: Das Gerät kann an einem Punkt mit einem manuell eingegebenen Wert kalibriert werden.

Hinweis: Um genaue Ergebnisse zu erhalten, ist es ratsam, das Gerät mit Standardlösungen zu kalibrieren, die nahe am theoretischen Wert der zu analysierenden Lösung liegen.

Wichtig: Das Gerät akzeptiert nur Kalibrierungen mit einer maximalen Toleranz von 40% gegenüber dem Nennwert der Zellkonstante.

ACHTUNG: Achten Sie bei Verwendung der Standards 84 µS und 147 µS besonders darauf, dass das Instrument die richtige erkennt. Ersetzen Sie die Lösung und führen Sie Wartungsarbeiten am Sensor durch, falls dies nicht der Fall ist.

Letzte Kalibrierungsdaten

Rufen Sie dieses Menü auf, um Informationen zur zuletzt durchgeführten Kalibrierung anzuzeigen Für jeden Messbereich wird die tatsächlich nach der Kalibrierung angewendete Zellkonstante angegeben.

Frist für die COND-Kalibrierung

Greifen Sie auf dieses Menü zu, um eine Kalibrierungsfrist festzulegen; diese Option ist in GLP-Protokollen von grundlegender Bedeutung.

Standardmäßig ist keine Kalibrierungsfrist festgelegt. Verwenden Sie die Richtungstasten (

um Tage oder Stunden auszuwählen, die zwischen zwei Kalibrierungen vergehen müssen, und

im Messmodus auf dem Display



- bestätigen Sie mit der Taste
- Wenn eine Kalibrierungsfrist festgelegt ist, wird das Symbol angezeigt.
- Wenn die Kalibrierung die festgelegte Frist erreicht, können keine Messungen für diesen Parameter mehr durchgeführt werden, bis die Kalibrierung erneuert oder die Frist deaktiviert wird.

• Das Fehlersymbol und eine Meldung erscheinen auf dem Display und fordern den Benutzer auf, den Sensor neu zu kalibrieren, um die Messungen fortzusetzen.

Die Temperaturkompensation bei der Leitfähigkeitsmessung ist nicht mit der pH-Kompensation zu wechseln. Bei einer Leitfähigkeitsmessung ist der auf dem Display angezeigte Wert die bei der Referenztemperatur berechnete Leitfähigkeit. Dann wird der Einfluss der Temperatur auf die Probe korrigiert. Bei der Messung des pH-Werts wird dagegen der pH-Wert bei der angezeigten Temperatur auf dem Display angezeigt. Bei der Temperaturkompensation werden hier die Steigung und der Elektrodenversatz an die gemessene Temperatur angepasst.

Referenztemperatur

Die Leitfähigkeitsmessung ist stark temperaturabhängig. Wenn die Temperatur einer Probe ansteigt, nimmt ihre Viskosität ab und dies führt zu einer Erhöhung der Beweglichkeit der Ionen und der gemessenen Leitfähigkeit, obwohl die Konzentration konstant bleibt. Für jede Leitfähigkeitsmessung muss die Temperatur angegeben werden, auf die sie sich bezieht, andernfalls ist es ein Ergebnis ohne Wert. Im Allgemeinen beziehen wir uns als Temperatur auf 25 ° oder seltener auf 20°.

Dieses Gerät misst die Leitfähigkeit bei realer Temperatur (ATC oder MTC) und wandelt sie dann mit dem gewählten Korrekturfaktor in die Referenztemperatur um.

"Faktor der Temperaturkompensation"

- Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um die Temperatur einzustellen, auf die Sie die Leitfähigkeitsmessung beziehen möchten.
- Das Gerät kann Leitfähigkeiten von **15 bis 30 ° C** anzeigen. Die Werkseinstellung ist **25 ° C**, was für die meisten Analysen in Ordnung ist.

Koeffizient der Temperaturkompensation

Es ist wichtig, die Temperaturabhängigkeit (% Änderung der Leitfähigkeit pro °C) der gemessenen Probe zu kennen. Um die komplexe Beziehung zwischen Temperaturleitfähigkeit und Ionenkonzentration zu vereinfachen, können verschiedene Kompensationsmethoden verwendet werden:

• Linearer Koeffizient 0,00 ... 10,0% / °C - Standard 1,91% /°C - Die lineare Kompensation kann verwendet werden, um Lösungen mit mittlerer und hoher Leitfähigkeit zu kompensieren. Der Standardwert ist für die meisten Routinemessungen akzeptabel.

Kompensationskoeffizienten für spezielle Lösungen und für Stoffgruppen sind in der folgenden Tabelle gezeigt:

Lösung	(%/°C)	Lösung	(%/°C)
NaCl Salzlösung	2.12	1.5%Fluorwasserstoffsäure	7.20
5% NaOH Lösung	1.72	Säuren	0.9 - 1.60
Verdünnter Ammoniaklösung	1.88	Basen	1.7 – 2.2
10% Salzsäurelösung	1.32	Salze	2.2 - 3.0
5% Schwefelsäurelösung	0.96	Trinkwasser	2.0

Kompensationskoeffizienten für Kalibrierungsstandardlösungen bei unterschiedlichen Temperaturen für T_{ref} 25°C sind in der folgenden Tabelle gezeigt:

°C	0.001 mol/L KCl (147µS)	0.01 mol/L KCl (1413 μS)	0.1 mol/L KCl (12.88 mS)
0	1.81	1.81	1.78
15	1.92	1.91	1.88
35	2.04	2.02	2.03
45	2.08	2.06	2.02
100	2.27	2.22	2.14

Um den Kalibrierungskoeffizienten einer bestimmten Lösung zu bestimmen, wird die folgende Formel angewendet:

$$tc = 100x \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1} (T_2 - 25) - C_{T2} (T_1 - 25)}$$





Wobei *tc* der zu berechnende Temperaturkoeffizient ist, C_{T1} und C_{T2} die Leitfähigkeit bei Temperatur 1 (*T*1) und bei Temperatur 2 (*T*2).

Jedes Ergebnis mit "korrekter" Temperatur unterliegt einem Fehler, der durch den Temperaturkoeffizienten verursacht wird. Je besser die Temperaturkorrektur ist, desto geringer ist der Fehler. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu beseitigen, besteht darin, den Korrekturfaktor nicht zu verwenden, der direkt auf die Temperatur der Probe einwirkt. Wählen Sie als Temperaturkoeffizienten 0,00%/°C, um die Kompensation zu deaktivieren. Der angezeigte Leitfähigkeitswert bezieht sich auf den von der Sonde gemessenen Temperaturwert und nicht auf eine Referenztemperatur.

 Reinstwasser: wählen Sie diese Option, wenn Sie mit einer Leitfähigkeit WENIGER als 10 μS/cm arbeiten. Ein Symbol oben links informiert den Benutzer darüber, dass dieser Kompensationsmodus verwendet wird. Wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, wird diese Option automatisch deaktiviert und die lineare Kompensation aktiviert.

Der Temperaturkoeffizient in Reinstwasser ändert stark. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Selbstionisierung von Wassermolekülen temperaturabhängiger ist als die von anderen Ionen verursachte Leitfähigkeit-

Bemerkung: Niedrige Leitfähigkeitsmessungen (<10 μ S/cm) werden stark durch atmosphärisches Kohlendioxid beeinflusst. Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, den Kontakt zwischen der Probe und der Luft zu verhindern. Dies kann erreicht werden, indem eine Durchflusszelle oder chemisch inerte Gase wie Stickstoff oder Helium verwendet werden, die die Probenoberfläche isolieren.

Temperaturkalibrierung

Alle Instrumente dieser Serie sind für eine korrekte Temperaturmessung vorkalibriert. Wenn jedoch ein Unterschied zwischen der gemessenen und der realen Messung erkennbar ist (normalerweise aufgrund einer Sondenfehlfunktion), kann eine Versatzeinstellung von \pm 5°C durchgeführt werden.

Nach dem Anschließen des Temperaturfühler an den richtigen Messkanal, verwenden Sie die Taste

nd 🚺 um de

um den Temperaturversatzwert zu korrigieren und mit der Taste 🧐 zu bestätigen.

TDS-Faktor

Greifen Sie auf dieses Setup-Menü zu, um den Faktor **0.4...1.00**/-default 0.71 einzugeben- um von Leitfähigkeit zu TDS zu konvertieren.

• Sehen Sie die Sektion - Weitere Messungen mit der Leitfähigkeitszelle.

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Wenn das Instrument nicht optimal funktioniert oder falsche Einstellungen vorgenommen wurden,

bestätigen Sie **Ja** mit der Taste wie um alle Parameter des COND-Menüs auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

WICHTIG: Das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen löscht die gespeicherten Daten NICHT.

• Automatische Kalibrierung des Leitwerts

Beispiel: Kalibrierung an einem Punkt (1413 μS/cm) mit einem Zellkonstantensensor 1

- Im Messmodus **Cond** halten Sie die Taste wir zum Kalibrierungsmodus zutreten.
- Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und tupfen Sie sie vorsichtig mit saugfähigem Papier ab.
- Mit ein paar Milliliter Standardlösung verdünnen.
- Drücken Sie ¹ und tauchen Sie diese in das Standard 1413 μS/cm, kontrollieren Sie die Anwesenheit von Luftblase in der Zelle und entfernen Sie sie dank Vertikalschütteln.
 Im Becker fließen alle Leitfähigkeitswerte, die das Gerät erkennen kann.
- Warten Sie darauf, dass der Wert **1413** stabil wird, und wenn es das Symbol 🙂 erscheint, bestätigen

Sie mit der Taste 🥮

33

- CAL Cond Cond
- Press <enter> 🗸 Im Display blinkt der gemessene Wert und erscheint den Kalibrierungsbericht mit den Zellenkonstanten für jeden Maßstab und dann kehrt das Gerät automatisch in der Messmodalität zurück. Unter auf dem

Display erscheint das Symbol mit dem kalibrierten Punkt

15:48 25.0 °C Cell Constant

Last COND Calibration Data 09/11/2017 15:48 2: Range Cell Co

0.10µ - 200µ 200µ - 2.00m 2.00m - 20.0 20.0m - 1000m

CAL C

ICIN.

- Die Kalibrierung von einem Punkt ist ausreichend, wenn Messungen innerhalb des Messbereichs durchgeführt werden. **Beispiel:** die Standardlösung 1413 μ S/cm ist für Messungen zwischen etwa 500-5000 μ S/cm geeignet.
- Wiederholen Sie alle Kalibrierungsschritte, um das Instrument an mehreren Punkten zu kalibrieren. Wiederholen Sie alle Kalibrierungsschritte, um das Instrument an mehreren Punkten zu kalibrieren. Es ist ratsam, die Kalibrierung mit der weniger konzentrierten Standardlösung zu beginnen und dann in der Reihenfolge zunehmender Konzentration fortzufahren.
- Wenn eine neue Kalibrierung eines zuvor kalibrierten Punkts durchgeführt wird, wird diese auf dem vorherigen überschrieben und die Zellenkonstante aktualisiert.
- Für jede Zellkonstante speichert das Instrument die Kalibrierung, damit der Benutzer, der mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Konstanten verwendet, nicht jedes Mal zur Neukalibrierung gezwungen werden muss.

Wichtig: Standardleitfähigkeitslösungen sind anfälliger für Kontamination, Verdünnung und direkten Einfluss von CO₂ als pH-Puffer, die andererseits aufgrund ihrer Pufferkapazität tendenziell widerstandsfähiger sind. Darüber hinaus kann eine geringfügige Änderung der Temperatur, wenn sie nicht ausreichend kompensiert wird, erhebliche Auswirkungen auf die

Genauigkeit haben. Achten Sie daher besonders auf den Kalibrierungsprozess der Leitfähigkeitszelle, um genaue Messungen zu erhalten.

Wichtig: Spülen Sie die Zelle vor der Kalibrierung und beim Wechsel von einer Standardlösung zur anderen immer mit destilliertem Wasser, um eine Kontamination zu vermeiden. Ersetzen Sie häufig Standardlösungen, insbesondere Lösungen mit geringer Leitfähigkeit.

Wichtig: Um hochpräzise Ergebnisse zu erhalten, empfiehlt der Gerätehersteller die Verwendung von XS Solution Leitfähigkeitslösungen und XS Sensor Zellen.

Wenden sie sich an den örtlichen Händler, um Pufferlösungen mit unterschiedlichen Werten für die Kalibrierung des Instruments und der verschiedenen Leitfähigkeitszellen mit einer Konstanten von 0.1 / 1 / 10.

ACHTUNG: Bevor Sie mit der Sensorkalibrierung fortfahren, lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter der beteiligten Substanzen:

Kalibrierungspufferlösungen.

Manuelle Kalibrierung

Beispiel: Kalibrierung auf 5.00 µS/cm mit Zellkonstante 0.1

Rufen Sie das Setup-Menü für Leitfähigkeit cond auf, wählen Sie 0.1 in Zellkonstante und User in

Kalibrierlösung, drücken Sie um zur Messung zurückzukehren und in den Cond-Modus zu wechseln.











mit einem immer noch instabilen Signal wird gedrückt. Warten Sie, bis NICHT STABIL: Die Taste

34

angezeigt wird, um den Punkt zu bestätigen. das Symbol

Verdünnen Sie mit ein paar ml Standardlösung, drücken Sie die Leitfähigkeitsstandardlösung 5.00 µS/cm.

Last COND Calibration Data

15:51

22.9 °C

0.08 S/cm

C ATC

Cell Constant

09/11/2017

0.10u - 1000m

Range

Spülen Sie die Zelle mit destilliertem Wasser

- Warten Sie, bis sich der Leitfähigkeitswert auf dem Display stabilisiert hat. Wenn das Symbol 🙂 und , indem Sie den Wert der Standardlösung angezeigt wird, verwenden Sie die Tasten (z.B. 5.00 µS/cm) eingeben.
- Wenn das Symbol 🙂 wieder angezeigt wird, bestätigen Sie den Kalibrierungspunkt durch Drücken der



- Automatisch auf dem Display erscheint den Kalibrierungsbericht, drücken Sie um zum Messungsmodus zurückzukehren.
- Unten links erscheint das Icon von dem Becker mit der dazugehörenden Kalibrierung U5.00. Der Wert ist von dem Buchstaben "U" vorangegangen, und das bedeutet, dass der Wert manuell eingefügt wurde. CALC

Cond



Hinweis: Wenn Sie den genauen Kompensationskoeffizienten nicht kennen, erhalten Sie eine genaue Kalibrierung und Messung durch "Faktor der Temperaturkompensation" \rightarrow 0,00%/°C und bringen Sie die Lösungen dann genau auf die Referenztemperatur. Eine weitere Methode zum

Arbeiten ohne Temperaturkompensation besteht darin, die entsprechenden thermischen Tabellen zu verwenden, die bei den meisten Leitfähigkeitslösungen vorhanden sind.

Wichtig: Spülen Sie die Zelle vor der Kalibrierung und beim Wechsel von einer Standardlösung zur anderen immer mit destilliertem Wasser, um eine Kontamination zu vermeiden. Ersetzen Sie häufig Standardlösungen, insbesondere Lösungen mit geringer Leitfähigkeit. Die kontaminierte oder abgelaufene Lösungen können die Genauigkeit und Präzision der Messung beeinträchtigen.

Fehlermeldung während der Kalibrierung





25.0 °C MTC





3 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen.



und tupfen Sie sie vorsichtig mit saugfähigem Papier



Halten Sie die Taste

ab.





- **FALSCHER PUFFER**: Der von Ihnen verwendete Puffer ist verschmutzt oder gehört nicht zu den erkannten Familien.
- **KALIBRIERUNG ZU LANG:** Die Kalibrierung hat das Zeitlimit überschritten; Es werden nur die bis zu diesem Punkt kalibrierten Punkte beibehalten.

Messung des Leitwerts

- Im Messmodus drücken Sie um durch die verschiedenen Parameterbildschirme zu scrollen, bis Sie den Leitfähigkeitsparameter **Cond** (siehe Abschnitt "*Gerätebetrieb*") aktivieren.
- Verbinden Sie die Leitfähigkeitszelle mit dem BNC des Instruments für Cond im grauen Messkanal.
- Wenn der Benutzer keine Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler oder externem Sonde NTC 30KΩ verwendet, wird es empfohlen, den Temperaturwert (MTC) manuell zu aktualisieren.
- Nehmen Sie die Zelle aus dem Röhrchen, spülen Sie sie mit destilliertem Wasser ab und tupfen Sie sie vorsichtig ab. Achten Sie darauf, die Elektroden nicht zu zerkratzen.
- Tauchen Sie den Sensor in die Probe ein; die Messzelle und alle Entlüftungslöcher müssen vollständig eingetaucht sein.
- Halten Sie sie leicht bewegt und entfernen Sie alle Luftblasen, die die Messung verzerren würden, indem Sie den Sensor leicht schütteln.
- Betrachten Sie die Maßnahme nur dann als wahr, wenn das Stabilitätssymbol 🙂 angezeigt wird. Um Fehler aufgrund der Interpretation des Benutzers zu eliminieren, kann die Funktion "HOLD" (siehe Abschnitt *Konfigurationsmenü des Geräts*) verwendet werden, die es ermöglicht, die Messung zu sperren, sobald sie stabil ist.
- Für eine hochgenaue Messung verwendet das Instrument je nach Wert fünf verschiedene Messskalen und zwei Maßeinheiten (μS/cm und mS/cm). Der Skalenwechsel wird vom Gerät automatisch durchgeführt.
- Nach Beendigung der Messung waschen Sie die Zelle mit destilliertem Wasser.

Der Leitfähigkeitssensor erfordert nicht viel Wartung. Der Hauptaspekt besteht darin, sicherzustellen, dass die Zelle sauber ist. Der Sensor muss nach jeder Analyse mit reichlich destilliertem Wasser gespült werden. Wenn er mit wasserunlöslichen Proben verwendet wurde, reinigen Sie ihn vor dem Ausführen dieses Vorgangs durch Eintauchen in Ethanol oder Aceton. Reinigen Sie es niemals mechanisch, da dies die Elektroden beschädigen und ihre Funktionalität beeinträchtigen kann. Lagern Sie die Zelle für kurze Zeit in destilliertem Wasser, während Sie sie für lange Zeit trocken halten. **Die Möglichkeit, sofort auf alle Informationen bezüglich der Kalibrierung und des Zellenstatus zuzugreifen und diese zu verwalten, ermöglicht es dem Benutzer, unter Beibehaltung hoher Qualitätsstandards zu arbeiten.**

WICHTIG: Die Verwendung von XS Sensor Zellen wird bevorzugt und ist die vom Hersteller empfohlene Lösung, um hochgenaue Analysen zu erhalten. Der Hersteller hat die Möglichkeit, Sensoren mit einer Konstante von 0.1/1/10 zu liefern, damit diese in verschiedenen Anwendungsbereichen (Pharma, Umwelt, Industrie, Galvanik usw.) eingesetzt werden können.

14. Weitere Messungen mit Leitfähigkeit-Elektrode

Die Leitfähigkeitsmessung kann in die Parameter TDS und Salzgehalt umgewandelt werden.

- Drücken Sie im Messmodus die Taste , um durch die verschiedenen TDS-Parameter -> Salzgehalt
 Widerstand zu blättern.
- Diese Parameter verwenden die Leitfähigkeitskalibrierung. Lesen Sie daher den vorherigen Abschnitt, um den Sensor zu kalibrieren.

• Parameter TDS

Die Gesamtmenge der gelösten Feststoffe (TDS) entspricht dem Gesamtgewicht der Feststoffe (Kationen, Anionen und nicht dissoziierte Substanzen) in einem Liter Wasser. Traditionell werden TDS mit der gravimetrischen Methode bestimmt. Eine einfachere und schnellere Methode besteht jedoch darin, die Leitfähigkeit zu messen und durch Multiplikation mit dem TDS-Umrechnungsfaktor in TDS umzuwandeln.



Treten Sie zum Setup-Menü für Leitfähigkeit ^{COND} und greifen Sie auf Option "**TDS-Faktor**" zu, um den Leitfähigkeitsumrechnungsfaktor/TDS zu ändern.

Das Folgende sind die TDS-Faktoren in Bezug auf den Leitfähigkeitswert:

Leitfähigkeit der Lösung	TDS-Faktor
1-100 μS/cm	0.60
100 – 1000 μS/cm	0.71
1 – 10 mS/cm	0.81
10 – 200 mS/cm	0.94

Die TDS-Messung wird je nach Wert in mg/l oder g/l ausgedrückt.

• Salzgehalt

Normalerweise wird für diesen Parameter die Definition der UNESCO 1978 verwendet, die die Verwendung der psu-Maßeinheit (Practical Salinity Units) vorsieht, die dem Verhältnis zwischen der Leitfähigkeit einer Meerwasserprobe und der einer durch gebildeten Standard-KCl-Lösung entspricht 32,4356 g Salz, gelöst in 1 kg Lösung bei 15 ° C. Die Verhältnisse sind dimensionslos und 35 psu entsprechen 35 g Salz pro Kilogramm Lösung. Ungefähr 1 psu entspricht 1 g/l und unter Berücksichtigung der Dichte des Wassers entspricht es 1 ppt. Die Definition der UNESCO von 1966b kann ebenfalls verwendet werden, die vorsieht, dass der Salzgehalt in ppt mit der folgenden Formel ausgedrückt wird:

Sppt=-0.08996+28.2929729R+12.80832R²-10.67869R³+5.98624R⁴-1.32311R⁵

Wobei R = Cond-Probe (bei 15 °) / 42,914 mS / cm (Leitfähigkeit des Kopenhagener Meerwasserstandards).

• Leitungswiderstand

Für Messungen mit niedriger Leitfähigkeit, wie ultrareines Wasser oder organische Lösungsmittel, ist der spezifische Widerstand bevorzugt. Der spezifische Widerstand repräsentiert den Kehrwert der Leitfähigkeit $\rho = 1/\kappa$ (M Ω^* cm).

15.Parameter %O₂ (mg/l und Sättigung %)

Schließen Sie den polarographischen Sensor an die BNC- und Cinch-Anschlüsse im violetten Messkanal an. Es ist nicht erforderlich, einen Temperaturfühler anzuschließen, da dieser im Sensor selbst integriert ist.

Setup f ür den O₂-Parameter

- Im Messmodus drücken Sie die Taste , um auf das SETUP-Menü zuzugreifen.
- Scrollen Sie mit den Richtungstasten zum Menü **"OXY"** und greifen Sie durch Drücken zu.

• Bewegen Sie sich mit den Tasten *v* und *u*, um das erwünschte Programm auszuwählen. Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den O₂-Parameter. Für jedes Programm werden die vom Benutzer wählbaren Optionen und der Standardwert angezeigt.

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Nullpunktkalibrierung	-	-
	Letzte Kalibrierungsdaten	Ansicht	Ansicht
OVV	Kalibrierungsfrist des Sensor	Nein – Stunden – Tage	Nien
UNI	Salzgehaltskompensation	Auto – 0.0 50.0 ppt	Auto
	Temperaturkalibrierung	-	-
	Werkseinstellungen	Ja - Nein	Nien

Kalibrierung mit Nullsauerstoffstandard

• Greifen Sie auf dieses Setup zu, um die Kalibrierung mit Nullsauerstoffstandard des polarographischen Sensors auszuwählen (siehe Abschnitt "Kalibrierung Kalibrierung mit Nullsauerstoffstandard").

Nach Abschluss des Vorgangs kehrt das Gerät automatisch in den Meddmodus zurück; das Becherglas \bigcirc zeigt den Punkt % $0_2 = 0$, an dem die Kalibrierung durchgeführt wurde.

Letzte Kalibrierungsdaten

Rufen Sie dieses Menü auf, um Informationen zur zuletzt durchgeführten Kalibrierung. Die folgenden Bildschirme werden automatisch auf dem Display angezeigt: Datum und Zeit / Temperatur / Luftdruck / Salzgehalt / Offset / Effizienz.

Kalibrierungsfrist

- Treten Sie zu diesem Menü zu, um den Ablauf der Kalibrierung auszuwählen, diese Option ist sehr wichtig in den Protokollen GLP.
- Standardmäßig ist kein Ablauf von Kalibrierung aktiviert, verwenden Sie die Tasten (um die Tage oder die Stunden auszuwählen, die zwischen die 2 Kalibrierung verbringen müssen und



- Sobald die Kalibrierung abgelaufen ist, erscheint das Symbol
- Wenn die Kalibrierung die festgelegte Frist erreicht, können keine Messungen für diesen Parameter mehr durchgeführt werden, bis di Kalibrierung erneuert oder die Frist deaktiviert wird.

 - und eine Meldung erscheinen auf dem Display und fordern den Benutzer auf, Das Fehlersymbol den Sensor neu zu kalibrieren, um die Messungen fortzusetzen.

Salzgehaltskompensation

Der Salzgehalt der zu messenden Probe beeinflusst den Partialdruck des gelösten Sauerstoffs. Für eine korrekte Messung müssen Sie den Salzgehalt der Probe einstellen. Wenn Sie Sauerstoffmessungen an Salzwasser oder Meerwasser durchführen, ist es wichtig, die Messung zu korrigieren, indem Sie den Salzgehalt als Indikator für die Probe einstellen.

Der Durchschnittliche Salzgehalt von Meerwasser beträgt 35ppt.

Auto: Die Salzgehaltmessung wird automatisch über die Leitfähigkeitszelle erfasst.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie die Leitfähigkeitszelle richtig angeschlossen und die Messkette richtig kalibriert haben.

Manuell 0.0 ... 50.0 ppt: Geben Sie mit den Richtungstasten den Salzgehalt ein.

Temperaturkalibrierung

Alle Instrumente dieser Serie sind für eine korrekte Temperaturmessung vorkalibriert. Wenn jedoch ein Unterschied zwischen der gemessenen und der realen Messung erkennbar ist (normalerweise aufgrund einer Sondenfehlfunktion), kann eine Versatzeinstellung von + 5 °C durchgeführt werden.

Verwenden Sie die Tasten und , um den Temperaturversatzwert zu korrigieren und mit der Taste



zu bestätigen.

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Wenn das Instrument nicht optimal funktioniert oder falsche Einstellungen vorgenommen wurden,

, um alle Parameter des DO-Menüs auf die Standardeinstellungen bestätigen Sie Ja mit der Taste zurückzusetzen.

WICHTIG: Das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen löscht die gespeicherten Daten NICHT.



auf dem Display.

Last Oxy Calibration Data

14:05

25.0 °C

0.71 ppt

0.0 %

100.0

14/04/2020









Polarographische Sonde DO 7

Die DO7-Sonde ist polarographisch mit integriertem Temperatursensor. Der Sauerstoffsensor verwendet einen BNC-Anschluss, während der Temperatursensor eine RCA/Cinch-Anschluss verwendet.



• Empfindliche Elemente

Die durchlässige Membran erlaubt nur den Durchgang der in der Probe vorhandenen Gasen, die analysiert werden sollen, wodurch der Durchgang von Flüssigkeiten blockiert wird. Nach dem Durchqueren der Membran reagiert Sauerstoff mit der Elektrolytlösung, die ihre chemisch-physikalischen Eigenschaften entsprechend der Sauerstoffkonzentration ändert. Empfindliche Elemente erfassen diese Änderung und erzeugen ein Signal proportional zur Menge an gelöstem Sauerstoff. Das Oximeter liest dieses Signal und gibt den Wert auf dem Display zurück.

• Membran

Die Membran, die nur den Durchgang von Sauerstoff erlauben darf, muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Wenn sie Wellen oder Unregelmäßigkeiten oder Löcher aufweist, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

• Elektrolyt

Elektrolyt ist eine alkalische Lösung, der auf die Anwesenheit von Sauerstoff reagiert und mit Verschleiß und im Laufe der Zweit gesättigt ist. Daher muss er regelmäßig ersetzt werden.

• Polarisationszeit

Der polarographische Sensor muss vor der Messung polarisiert werden.

- Schließen Sie die Sonde an das Gerät an und schalten Sie sie mit der Taste ${}^{(\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!)}$ ein.
- Das Instrument schaltet sich ein und automatisch die Polarisation der Sonde beginnt.
- Das Display zeigt den Countdown in Sekunden an. Die Zeichenfolge "Sondenpolarisation in Bearbeitung" zeigt an, dass der Vorgang ausgeführt wird.
- Anschließend wechselt das Gerät in den Messmodus und ist bereit, die Messungen durchzuführen.

Die Polarisationszeit beträgt 10 Minuten. Wenn das Instrument jedoch wenige als eine Stunde lang ausgeschaltet wurde, wird die Polarisationszeit proportional verringert.

• Neuer Sensor mit neuem Gerät

Der Sensor wird mit der mit Elektrolyten gefüllten Membran geliefert; Die Membran muss hydratisiert werden, indem sie eine halbe Stunde lang in destilliertes Wasser getaucht wird. Schalten Sie das Instrument ein und warten Sie auf die Polarisationszeit.

• Sondelagerung

Wenn die Sonde nicht verwendet wird, bewahren Sie sie in einer Schutzkappe auf, die einen Schwamm mit destilliertem Wasser enthält. Auf diese Weise bleibt die Membran geschützt und befeuchtet.



Nichtbenutzung des Sensors über einen längeren Zeitraum: über einen Monat

Wenn das Gerät und der Sensor längere Zeit (über einen Monat) nicht verwendet werden, ist es ratsam, die Membran aus dem Elektrolyten zu entleeren und den Sensor gründlich zu waschen. Trocknen Sie den Sensor und schrauben Sie die Membran ohne Elektrolyten wieder an. Schützen Sie den Sensor mit seiner Gummikappe.

• Kalibrierung des Sauerstoffsensors

Der polarographische Sensor ist ein aktiver Sensor, der seine Reaktion mit Verschleiß und Alterung ändert. Daher muss die Kalibrierung regelmäßig in der Luft durchgeführt werden.

• Kalibrierung in Luft bei 100%

Die normale Kalibrierung wird bei 100% in Luft durchgeführt.

Schalten Sie das Instrument ein, spülen Sie die Sonde mit destilliertem Wasser ab, und warten Sie auf die Polarisationszeit von 10 Minuten. Trocknen Sie die Sonde gründlich mit einem Papiertuch ab und gehen Sie wie folgt vor:

- Legen Sie die Probe mit der Membran nach unten in die Luft und warten Sie 2 Minuten.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt im Messmodus OXY %, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen. Das Symbol erscheint auf dem Display; das Gerät sucht automatisch nach dem Wert %O₂ = 100 %.

Lassen Sie den Sensor in vertikaler Position mit der Membran nach unten in der Luft.

- Wenn der Messwert stabil ist, erscheint das Stabilitätssymbol
 - 🙂, bestätigen Sie die Kalibrierung in Luft 100% durch Drücken



Der tatsächliche Messwert blinkt auf dem Display, dann wird der Kalibrierungsbericht angezeigt und schließlich kehrt das Gerät automatisch in den Messmodus zurück. Das Symbol relativ zum

kalibrierten Punkt wird unten links angezeigt 100.0; dies zeigt an, dass die Messkette auf 100% O₂ eingestellt ist.

Kalibrierung mit Nullsauerstoffstandard

Normalerweise reicht es aus, das Instrument an der Luft zu 100% zu kalibrieren, wie zuvor erläutert. In einigen Fällen kann es jedoch auch erforderlich sein, bei 0% zu kalibrieren, beispielweise wann:

- Sie wechseln die Sonde oder den Luminophor durch einen neuen.
- Die Sonde wird längere Zeit nicht verwendet (über einen Monat).
- Eine vollständige Sensorwartung wird durchgeführt.
- Das Gerät kalibriert nicht bei 100%. In diesem Fall muss zuvor bei 0% kalibriert werden.
- Das Instrument misst nicht richtig.
- Für die Kalibrierung bei 0% gehen Sie wie folgt vor:
- Vor dem Start führen Sie eine normale Wartung der Do7-Sonde durch. (siehe Abschnitt "Wartung der Sonde DO7").
- Schalten Sie das Instrument ein, tauchen Sie die Sonde in Wasser und warten Sie auf die Polarisationszeit von 10 Minuten. Trocknen Sie die Sonde anschließend gut mit Papiertüchern und gehen Sie wie folgt vor:
 - Setzten Sie die Sonde in den Nullsauerstoffstandard und warten Sie 5 Minuten Wenden Sie sich an den örtlichen Händler, um den Zero Oxygen Standard zu erwerben. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig, um die Lösung wiederherzustellen.
 - Rufen Sie das OXY-Setup-Menü OXY Einstellung "Nullpunktkalibrierung".





Automatisch wird der Kalibrierungsassistent für 0% Sauerstoff gestartet.

• Schütteln Sie die Sonde vorsichtig in der Standard-Zero-Oxygen-Lösung und prüfen Sie, ob Luftblasen unter der Membran vorhanden sind, indem Sie den Sensor bewegen. Drücken Sie



, um fortzufahren.

 Das Becherglas of erscheint auf dem Display: Es zeigt an, dass das Gerät nach dem Zero Oxygen Standard sucht. Wenn die Messung stabil ist und das Symbol of angezeigt wird, bestätigen Sie

die Kalibrierung durch Drücken der Taste

• Der tatsächliche Messwert blinkt auf dem Display, dann wird der Kalibrierungsbericht angezeigt und schließlich kehrt das Gerät automatisch in den Messmodus zurück.

Das Symbol relativ zum kalibrierten Punkt 0.0 wird unten links angezeigt. Dies zeigt an, dass der Sensor auf 0% gelösten Sauerstoff kalibriert wurde.



Wenn die Nullpunktkalibrierung mit der Standard-Null-Sauerstoff-

Lösung abgeschlossen ist, führen Sie die Kalibrierung auch in Luft mit 100% durch. ACHTUNG: Bevor Sie mit den Kalibrierungsvorgängen fortfahren, lesen Sie sorgfältig

die Sicherheitsdatenblätter der betreffenden Substanzen:

• Nullsauerstoffstandard.

Hinweis: Die Standard-Zero-Oxygen-Lösung ist EINWEG! Nach dem Verkauf wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort zum Kauf.

Kalibrierintervall

Das Zeitintervall zwischen zwei Kalibrierungen (100% in Luft) hängt vom Typ der Probe, der Effizienz des Sensors und der erforderlichen Genauigkeit ab. In der Regel muss das Messgerät mindestens einmal pro Woche kalibriert werden. Um eine höhere Genauigkeit zu erreichen, kalibrieren Sie das Instrument häufiger. Sie müssen das Instrument neu kalibrieren, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt:

- Neue Sonde, oder längere Zeit nicht verwendet.
- Nach der Sensorwartung.

• Fehlermeldung während der Kalibrierung 🔼

- NICHT STABIL: Die Taste mit einem immer noch instabilen Signal wird gedrückt. Warten Sie, bis das Symbol 😳 angezeigt wird, um den Punkt zu bestätigen.
- KALIBRIERUNG ZU LANG: Die Kalibrierung hat das Zeitlimit überschritten; Es werden nur die bis zu diesem Punkt kalibrierten Punkte beibehalten.

16. Messung des gelösten Sauerstoffs

• Bevor Sie beginnen

Um Messfehler zu reduzieren und eine größtmögliche Genauigkeit zu erreichen, beachten Sie die folgenden Regeln:

- Der Sensor muss kalibriert sein;
- Der Sensor muss senkrecht mit der Membran nach unten sein;
- Entfernen Sie die Schutzkappe;
- Der Sensor muss die gleiche Temperatur der zu analysierenden Probe haben. Lassen Sie die Sonde gegebenenfalls in der Probe eintauchen, bis das thermische Gleichgewicht erreicht ist.



Messmethode

Dieses Instrument kann in zwei Messmodi arbeiten:

Gelöste O₂ -Sättigung in % ausgedrückt;

Gelöste O ₂ -Sättigung	
Messbereich	0,0400,0 %
Auflösung	0,1 %

Gelöste O₂-Konzentration in mg/L, äquivalent in ppm mg/L = ppm

Gelöste O ₂ -Konzentration	
Messbereich	0,0050,00 mg/l - ppm
Auflösung	0,01 mg/l

• Während der Messung drücken Sie die Taste

, um die Messeinheit zu ändern.



Messung durchführen

Entfernen Sie die Elektrode aus der Schutzkappe, spülen Sie sie mit destilliertem Wasser ab, tupfen Sie sie mit Papiertüchern ab und tauchen Sie sie die zu analysierende Lösung ein. Rühren Sie vorsichtig und warten

Sie, bis der Wert stabil ist. Wenn das Symbol 🙂 auf dem Display erscheint, nehmen Sie die Messung ab.

Hinweis: Der polarographische Sensor verbraucht tendenziell Sauerstoff, was zu einer allmählichen Verringerung des vom Instrument erfassten Werts führt. Stellen Sie sicher, dass in der zu analysierenden Probe ein Minimum an Durchfluss vorhanden ist. Wenn Sie im Labor arbeiten, rühren Sie die Probe leicht.



17.Wartung der Sonde DO 7

Wenn sich das Instrument nicht kalibriert oder sich der Messwert nicht stabilisiert, muss die Sonde auf folgende Weise gewartet werden:

- Ersatz des Elektrolyten.
- Reinigung von Anode und Kathode.
- Ersatz der Membran.

Wenden Sie sich für den Kauf von Ersatzmaterialien an Ihren örtlichen Händler.

• Ersatz des Elektrolyts

- Schrauben Sie die Membran des Sensors ab, prüfen Sie, ob sie nicht beschädigt oder durchlöchert ist. Wenn sie intakt ist, kann sie wiederverwendet werden, andernfalls muss sie ersetzt werden.
- Waschen Sie die Membran und den empfindlichen Teil des Sensors gut mit destilliertem Wasser. Salzreste entfernen und mit Papiertüchern trocken.

Seien Sie sehr vorsichtig beim Umgang mit Sensor und Membran. Herunterfallen, Aufprall oder Quetschen können den Sensor und/oder die Membra beschädigen.

- Füllen Sie die Membrankappe zur Hälfte mit destilliertem Wasser und schrauben Sie sie auf den Sensor (seien Sie sehr vorsichtig während der Fixierungsphase, da die Membran nicht festgeschraubt werden muss, sonst sie beschädigt werden könnte). Vorsichtig schütteln, die Membran wieder abschrauben und vollständig entleeren; auf diese Weise werden alle Spuren von Wasser oder Staub beseitigt.
- Füllen Sie die Membran erneut mit neuem Elektrolyten. Füllen Sie es diesmal vollständig aus und schrauben Sie den Sensor an, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen im Inneren bilden. Ein leichtes Austreten von Elektrolyt beim Verschrauben der Membran stellt sicher, dass sich keine Luftblasen im Inneren befinden.
- Waschen Sie die Sonde und lassen Sie sie mindestens eine halbe Stunde in destilliertem Wasser, um die Membran zu rehydrieren.
- Führen Sie abschließend die **Sensorkalibrierung** durch. Wenn es nicht funktioniert, fahren Sie mit der **Wartung der Anode und der Kathode** fort.



Warnung der Anode und Kathode

Der empfindliche Teil der Sonde besteht aus einer Anode und einer Kathode; Die beiden Elemente bestehen aus Edelmetallen. Im Laufe der Zeit können diese Metalle passiviert werden, indem der Wirkungsgrad der Sonde so weit verringert wird, dass die Sonde nicht mehr kalibriert wird. In diesem Fall entfernen Sie die Membran und die Passivierungen mit superfeinem Schleifpapier, wobei Sie die Metallteile vorsichtig zerkratzen. Waschen Sie alles mit destilliertem Wasser und verfahren Sie mit dem **Ersatz des Elektrolyts.** Sensorkalibrierung durchführen. Wenn es nicht funktioniert, fahren Sie mit dem **Ersatz der Membran** fort.

• Ersatz der Membran

Wenn die Membran Wellen oder Unregelmäßigkeiten aufweist, muss sie durch eine neue ersetz werden. Entfernen Sie die Membran und ersetzen Sie sie durch eine neue und intakte.

Befolgen Sie bei der neuen Membran das Verfahren zum Ersatz des Elektrolyts.

Wenn die Sonde auch nach all diesen Schritten nicht kalibriert, ersetzt Sie die Sonde.

18.Luftdruck

Da die Messung des Partialdrucks von gelöstem Sauerstoff auch mit dem Luftdruck verbunden ist, kann dieses Instrument dank des integrierten Luftdrucksensors jede minimale Abweichung ausgleichen. Um den

vom	Gerät	gemessenen	Luftdruck	im	Messmodus	anzuzeigen,	drücken	Sie	die	Taste	MODE	, bi	is (der
Bilds	Bildschirm Press angezeigt wird. Das Maß wird in mbar ausgedrückt.													

19.Multiparameter-Anzeige

Bis zu 6 Parameter können nach Ermessen des Benutzers gleichzeitig angezeigt werden.

Rufen Sie das SETUP-Menü auf und bewegen Sie den Cursor auf das Symbol



- Drücken Sie die Taste wieder, um zuzugreifen.
- Die Liste aller vom Instrument verwalteten Parameter wird im Display angezeigt Scrollen Sie mit den

Richtungstasten und mit der Taste aktivieren Sie das Flag neben denjenigen, die Sie auf dem MULTIVIEW-Bildschirm anzeigen möchten *Es können bis zu 6 ausgewählt werden*.

• Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen und zum Messmodus zurückzukehren.

Mit der Taste wechseln Sie zum Bildschirm MULTIVIEW. Für jeden ausgewählten Parameter wird auch seine relative Temperatur angezeigt. Aus grafischen Gründen gibt es kein "smile"-Symbol, das dem Benutzer anzeigt, dass die Messung die Stabilität erreicht hat. Die Farbe des Werts auf dem Display wechselt von Schwarz zu Grau.

MultiView	v Ō	14/04/2020 14 05 10
pH	4.005 pH	25.0 °C
mV	177.3 mV	25.0 °C
Cond	1381 µS/cm	25.0 °C
TDS	981 mg/l	25.0 °C
SAL SAL	0.71 ppt	25.0 °C
OXY %	0.0 %	25.0 °C
		999 📆

1

20.Datenlogger-Funktion

Diese Geräteserie kann Werte im GLP-Format im internen Speicher des Instruments aufzeichnen.

 Das Instrument kann insgesamt bis zu 10000 Daten speichern. Sobald der Speicher fertig ist, werden die Werte NICHT überschrieben. Im Messmodus wird die Anzahl der für diesen Parameter

gespeicherten Daten neben dem Symbol



- Es ist dann möglich, die Werte auf dem Display abzurufen und zu konsultieren oder sie mit einer speziellen Software auf einen PC herunterzuladen.
- Wenn Sie die Möglichkeit haben, direkt mit dem PC verbunden zu arbeiten, werden die Daten automatisch in der Software gespeichert, ohne dass Speicherbeschränkungen bestehen. Empfohlene Option, wenn Sie Messungen mit einer Dauer von mehr als 15 Stunden planen.
- Die Aufnahmen können manuell (MANUELL) oder automatisch mit voreingestellten Frequenzen (STUNDEN MINUTEN) aufgenommen werden.

PC-Verbindung: Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite des Instruments und das andere Ende mit einem COM-Anschluss am Computer.

Verwenden Sie nur das mit jedem Instrument gelieferte USB-Kabel.

- Setup für den Datenlogger-Parameter
- Drücken Sie im Messmodus, um auf das SETUP-Menü zuzugreifen.
- Gehen Sie mit den Richtungstasten zu **"LOG"-Menü** LOG und rufen Sie das Menü auf, indem Sie die

Taste drücken.

• Bewegen Sie sich mit den Tasten *w* und *und wählen Sie das Programm aus, auf das Sie zugreifen möchten.*

Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für den Datenlogger-Modus. Für jedes Programm gibt es die Optionen, die der Benutzer auswählen kann, und den Standardwert:

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
LOG	Art der Datensicherung	Manuell – Sekunden – Minuten - Stunden	Manuell
	Entleerung internes Speichers	Ja - Nein	Nein

Registrierungsart

Rufen Sie dieses Menü auf, um den Datenerfassungsmodus auszuwählen:

- MANUELL: Die Daten werden nur erfasst, wenn der Benutzer die Taste 🚇 drückt.
- SEKUNDEN MINUTEN STUNDEN: Stellen Sie ein automatisches Datenerfassungsintervall.
- Bewegen Sie sich mit den Richtungstasten von MANUELL zu STUNDEN oder MINUTEN. Greifen Sie mit der

Taste 🥯 zu und mit Richtungstasten Vund 🔊 ändern Sie den Erfassungszeitwert.

Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste 🧐

• Verwendung des automatischen Datenloggers

Zum Messmodus drücken Sie 🌰 , um das automatische Aufzeichnen zu starten und zu beenden.

Wenn der automatische Modus ausgeführt wird, blinkt das Symbol 🕘 auf dem Display.

Wenn es eingestellt ist, aber nicht in Betrieb ist, bleibt das Symbol auf dem Bildschirm fest.

Hinweis: Durch Scrollen durch die Parameter wird die Aufzeichnung gestoppt.

WICHTIG: Bei Aufnahmen, die länger als 15 Stunden dauern, ist es ratsam, das Gerät über das entsprechende Kabel an eine externe Stromquelle (PC oder Steckdose) anzuschließen.

• Erreichung des Speichers (10000 Gesamtwerte)

Die folgenden Berichte informieren den Benutzer über das Erreichen der maximalen Speicherkapazität für Instrumentendaten:

- Wenn die insgesamt gespeicherten 9500 Daten erreicht sind, beginnt das Symbol 🖅 zu blinken.
- Wenn das Speicherlimit erreicht ist, stoppt der Datenlogger automatisch und die Zeichenfolge "Ende

43

des Protokollspeichers/Speicher löschen" wird neben dem Fehersignal 4 angezeigt.



Entleerung des Speichers

Rufen Sie dieses Menü auf und wählen Sie **JA**, um die gespeicherten Daten zu löschen und den Speicher zu leeren.

• Beispiel für den automatischen Datenlogger-Modus

Beispiel: Automatische Aufzeichnung des pH-Werts im internen Speicher alle 2 Minuten

- Rufen Sie das Setup-Menü "LOG" LOG auf.
- Drücken Sie die Taste . , um das Menü **Registrierungsart** aufzurufen und bewegen Sie sich mit den Richtungstasten auf **MINUTEN.**
- Drücken Sie die Taste 🧆 wieder und verwenden Sie die Tasten 🖤 und 🔺 , um die Sekunden zu ändern.
- Geben Sie "2" ein und bestätigen Sie mit der Taste ¹
 Kehren Sie zum Messmodus zurück und gehen Sie zum pH-Bildschirm.
- In der unteren Zeichenfolge des Displays leuchtet das Symbol (), das angibt, dass ein automatischer Frequenzdatenlogger eingestellt wurde.
- Drücken Sie (a), um die Aufnahme zu starten; das Symbol (c) beginnt zu blinken und zeigt an, dass der Speicher ausgeführt wird.

Die Zahl neben dem Symbol gibt an, wie viele Daten für diesen Parameter gespeichert wurden.

Drücken Sie wieder, um die Aufnahme zu beenden.
 Hinweis: Die automatische Aufzeichnung wird unterbrochen, wenn der Messparameter geändert wird oder

wenn Sie die Taste

Beispiel für den manuellen Datenlogger-Modus

Beispiel: Aufzeichnen eines Leitfähigkeitswertes im manuellen Modus

- Rufen Sie das Setup-Menü "LOG" LOG .
- Drücken Sie die Taste 🥺 und rufen Sie das Menü **Registrierungsart** auf und bewegen Sie sich mit den Richtungstasten auf **MANUELL.**
- Bestätigen Sie mit der Taste 🤒 und kehren Sie zum Messmodus und gehen Sie zum **COND**-Bildschirm.
- Drücken Sie , um den Wert zu speichern. Die Zahl neben dem Symbol gibt an, wie viele Daten für diesen Parameter gespeichert wurden.

Hinweis: Das manuelle oder automatische Speichern eines Wertes wird durch eine Folge von Blinken der grünen LED bestätigt.

Abruf der gespeicherten Daten

- Im Messmodus drücken Sie winden RECALL MEMORY-Modus zu gelangen. Die zuletzt gespeicherten Daten werden im Display angezeigt.
- Verwenden Sie die Richtungstasten van und , um durch die verschiedenen gespeicherten Werte zu blättern.
- Um in den Lesemodus zurückzukehren, drücken Sie

Hinweis: Der erste Wert einer Reihe hat immer eine fortschreitende Zahl "1" und ist durch ein orangefarbenes Symbol gekennzeichnet.

7	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
8	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
9	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
10	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
11	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
12	14/04/2020:26	4.005 pH 25.0 °C
13	14/04/2020:27	4.005 pH 25.0 °C



WICHTIG: Wenn die Daten mit einem fehlerhaften Gerät 4 , auch im Abrufmodus wird die Messung nicht angezeigt.

Hinweis: Beim Abrufen der im Multiview-Modus gespeicherten Daten ist für jede Erfassung ein Bildschirm reserviert. Die angezeigten Werte sind jedoch nur die zu diesem Zeitpunkt aktiven Parameter.

RM			14/04/2020 14 85 18
41	14/04	/2020:28	4.005 pH 25.0 °C 177.3 mV 25.0 °C 1380 µS/cm 25.0 °C 980 mg/l 25.0 °C 0.71 ppt 25.0 °C 0.0 % 25.0 °C
•	ievaus	💌 Next	© Exi

Löschung der gespeicherten Daten

Zum Löschen des Speichers gehen Sie auf dem Menü "Löschung der gespeicherten Daten" und wählen Sie JA.

WICHTIG: das Zurücksetzen der Werkseinstellungen von Parameter pH, ISE, ORP, COND und OXY löschen nicht die gespeicherten Daten.

21.Konfigurationsmenü des Geräts

- Im Messmodus drücken Sie , um ins SETUP-Menü zu gelangen.
- Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich auf **"SETUP"** und drücken Sie die Taste auf das Menü zuzugreifen.
- Bewegen Sie sich mit den Tasten wund wihlen das Programm aus, auf das Sie zugreifen möchten.

Die folgende Tabelle zeigt die Setup-Menüstruktur für die allgemeinen Einstellungen des Instruments. Für jedes Programm gibt es die Optionen, die der Benutzer auswählen kann, und den Standardwert.

Programm	Beschreibung	Option	Werkseinstellungen
	Parameter auswaehlen	Ja / Nein	Ja
	Passwort	Passwort eingeben	Nien
	Hintergrundbeleuchtungs	Auto – Innen - Aussen	Auto
	Helligkeit	Niedrig – Normal - Hoch	Normal
	Schlafmodus	Aus – On (1 20 min)	On / 1 min
	Lesen mit HOLD	Nein - Ja	Nien
17	Datumsformat	jjjj/mm/tt – mm/tt/jjjj – tt/mm/jjjj	tt/mm/jjjj
~0	Datumseinstellung	-	-
	Zeiteinstellung	-	-
	Temperatureinheit	°C - °F	°C
	Sprachauswahl	Eng – Ita -Deu – Esp – Fra – Cze - Por	Eng
	Selbstabschaltung	Nien - Ja	Nien
	Buzzer Modus	Nein – Nur Alarm - Ja	Ja
	Werkseinstellungen	Nien – Ja	Nien

Parameter auswählen

Rufen Sie dieses Menü auf, um auszuwählen, welche Parameter im Messmodus angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Standardmäßig sind keine Parameter ausgeblendet.

- setzen Sie das Flag auf die Parameter, die Sie aktiv halten und im Messmodus Mit der Taste 🖤 anzeigen möchten.
- Durch Entfernen des Flags wird der Parameter NICHT im Messmodus angezeigt.
- Bewegen Sie sich mit den Tasten (), (V) und zwischen einem Parameter und einem anderen.

BEISPIEL: Der Benutzer interessiert sich nur für die Anzeige von: pH, mV, Cond und MULTIVIEW-Bildschirm.

Rufen Sie das Menü "**Parameter auswählen**" auf und entfernen Sie mit der Taste¹ das Flag aus den

verbleibenden Parametern. Kehren Sie durch Drücken 🗐 in den Messmodus.



Im Messmodus werden beim Scrollen der Parameter mit der Taste $\stackrel{(more)}{\smile}$ nur die Parameterbildschirme angezeigt: pH \rightarrow mV \rightarrow COND \rightarrow MULTIVIEW.

Passwort

Treten Sie auf diesem Menü zu, um das Passwort einzugeben, zu ändern oder deaktivieren.

- Das aktive Passwort ist auf dem Display Komplett mit Icon 🗯 angezeigt.
- Wenn das Passwort aktiv ist, wird der Benutzer aufgefordert, die folgenden Aktivitäten auszuführen:
 - Um das Gerät zu kalibrieren;
 - Um die im Datenlogger-Modus die gespeicherten Daten zu löschen;
 - Um Datum und Uhrzeit des Geräts zu ändern;
 - Um die Kalibrierungsfrist zu ändern oder deaktivieren.
- Das vom Benutzer eingegeben Passwort besteht aus 4 numerischen Zeichen.
- Ändern Sie die Nummer mit den Richtungstasten Wund , drücken Sie die Taste, um zur nächsten Nummer zu gelangen.
- Um das Passwort zu deaktivieren, fügen Sie als neues Passwort **"0 0 0 0**" ein.

Bemerkung: Im Falle eines Verlustes des Passworts, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um das Gerät über das Master-Passwort zu entsperren, das im Moment zur Verfügung gestellt wird.

Hintergrundbeleuchtungsmodus

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um auszuwählen, welcher Kontrastmodus für die Hintergrundbeleuchtung des Displays verwendet werden soll:

- INNEN (In) Standardoption- Empfohlen, wenn Sie das Gerät in Innenräumen verwenden.
- AUSSEN (Out) Empfohlen, wenn Sie das Gerät im Freien verwenden.
- **AUTOMATIC (Auto)** Standardoption. Dank des Helligkeitssensors passt sich das Display automatisch den Umgebungsbedingungen an. Dieser Modus sorgt auch für eine längere Batterielaufzeit.

Helligkeit

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um zwischen drei verschiedenen Stufen der Helligkeit des Displays zu wählen:

- NIEDRIG
- NORMAL
- HOCH

Hinweis: Wenn Sie das Display immer hell halten, wirkt sich dies nachteilig auf die Batterielaufzeit.

Schlafmodus

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um auszuwählen, ob und nach wie langer Zeit des Schlafmodus des Geräts aktiviert werden soll:

- **OFF**: Schlafmodus deaktiviert.
- **ON (1 ... 20 Min)**: Verwenden Sie die Richtungstasten, um auszuwählen, nach wie vielen Minuten das Tastenfeld nicht verwendet wird, und aktivieren Sie den Schlafmodus. Standardmäßig wird es nach einer Minute aktiviert.

Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird die Helligkeit des Displays auf ein Minimum reduziert, wodurch der Batterieverbrauch erheblich gespart wird.

WICHTIG: Der Schlafmodus wirkt sich nur auf die Helligkeit des Displays aus. Alle anderen Gerätefunktionen funktionieren weiterhin normal (z.B. Datenlogger).

Drücken Sie eine beliebige, um den Schlafmodus zu verlassen und das Display wieder auf normale Helligkeit zu bringen. Sobald die Helligkeit des Displays wieder aktiviert ist, erhalten die Tasten ihre Funktion wieder (Absatz "Tastenfunktion").



Lesen mit HOLD

Greifen Sie auf dieses Setup-Menü zu, um das HOLD-Stabilitätskriterium zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- **NEIN** –Default- Die Messung ist nicht festgelegt.
- JA: Mit dieser Option wird die Messung blockiert, sobald sie stabil ist.

Der gesperrte Wert wird mit dem Symbol HOLD signalisiert.

Um die Messung bis zur nächsten Stabilitätspresse wieder zu starten und entsperren, drücken Sie \mathbb{S}

Datumsformat

Rufen Sie dieses Setup-Menü, um das Datumsformat zu ändern:

- tt/mm/jjjj -default-
- mm/tt/jjjj
- jjjj/mm/tt

Einstellung des Datums

Rufen Sie dieses Setup-Menü, um das Daum des Geräts zu aktualisieren.

Verwenden Sie die Richtungstasten, um das Jahr zu ändern, bestätigen Sie mit 🥙 und wiederholen Sie ihn für Monat und Tag.

Einstellung der Uhrzeit

Rufen Sie dieses Setup-Menü, um die Uhrzeit zu aktualisieren.

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Uhrzeit zu ändern, bestätigen Sie mit 🥙 und wiederholen Sie ihn für Minuten und Sekunden.

Temperatureinheit

Rufen Sie dieses Setup-Menü, um die Temperatureinheit auszuwählen.

- °C -default-
- °F

Sprachauswahl

Rufen Sie dieses Setup-Menü, um die Sprache des Geräts auszuwählen.

• English – default-

• Espanol

Italiano

• Francais

Deutsch

• Czech

• Portugues

Automatische Abschaltung des Geräts

Rufen Sie dieses Setup-Menü auf, um das automatische Abschaltung des Geräts zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- JA: Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- **NEIN:** Das Gerät bleibt immer eingeschaltet, auch wenn Sie es nicht verwenden.
- HINWEIS: Die automatische Abschaltung des Geräts ist deaktiviert, wenn Daten im automatischen

Datenlogger-Modus aufgezeichnet werden 🕘

WICHTIG: Die korrekte und systematische Verwendung der Parameter Hintergrundbeleuchtungsmodus, Helligkeit, Schlafmodus und automatische Abschaltung des Geräts ermöglicht eine erhebliche Verlängerung der Batterielebensdauer.

Werkseinstellung zurücksetzen

Greifen Sie auf dieses Setup-Menü zu, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. **WICHTIG**: Durch das Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen werden die gespeicherten Daten nicht gelöscht.



22.Software DataLink+ (für Windows 7/8/XP/10)

Es ist möglich, die Instrumente der REVio an den PC anzuschließen und dann mit der Data Link+ 1.9-Software (und spätere Versionen) Daten herunterzuladen, den Datenlogger direkt auf den PC zu übertragen und nach .xlsx (Excel) und PDF zu exportieren. Die Software kann kostenlos von der Website heruntergeladen werden (achten Sie auf die korrekte Installation der Treiber).

- https://www.giorgiobormac.com/it/download-software_Download.htm.
- Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss an der Oberseite des Instruments und das andere Ende an einen COM-Anschluss am Computer an.
- Verwenden Sie nur das mit jedem Instrument gelieferte USB-Kabel.
- Starten Sie das Programm und schalten Sie das Instrument ein.
- Warten Sie darauf, bis die Verbindung hergestellt ist (die Verbindungsdaten werden unten links auf dem PC-Display angezeigt).

Funktionen

- **Download**: die im Instrumentenspeicher gespeicherten Daten werden auf einen PC heruntergeladen und zur Verarbeitung in der Tabelle angezeigt.
- M+: sofortige Erfassung eines Wertes (entspricht der manuellen Datenlogger-Option).
- Logger: automatische Erfassung mit eingestellter Frequenz.
- Entleerung: Entleerung der Daten in der Tabelle.
- **Exportierung nach Excel / Exportierung nach PDF**: Exportierung der allen Daten auf dem DataLink+-Bildschirm nach PDF und Excel. Das Diagramm wird nur im PDF-Format, nicht im Excel exportiert.
- In Datei speichern / Aus Datei öffnen: Speichern von Daten in der Tabelle und Möglichkeit, diese neu zu laden, um sie zu verarbeiten oder die Aufzeichnung fortzusetzen.
- Auswahl der Sprache: Einstellung der Sprache (Eng Ita Deu Esp Fra Cze).
- **Tabelle/Diagramm**: Ansicht der erfassten Daten. Die Grafiken sind nach Parametern unterteilt und können separat gedruckt werden.





23.Garantie



Garantiezeit und Verjährung

- Der Hersteller dieses Geräts bietet dem Endverbraucher des neuen Geräts eine dreijährige Garantie ab Kaufdatum bei Wartung und fachmännischer Verwendung.
- Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt der Hersteller defekte Komponenten.
- Diese Garantie gilt nur für das elektronische Teil und gilt nicht, wenn das Produkt beschädigt, falsch verwendet, Strahlungen oder ätzenden Substanzen ausgesetzt wurde, wenn Fremdkörper in das Produkt eingedrungen sind oder wenn Änderungen vorgenommen wurden, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden.



Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek, The Netherlands

- **T** +31 313 880 200
- E info@eijkelkamp.com
- I royaleijkelkamp.com

24.Entsorgung



Dieses Gerät unterliegt den Vorschriften für elektronischen Geräte.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.